ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAN bus

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ



Ποιος παρουσιάζει;



- Τελειόφοιτος Μηχανικός Πληροφορικής & Λογισμικού Τ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε.
- Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Μηχανικών ΙΕΕΕ
- Πρόεδρος του Φοιτητικού Παραρτήματος ΙΕΕΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Σέρρες)
- Ιδρυτικό Μέλος της Κοινότητας Ρομπ. και Αυτομ. ΙΕΕΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Σέρρες)
- Μηχανικός Λογισμικού στην Ομάδα "HERMES" (ΔΙ.ΠΑ.Ε.-Π.Θ.)
- Μηχανικός Λογισμικού στην DataScouting

Τι είναι το ΙΕΕΕ;



Thumbnail, Diversity, Equity & Inclusion at IEEE, ieee.org

- Ο μεγαλύτερος οργανισμός επαγγελματιών τεχνολογίας
- 400.000+ μέλη σε όλο τον κόσμο
- 150+ χώρες
- Τα μέλη του είναι κυρίως:
 - ο Μηχανικοί
 - Επιστήμονες-Ακαδημαϊκοί
- >30% των δημοσιεύσεων στους τομείς των ηλεκτρολόγων/ηλεκτρονικών μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών

https://el.wikipedia.org/wiki/IEEE



Το ΙΕΕΕ στο ΔΙΠΑΕ



5th IEEE HSYP 2019 - Xanthi

- 2 Παραρτήματα
 - Θεσσαλονίκη
 - ο Σέρρες
- >20 μέλη
- Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 - https://ieeeihuthess.org/
- Το Παράρτημα Σερρών
 - https://ieee-serres.org/



Το Φοιτητικό Παράρτημα Σερρών



IEEE Office - Basement of School of Engineering - IHU Serres

• Ομάδες

- Προγραμματισμού
- ο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
- Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών
- Κοινωνικών Μέσων

• Τμήματα

- Γυναίκες στην Μηχανική ΙΕΕΕ
- Κοινότητα Ρομποτικής και Αυτοματισμού ΙΕΕΕ

Βραβεία

- Υποδειγματικού Φοιτητικού Παραρτήματος 2019
- 2η Θέση Better Life Challenge HERMES
- Υποδειγματικού Φοιτητικού Παραρτήματος 2020

Έρευνα

- A Bluetooth Traffic Light Time Extension System for Pedestrians with Disabilities
- ο Ρομποτικός Εξωσκελετός (Μαζί με το Π.Θ.)





Tι είναι το CAN bus;

Το CAN (Controller Area Network, Δίκτυο Ελεγχόμενης Περιοχής), είναι πρότυπο επικοινωνίας για συστήματα χωρίς την απαίτηση κεντρικού υπολογιστή.

Που χρησιμοποιείται το CAN bus;

- Επιβατικά οχήματα
- Γεωργικός εξοπλισμός
- Βιομηχανικός αυτοματισμός και μηχανικός έλεγχος
- Ανελκυστήρες
- Αυτοματισμός κτιρίων
- Ιατρικά όργανα
- Πλοία και άλλες θαλάσσιες εφαρμογές
- Συστήματα ελέγχου φωτισμού
- Ρομποτική



Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1983 από την Robert Bosch GmbH.

Η δημοσίευσή του έγινε το 1986 στο συνέδριο "Society of Automotive Engineers" που έγινε στο Ντιτρόιτ.


Οι πρώτοι Controllers (ελεγκτές) έγιναν από την Intel το 1987. Μετά από λίγο κυκλοφόρησε Controllers η Philips.

Το 1991 η Mercedes-Benz κυκλοφόρησε το πρώτο αυτοκίνητο με τεχνολογία CAN bus.

Γιατί έγινε το CAN bus;

Αρχικά σχεδιάστηκε για να εξοικονομηθεί χαλκός από τα ηλεκτρονικά συστήματα, μέσω της τεχνικής της πολυπλεξίας.


Ένα δίκτυο CAN bus



By EE JRW - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38256600




Ένα δίκτυο CAN bus



By Stefan-Xp - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3607670



Ένας κόμβος CAN bus



By EE JRW - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35496960

Microcontroller

 Ελέγχει τι είναι το μήνυμα που έλαβε και παράγει τα μηνύματα που θέλει να στείλει.

CAN Controller

- Είναι συνήθως μέρος του Microcontroller.
- Κατά την λήψη, αποθηκεύει τα Bit δεδομένων μέχρι να λάβει όλο το μήνυμα.
- Κατά την αποστολή, μεταδίδει τα Bit όταν η γραμμή είναι διαθέσιμη.

CAN Transceiver

- Κατά την λήψη, μετατρέπει τα επίπεδα ρεύματος του CANbus στην μορφή που διαβάζει ο CAN Controller και έχει ειδικό κύκλωμα ασφαλείας για τον CAN Controller.
- Κατά την αποστολή, μετατρέπει τα δεδομένα του CAN Controller σε επίπεδα ρεύματος CANbus.





Το βύσμα του CAN bus



By User Mike1024 - Photo taken by Mike1024., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=990183



D-sub 9 Male

D-sub 9 Female

http://www.nullmodem.com/DB-9.htm


To Pin tou CAN bus

- pin 2: CAN-Low (CAN-)
- pin 3: GND (ground)
- pin 7: CAN-High (CAN+)
- pin 9: CAN V+ (power)





Κατά την μετάδοση στο CAN bus



By Dr Ken Tindell - https://kentindell.github.io/2020/01/03/canframe_py_tool/, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=67873272




Κατά την μετάδοση στο CAN bus

Field name	Length (bits)	Purpose
Start-of-frame	1	Denotes the start of frame transmission
Identifier (green)	11	A (unique) identifier which also represents the message priority
Stuff bit	1	A bit of the opposite polarity to maintain synchronisation; see Bit stuffing, below
Remote transmission request (RTR) (blue)	1	Must be dominant (0) for data frames and recessive (1) for remote request frames (see Remote Frame, below)
Identifier extension bit (IDE)	1	Must be dominant (0) for base frame format with 11-bit identifiers
Reserved bit (r0)	1	Reserved bit. Must be dominant (0), but accepted as either dominant or recessive.
Data length code (DLC) (yellow)	4	Number of bytes of data (0–8 bytes) ^[a]
Data field (red)	0-64 (0-8 bytes)	Data to be transmitted (length in bytes dictated by DLC field)
CRC	15	Cyclic redundancy check
CRC delimiter	1	Must be recessive (1)
ACK slot	1	Transmitter sends recessive (1) and any receiver can assert a dominant (0)
ACK delimiter	1	Must be recessive (1)
End-of-frame (EOF)	7	Must be recessive (1)
Inter-frame spacing (IFS)	3	Must be recessive (1)

https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus




Παράδειγμα CAN bus σε αυτοκίνητο



https://autoplanet.gr/el/module/xipblog/single?page_type=post&id=53&rewrite=canbus-system-philips



Παράδειγμα CAN bus σε αυτοκίνητο



https://www.mistyrobotics.com/blog/watch-those-toes/





Στοιχεία Επικοινωνίας

- Ιορδάνης Κωστελίδης
 - kostelidis@ieee.org | iordkost@ict.ihu.gr
- IEEE SB IHU (Serres)
 - ieee-serres.org | <u>ieee@cm.ihu.gr</u>

