

Special - NGS1_C_nn

Beschreibung

Aufgabe von Subgraph NGS1_C ist die genaue Detektion der Spaltposition und die Spaltvermessung im 'Vorpositions-ROI' von Subgraph NGS1_B.

Der Ablauf ist:

- Laserlinien-Tracking von links und rechts ('two lines').
- Gibt es einen Spalt (Abbruch), dann ist die Position gefunden.
- Gibt es keinen Abbruch (Enden überkreuzen sich), dann wird automatisch auf das Positionsergebnis aus der zweiten Detektion ('one line') von 'Subgraph NGS1_B' umgestellt oder in einem separaten "Dunkelspalt-ROI" (oberhalb) der Laserlinie im Graubild gesucht.
- In einem separaten "Lichtspalt-ROI" (oberhalb) der Laserlinie wird nach einem "Hellspalt" gesucht. Wird ein "Hellspalt" gefunden, und wurde zuvor Nullspalt detektiert ('two lines' hat keinen Abbruch gefunden), dann wird das Ergebnis aus der Hellspalt-Detektion genommen.

Es gibt daher 4 mögliche Positionsergebnisse:

- Abbruch 'two lines'
- Nullspalt 'Dunkelspalt'
- Nullspalt zweite Detektion von Subgraph NGS1_B ('one line')
- 'Hellspalt'-Position

nn: Angabe der aktuellen Subgraph-Version (hier: Version 40).

Icon





NGS1_C_40
Comment for the new graph

Parameter



G00 INIT






Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen der 'Anzeigestufe'. Höhere Stufen zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	



TimeWindow	Anzahl Einzelbilder, die zur Auswertung "übereinander" gelegt werden. Nicht geeignet für Kurvenfahrten!	
Operation	Filterfunktion zur Bildüberlagerung:	
	SUM	Summe über "TimeWindow" Bilder
	Mean	Mittelwertfilter über "TimeWindow" Bilder
	Median	Median-Filter über "TimeWindow" Bilder
	Die Graubildberechnungen werden im Originalbildausschnitt (nicht zeitlich überlagert) durchgeführt!	



Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen der 'Anzeigestufe'. Höhere Stufen zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Anzeige des binarisierten Bildbereiches im "Vorpositions-ROI".	



Parameter	Beschreibung	
Wert	Ist zum Bestimmen von Grau¬stu¬fen-Werten für den Spalt. Je höher der Wert ist, umso dunkler muss der Spalt sein ver¬gli¬chen mit der Platine. [Graustufen]	




Parameter	Beschreibung	
Zahl	-1	Resultat von 'one line' übernehmen
	1	Resultat von 'Dunkelspalt' übernehmen




Parameter	Beschreibung	
Zahl	0	Keine Markierung
	1	Markiere die gefundene Spaltposition mit einem Kreuz


G10 edge detection

Feinsuche der Spaltposition aus der 'two line'-Detektion.









Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Suchschwelle	Bildpixel mit einer Helligkeit von "Suchschwelle" oder höher werden als "Laserlinien-Punkt" betrachtet. [Graustufen]	
DoubleTracking	 Die Laserlinie wird von links nach rechts gesucht. Die Laserlinie wird einmal von links nach rechts, und dann nochmals von rechts nach links gesucht. 	
Obere oder untere Linie		
Mittelung X	Anzahl der Pixel in X-Richtung, über die die Helligkeit gemittelt wird, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]	

Suchbereich y oben	Dieser Parameter legt die max. Grenzen des Suchbereiches in Y-Richtung nach Oben zur Suche des nächsten Laserlinien-Punktes fest. [Pixel]	
Suchbereich y unten	Dieser Parameter legt die max. Grenzen des Suchbereiches in Y-Richtung nach Unten zur Suche des nächsten Laserlinien-Punktes fest. [Pixel]	
Mittelung y	Anzahl Pixel in Y-Richtung, über die die "gemittelte Helligkeit in X-Richtung" gemittelt werden, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]	
MaxBreiteUnterbruch	Maximal erlaubte Breite eines Laserlinien-Unterbruchs: Falls die Anzahl horizontal nebeneinander liegender Pixel, deren Grauwert kleiner als die Suchschwelle ist, grösser als dieser Parameter ist, wird der Zähler für die Anzahl der Linienunterbrüche um eins erhöht. [Pixel]	
MaxAnzahlUnterbrueche	Maximale Anzahl Laserlinien-Unterbrüche: Falls die Anzahl Linienunterbrüche pro Laserlinie grösser als dieser Parameter ist, wird die Liniensuche gestoppt und eine Linienunterbruch-Warnung ausgelöst.	
Max. Höhensprung Linie	Maximaler Unterbruch in Y-Richtung: Falls der Höhensprung der Laserlinie diesen Parameter übersteigt, wird die Liniensuche gestoppt. [Pixel]	
Startpunkt-Breite	Breite des Suchbereiches ab dem linken bzw. rechten Bildrand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]	
Startpunkt-Höhe	Höhe des Suchbereiches auf dem linken bzw. rechten Bildrand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]	





Parameter	Beschreibung	
Wert	Konstante Verschiebung des linken bzw. rechten gefundenen Spaltrandes. [Pixel]	





Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Markiert mit einem Kreuz die gefundene Spaltposition.	
Gewichtung	Position (in %) zwischen Minimum und Maximum.	






Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Markiert mit einem Kreuz die gefundene linke bzw. rechte Spaltrand-Position.	


G20 gap dark detection

Feinsuche der Spaltposition aus der 'Dunkelspalt'-Detektion.





Parameter	Beschreibung	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen des 'Verformationen.	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Filterradius	Kurve über "F	Während der 'Suche' auf der Laserlinie werden die Grauwerte der gefundenen Kurve über "Filterradius" Pixel gemittelt. Je grösser der Wert, umso flacher ist die Intensitätskurve für die Analyse. [Pixel]	
Art des Tiefpasses	Mittelwert	Mittelwertfilter über "Filterlänge" Punkte	
	Medianwert	Median-Filter über "Filterlänge" Punkte	





Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen der 'Anzeigestufe'. Höhere Stufen zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Art des Extremums	Minimum	Die tiefste Helligkeit ist die Spaltposition
	Maximum	Die höchste Helligkeit ist die Spaltposition




G22 gap bright detection

Feinsuche der Spaltposition aus der 'Hellspalt'-Detektion.






Parameter	Beschreibung		
Anzeigestufe	Setzen des 'V formationen.	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Filterradius	Während der 'Suche' auf der Laserlinie werden die Grauwerte der gefundenen Kurve über "Filterradius" Pixel gemittelt. Je grösser der Wert, umso flacher ist die Intensitätskurve für die Analyse. [Pixel]		
Art des Tiefpasses	Mittelwert	Mittelwertfilter über "Filterlänge" Punkte	
	Medianwert	Median-Filter über "Filterlänge" Punkte	



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Während der 'Suche' auf der Laserlinie werden die Grauwert-Unterschiede der gefundenen Kurve über "Filterradius" Pixel gemittelt. Je grösser der Wert, umso flacher ist die Intensitäts-Unterschiede-Kurve für die Analyse. [Pixel]




Parameter	Beschreibung	
Gewichtung	Position (in %) zwischen Minimum und Maximum.	




Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	



Art des Extremums	Minimum	Suche die kleinste Helligkeitsänderung
	Maximum	Suche die grösste Helligkeitsänderung
Suchrichtung	Von links	Prüfe die Helligkeitsänderungen von links nach rechts
	Von rechts	Prüfe die Helligkeitsänderungen von rechts nach links



Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Markiert die aktuelle TCP-Position mit einem grünen Kreuz.	
Laserlinientyp	Linienlaser 1	Nicht benutzen
	Linienlaser 2	Für SOUVIS6000-Anwendungen
	Linienlaser 3	Nicht benutzen
	Grayscalelmage	Nicht benutzen
	DistanceFromScannerCenter	Nicht benutzen



Parameter	Beschreibung	
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Art des Extremums	Minimum Suche die kleinste Helligkeitsänderung	
	Maximum	Suche die grösste Helligkeitsänderung
Suchrichtung	Von links	Prüfe die Helligkeitsänderungen von links nach rechts
	Von rechts	Prüfe die Helligkeitsänderungen von rechts nach links

G30 logic





Parameter	Beschreibung	
Wert	Gibt an, wie viel sich die beiden gefundenen Kantenpositionen horizontal überlappen dürfen, um noch als Spalt und nicht als Nullspalt (Überkreuzung) detektiert zu werden.	



Parameter	Beschreibung	
Zahl	Gibt an, wie gross die vertikale Distanz zwischen den beiden gefundenen Kantenpositionen mindestens sein muss, um noch als Spalt und nicht als Nullspalt (Überkreuzung) detektiert zu werden.	



G35 ROI gaplight





Parameter	Beschreibung	
Zahl	Die durchschnittliche Helligkeit im "Lichtspalt-ROI" muss mindestens 'Zahl' hell sein, um als Hellspalt erkannt zu werden. [Graustufen]	

Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges

OUT bridges

 image	IMG	 ∨alue	ypos raw mm
	ROIdetection		gap raw mm
	ROI greydark		
	ROI gaplight		
 Iine	doubleline		
	PartIntensity		

■ Graph Blockdiagramm

