


5 - S2a SEARCH Seam LINE LapJoint+GREY Gradient


Beschreibung

Sucht den linken und rechten Nahtrand mit dem LapJoint-Schweiss-Algorithmus, und passt die Nahtränder dann mit dem Gradient-Algorithmus an.


Icon




Parameter




G11 Seam LapJoint






Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filter length	Während der 'Suche' auf der Laserlinie werden die Grauwerte der gefundenen Kurve über "Filter length" Pixel gemittelt. Je grösser der Wert, umso flacher ist die Intensitätskurve für die Analyse. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filter length	Zum Einpassen einer geraden Linie werden die vertikalen Positionen der gefundenen Laserlinien-Punkte über "Filter length" Pixel gemittelt. [Pixel]
Kind of low pass	Algorithmus zum Filtern der gefundenen vertikalen Laserlinien-Positionen: • Mean • Median • Minimum • Maximum






Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Start value	Startposition im Laserlinien-ROI für den linken Laserlinien-Teil. [Prozent]
End value	Endposition im Laserlinien-ROI für den linken Laserlinien-Teil. [Prozent]



Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Start value	Startposition im Laserlinien-ROI für den rechten Laserlinien-Teil. [Prozent]
End value	Endposition im Laserlinien-ROI für den rechten Laserlinien-Teil. [Prozent]



Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Seam start left	Startposition im Laserlinien-ROI, um nach rechts die linke Nahtrand-Position zu suchen. [Prozent]
Seam start rechts	Startposition im Laserlinien-ROI, um nach links die rechte Nahtrand-Position zu suchen. [Prozent]
Max. diff. fit/laser line	Max. erlaubte Distanz zwischen eingepasster Geraden und der Laserlinie. Ist die Distanz grösser, wird die "linke/rechte Nahtrand-Position" gesetzt. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Start image number	Die Bildnummer, wann der Filter aktiv wird. Der Wert muss 2 oder grösser sein, da mindestens ein Wert für das Filter da sein muss.
Maximum jump width	Max. erlaubte horizontale Änderung der Nahtrand- Positionen . Wenn der Unterschied der linken Positionen und/oder der rechten Positionen grösser ist, werden die alten linken/rechten Positionswerte verwendet. [Pixel]




Max. diff. Change	Max. erlaubte Änderung der (horizontalen) Distanz der beiden Nahtrand-Positionen. Ist die Änderung grösser, werden die alten Nahtrand-Positionen verwendet. [Pixel]
AddOn per image	Wenn eine oder beide Nahtrand-Positionen die erlaubte "Maximum jump width" überschreiten oder die Positions-Distanz die "Max. diff. Change" überschreitet, werden die aktuellen Werte von "Maximum jump width" und "Max. diff. Change" je um den Wert "AddOn per image" vergrössert. Wenn beide Nahtrand-Positionen und die Änderung der Positions-Distanz OK sind, werden die Werte für "Maximum jump width" und "Max. diff. Change" beide auf den angegebenen Wert zurück gesetzt. [Pixel]

G20 Seam Gradient






Parameter	Beschreibung
Number	Höhe der horizontalen Streifen über das Graubild-ROI. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filter length	Die Helligkeitswerte jedes Streifens werden zur Bestimmung der Gradienten mit "Filter length" gefiltert. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filter radius off seam	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil ausserhalb der Naht. [Pixel]
Filter radius on seam	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil innerhalb der Naht. [Pixel]




Gradient type	 Wie sollen Gradienten am Nahtrand geprüft werden: Absolute = unabhängig, ob die Helligkeit in der Naht grösser oder kleiner als auf der Platine ist Dark seam = die Helligkeit in der Naht wird als kleiner erwartet als jene
	 aussen auf der Platine Bright seam = die Helligkeit in der Naht wird als grösser erwartet als jene aussen auf der Platine



Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filter length	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt. [Pixel]



Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	etzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzin- ormationen.	
Filter length	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt. [Pixel]	



Parameter	Beschreibung		
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.		
Default seam width	Erwartete Nahtbreite (in Pixel). Richtwert für die Nahtfindung. [Pixel]		
Left gradient threshold	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den linken Nahtrand. [Graustufen]		
Right gradient threshold	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den rechten Nahtrand. [Graustufen]		



Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.





Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.

G49 ROI grey FINE





Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	



Parameter	Beschreibung
Number	Schiebt den linken ROI-Rand nach links weg vom linken Nahtrand. [Pixel]



Parameter	Beschreibung	
Number	Schiebt den rechten ROI-Rand nach rechts weg vom rechten Nahtrand. [Pixel]	

Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

_		
Г		
		1
		1
		1
		1



■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

■ image	Img ROI grey	■ image	ROI preSeam
■ Line■ value	Line ROI grey X ROI grey Y ROI grey W ROI grey H ROI line valid	value	ROI preSeam X ROI preSeam Y ROI preSeam W ROI preSeam H ROI preSeam valid Seam pos left Seam pos right

■ Graph Blockdiagramm

