

# 5 - S2d SEARCH Seam Triple SP V6


#### Beschreibung

Sucht den linken und rechten Nahtrand mittels erstens Suche der Nahtmitte mit dem "Linien¬brei¬te"-Algorithmus, dann Suche der korrekten Nahtrand-Positionen mit dem Gradient-Algorithmus.


Für den Gradient-Algorithmus wird das Rechteck des ROI (Region Of Interest) in schmale horizontale Streifen aufgeteilt. In jedem Streifen wird eine linke und rechte Nahtrand-Position gesucht. Die Durchschnittsposition über alle Positionen ist die 'gefundene' Randposition für links und rechts.

Ein Zusatztest wird mit einem separaten Gradient-Algorithmus gemacht zur Suche eines klaren "Spaltes", der auf eine schlechte Schweissung deutet. Wenn so ein Spalt gefunden wird, so wird die gefundene Naht überschrieben und die Naht als NOK gesetzt.

#### Icon



#### Parameter



#### G00 Init





Parameter	Beschreibung
Zahl	"Erwartete" Breite der Naht bei der Suche der Nahtränder im neuen Bild. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	Erwartete Naht-Mittenposition im ersten Bild der Naht. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	<ul> <li>Die "Linienbreite-Suche" wird nicht verwendet.</li> <li>Die "Linienbreite-Suche" gibt die erwartete Naht-Mmittenposition vor, falls eine gültige Position gefunden wurde. Diese erwartete Naht-Mittenposition wird bei der Gradientensuche mit verwendet.</li> </ul>







Parameter	Comment
Zahl	Erlaubte Distanz der gefundenen Nahtmitte von der 'Linienbreite'-Suche zur Nahtmitte aus dem vorhergehenden Bild. Ist die Distanz grösser, wird die gefundene Nahtmitte als ungültig markiert. [Pixel]

### G11 Seam width





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Schwellwert	Minimaler Graubild-Wert, damit ein Punkt als 'zur Laserlinie gehörend' deklariert wird. [Grauwert]
Höhe Suchbereich	Suchbereich (vertikal) für die Laserlinie nach oben und unten. 'Höhe Suchbereich' = 30 bedeutet: von einer geraden Linie zwischen den Linien-Anfangspunkten 30 Pixel nach oben und ebenso 30 Pixel nach unten. [Pixel]
Dunkle Russ-Schwelle	Grenzwert für dunklen Russ. Wenn der Mittelwert der Helligkeit, gemessen von 20 - 70 Pixel oberhalb bzw. 20 - 70 Pixel unterhalb von der Geraden und 50 Pixel breit durch die Startpunkte, diesen Wert nicht überschreitet, liegt dunkler Russ in diesem Bereich auf der Platine. [Graustufen]
Leichter Russ- Schwellwert	Grenzwert für leichten Russ. Wenn der Mittelwert der Helligkeit, gemessen von 20 - 70 Pixel oberhalb bzw. 20 - 70 Pixel unterhalb von der Geraden und 50 Pixel breit durch die Startpunkte, diesen Wert nicht überschreitet, aber grösser als "Leichter Russ-Schwellwert" ist, liegt leichter Russ in diesem Bereich auf der Platine. [Graustufen]
Dunkler Russ-Faktor	Faktor zum Verbreitern der gefundenen Linienbreite bei dunklem Russ (in 1/10).
Leichter Russ-Faktor	Faktor zum Verbreitern der gefundenen Linienbreite bei leichtem Russ (in 1/10).



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Höhe Suchbereich	Suchbereich (vertikal) für die Laserlinie nach oben und unten. 'Höhe Suchbereich' = 30 bedeutet: von einer geraden Linie zwischen den Linien-Anfangspunkten 30 Pixel nach oben und ebenso 30 Pixel nach unten. [Pixel]






Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Faktor 1	Gewichtung (Multiplikationsfaktor) der Breiteninformation aus "05 LineWidth".
Faktor 2	Gewichtung (Multiplikationsfaktor) der Helligkeitsinformation aus "06 LineIntensity".



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Modus	<ul> <li>Es wird das Minimum der summierten Daten von "07 LineAdder" gesucht und als "Nahtmitte"-Position weitergegeben.</li> <li>Es werden das tiefste und das zweit-tiefste Minimum der summierten Daten von "07 LineAdder" gesucht. Das tiefste Minimum wird als "Nahtmitte"-Position weitergegeben</li> </ul>
Filterlänge	Filterung der summierten Daten von "07 LineAdder".
MinYDistanz	Minimale (vertikale) Distanz des gefundenen Minimums zu den höchsten Werten, damit das Minimum als gültig weitergegeben wird.

#### G20 Seam Gradient





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.



Parameter	Beschreibung
Zahl	Anzahl der Zeilen im Bild, die zu einem Streifen zusammengefasst werden zur Nahtsuche. Je grösser der Wert, umso mehr Zeilen werden zusammengefasst. [Pixel]







Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Die Helligkeitswerte jedes Streifens werden zur Bestimmung der Gradienten mit 'Filterradius' gefiltert. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius ausserhalb der Naht	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil ausserhalb der Naht. [Pixel]
Filterradius innerhalb der Naht	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil <b>innerhalb</b> der Naht. [Pixel]
Gradienten-Typ	<ul> <li>Wie sollen Gradienten am Nahtrand geprüft werden:</li> <li>Absolut = unabhängig, ob die Helligkeit in der Naht grösser oder kleiner als auf der Platine ist</li> <li>Dunkle Naht = die Helligkeit in der Naht wird als kleiner erwartet als jene aussen auf der Platine</li> <li>Helle Naht = die Helligkeit in der Naht wird als grösser erwartet als jene aussen auf der Platine</li> </ul>




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt.  Wert für den linken Nahtrand.  [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt.  Wert für den rechten Nahtrand.  [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Anzeige Streifen	Zeichnet zusätzliche graphische Informationen zum ausgewählten Streifen.  0 keine Information anzeigen >= 1 Informationen zu diesem Streifen
Linker Gradientenschwellwert	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den linken Nahtrand. [Graustufen]
Rechter Gradientenschwellwert	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den rechten Nahtrand. [Graustufen]
Max. Positionsdistanz	Max. erlaubte Abweichung der neuen Naht-Position von der Position vom vorhergehenden Bild.




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Varianz-Faktor	Erlaubte Abweichung der Punkte-Position, damit die Position eines Punktes mitberücksichtigt wird. Sonst wird seine Position durch den 'Mittelwert' ersetzt.



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.



### G30 Seam Gradient FDS






Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.



Parameter	Beschreibung
Zahl	Anzahl der Zeilen im Bild, die zu einem Streifen zusammengefasst werden zur Nahtsuche. Je grösser der Wert, umso mehr Zeilen werden zusammengefasst. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Die Helligkeitswerte jedes Streifens werden zur Bestimmung der Gradienten mit 'Filterradius' gefiltert. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius ausserhalb der Naht	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil ausserhalb der Naht. [Pixel]
Filterradius innerhalb der Naht	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil <b>innerhalb</b> der Naht. [Pixel]






Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt.  Wert für den linken Nahtrand.  [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt.  Wert für den rechten Nahtrand.  [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	"Erwartete" Breite einer FDS (Spalt). [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Linker Gradientenschwellwert	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den linken Nahtrand. [Graustufen]
Rechter Gradientenschwellwert	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den rechten Nahtrand. [Graustufen]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Min. Anz. Paare mit grossem Gradient	Min. Anzahl von Paaren (links/rechts) bzw. Streifen, deren Helligkeitsunterschiede (Gradienten) über den Schwellwerten liegen für eine FDS.
Max. Std-Abw. der Punktedistanzen	Max. erlaubte horizontale Abweichung der linken/rechten Nahtrand-Punkte von einem Mittelwert eines Streifens, um als FDS-Kandidat zu zählen. [Pixel]
Max. Mittenpos-Dist. Punktepaare	Max. erlaubte Distanz der Mittenposition eines Punktepaares von einem Mittelwert, um als FDS-Kandidat zu zählen. [Pixel]



#### **G99 Prepositioning**





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Rescale pixel intensities	Ein Die Helligkeiten der Bildpunkte werden so gestreckt, dass der hellste den Wert 255 und der dunkelste den Wert 0 hat.  Aus Das Bild wird ohne Veränderungen weitergegeben.
Start-Bildnummer	Bildnummer in der Naht, ab der die "Reskalierung" der Bildpunkt-Helligkeiten gemacht wird.





Parameter	Beschreibung
Wert	Setzt die Binarisierungshöhe für die linke bzw. Rechte Platine. [Graustufen]





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.







Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Filter zum Glätten des linken bzw. Rechten Laserlinien-Teils. Damit werden zu kleine Helligkeitsänderungen entfernt. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Filter zum Glätten der Helligkeitsänderungen im linken bzw. rechten Laserlini- en-Teil. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Zahl	Breite des Auswertebereiches für den linken bzw. rechten Laserlinien-Teil. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	Vertikale Position im Kamerabild zur Anzeige der graphischen Informationen.





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.







Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Distanz	Min. horizontale Distanz zwischen dem höchsten und zweithöchsten Maximum. Alle Maxima, die näher beim höchsten sind, sind keine echten "neuen" Maxima. [Pixel]
Difference	Min. vertikale Distanz zwischen dem höchsten und zweithöchsten Maximum. Alle Maxima, die näher beim höchsten sind, sind keine echten "neuen" Maxima.  [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Distanz	Min. horizontale Distanz zwischen dem höchsten und zweithöchsten Minimum. Alle Minima, die näher beim höchsten sind, sind keine echten "neuen" Minima. [Pixel]
Difference	Min. vertikale Distanz zwischen dem höchsten und zweithöchsten Minimum. Alle Minima, die näher beim höchsten sind, sind keine echten "neuen" Minima. [Pixel]







Parameter	Beschreibung
Wert	Offset zum Verschieben der gefundenen linken bzw. rechten Position wegen den Filtern, speziell für die "optische" Positionsanzeige. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.





Parameter	Beschreibung
Art des Tiefpasses	MeanMittelwertfilter über "Filterlänge" BilderMedianMedian-Filter über "Filterlänge" BilderSeparat für linke und rechte Seite.
Filterlänge	Filterung über die angeg. Anzahl Einzelbilder zum Glätten der Positionsänderungen. [Kamera-Bilder]



Start image	Bild, ab dem die Filterung beginnen soll. Separat für linke und rechte Seite.
Maximaler Sprung	Max. erlaubte Abweichung der neuen Position zur gefilterten Position, damit die neue Position als gültig übergeben wird. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	Abstand vom linken bzw. rechten ROI-Rand als Startposition für den 'LineFit' zusammen mit "P21". [Pixel]






Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Länge	Länge zum Anpassen einer Geraden an den linken bzw. rechten Laserlinien- Teil. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.



Parameter	Beschreibung
Zahl	Max. horizontale Distanz zwischen der Position der Vorsuche und der Maximal-Position der Konvexität, damit die Position der Vorsuche gültig ist. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Darstellungsart	Angabe, wie die Positionen der Vorsuche graphisch angezeigt werden sollen.



Parameter	Beschreibung
Zahl	Min. Höhe der Konvexität aus der Laserlinie, damit die Position der Vorsuche gültig ist. [Pixel]







Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Anzeige der linken bzw. rechten gefundenen und gefilterten Nahtrand-Position mittels eines farbigen Kreuzes.

# Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

## ■ Subgraph-Schnittstellen

# IN bridges OUT bridges

<b></b> image	Img	<b></b> image	ROI preSeam
	ROI grey		
		<b></b> ✓ value	ROI preSeam X
	ROI grey X		ROI preSeam Y
	ROI grey Y		ROI preSeam W
	ROI grey W		ROI preSeam H
	ROI grey H		ROI preSeam valid
	ROI grey valid		Seam pos left
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Seam pos right

# ■ Graph Blockdiagramm

