


5 - S2c SEARCH Seam GREY Gradient SP V2

Beschreibung


Sucht den linken und rechten Nahtrand mittels Prüfen von Helligkeitsunterschieden.

Das Rechteck des ROI (Region Of Interest) wird in schmale horizontale Streifen aufgeteilt. In jedem Streifen wird eine linke und rechte Nahtrand-Position gesucht. Als Zusatzhilfe werden die Nahtrand-Positionen des vorhergehenden Bildes mit berücksichtigt. Die Durchschnittsposition über alle linken/rechten Positionen ist die 'gefundene' Randposition für links/rechts.

Icon



Parameter





Parameter	Beschreibung
Zahl	"Erwartete" Breite der Naht bei der Suche der Nahtränder im neuen Bild. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	Erwartete Naht-Mittenposition im ersten Bild der Naht. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Zahl	Anzahl der Zeilen im Bild, die zu einem Streifen zusammengefasst werden zur Nahtsuche. Je grösser der Wert, umso mehr Zeilen werden zusammengefasst. [Pixel]






Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Die Helligkeitswerte jedes Streifens werden zur Bestimmung der Gradienten mit 'Filterradius' gefiltert. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.

Filterradius ausserhalb der Naht	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil ausserhalb der Naht. [Pixel]
Filterradius innerhalb der Naht	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet. Wert ist für den Streifenteil innerhalb der Naht. [Pixel]
Gradienten-Typ	 Wie sollen Gradienten am Nahtrand geprüft werden: Absolut = unabhängig, ob die Helligkeit in der Naht grösser oder kleiner als auf der Platine ist Dunkle Naht = die Helligkeit in der Naht wird als kleiner erwartet als jene aussen auf der Platine Helle Naht = die Helligkeit in der Naht wird als grösser erwartet als jene aussen auf der Platine




Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filterradius	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt. Wert für den linken Nahtrand. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.



Filterradius	Je grösser das Rauschen der Helligkeit ist, umso grösser muss dieser Wert gewählt werden (1 - 100). Damit werden zu kleine Helligkeits-Änderungen unterdrückt. Wert für den rechten Nahtrand.
	[Pixel]



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Anzeige Streifen	Zeichnet zusätzliche graphische Informationen zum ausgewählten Streifen. 0 keine Information anzeigen >= 1 Informationen zu diesem Streifen
Linker Gradientenschwellwert	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den linken Nahtrand. [Graustufen]
Rechter Gradientenschwellwert	Min. Helligkeitsunterschied in einem Streifen, der zur Nahtrand-Findung überschritten werden muss. Wert für den rechten Nahtrand. [Graustufen]
Max. Positionsdistanz	Max. erlaubte Abweichung der neuen Naht-Position von der Position vom vorhergehenden Bild.



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Varianz-Faktor	Erlaubte Abweichung der Punkte-Position, damit die Position eines Punktes mitberücksichtigt wird. Sonst wird seine Position durch den 'Mittelwert' ersetzt.



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der Anzeigestufe. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.



		Messgrössen	für	die	Plotter-	-Anzeige
--	--	-------------	-----	-----	----------	----------

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

 Image	Img	 image	ROI preSeam
	ROI grey		
		☑ value	ROI preSeam X
 ☑ value	ROI grey X		ROI preSeam Y
	ROI grey Y		ROI preSeam W
	ROI grey W		ROI preSeam H
	ROI grey H		ROI preSeam valid
	ROI grey valid		Seam pos left
	3 ,		Seam pos right

■ Graph Blockdiagramm

