

3 - S42 CALC Ablation intensity

Beschreibung

Berechnet für die linke und rechte Platine die Helligkeit in der Ablationszone in separaten ROIs (Region Of Interest). Die zwei Helligkeits-ROIs sind verbunden mit der linken und rechten Spaltrand-Position. Innerhalb der ROIs wird ein mittlerer Helligkeitswert über alle Pixel berechnet.

Zusätzlich können lokale Fehler mittels der Oberflächen-Analyse (kleine Kästchen/'tiles') gefunden werden. Für jedes kleine Kästchen/'tile' wird die mittlere Helligkeit bestimmt und der 'threshold' im 'Surface classifier' ergibt dann "gut" oder "schlecht". Die Anzahl zusammenhängender schlechter Kästchen/'tiles' wird mit der Fehlergrösse ("NoAblation size left/right") verglichen.

Icon



3 S42 CALC Ablation intensity

Measure left and right Intensity of ablation zone. Intensity ROIs are fix and linked to the inside ablation borders.

Parameter

G30 Mean Intensity Ablation


Filter Groups of 3 S42 CALC Ablation intensity

G30 Mean Intensity Ablation

G61 ROI Intensity Ablation

G31 Local Intensity fault

G00 SYS PARAMETER INITIAL SETUP





Parameter	Beschreibung
Number	Höhe des Helligkeits-ROI links und rechts. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Offset in Y-Richtung des Helligkeits-ROI in Pixel. Die Mitte des Helligkeits-ROI ist in Y-Richtung zentriert im Ablation-ROI. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Number	Breite des linken Helligkeits-ROI. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Horizontaler Abstand des linken Helligkeits-ROI vom linken Spaltrand. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Number	Breite des rechten Helligkeits-ROI. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Horizontaler Abstand des rechten Helligkeits-ROI vom rechten Spaltrand. [Pixel]

G30 Mean Intensity Ablation





Parameter	Beschreibung
Resolution X	Pixel-Auflösung in X (horizontal) für die mittlere Helligkeit im linksseitigen ROI. [Pixel]
Resolution Y	Pixel-Auflösung in Y (vertikal) für die mittlere Helligkeit im linksseitigen ROI. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Resolution X	Pixel-Auflösung in X (horizontal) für die mittlere Helligkeit im rechtsseitigen ROI. [Pixel]
Resolution Y	Pixel-Auflösung in Y (vertikal) für die mittlere Helligkeit im rechtsseitigen ROI. [Pixel]







Parameter	Beschreibung
Filter length	Anzahl der Kamerabilder zum Filtern der Helligkeits-Resultate auf der linken Seite.




Parameter	Beschreibung
Filter length	Anzahl der Kamerabilder zum Filtern der Helligkeits-Resultate auf der rechten Seite.

G31 Local Intensity fault





Parameter	Beschreibung
Tiles Width	Breite eines Kästchens/'tile' im Helligkeits-ROI. [Pixel]
Horizontal Jump	Abstand von einem Kästchen/'tile' zum nächsten, in horizontaler Richtung. [Pixel]
Tiles Height	Höhe eines Kästchens/'tile' im Helligkeits-ROI. [Pixel]
Vertical Jump	Abstand von einem Kästchen/'tile' zum nächsten, in vertikaler Richtung. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Maximal Mean	Grenzwert für die mittlere Kästchen/'tile'-Helligkeit. [Greylevel]




Beispiel für 'Verbosity':

Innerhalb des linken/rechten Ablations-ROI sind die Kästchen/tiles' zur Detektion von lokalen Fehlern sichtbar. Rote Kästchen/Zahlen markieren jene Kästchen die über dem Grenzwert sind.






Parameter	Beschreibung
Tiles Width	Breite eines Kästchens/'tile' im Helligkeits-ROI. [Pixel]
Horizontal Jump	Abstand von einem Kästchen/'tile' zum nächsten, in horizontaler Richtung. [Pixel]
Tiles Height	Höhe eines Kästchens/'tile' im Helligkeits-ROI. [Pixel]
Vertical Jump	Abstand von einem Kästchen/'tile' zum nächsten, in vertikaler Richtung. [Pixel]



Parameter	Beschreibung		
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.		
Maximal Mean	Grenzwert für die mittlere Kästchen/'tile'-Helligkeit. [Greylevel]		

Beispiel für 'Verbosity':

Innerhalb des linken/rechten Ablations-ROI sind die Kästchen/'tiles' zur Detektion von lokalen Fehlern sichtbar. Rote Kästchen/Zahlen markieren jene Kästchen die über dem Grenzwert sind.



G61 ROI Intensity Ablation








Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	



Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	

Beispiel für 'Verbosity':Angezeigt sind das linke/rechte Ablations-ROI.



■ Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

591	0 255	Intensity ablation left
592	0 255	Intensity ablation right
593	No. of boxes	NoAblation size left
594	No. of boxes	NoAblation size right

Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

 image	Img	 ✓ value	Ablation intensity left
			Ablation intensity right
 ✓ value	Gap pos X left / right		
	ROI ablation Y / H		

■ Graph Blockdiagramm

