

5 - S92 CALC Ablation intensity

Beschreibung

Misst auf der linken und rechten Seite der Naht die mittlere Helligkeit in der Ablationszone. Die dazu benutzten "Helligkeits"-ROIs (Region Of Interest) sind in der Grösse fest und an den Nahträndern angehängt.

Die Helligkeits-ROIs werden zur Detailanalyse in Kästchen/Tiles unterteilt. In jedem Kästchen/Tile werden die Oberflächen-Charakteristiken berechnet und klassifiziert.

Icon



5 S92 CALC Ablation intensity

Measure left and right Intensity of ablation zone. Intensity ROIs are fix and linked to the inside ablation borders.

Parameter

Filter Groups of 5 S92 CALC Ablation intensity




G00 SYS PARAMETER INITIAL SETUP Intensity

G30 Mean Intensity Ablation

G31 Local Intensity fault

G61 ROI Intensity Ablation

G00 SYS PARAMETER INITIAL SETUP intensity





Parameter	Beschreibung
Number	Höhe des linken und rechten Helligkeits-ROI. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Anzahl Pixel zum Schieben des Helligkeits-ROI in Y-Richtung (vertikal). Die Mitte des Helligkeits-ROI ist vertikal zentriert im Ablations-ROI. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Number	Breite des linksseitigen Helligkeits-ROI. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Horizontaler Abstand des linksseitigen Helligkeits-ROI vom linken Nahtrand. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Breite des rechtsseitigen Helligkeits-ROI. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Horizontaler Abstand des rechtsseitigen Helligkeits-ROI vom rechten Nahtrand. [Pixel]


G30 Mean Intensity Ablation





Parameter	Beschreibung
Filter length	Pixel-Auflösung in X und Y für die mittlere Helligkeit. [Pixel]


G31 Local Intensity fault








Parameter	Beschreibung
Tiles Width	Breite eines Kästchens/Tiles für die Detailanalyse. [Pixel]
Horizontal Jump	Horizontale Distanz von Kästchen zu Kästchen. [Pixel]
Tiles Height	Höhe eines Kästchens/Tiles für die Detailanalyse. [Pixel]
Vertical Jump	Vertikale Distanz von Kästchen zu Kästchen. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Maximal Mean	Max. erlaubte mittlere Helligkeit im Kästchen/Tile. [Graustufen]



Parameter	Beschreibung
Tiles Width	Breite eines Kästchens/Tiles für die Detailanalyse. [Pixel]
Horizontal Jump	Horizontale Distanz von Kästchen zu Kästchen. [Pixel]
Tiles Height	Höhe eines Kästchens/Tiles für die Detailanalyse. [Pixel]
Vertical Jump	Vertikale Distanz von Kästchen zu Kästchen. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Maximal Mean	Max. erlaubte mittlere Helligkeit im Kästchen/Tile. [Graustufen]




G61 ROI Intensity Ablation





Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.



Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	

■ Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

591	0 255	Intensity ablation left
592	0 255	Intensity ablation right
593	0 xxx	NoAblation size left
594	0 xxx	NoAblation size right

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

 image	Img	 ☑ value	Ablation intensity left
			Ablation intensity right
	Seam pos left filtered		
	Seam pos right filtered		
	ROI grey valid		
	ROI ablation Y		
	ROI ablation H		

■ Graph Blockdiagramm

