


# 5 - S26 SEARCH Seam GREY Texture

## Beschreibung


Sucht den linken und rechten Nahtrand mittels Prüfen der Oberflächen-Textur.

## Icon



#### Parameter





Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Projection Threshold	Die Qualitätsfunktion wird auf dem Auswertebereich der Graubildanalyse spaltenweise vertikal aufsummiert (Vertikalprojektion). Die Summe muss grösser als ein Schwellwert (Threshold) sein, sonst wird für den Wert der Spalte 0 eingesetzt (= dort sicher kein Nahtrand).	
Single Value Threshold	Die Qualitätsfunktion muss grösser als ein Schwellwert (Threshold) sein, sonst wird der Wert 0 gesetzt.	
Subsampling X	Auf dem gesamten Grauwert-Bildausschnitt werden Auswertungen auf kleinen rechteckigen Bereichen (16 Pixel breit und 64 Pixel hoch) berechnet. Auf jedem dieser Bereiche wird untersucht, ob die Textur (das Muster) auf dem Bereich auf einen rechten oder linken Nahtrand schliessen lässt. Die dabei berechnete Funktion (Meritfunktion, Qualitätsfunktion) gibt einen Wert zurück, der höher ist, wenn der Bildausschnitt eindeutig eine "Fischgrat"-ähnliche Musterung aufweist.  Horizontal wird alle dx Pixel ein solcher Bildausschnitt ausgewertet. Vertikal wird alle dy Pixel ein solcher Bildausschnitt ausgewertet.	



	Kleine Werte in dx und dy brauchen viel Rechenzeit, liefern aber eine hohe Qualität der Auswertung. Ohne Vorwissen sollte dy = 4 x dx gewählt werden.	
	Die <b>Messgenauigkeit der Nahtposition</b> ist bestenfalls +/-dx Pixel also +/- dx * 10μm auf dem Bauteil.  Ist das Fischgratmuster nur immer in kleinen Abschnitten der Naht deutlich zu sehen, sollte dy nicht zu gross sein.	
	[Pixel]	
Subsampling Y	Auf dem gesamten Grauwert-Bildausschnitt werden Auswertungen auf kleinen rechteckigen Bereichen (16 Pixel breit und 64 Pixel hoch) berechnet. Auf jedem dieser Bereiche wird untersucht, ob die Textur (das Muster) auf dem Bereich auf einen rechten oder linken Nahtrand schliessen lässt. Die dabei berechnete Funktion (Meritfunktion, Qualitätsfunktion) gibt einen Wert zurück, der höher ist, wenn der Bildausschnitt eindeutig eine "Fischgrat"-ähnliche Musterung aufweist.  Horizontal wird alle dx Pixel ein solcher Bildausschnitt ausgewertet. Vertikal wird alle dy Pixel ein solcher Bildausschnitt ausgewertet.	
	Kleine Werte in dx und dy brauchen viel Rechenzeit, liefern aber eine hohe Qualität der Auswertung. Ohne Vorwissen sollte dy = 4 x dx gewählt werden.	
	Die <b>Messgenauigkeit der Nahtposition</b> ist bestenfalls +/-dx Pixel also +/- dx * 10μm auf dem Bauteil.  Ist das Fischgratmuster nur immer in kleinen Abschnitten der Naht deutlich zu sehen, sollte dy nicht zu gross sein.  [Pixel]	
Max. Seam Center Width	Die aufsummierte Qualitätsfunktion (Projektion) kann auch auf der Naht kleine Werte aufweisen, wenn die Textur (das Fischgratmuster) etwa von Russ verschmutzt ist. Um in diesen Fällen nicht nur einen Teil der Naht zu analysieren, werden horizontale Unterbrechungen von Dm * dx Pixel (= Max. Seamcenter width) toleriert und die Nahtauswertung nach der Lücke fortgesetzt.	
	Zu kleine Werte führen typischerweise dazu, dass nur die rechte oder linke Hälfte der Naht gefunden wird. Zu grosse Werte führen zu einer Überschätzung der Nahtbreite, da verkratzte oder verschmutzte Bereiche neben der Naht in den Nahtbereich mit einbezogen werden. [Pixel]	
Min. Seam Width	Minimal notwendige Breite der Naht. [Pixel]	
Lx1	Parameter zur Angabe des Winkels der linksseitigen Textur. Immer <b>negativ!</b> [Pixel]	
Ly1	<ul> <li>Parameter zur Angabe des Winkels der linksseitigen Textur.</li> <li>Positiver Wert = Struktur auf der linken Nahtseite geht Richtung Ecke links oben.</li> <li>Negativer Wert = Struktur auf der linken Nahtseite geht Richtung Ecke links unten.</li> <li>[Pixel]</li> </ul>	
Lx2	Parameter zur Angabe des Winkels der rechtsseitigen Textur. Immer <b>positiv!</b> [Pixel]	

Ly2	Parameter zur Angabe des Winkels der rechtsseitigen Textur.  Positiver Wert = Struktur auf der rechten Nahtseite geht Richtung Ecke rechts oben.  Negativer Wert = Struktur auf der rechten Nahtseite geht Richtung Ecke
	rechts unten. [Pixel]

## ■ Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

## ■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

<b>■</b> image	Img	<b></b> image	ROI preSeam
	ROI grey		
			ROI preSeam X
value	ROI grey X		ROI preSeam Y
	ROI grey Y		ROI preSeam W
	ROI grey W		ROI preSeam H
	ROI grey H		ROI preSeam valid
	ROI grey valid		Seam pos left
			Seam pos right

## ■ Graph Blockdiagramm

