
AULA 4 - CAMA.	la física			
o Camada Cínica				
	ios pora tramportar	es bits que	ornan un	quadro da Camada de arlace
no mio físico d				1
· Recebe um quode	o complito da como	s de enlore	e codifica o	como uma révie de rivis.
Servidor Web			Cliente Web	A resposta correta é falso. A camada física fornece os meios para transportar bits através da rede, quer a rede esteja com ou sem fio. A resposta correta é falso. Quando codificados, os bits que compõem um quadro são transmitidos pela mídia um de cada vez. A camada física recebe quadros da camada de link de dados e os converte em bits para transmissão.
0101011010	10010111101101010010010010101011	10110		No dispositivo de envio, a camada fisica passa os bits transmitidos até a camada de link de dados como um quadro completo. 4. A camada fisica recebe quadros da camada de link de dados para codificação e transmissão.
2 Os podros	du commenter	fine abo	Arm 3 W	reoz funcionais.
, (30)		- S	30 (0.7)	
O Componendes	finios			
	de hordmere	nudia e	who werete	res que transmitum os
rimais que rel	penentiam os bits.			
	•			
o Codi li como				
Lo 6'o metodo	o de convotes	everely me	de bits	de dodos en un
ipling guilia	ido.			
o Similyacas				
Lo A comprete	finion dere co	Non Amain	létricos, ép	ticos ou rem lio que
representan Or	rolovo "1" , "0"	no meio l	ivi 169 (
,				
* 1:pos				
Lo cabo de cobre	45 Colo de fibra epti	w Lo milia nu	m lie	
· Sinais eliticos	·Pulso de luz	- Simis	m microandes	
				Você identificou com sucesso as respostas corretas. 1. Em redes sem fio, os dados são representados por padrões de transmissões de microondas. 2. Cabos de fibra óptica usam padrões de luz para representar bits. 3. Os pulsos elétricos são usados para representar bits em redes usando mídia de cabo de cobre. 4. Largura de banda é a capacidade de um meio de rede para transportar dados. 5. A transferência de bits pela mídia da rede durante um período de tempo é conhecida como taxa de transferência.

El largura de banda o Capacidade no qual un neio pode tramportor 2000. 1 Cabeamento de cobre · Facil instruptions - limitarios - Atenuação de rinal - Interferência eletromagnético (EMI) e hadiofraginia (RFI) - Di a fania / Parturbação como du pelos compos eletico on magnetico) Sinal digital puro Sinal de Interferência Tipos de cabeamento de cobre


Cobo de por trançado rão blindado (UDP)



Os números na figura identificam algumas características-chave do cabo de par trançado não blindado:

- A capa externa protege os fios de cobre contra danos físicos.
 Os pares trançados protegem o sinal contra interferências.
 O isolamento plástico com código de cores isola eletricamente os fios um do outro e identifica cada par.

Par transpole blindole (STP)



Os números na figura identificam algumas características chave do cabo de par trançado blindado:

- 1. Revestimento exterior
- Escudo trançado ou laminado
 Escudos de alumínio
 Pares trançados

De Color Coornal








Os números na figura identificam algumas características chave do cabo coaxial


- Revestimento exterior
 Blindagem de cobre trançado
 Isolante em plástico
 Condutor de cobre

- 1. O cabo coaxial, que é usado para TV a cabo e serviço de internet, também é usado para conectar antenas a dispositivos sem fio.
- O cabo de par trançado blindado (STP) incorpora blindagem e conectores especiais para evitar interferência de sinal de outros fios, EMI e RFI.
- O cabo de par trançado (UTP) não blindado é o tipo mais comum de mídia de rede com fio.
- 4. O cabo coaxial, que é usado para TV a cabo e serviço de internet e para conectar antenas a dispositivos sem fio, usa vários tipos de conectores para incluir conectores BNC, tipo N e tipo F.



o Podrás Ze Clipagam





Cable Types and Standards


	• 1			
	Tipo do Cabo	Padrão	Aplicação	
_	Ethernet Direto	Ambas as extremidades T568A ou T568B	Conecta um host de rede a um dispositivo de rede, como um switch ou hub	
_	Ethernet Cruzado	Uma extremidade é T568A, outra é T568B	Conecta dois hosts de rede Conecta dois dispositivos intermediários de rede (alternar para switch ou roteador para roteador)	
_	Rollover	Proprietário da Cisco	Conecta uma porta serial da estação de trabalho a uma porta do console do roteador, usando um adaptador	-

De Cabeanato de fibra Optica

- o Flewind o Transte à larger distaires o Con gandes la gun de banda

-0 Tipo5

O SMF consiste em um núcleo muito pequeno e usa a tecnologia laser cara para enviar um único raio de luz, conforme mostrado na figura. O SMF é popular em situações de longa distância que se estendem por centenas de quilômetros, como os exigidos em aplicações de telefonia de longo curso e TV a cabo.




(• • ()


Uma das diferenças destacadas entre MMF e SMF é a quantidade de dispersão. O termo dispersão se refere ao espalhamento do pulso de luz com o tempo. Maior dispersão significa aumento da perda de força do sinal. MMF tem uma dispersão maior do que SMF. É por isso que o MMF só pode viajar até 500 metros antes da perda de sinal.

Fibra multimodo

O MMF consiste em um núcleo maior e usa emissores de LED para enviar pulsos de luz. Especificamente, a luz de um LED entra na fibra multimodo em diferentes ângulos, como mostrado na figura. Popular nas LANs porque pode ser acionada por LEDs de baixo custo. Ela fornece largura de banda até 10 Gb/s por links de até 550 metros.



- A fibra multimodo tem uma limitação de distância mais curta do que a fibra monomodo. Comumente usado em LANs com uma distância de algumas centenas de metros, mas pode ser de até 2 km.
- 2 A fibra multimodo usou I EDs como fonte de luz
- A fibra monomodo usa a tecnologia laser como fonte de luz.
- A fibra monomodo é comumente usada para aplicações de TV e telefonia de longo curso.
- 5. A fibra monomodo é usada para aplicações de longo curso até 100 km.
- 6. A fibra multimodo tem uma limitação de distância mais curta do que a fibra monomodo. Comumente usado em LANs dentro de uma rede de campus.



- Limitages

- Área de cobertura As tecnologias de comunicação de dados sem fio funcionam bem em ambientes abertos. No entanto, alguns materiais de construção utilizados em prédios e estruturas, e o terreno local, limitarão a eficácia da cobertura.
- Interferência A conexão sem fio é suscetível a interferências e pode ser interrompida por dispositivos comuns, como telefones sem fio domésticos, alguns tipos de luzes fluorescentes, fornos de microondas e outras comunicações sem fio.
- Segurança A cobertura de comunicação sem fio não requer acesso a uma parte física da mídia. Portanto, os dispositivos e usuários que não estão autorizados a acessar a rede podem obter acesso à transmissão. A segurança da rede é o principal componente da administração de uma rede sem fio.
- AS WLANs e os meios compartilhadosCabos de conexão de fibra operam em half-duplex, o que significa que apenas um dispositivo pode enviar ou receber por vez. O meio sem fio é compartilhado com todos os usuários sem fio. Muitos usuários acessando a WLAN simultaneamente resultam em largura de banda reduzida para cada usuário.

- Tipos

- Wi-Fi (IEEE 802.11) tecnologia de LAN sem fio (WLAN), geralmente chamada de Wi-Fi. A WLAN usa um protocolo baseado em contenção conhecido como acesso múltiplo / detecção de colisão de portadora (CSMA / CA). A NIC sem fio deve ouvir primeiro, antes de transmitir, para determinar se o canal de rádio está limpo. Se houver outro dispositivo sem fio transmitindo, a NIC deverá esperar até o canal estar limpo. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance. O Wi-Fi é usado com dispositivos WLAN certificados com base nos padrões IEEE 802.11.
- Bluetooth (IEEE 802.15) Este é um padrão de rede pessoal sem fio (WPAN), comumente conhecido como "Bluetooth". Ele usa um processo de emparelhamento de dispositivo para se comunicar em distâncias de 1 a 100 metros.
- WiMAX (IEEE 802:16) Comumente conhecido como Interoperabilidade mundial para acesso por microondas (WiMAX), esse padrão sem fio usa uma topologia ponto a multiponto para fornecer acesso à banda larga sem fio.
- Zigbee (IEEE 802.15.4) Zigbee é uma especificação usada para comunicações de baixa taxa de dados e baixa potência. Destina-se a aplicações que exigem
 taxas de dados de curto alcance, baixas e longa duração da bateria. Zigbee é normalmente usado para ambientes industriais e de Internet das Coisas (IoT), como
 interruptores de luz sem fio e coleta de dados de dispositivos médicos.
 - A resposta correta é falso. O Wireless fornece a maior mobilidade de todas as mídias e está ganhando popularidade nas redes corporativas.
 - 2. A resposta correta é falso. As WLANs operam em half-duplex, o que significa que apenas um dispositivo pode enviar ou receber por vez. Isso pode afetar o desempenho da rede se houver muitos usuários acessando a WLAN ao mesmo tempo.
 - O Zigbee é destinado a aplicações que exigem curto alcance, baixas taxas de dados e longa duração da bateria, tornando-o adequado para aplicações industriais e loT.
 - Este padrão sem fio é usado para redes de área pessoal (PANs) e permite que os dispositivos se comuniquem em distâncias de 1 a 100 metros.