Порядок выполнения лабораторной работы

- 4. Выполнить отладку составленной программы.
- 5. Исследовать реакцию МК на прерывания при следующих

ситуациях:

прерывания имеют одинаковый приоритет и приходят одновременно;

прерывания имеют разный приоритет и приходят одновременно;

во время обработки одного прерывания приходит запрос от

другого источника прерываний, при этом рассмотреть следующие случаи:

прерывания имеют одинаковый приоритет;

обрабатываемое прерывание имеет более высокий приоритет;

обрабатываемое прерывание имеет меньший приоритет.

- 6. Проанализировать работу стека микроконтроллера при обработке прерываний.
- 7. Продемонстрировать работу отлаженной программы препподавателю.
- 8. Ответить на вопросы преподавателя.

## Пример подготовки

## к выполнению лабораторной работ

## Пример подготовки к выполнению лабораторной работы

Рассмотрим 29-й вариант задания. Согласно варианту, обрабатываемыми источниками прерываний являются внешнее прерывание INT0 и прерывание от таймера/счетчика T/C0. Параметры импульса: t=500; t=1500.

Разработаем требуемую программу. Ее текст с необходимыми комментариями приведен ниже.

Программа

.ORG 0H AJMP START .ORG 3H ;переход на обработчик INT0 AJMP SUBR1 .ORG 0BH ; переход на обработчик Т/С0 AJMP SUBR2 .ORG 30H ;основная программа START: MOV IE,#00000011b ;разрешение INT0, T/C0, ;общий запрет прерываний MOV IP,#10b ; приоритеты INT0 =0, T/C0=1 ;настройка прерывания INT0 по срезу, сброс всех запросов MOV TCON,#0 MOV R0,#6 ; установка счетчиков MOV R1,#6 ; числа прерываний SETB EA ;общее разрешение прерываний

CYCLE: MOV R2,#250 ; счетчик цикла = t / 2

SEТВ Р1.0 ; генерация сигнала

DELAYt: DJNZ R2,DELAYt; задержка на t

CLR P1.0 MOV R3.#5

DELAY2: MOV R4,#100 ;задержка на T-t  $\approx 2*(R4)*(R3)$ 

DJNZ R4.\$

DJNZ R3,DELAY2

AJMP CYCL ;возврат на цикл

;обработчик INT0

SUBR1: DJNZ R0,OUT0

CLR EX0 ;запрет прерывания по INT0

OUT0: RETI ;обработчик T/C0

SUBR2: DJNZ R1,OUT1

CLR ET0 ;запрет прерывания по T/C0

OUT1: RETI .END

## Варианты заданий

	№	Параметры импульса		Источники	
	варианта	T	t	прерываний	
		600	40	INT0	INT1
	2	650	70	INTO	T/C0
	7	700	100	INT0	T/C1
	4	750	130	INT0	ПИ

Используемые обозначения источников прерываний:

INT0 – внешнее по входу INT0

INT1- внешнее по входу INT1

Т/С0 – от таймера/счетчика 0

Т/С1- от таймера/счетчика 1

ПИ - от схемы последовательного интерфейса.