

Arquitectura de Computadores

Clase 7 - Arquitecturas de Computadores

Profesor: Germán Leandro Contreras Sagredo

Objetivos de la clase

- Conocer los componentes principales de la arquitectura de un computador.
- Conocer distintos tipos de diseño para la arquitectura de un computador.
- Conocer variantes de la arquitectura del computador básico vista en el curso.

Hasta ahora...

- Hemos visto cómo representar datos con números en base binaria (enteros y racionales).
- Hemos visto cómo traducir dicha representación en circuitos digitales.
- Hemos construido una máquina programable (correspondiente al computador básico del curso) con componentes digitales.

Ahora, ¿cómo se categoriza nuestro computador en la práctica?

Nuestro computador cuenta con todas las funcionalidades básicas:

- Registros, unidades de ejecución y control.
- Realiza cálculos y operaciones de control de flujo (saltos).
- Modularidad limitada, pero existente (subrutinas).

No obstante, pueden existir arquitecturas distintas.

Nuestro computador es solo una de varias arquitecturas posibles. Otras pueden diferir en **funcionalidades básicas y fundamentales**.

Por otra parte, existen computadores que se **programan de la misma manera** (Intel vs. AMD x86-64), pero con construcción interna distinta.


Las decisiones que inciden en la cantidad de registros, tamaño de buses de datos/direccionamiento, memorias e instrucciones **definen** la arquitectura de un computador.

Arquitectura del computador básico - Definiciones


La arquitectura de un computador se define en base a dos elementos:

- Microarquitectura: Componentes de hardware presentes en el computador.
- Arquitectura del set de instrucciones (ISA): Instruction Set Architecture. Tipo, formato y características de las instrucciones soportadas por el computador. Esto es lo referido a su programación. Podemos tener dos computadores con la misma microarquitectura pero distintas ISA (instrucciones que pueden estar soportadas en uno pero no en el otro).

En la microarquitectura de nuestro computador podemos separar el procesador (CPU) de las memorias del mismo.



A su vez, podemos separar la CPU en lo que son sus registros, unidad de ejecución y unidad de control.



Entonces, la microarquitectura de nuestro computador es así:


- **Registros:** *A*, *B*, PC, SP.
- Unidad de control: Simple (hardwired).
- Tamaños: 8 bits (registros, direcciones de memoria).
- Condition codes: Z, N, O, C.
- Stack: Dentro de la memoria de datos.

Nuestra microarquitectura puede modificarse de varias formas:

- Más registros (C, D, etc.).
- Aumentar tamaños (registros → números más grandes; direcciones → memorias más grandes).
- Usar unidad de control microprogramada.
- Separar memoria de stack y trabajar con las dos separadas; usar solo una memoria de stack.


Las memorias presentan dos paradigmas, que derivan en dos tipos de arquitectura:

- Arquitectura Harvard: Memoria de datos e instrucciones independientes.
- Arquitectura Von Neumann: Memoria única que comparte datos e instrucciones. Permite escribir datos como si fueran instrucciones (auto programabilidad).




Si nos abstraemos de la microarquitectura y la vemos por bloques de CPU y memoria, este es el comportamiento de nuestro computador.

El bus de datos funciona de forma bidireccional entre la memoria de datos y la CPU, mientras que los datos de la memoria de instrucciones van en una única dirección a la CPU.



En el caso de la arquitectura Von Neumann, el bus de instrucciones se vuelve parte del bus bidireccional de datos.

Como se señaló anteriormente, las instrucciones se tratan como si fueran datos, por lo que recorren las mismas conexiones que las variables almacenadas.



¿Qué tipo de arquitectura presenta nuestro computador, en base a este paradigma?



Por su parte, la ISA especifica **cómo** escribir los programas en el computador.

- Tipos de instrucciones: cargas, aritméticas, saltos, etc.
- Tipos de datos.
- Modos de direccionamiento de memoria.
- Manejo del stack.
- Formato de instrucción.
- Palabras por instrucción.
- Ciclos por instrucción.

¡La ISA no es lo mismo que el código Assembly!

- Podemos tener dos computadores con la misma ISA pero con código en Assembly distinto.
- Por ejemplo:
 - \circ ADD A, B \rightarrow A = A + B
 - \circ SUM A, B \rightarrow A = A + B

Podemos tener dos instrucciones que deriven en las mismas señales de control, pero con nomenclatura distinta.

Al igual que con las memorias, las ISA presenta dos grandes paradigmas:

- RISC: Reduced Instruction Set Computer. Instrucciones pequeñas y simples. Su diseño permite simplificar el hardware, poniendo énfasis en el software.
- CISC: Complex Instruction Set Computer. Muchas instrucciones y con complejidad alta. Énfasis en un hardware más complejo para poder ejecutarlas.

¿Qué tipo de ISA posee nuestro computador?

- Tipos de instrucciones: cargas, aritméticas, saltos, etc.
- Tipos de datos: Números binarios con y sin signo.
- Modos de direccionamiento de memoria: Directo e indirecto por registro.
- Manejo del stack: General.
- Formato de instrucción: Mixto (0, 1 o 2 argumentos).
- Palabras por instrucción: 1 (salvo por RET y POP).
- Ciclos por instrucción: 1 (salvo por RET y POP).

Nuestro computador, entonces, presenta una arquitectura de tipo **RISC**. ¿Cómo podríamos permitir que sea CISC? ••

- Instrucciones más complejas: multiplicación, división, etc.
- Más modos de direccionamiento: direccionamiento indirecto por registro base, índice y offset.
- Manejo de stack por convención de llamada: stdcall, por ejemplo.
- Más de una palabra y ciclo por instrucción.

¿Y en qué casos se suele usar cada una?

- Si bien CISC provee instrucciones más complejas que facilitan la programación, son menos eficientes en términos energéticos. Por este motivo se utilizan en dispositivos que pueden proveer la fuente energética requerida, como computadores de escritorio y laptops.
- Las ISA RISC, al requerir menos gasto energético, suelen usarse en dispositivos móviles.

A nivel comercial, existen empresas que se dedican exclusivamente a diseñar ISAs.

ARM: Empresa que se dedica al diseño de ISAs de bajo consumo energético (RISC). No fabrican CPUs, venden diseños de ISA y microarquitecturas. Así, otras empresas fabrican CPUs que corren bajo esta misma ISA, como ocurre con los celulares Android al correr con CPUs que soporten ISA ARM.




Un último tipo de ISA: OISC o One Instruction Set Computer.

- El número mínimo de instrucciones para definir un computador completo es uno, por lo que las ISA OISC solo poseen una.
- Ejemplo: SUBLEQ a,b,c
 - \circ Mem[a] = Mem[a] Mem[b]
 - \circ if Mem[a] $\leq 0 \rightarrow JMP$ c
- Con la instrucción anterior podemos emular muchas de las instrucciones de nuestro computador básico.

Ejercicios

Para este contenido las preguntas suelen ser más bien conceptuales, por lo que no hay nada que ejercitar para esta ocasión.




Antes de terminar

¿Dudas?

¿Consultas?

¿Inquietudes?

¿Comentarios?





Arquitectura de Computadores

Clase 7 - Arquitecturas de Computadores

Profesor: Germán Leandro Contreras Sagredo