# Clase 10 - Arquitectura de Computadores

**IIC2343 - Arquitectura de Computadores** 

Profesor:

- Felipe Valenzuela González


Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl

## Resumen de la clase pasada


### **Reales: Imposible**

- Un computador tiene memoria y espacio finito
- Por lo mismo es el imposible representar números irracionales
- Sin embargo, los números
   racionales son posibles



### Racionales: Error de redondeo de punto flotante

- Un computador no puede representar el valor exacto de 0.1
- Al operar con el decimal 0.1, no toda operación dará el valor esperado
- Esto es causado por la limitante física para representar números de periodicidad infinita en base binaria



### **Racionales: Punto fijo**

- Se divide de forma **fija** en tres partes
  - 1. Signo
  - 2. Parte Entera (t)
  - 3. Parte Fractional (f)
- Simple y rápido de ocupar
- Rango **muy** pequeño

Ejemplo 8 bits:

10,111

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 010 & 1110 \\ \hline \text{signo} & t & f \end{array}$$

#### **Racionales: Punto flotante**

- Representación que permite
   " mover " la coma (flota)
- Se compone de exponente y significante
- Pérdida de precisión

```
Ejemplo 8 bits:
```

$$10,111 \rightarrow 1,01^{-001}$$

### **Racionales: Single Precision Floating Point - IEEE754**

- Basada en notación científica normalizada
- Exponente **desfasado** en 127
- Significante normalizado
- Tiene un **gran** rango
- Tiene valores reservados

1 bit	8 bits	23 bits
signo significante	exponente	significante

#### Valores reservados:

### **Racionales: Single Precision Floating Point - IEEE754**

- Un número de punto flotante, en estándar IEEE754, se ve así:

$$N = (-1)^{signo} \times 1.^{significante} \times 10^{\frac{(exponente - 127)_b}{}}$$

#### Ejemplo:

```
0.00101b = (1.01 * 10^{-11})b
```

exponente - 127 = -3  $\Rightarrow$  exponente = 124 = (011111100)

### ¿Dudas?

### Introducción del curso:


- Un computador lo definimos como una máquina programable que ejecuta programas.
- Para programar necesitamos:
  - Datos: números (enteros, racionales), texto, imágenes, etc. Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc.

  - Variables: simples, arreglos

    Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos
- ¡COMPLETAMOS LA INTRODUCCIÓN! Ahora comienza el curso...

### Arquitectura de Computadores: Computador Básico

- Posee registros y unidades de ejecución y control
- Además de hacer cálculos, puede realizar operaciones de control de flujo
- Provee modularidad básica, al dar soporte para subrutinas




### Arquitectura de Computadores: Otras alternativas

- Distintos computadores pueden diferir en el conjunto de funcionalidades básicas y fundamentales
- Por otro lado, existen computadores que son programados de la misma manera (ej. AMD-Intel), pero su construcción interna es distinta
- Decisiones en cuanto a cantidad de registros, tamaño de buses, memorias, instrucciones, definen la arquitectura de un computador




### Arquitectura de Computadores: Microarquitectura

- Se refiere a los distintos
   componentes de hardware que están presentes en el computador
- Se compone básicamente de:
  - Registros
  - Unidades de control
  - Condition Codes
  - Memorias (Datos, Stack, etc)



#### Arquitectura de Computadores: Instruction Set Arquitecture (ISA)


- Se refiere a tipo, formato,
   características de las instrucciones
   soportadas por el computador
- Especifica cómo escribir los programas en el computador
- Se compone básicamente de:
  - Tipos de instrucciones
  - Tipos de datos
  - Modos de direccionamiento de memoria
  - Formato de instrucción
  - Manejo del stack
  - Palabras por instrucción
  - Ciclos por instrucción



### ¿Dudas?


### Arquitectura de Computadores: Microarquitectura

- Podemos separar lo que es memorias de lo que es utilizado para procesar información o también llamado procesador
- Así mismo podemos hacer separación, dentro del procesador, lo que son registros, unidad de ejecución y unidad de control



### Arquitectura de Computadores: Microarquitectura - modificaciones


- Dentro de la misma arquitectura podemos hacer distintas modificaciones tales como:
  - Aumentar más registros
  - Aumentar tamaños
  - Separar memoria de datos y de pila
  - Agregar más unidades de ejecución



### **Arquitectura de Computadores**: Microarquitectura - Paradigmas


- Arquitectura Harvard: Memoria de datos e instrucciones independientes
- Arquitectura Von Neumann:

  Memoria única que comparte
  datos e instrucciones. Permite
  escribir datos como si fueran
  instrucciones




### Arquitectura de Computadores: Harvard

- El bus de datos funciona de forma bidireccional entre la memoria de datos y la CPU
- Los datos de la memoria de instrucciones van en una única dirección a la CPU



### Arquitectura de Computadores: Von Neumann


- El bus de datos funciona de forma bidireccional entre la memoria de datos y la CPU
- Las instrucciones se tratan como si fueran datos, por lo que recorren las mismas conexiones que las variables almacenadas



### ¿Dudas?

### Arquitectura de Computadores: ISA - Paradigmas

- RISC: Reduced Instruction Set
  Computer. Instrucciones pequeña
  y simples. Su diseño permite
  simplificar el hardware, poniendo
  énfasis en el software.
- CISC: Complex Instruction Set
   Computer. Muchas instrucciones y con complejidad alta. Énfasis en un hardware más complejo para poder ejecutarlas.




### Arquitectura de Computadores: ISA - Computador Básico

- Tipos de instrucciones: cargas, aritméticas, saltos, etc
- **Tipos de datos:** Números binarios con y sin signo
- Modos de direccionamiento de memoria: Directo e indirecto por registro
- Manejo del stack: General
- Formato de instrucción: Mixto (0, 1 o 2 argumentos)
- Palabras por instrucción: 1 (salvo por RET y POP)
- Ciclos por instrucción: 1 (salvo por RET y POP)
- RISC


### Arquitectura de Computadores: ISA - Industria

- ARM: Empresa que se dedica al diseño de ISAs de bajo consumo energético (RISC). No fabrican CPUs, venden diseños de ISA y microarquitecturas. Así, otras empresas fabrican CPUs que corren bajo esta misma ISA




### Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - ARM

 ARM: Empresa que se dedica al diseño de ISAs de bajo consumo energético (RISC). No fabrican CPUs, venden diseños de ISA y microarquitecturas. Así, otras empresas fabrican CPUs que corren bajo esta misma ISA



### Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - RISC-V

- RISC-V es una arquitectura de instrucciones (ISA) libre, basada en el diseño RISC, que optimiza el número de instrucciones
- A diferencia de otras ISAs, RISC-V es abierta y no requiere regalías, lo que permite a cualquiera diseñar, fabricar y vender chips y software
- Aunque no es la primera ISA abierta,
   destaca por su versatilidad y aplicación
   en una amplia variedad de dispositivos



### ¿Dudas?

# Clase 10 - Arquitectura de Computadores

**IIC2343 - Arquitectura de Computadores** 

Profesor:

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl