#### IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2025)

### Ayudantía 4

Ayudantes: Daniela Ríos (danielaarp@uc.cl), Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Tomás López Massaro (tomas.lopezm20@uc.cl)

### Pregunta 1: Preguntas Conceptuales

- (a) Un assembler es una herramienta de software que traduce un programa escrito en assembly a su representación equivalente en código máquina (binario), que puede ser ejecutado directamente por el procesador. Describa en detalle los pasos que debe realizar un assembler para procesar código assembly del computador básico.
- (b) Un disassembler es un programa que transforma código binario ejecutable en assembly. Describa cómo funcionaría un disassembler para el computador básico. ¿Es posible obtener el assembly original a partir de un programa ubicado en la memoria de instrucciones?

#### Solución:

- (a) El primer paso es registrar todos los *labels* definidos en el segmento DATA. Luego, en el segmento CODE, sustituir las referencias a estos *labels* por el literal correspondiente (dir. de memoria). Finalmente, se debe transformar cada instrucción del segmento CODE a un *opcode*.
- (b) Un disassembler para el computador básico trabajará tomando cada uno de los opcodes en las correspondientes instrucciones. Esto es posible gracias a que los opcodes tienen una estructura fija y que cada uno corresponde a solo una instrucción del assembly. En el caso de las instrucciones que usan 2 opcodes, el disassembler deberá ser capaz de reconocer esta secuencia. Los literales son también sencillos de reconocer, dada la estructura de los opcodes. Finalmente, a partir de un programa ubicado en la memoria de instrucciones, no es posible reconstruir el código assembly original, ya que los labels son traducidos como direcciones (números), perdiendo la información sobre sus nombres explícitos. Sin embargo, el código reconstruido funcionaría de igual manera que el código original, solo que los nombres de las variables y labels serían distintos.

### Pregunta 2: Programabilidad

(a) Describa qué hace el siguiente fragmento de código, escrito en el assembly del computador básico del curso. Indique los valores de los registros A y B, y el de las variables al finalizar la ejecución del código. Recuerde que el computador básico del curso realiza operaciones con 8 bits.

Bonus: Adicionalmente, indique los valores finales de las flags C, Z y N.

```
DATA:
  var1 4
  var2 8
  var3 0
CODE:
  MOV A, (var1)
  SHR B, A
  ADD B,A
  MOV (var1), B
  MOV A, (var2)
  SHL B,A
  ADD B, A
  MOV (var2), B
  MOV A, (var1)
  AND A, B
  NOT A, A
  MOV (var3), A
  INC (var3)
```

(b) Programe en assembly un código que calcule el perímetro de un rectángulo. Para ello, se proporciona la sección DATA, la cual contiene las coordenadas de los vértices del rectángulo almacenadas en dos arrays de forma ordenada. Cada índice i de estos arreglos corresponde al punto  $(x_i, y_i)$ . Utilice **direccionamiento indirecto** y guarde el resultado final en la dirección **p**.

**Propuesto:** Resuelva este mismo problema calculando el largo de cada lado en cualquier orden. *Hint*: Utilice saltos.

```
DATA:

p 0
x 2
6
6
2
y 1
1
4
4
CODE:
```

#### Solución:

(a) A continuación, se muestra el valor que cambia después de cada instrucción:

```
DATA:
  var1 4
 var2 8
 var3 0
CODE:
 MOV A, (var1) // A
                          = 00000100
 SHR B,A
               // B
                         = 00000010
 ADD B,A
               // B
                         = 00000110
 MOV (var1), B // (var1) = 00000110
 MOV A, (var2) // A
                          = 00001000
                // B
 SHL B,A
                          = 00010000
 ADD B,A
                // B
                         = 00011000
 MOV (var2), B // (var2) = 00011000
 MOV A, (var1) // A
                         = 00000110
                          = 00000000
  AND A. B
                // A
 NOT A, A
                // A
                         = 11111111
 MOV (var3), A // (var3) = 111111111
  INC (var3)
                // (var3) = 00000000
```

El fragmento de código realiza operaciones de desplazamiento y suma sobre los valores iniciales de las variables. Dado que var1 = 4, se carga el valor de var1 en A. Primero, con la instrucción SHR B, A, se realiza un corrimiento a la derecha de una posición sobre el valor de A, es decir, SHR B, A = 2, y se guarda en el registro B. Luego se ejecuta ADD B, A, con lo cual B = 4 + 2 = 6. Este resultado se almacena en var1, por lo que ahora var1 = 6.

Posteriormente, se carga el valor de var2 = 8 en A y se aplica SHL B, A, es decir, un corrimiento a la izquierda de una posición: SHL B, A = 16, que se almacena en el registro B. A continuación, con la instrucción ADD B, A, se obtiene B = 16 + 8 = 24, valor que se almacena en var2.

Luego, se carga el valor actualizado de var1 en el registro A y se ejecuta AND A, B = 1, resultando A = 6 AND 24 = 0. A este valor se le aplica la operación NOT A, obteniendo A = 255. Este resultado se almacena en var3 y se termina incrementando en 1, obteniendo var3 = 0. Esto debido a que se está operando con 8 bits.

Finalmente, después de estas operaciones, los registros y variables quedan con los valores:

```
Reg A: 11110b = 30d
Reg B: 11000b = 24d
var1: 00110b = 6d
var2: 11000b = 24d
var3: 11111b = 31d
```

**Bonus:** Los valores de las flags son C = 1, Z = 1 y N = 0.

(b) Para resolver el problema, se aprovecha el hecho de que los lados del rectángulo son paralelos a los ejes x e y del plano cartesiano. Primero, se calcula la longitud de uno de sus lados horizontales y se duplica, lo que equivale a sumar también su lado opuesto. De manera análoga, se aplica la misma estrategia para obtener la suma de los lados verticales. Finalmente, se suman estos resultados para obtener el perímetro.

```
DATA:
 p 0
  x 2
   6
    6
    2
 y 1
   1
   4
CODE:
  // Suma en el eje x
              // Se obtiene la dirección del primer elemento del array x
 MOV A, x
 ADD A, 1
              // Se avanza una posición en el array
 MOV B, A
               // Se copia la dirección deseada en B
 MOV A, (B)
              // Se lleva a cabo el direccionamiento indirecto para obtener el primer punto
 MOV B, (x)
              // Se obtiene el segundo punto por direccionamiento directo
 SUB B, A
              // Se obtiene largo de primer lado horizontal
 MOV A, B
               // Se duplica el valor del lado en A
               // Se suma el segundo lado en x
  ADD A, B
 MOV (p), A
              // Se almacena el resultado
  // Suma en el eje y
 MOV A, y
              // Se obtiene la dirección del primer elemento del array y
  ADD A, 2
              // Se avanzan dos posiciones en el array
 MOV B, A
              // Se copia la dirección deseada en B \,
 MOV A, (B)
              // Se lleva a cabo el direccionamiento indirecto para obtener el primer punto
 MOV B, (y)
              // Se obtiene el segundo punto por direccionamiento directo
 SUB B, A
               // Se obtiene largo de primer lado vertical
 MOV A, B
               // Se duplica el valor del lado en A
 ADD A, B
              // Se suma el segundo lado en y
  ADD A, (p)
              // Se suma al resultado ya almacenado
 MOV (p), A
              // Se guarda el resultado final
```

**Disclaimer:** Existen múltiples formas de resolver este ejercicio, por lo que un código diferente que llegue al mismo resultado es igual de válido.

### Pregunta 3: Modificación del computador básico

Modifique la microarquitectura de la CPU Básica para poder realizar lo siguiente:

- a) Direccionamiento indirecto por registro base + offset. Por ejemplo, MOV A, (B + offset).
- b) Además del direccionamiento anterior, agregar direccionamiento indirecto por registro base + registro índice. Por ejemplo, MOV A, (B + A).
- c) Agregar instrucción MUL A, B, la cual multiplica las salidas del mux A y mux B, para luego usar el resultado como salida de la ALU. Se puede utilizar un bloque como multiplicador.
- d) Condition code I, que indica cuando un número es impar. Indique como se debe procesar el output de la ALU para obtener este condition code. Este condition code debe incluirse en el Status Register.

Para cada uno de estos casos se deben señalar los bits de control, buses, componentes digitales y cualquier otra modificación que estime pertinente.

#### Solución:

(a) Para añadir una nueva forma de direccionamiento, se agrega una nueva entrada al Mux Address de la siguiente forma (la modificación de este item se muestra con azul):




Figura 1: Diagrama Solución a.

(b) De manera similar al item anterior, se agrega una nueva entrada al Mux Address de la siguiente forma (la modificación de este item se muestra con rojo):




Figura 2: Diagrama Solución b.

(c) Para añadir una nueva operación, como lo es la multiplicación, se tendrá que manejar con un multiplexor externo, ya que las 8 operaciones ya existentes ya cubren todas las posibilidades del selector Sop. A continuación se muestra (la modificación de este item se muestra con verde):




Figura 3: Diagrama Solución c.

(d) Para esta modificación, basta con conectar el bit menos significativo de Result al registro Status. De este modo, si el bit es 1, el resultado será impar; en caso contrario, será par (la modificación de este item se muestra con magenta):




Figura 4: Diagrama Solución d.

## Diagrama Computador Básico




Figura 5: Computador Básico Sin Saltos.

## Tabla de instrucciones

Instrucción	Operandos	Opcode	Condición	LA	$L_{B}$	$S_A0,1$	$S_B0,1$	$S_{0p}0,1,2$	$S_{Add}0,1$	W
MOV	A,B	0000000		1	0	ZERO	В	ADD	-	0
	B,A	0000001		0	1	Α	ZERO	ADD	-	0
	A,Lit	0000010		1	0	ZERO	LIT	ADD	-	0
	B,Lit	0000011		0	1	ZERO	LIT	ADD	-	0
	A,(Dir)	0000100		1	0	ZERO	DOUT	ADD	LIT	0
	B,(Dir)	0000101		0	1	ZERO	DOUT	ADD	LIT	0
	(Dir),A	0000110		0	0	Α	ZERO	ADD	LIT	1
	(Dir),B	0000111		0	0	ZERO	В	ADD	LIT	1
	A,(B)	0001000		1	0	ZERO	DOUT	ADD	В	0
	B,(B)	0001001		0	1	ZERO	DOUT	ADD	В	0
	(B),A	0001010		1	0	Α	ZERO	ADD	В	1
ADD	A,B	0001011		1	0	Α	В	ADD	_	0
	B,A	0001100		0	1	Α	В	ADD	-	0
	A,Lit	0001101		1	0	Α	LIT	ADD	_	0
	A,(Dir)	0001110		1	0	Α	DOUT	ADD	LIT	0
	A,(B)	0001111		1	0	Α	DOUT	ADD	В	0
	(Dir)	0010000		0	0	Α	В	ADD	LIT	1
SUB	A,B	0010001		1	0	Α	В	SUB	_	0
	В,А	0010010		0	1	A	В	SUB	_	0
	A,Lit	0010011		1	0	A	LIT	SUB	_	0
	A,(Dir)	0010111		1	0	A	DOUT	SUB	LIT	0
	A,(B)	0010100		1	0	A	DOUT	SUB	В	0
	(Dir)	0010101		0	0	A	В	SUB	LIT	1
AND	A,B	0010110		$\begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$	0	A	В	AND	D11	0
	В,А	0010111		0	1	A	В	AND	-	0
	A,Lit	0011000		1	0	A	LIT	AND	-	0
	A, (Dir)	0011001		1	0	A	DOUT	AND	- 1 TT	0
	A,(B)	0011010		1	0	A		AND	LIT B	0
	(Dir)			$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	A	DOUT B	AND	LIT	1
ΠD		0011100			0				LII	
OR	A,B	0011101		1		A	В	OR	-	0
	B,A	0011110		0	1	A	В	OR	-	0
	A,Lit	0011111		1	0	A	LIT	OR	-	0
	A,(Dir)	0100000		1	0	A	DOUT	OR	LIT	0
	A,(B)	0100001		1	0	A	DOUT	OR	В	0
	(Dir)	0100010		0	0	A	В	OR	LIT	1
NOT	A,A	0100011		1	0	A	-	NOT	-	0
	B,A	0100100		0	1	A	_	NOT	_	0
	(Dir)	0100101		0	0	Α	В	NOT	LIT	1
XOR	A,B	0100110		1	0	Α	В	XOR	-	0
	B,A	0100111		0	1	Α	В	XOR	-	0
	A,Lit	0101000		1	0	Α	LIT	XOR	-	0
	A,(Dir)	0101001		1	0	Α	DOUT	XOR	LIT	0
	A,(B)	0101010		1	0	Α	DOUT	XOR	В	0
	(Dir)	0101011		0	0	Α	В	XOR	LIT	1
SHL	A,A	0101100		1	0	Α	-	SHL	-	0
	B,A	0101101		0	1	Α	-	SHL	-	0
	(Dir)	0101110		0	0	Α	В	SHL	LIT	1
SHR	A,A	0101111		1	0	Α	-	SHR	-	0
	B,A	0110000		0	1	Α	-	SHR	-	0
	(Dir)	0110001		0	0	Α	В	SHR	LIT	1
INC	В	0110010		0	1	ONE	В	ADD	-	0
	(B)	0110011		0	0	ONE	DOUT	ADD	В	1
	(Dir)	0110100		0	0	ONE	DOUT	ADD	LIT	1

Tabla 1: ISA del computador básico.

# Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

