

REGISTROS

Mini Resumen: basado en material hecho por Dafne Arriagada (2023-2)

Name (código)	qué es?	qué hace?
zero		Almacena valor 0 y no cambia. Ignora las escrituras.
ra	return adress	Almacena la dirección de retorno de las subrutinas
sp		apunta al último elemento almacenado.
gp		apunta al segmento de memoria donde se almacenan las variables globales
tp	thead pointer	apunta al segmento de memoria donde se almacenan las variables de un thread para aplicaciones de múltiples threads
t0-t6	temporary registers	Pierden su valor entre llamados de subrutinas
s0-s11	saved registers	Preservan su valor entre llamados de subrutinas
a0-a7 a0-a1	(1)argument registers (2)return value registers	 Registros para <u>argumentos de subrutinas.</u> También se utilizan para almacenar valores de retorno



INSTRUCCIONES Aritméticas

Mnemotecnia	Instrucción	Tipo	Descripción
ADD rd, rs1, rs2	Adición	R	rd ← rs1 + rs2
SUB rd, rs1, rs2	Sustracción	R	rd ← rs1 - rs2
ADDI rd, rs1, imm12	Adición de literal	ı	rd ← rs1 + imm12
SLT rd, rs1, rs2	Configurar "menor a"	R	rd ← rs1 < rs2 ? 1 : 0
SLTI rd, rs1, rs2	Configurar "menor a" literal	1	rd ← rs1 < imm12 ? 1 : 0
SLTU rd, rs1, rs2	Configurar "menor a" sin signo	R	rd ← rs1 < rs2 ? 1 : 0
SLTIU rd, rs1, imm12	Configurar "menor a" literal sin signo	I	rd ← rs1 < imm12 ? 1 : 0
LUI rd, imm20	Cargar literal "superior" (20 bits)	U	rd ← imm20 << 12 (SHL 12)
AUIP rd, imm20	Sumar literal "superior" a PC (20 bits)	U	rd ← PC + imm20 << 12 (SHL 12)

^{*} Para restar un literal, usamos ADDI con un literal negativo.









Lógicas

Mnemotecnia	Instrucción	Tipo	Descripción
AND rd, rs1, rs2	Operación AND	R	rd ← rs1 & rs2
OR rd, rs1, rs2	Operación OR	R	rd ← rs1 rs2
XOR rd, rs1, rs2	Operación XOR	R	rd ← rs1 ^ rs2
ANDI rd, rs1, imm12	Operación AND con literal		rd ← rs1 & imm12
ORI rd, rs1, imm12	Operación OR con literal	I	rd ← rs1 imm12
XORI rd, rs1, imm12	Operación XOR con literal	I	rd ← rs1 ^ imm12

Mnemotecnia	Instrucción	Tipo	Descripción
SLL rd, rs1, rs2	Operación shift left lógico	R	rd ← rs1 << rs2
SRL rd, rs1, rs2	Operación shift right lógico	R	rd ← rs1 >> rs2
SRA rd, rs1, rs2	Operación shift right aritmético	R	rd ← rs1 >> rs2
SLLI rd, rs1, shamt	Operación shift left lógico con literal	-	rd ← rs1 << shamt
SRLI rd, rs1, shamt	Operación shift right lógico con literal	1	rd ← rs1 >> shamt
SRAI rd, rs1, shamt	Operación shift right aritmético con literal	I	rd ← rs1 >> shamt

^{*} shamt o shift amount es la cantidad de shifts a realizar y se codifica como un entero a partir de los 5 bits menos significativos del literal (imm12[4:0]).









Carga y Almacenamiento

Mnemotecnia	Instrucción	Tipo	Descripción
LW rd, imm12(rs1)	Cargar word (32 bits)	1	rd ← mem[rs1 + imm12]
LH rd, imm12(rs1)	Cargar half word (16 bits)	1	rd ← mem[rs1 + imm12]
LB rd, imm12(rs1)	Cargar byte (8 bits)	I	rd ← mem[rs1 + imm12]
LWU rd, imm12(rs1)	Cargar word sin signo (32 bits)	I	rd ← mem[rs1 + imm12]
LHU rd, imm12(rs1)	Cargar half word sin signo (16 bits)	I	rd ← mem[rs1 + imm12]
LBU rd, imm12(rs1)	Cargar byte sin signo (8 bits)	1	rd ← mem[rs1 + imm12]
SW rs2, imm12(rs1)	Almacenar word (32 bits)	s	$rs2 \rightarrow mem[rs1 + imm12]$
SH rs2, imm12(rs1)	Almacenar half word (16 bits)	s	rs2(15:0) → mem[rs1 + imm12]
SB rs2, imm12(rs1)	Almacenar byte (8 bits)	S	$rs2(7:0) \rightarrow mem[rs1 + imm12]$

^{*} Para direccionar en LW y SW, se usa el formato offset (x), donde la dirección se almacena en el registro x. Ejemplo: 4(sp)





Saltos y Subrutinas

Mnemotecnia	Instrucción	Tipo	Descripción
BEQ rs1, rs2, imm12	Salto con condición "igual"	В	if rs1 == rs2: PC ← PC + imm12
BNE rs1, rs2, imm12	Salto con condición "distinto"	В	if rs1 != rs2: PC ← PC + imm12
BGE rs1, rs2, imm12	Salto con condición "mayor o igual"	В	if rs1 >= rs2: PC ← PC + imm12
BGEU rs1, rs2, imm12	Salto con condición "mayor o igual" sin signo	В	if rs1 >= rs2: PC ← PC + imm12
BLT rs1, rs2, imm12	Salto con condición "menor"	В	if rs1 < rs2: PC ← PC + imm12
BLTU rs1, rs2, imm12	Salto con condición "menor" sin signo	В	if rs1 < rs2: PC ← PC + imm12
JAL rd, imm20	Salto incondicional con "enlace"	J	rd ← PC+4; PC ← PC + imm20
JALR rd, imm12(rs1)	Salto incondicional con "enlace" a registro	I	rd ← PC+4; PC ← rs1 + imm12

^{*} En estos casos, el literal representa el offset para llegar a la instrucción deseada desde el Program Counter. A nivel de código, se observa como el label de la dirección a saltar.









Pseudo-instrucciones

Mnemotecnia	Instrucción	Instrucción(es) base
LI rd, imm12	Cargar literal en registro que utiliza ≤ 12 bits	ADDI rd, zero, imm12
LI rd, imm	Cargar literal en registro que utiliza > 12 bits	LUI rd, imm[31:12]; ADDI rd, rd, imm[11:0]
LA rd, sym	Cargar dirección en registro	AUIPC rd, sym[31:12]; ADDI rd, rd, sym[11:0]
MV rd, rs	Copiar registro	ADDI rd, rs, 0
NOT rd, rs	Complemento de 1	XORI rd, rs, -1
NEG rd, rs	Complemento de 2	SUB rd, zero, rs
BGT rs1, rs2, offset	Salto si rs1 > rs2	BLT rs2, rs1, offset
BLE rs1, rs2, offset	Salto si rs1 ≤ rs2	BGE rs2, rs1, offset
BGTU rs1, rs2, offset	Salto si rs1 > rs2 sin signo	BLTU rs2, rs1, offset
BLEU rs1, rs2, offset	Salto si rs1 ≤ rs2 sin signo	BGEU rs2, rs1, offset

^{*} Las pseudo-instrucciones mnemotécnicas se traducen a las instrucciones reales de RISC-V. Esto ayuda a tener instrucciones de operaciones útiles en un lenguaje más sencillo de entender.









Pseudo-instrucciones

Mnemotecnia	Instrucción	Instrucción(es) base
BEQZ rs1, offset	Salto si rs1 = 0	BEQ rs1, zero, offset
BNEZ rs1, offset	Salto si rs1 ≠ 0	BNE rs1, zero, offset
BGEZ rs1, offset	Salto si rs1 ≥ 0	BGE rs1, zero, offset
BLEZ rs1, offset	Salto si rs1 ≤ 0	BGE zero, rs1, offset
BGTZ rs1, offset	Salto si rs1 > 0	BLT zero, rs1, offset
J offset	Salto incondicional	JAL zero, offset
CALL offset12	Llamado a subrutina (dirección ≤ 12 bits)	JALR ra, ra, offset12
CALL offset	Llamado a subrutina (dirección > 12 bits)	AUIPC ra, offset[31:12]; JALR ra, ra, offset[11:0]
RET	Retorno de la subrutina	JALR zero, 0(ra)
NOP	No se realiza ninguna operación	ADDI zero, zero, 0









ECALL




Instrucción, que permite realizar una solicitud al entorno de ejecución (sistema operativo)

¿Cómo?

- a7 almacena 1(print) o 10(exit)
- a0 para almacenar lo que queremos printear







ECALL Ejemplos:

CASO 1: QUIERO PRINTEAR

li a7, 1 li a0,2 ecall

out:

-- program is finished running (0) --

CASO 2: QUIERO TERMINAR EL PROGRAMA

li a7, 10 ecall

out:

-- program is finished running (0) --



