IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2025)

Ayudantía 4

Ayudantes: Daniela Ríos (danielaarp@uc.cl), Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Tomás López Massaro (tomas.lopezm20@uc.cl)

Pregunta 1: Preguntas Conceptuales

- (a) Un assembler es una herramienta de software que traduce un programa escrito en assembly a su representación equivalente en código máquina (binario), que puede ser ejecutado directamente por el procesador. Describa en detalle los pasos que debe realizar un assembler para procesar código assembly del computador básico.
- (b) Un disassembler es un programa que transforma código binario ejecutable en assembly. Describa cómo funcionaría un disassembler para el computador básico. ¿Es posible obtener el assembly original a partir de un programa ubicado en la memoria de instrucciones?

Pregunta 2: Programabilidad

(a) Describa qué hace el siguiente fragmento de código, escrito en el *assembly* del computador básico del curso. Indique los valores de los registros A y B, y el de las variables al finalizar la ejecución del código.

```
DATA:
  var1 4
  var2 8
  var3 0
CODE:
  MOV A, (var1)
  SHR B,A
  ADD B,A
  MOV (var1), B
  MOV A, (var2)
  SHL B, A
  ADD B, A
  MOV (var2), B
  MOV A, (var1)
  AND A. B
  NOT A, A
  MOV (var3), A
  INC (var3)
```

(b) Programe en assembly un código que calcule el perímetro de un rectángulo. Para ello, se proporciona la sección DATA, la cual contiene las coordenadas de los vértices del rectángulo

almacenadas en dos arrays de forma ordenada. Cada índice i de estos arreglos corresponde al punto (x_i, y_i) . Utilice **direccionamiento indirecto** y guarde el resultado final en la dirección **p**.

Propuesto: Resuelva este mismo problema calculando el largo de cada lado en cualquier orden. *Hint*: Utilice saltos.



Pregunta 3: Modificación del computador básico

Modifique la microarquitectura de la CPU Básica para poder realizar lo siguiente:

- a) Direccionamiento indirecto por registro base + offset.
- b) Además del direccionamiento anterior, agregar direccionamiento indirecto por registro base + registro índice.
- c) Agregar instrucción MUL A, B, la cual multiplica las salidas del mux A y mux B, para luego usar el resultado como salida de la ALU. Se puede utilizar un bloque como multiplicador.
- d) Condition code I, que indica cuando un número es impar. Indique como se debe procesar el output de la ALU para obtener este condition code. Este condition code debe incluirse en el Status Register.

Para cada uno de estos casos se deben señalar los bits de control, buses, componentes digitales y cualquier otra modificación que estime pertinente.

Diagrama Computador Básico




Figura 5: Computador Básico Sin Saltos.

Tabla de instrucciones

Instrucción	Operandos	Opcode	Condición	LA	L_{B}	$S_A0,1$	$S_B0,1$	$S_{0p}0,1,2$	$S_{Add}0,1$	W
MOV	A,B	0000000		1	0	ZERO	В	ADD	-	0
	B,A	0000001		0	1	Α	ZERO	ADD	-	0
	A,Lit	0000010		1	0	ZERO	LIT	ADD	-	0
	B,Lit	0000011		0	1	ZERO	LIT	ADD	-	0
	A,(Dir)	0000100		1	0	ZERO	DOUT	ADD	LIT	0
	B,(Dir)	0000101		0	1	ZERO	DOUT	ADD	LIT	0
	(Dir),A	0000110		0	0	Α	ZERO	ADD	LIT	1
	(Dir),B	0000111		0	0	ZERO	В	ADD	LIT	1
	A,(B)	0001000		1	0	ZERO	DOUT	ADD	В	0
	B,(B)	0001001		0	1	ZERO	DOUT	ADD	В	0
	(B),A	0001010		1	0	Α	ZERO	ADD	В	1
ADD	A,B	0001011		1	0	Α	В	ADD	_	0
	B,A	0001100		0	1	Α	В	ADD	-	0
	A,Lit	0001101		1	0	Α	LIT	ADD	_	0
	A,(Dir)	0001110		1	0	Α	DOUT	ADD	LIT	0
	A,(B)	0001111		1	0	Α	DOUT	ADD	В	0
	(Dir)	0010000		0	0	Α	В	ADD	LIT	1
SUB	A,B	0010001		1	0	Α	В	SUB	_	0
	В,А	0010010		0	1	A	В	SUB	_	0
	A,Lit	0010011		1	0	A	LIT	SUB	_	0
	A,(Dir)	0010111		1	0	A	DOUT	SUB	LIT	0
	A,(B)	0010100		1	0	A	DOUT	SUB	В	0
	(Dir)	0010101		0	0	A	В	SUB	LIT	1
AND	A,B	0010110		$\begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$	0	A	В	AND	D11	0
	В,А	0010111		0	1	A	В	AND	-	0
	A,Lit	0011000		1	0	A	LIT	AND	-	0
	A, (Dir)	0011001		1	0	A	DOUT	AND	- 1 TT	0
	A,(B)	0011010		1	0	A		AND	LIT B	0
	(Dir)			$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	A	DOUT B	AND	LIT	1
ΠD		0011100			0				LII	
OR	A,B	0011101		1		A	В	OR	-	0
	B,A	0011110		0	1	A	В	OR	-	0
	A,Lit	0011111		1	0	A	LIT	OR	-	0
	A,(Dir)	0100000		1	0	A	DOUT	OR	LIT	0
	A,(B)	0100001		1	0	A	DOUT	OR	В	0
	(Dir)	0100010		0	0	A	В	OR	LIT	1
NOT	A,A	0100011		1	0	A	-	NOT	-	0
	B,A	0100100		0	1	A	_	NOT	_	0
	(Dir)	0100101		0	0	Α	В	NOT	LIT	1
XOR	A,B	0100110		1	0	Α	В	XOR	-	0
	B,A	0100111		0	1	Α	В	XOR	-	0
	A,Lit	0101000		1	0	Α	LIT	XOR	-	0
	A,(Dir)	0101001		1	0	Α	DOUT	XOR	LIT	0
	A,(B)	0101010		1	0	Α	DOUT	XOR	В	0
	(Dir)	0101011		0	0	Α	В	XOR	LIT	1
SHL	A,A	0101100		1	0	Α	-	SHL	-	0
	B,A	0101101		0	1	Α	-	SHL	-	0
	(Dir)	0101110		0	0	Α	В	SHL	LIT	1
SHR	A,A	0101111		1	0	Α	-	SHR	-	0
	B,A	0110000		0	1	Α	-	SHR	-	0
	(Dir)	0110001		0	0	Α	В	SHR	LIT	1
INC	В	0110010		0	1	ONE	В	ADD	-	0
	(B)	0110011		0	0	ONE	DOUT	ADD	В	1
	(Dir)	0110100		0	0	ONE	DOUT	ADD	LIT	1

Tabla 1: ISA del computador básico.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

