# Clase 14 - RISC - V - Parte 4

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl

# Resumen de la clase pasada

# Instrucción AND / OR / XOR

- Para las operaciones de AND, OR y XOR, al igual que la suma, se pueden realizar entre registros y literales.

AND:	OR:	XOR:
and_entre_registros:	or_entre_registros:	xor_entre_registros:
and t0, t1, t2	or t0, t1, t2	xor t0, t1, t2
and_con_literal:	or_con_literal:	xor_con_literal:
andi t0,t1,3	ori t0,t1,5	xori t0,t1,10

### **Instrucción SHL / SHR**

- RISC-V deja realizar shifts lógicos y aritméticos
- El segundo operando indica la cantidad de shifts que se deben realizar

SHL lógico:	SHR lógico:	SHR aritmetico:
SHL_logico_con_regis:	SHR_logico_con_regis:	SHR_arit_con_regis:
sll t0, t1, t2	srl t0, t1, t2	sra t0, t1, t2
SHL_logico_con_literal:	SHR_logico_con_literal:	xor_con_literal:
<b>slli t0</b> , <b>t1</b> ,3	srli t0,t1,5	srai t0,t1,10

#### **Subrutinas: CALL dir**

- Para realizar un CALL se debe hacer un "jump and link".
- Esto corresponde a saltar a la dirección indicada almacenando el valor del registro PC en el registro especificado
- Por convención, la dirección de retorno debe ser almacenado en el registro ra
- La dirección de retorno se almacena en un registro, todavía no en el stack

#### **Subrutinas: RET**

- Para realizar un RET se debe hacer un "jump and link register" guardando la dirección de retorno en zero
- Saltamos a la dirección almacenada en el registro ra

#### return:

```
jalr zero,0(ra)
```

# Ejercicio: Duplicar los elementos de un arreglo

- Objetivo
- Simular la operación de duplicar cada valor de un arreglo almacenado en memoria
- Idea Principal
  - Duplicar un número equivale a sumar consigo mismo
- Ejemplo:

$$[1, 2, 3, 4, 5] \Rightarrow [2, 4, 6, 8, 10]$$

## Ejercicio Multiplicación con Suma Sucesiva

```
# Duplicar los elementos de un arreglo
.data
arr: .word 1, 2, 3, 4, 5 # Arreglo original
n: .word 5 # Tamaño del arreglo
.text
main:
   la t0, arr # t0 = dirección del primer elemento del arreglo
   lw t1, n # t1 = cantidad de elementos
    addi t2, zero, 0 # i = 0 (contador)
Loop: # Si i >= n, salir del bucle
    bge t2, t1, end
   lw t3, 0(t0) # t3 = arr[i] / Leer el valor actual del arreglo
    add t3, t3, t3  # t3 = arr[i] + arr[i] / Duplicar el valor
    sw t3, \theta(t\theta) # Guardar el nuevo valor en el arreglo
    add a0, t3, zero # Damos el valor duplicado
    addi a7, zero, 1 # Código 1: PrintInt (imprime número entero)
    ecall
    addi a0, zero, 10 # Damos el valor 10 de la tabla de ASCII (\n)
    addi a7, zero, 11 # Código 11: Printchar (imprime un caracter ASCII)
    ecall
   # Avanzar al siguiente elemento
    addi t0, t0, 4 # mover puntero 4 bytes (siguiente entero)
    addi t2, t2, 1 # i = i + 1
    beg zero, zero, loop
end:# Terminar el programa
    addi a0, zero, 0 # Si el código de término es 0 es porque no hubo errores
    addi a7, zero, 10 # Termina el programa
    ecall
```

# ¿Dudas?

#### **Instrucción PUSH?**

- No tenemos esta instrucción en RISC-V
- Replicamos su funcionamiento, es decir disminuir el *stack pointer* y guardar en un registro

#### Formato:

```
push_de_un_registro:
           addi sp, sp,-4
           sw sp, \theta(sp)
push_de_dos_registros:
           addi sp, sp,-8
           sw t0, 0(sp)
           sw t1, 4(sp)
```

#### **Instrucción POP?**

- No tenemos esta instrucción en RISC-V
- Replicamos su funcionamiento, es decir aumentar el *stack pointer* y cargar el valor desde el *stack* hacia un registro

#### Formato:

```
pop_de_un_registro:
           lw t0, 0(sp)
           addi sp, sp,4
pop_de_dos_registros:
           1w t0, 0(sp)
           lw t1, 4(sp)
           addi sp, sp,8
```

#### **Instrucción POP?**

- No tenemos esta instrucción en RISC-V
- Replicamos su funcionamiento, es decir aumentar el *stack pointer* y cargar el valor desde el *stack* hacia un registro

#### Formato:

```
pop_de_un_registro:
           lw t0, 0(sp)
           addi sp, sp,4
pop_de_dos_registros:
           1w t0, 0(sp)
           lw t1, 4(sp)
           addi sp, sp,8
```

# Ejemplo de subrutina

```
.text
main:
       beq zero, zero, _main
subrutina:
       add a0, a0, a1
       jalr zero, 0(ra)
main:
       addi sp, sp, -4
       sw a0, \theta(sp)
       jal ra, subrutina
       lw a0, \theta(sp)
       addi sp, sp, 4
```

#### **Subrutinas: Llamadas anidadas**

- Necesitamos respaldar la dirección de retorno en el stack
- Antes de hacer una llamada recursiva, hacemos PUSH del registro ra
- Después del llamado, hacemos
   POP al registro ra

```
addi sp, sp, -4
sw ra, 0(sp)
jal ra, subrutina
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4
```

# ¿Dudas?

#### Convención de llamadas RISC-V

- Se define una convención de llamada para estandarizar el uso de registros y subrutinas
- Usar los nombres simbólicos (zero, ra, sp, a0-a7, s0-s11, t0-t6) en lugar de x0, x1, etc
- Uso principal de registros:
  - **ra**: dirección de retorno
  - **a2–a7**: argumentos de entrada
  - **a0-a1**: valores de retorno
  - **sp**: tope del stack

## Convención de llamadas RISC-V - Preservación de registros

- Algunos registros deben mantener su valor después de una subrutina (**s0–s11**)
- Si una subrutina usa registros **s**, ella debe respaldarlos (**calle<u>e</u>-save**).
- Si se usan registros t o a, quien llama debe respaldarlos (caller-save).

Callee-save: sp, s0-s11

Caller-save: ra, t0-t6, a0-a7

# **EJERCICIO!!**

## Suma recursiva de un arreglo con subrutinas anidadas

#### **Objetivo**

- Calcule la suma total de los elementos de un arreglo de forma recursiva

#### Se implementarán subrutinas para:

- Calcular la suma del arreglo (suma)
- Imprimir un entero (imprimir)
- Terminar el programa (terminar)

## Suma recursiva de un arreglo con subrutinas anidadas

#### **Idea Principal**

- La suma de los n elementos de un arreglo puede expresarse recursivamente como:

- Además, separaremos las acciones de imprimir y terminar como subrutinas independientes, permitiendo ver cómo se anidan llamadas

```
(main → suma → imprimir → terminar).
```

## Suma recursiva de un arreglo con subrutinas anidadas

#### **Idea Principal**

- La suma de los n elementos de un arreglo puede expresarse recursivamente como:

- Además, separaremos las acciones de imprimir y terminar como subrutinas independientes, permitiendo ver cómo se anidan llamadas

```
(main → suma → imprimir → terminar).
```

# ¿Dudas?

# Clase 14 - RISC - V - Parte 4

**IIC2343 - Arquitectura de Computadores** 

Profesor:

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl