# Clase 13 - RISC - V - Parte 3

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl

# Resumen de la clase pasada

### Instrucción lw

 Carga un número desde memoria a un registro

Formato:

leer\_memoria\_directo:

lw t0, dir

leer\_memoria\_indirecto:

lw t0, (t1)

Leer\_memoria\_indirecto con offset:

```
lw t0, 0(t1)
```

```
1 lw t0, x # carga el valor guardado en "x"
2 lw t1, 0(t0) # carga desde la
3 # dirección apuntada por t0
5
6
7
```

#### Instrucción sw

- Guarda un número desde un registro hacia memoria
- Formato:

#### escribir\_memoria\_directo:

```
sw t0, dir, t2
```

escribir\_memoria\_indirecto:

```
sw t0, (t1)
```

escribir\_memoria\_indirecto con offset:

```
sw t0, 0(t1)
```

```
# guardar e imprimir
end:
sw t2,res,t3 # t2 = Mem[res] , t3 = res
sw t2,(t3) # t2 = Mem[t3]
sw t2,0(t3) # t2 = Mem[t3 + 0]
```

# Instrucción beq (branch if equal)

- Salta a una etiqueta si dos registros son iguales.
- Se usa para crear bucles o condiciones.
- Formato:

beq reg1, reg2, etiqueta

```
1
2 beq t1, zero, fin # si t1 == 0, salta a "fin"
3
4
5
```

## Ejercicio Multiplicación con Suma Sucesiva

- Objetivo
- Simular la operación de multiplicación mediante sumas repetidas usando instrucciones básicas de RISC - V
- Idea Principal
  - Multiplicar x \* y equivale a sumar x a sí mismo y veces.
- Ejemplo:
- $-4 \times 3 = 4 + 4 + 4 = 12$

### Ejercicio Multiplicación con Suma Sucesiva

```
# Multiplicación - sucesiva
.data
x: .word 4
y: .word 3
res: .word 0
.text
main:
# cargar los valores
lw t0, x
lw t1, y
lw t2. res
# bucle
loop:
beg t1, zero, end # condicion
add t2, t2, t0 # ADD es REG, REG, REG
addi t1, t1,-1
beg zero, zero, loop
# quardar e imprimir
end:
t2, res, t3 # t2 = Mem[res], t3 = res
sw t2,(t3) # t2 = Mem[t3]
t2.0(t3) # t2 = Mem[t3 + 0]
lw a0. res
addi a7, zero,1 # preparar el ECALL
ecall
```

# ¿Dudas?

### **Instrucción SUB**

- La resta solamente se puede realizar entre dos registros, a diferencia de la suma
- No existe la resta con literal en RISC-V, pero se puede hacer la suma con números negativos

#### Formato:

resta\_entre\_registros:

sub t0, t1, t2

resta\_con\_literal:

addi t0,t1,-2

# Instrucción AND / OR / XOR

- Para las operaciones de AND, OR y XOR, al igual que la suma, se pueden realizar entre registros y literales.

AND:	OR:	XOR:
and_entre_registros:	or_entre_registros:	xor_entre_registros:
and t0, t1, t2	or t0, t1, t2	xor t0, t1, t2
and_con_literal:	or_con_literal:	xor_con_literal:
andi t0,t1,3	ori t0,t1,5	xori t0,t1,10

### **Instrucción SHL / SHR**

- RISC-V deja realizar shifts lógicos y aritméticos
- El segundo operando indica la cantidad de shifts que se deben realizar

SHL lógico:	SHR lógico:	SHR aritmetico:
SHL_logico_con_regis:	SHR_logico_con_regis:	SHR_arit_con_regis:
sl1 t0, t1, t2	srl t0, t1, t2	sra t0, t1, t2
SHL_logico_con_literal:	SHR_logico_con_literal:	xor_con_literal:
<b>slli t0</b> , <b>t1</b> ,3	srli t0,t1,5	srai t0,t1,10

### Instrucción Bonus (Extensión M)

- RISC-V tiene diversas extensiones (más instrucciones)
- Una de ellas es la extensión M, que pueden usar en evaluaciones

```
multiplicacion:
                              division_sin_signo:
mul t0, t1, t2
                              divu t0, t1, t2
division
                              resto_sin_signo:
div t0, t1, t2
                              divu t0, t1, t2
resto
rem t0, t1, t2
```

# ¿Dudas?

#### **Saltos condicionales**

- Vamos a tener cuatro instrucciones de saltos condicionales.
- Los saltos son encargados de realizar la comparación entre los registros
- No se tiene una instrucción de comparación anteriormente (CMP)

branch_if_equal:	branch_if_less_than:	branch_if_less_than_unsigned:
beq t0,t1,dir	<pre>blt t0,t1,dir</pre>	bltu t0,t1,dir
branch_if_not_equal:	branch_if_greater_equal:	branch_if_gt_equal_unsigned:
bne t0,t1,dir	bge t0,t1,dir	bgeu t0,t1,dir

### **RISC – V** : Subrutinas y stack

- Vamos a tener cuatro instrucciones de saltos condicionales
- Los saltos son encargados de realizar la comparación entre los registros
- No se tiene una instrucción de comparación anteriormente (CMP)

branch_if_equal:	branch_if_less_than:	branch_if_less_than_unsigned:
beq t0,t1,dir	<pre>blt t0,t1,dir</pre>	bltu t0,t1,dir
branch_if_not_equal:	branch_if_greater_equal:	branch_if_gt_equal_unsigned:
bne t0,t1,dir	bge t0,t1,dir	bgeu t0,t1,dir

### RISC – V : Subrutinas y stack

- El manejo del stack es algo más complicado que nuestro computador
- No existen instrucciones de PUSH y POP
- Los llamados a las subrutinas no almacenan la dirección de retorno automáticamente en el stack
- Nosotros somos los encargados de mover el stack pointer (SP) para no sobreescribir la memoria

#### **Subrutinas: CALL dir**

- Para realizar un CALL se debe hacer un "jump and link".
- Esto corresponde a saltar a la dirección indicada almacenando el valor del registro PC en el registro especificado
- Por convención, la dirección de retorno debe ser almacenado en el registro ra
- La dirección de retorno se almacena en un registro, todavía no en el stack

### **Subrutinas: RET**

- Para realizar un RET se debe hacer un "jump and link register" guardando la dirección de retorno en zero
- Saltamos a la dirección almacenada en el registro ra

#### return:

```
jalr zero, 0(ra)
```

# **EJERCICIO!!**

# ¿Dudas?

# Clase 13 - RISC - V - Parte 3

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl