Corso di Strumentazione e Tecniche per la Diagnostica

MONITOR OSPEDALIERI

Monitor



| | spedalieri si us are i parameti | | apia intensiva |
|---------------|---|-------------|----------------|
| quella respii | re viene monit ratoria, la pre: na legata nel s | ssione arte | |
| | rumenti sono: netri, sfigmon ri. | | : |
| | ente saranno (er gli elettroc | | |
| | | | |
| | | | |
| | _ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ELETTRODI PER

Elettrocardiografi e Impedenziometri

Gli Elettrodi

Gli elettrodi sono dei trasduttori che convertono la corrente elettronica che scorre in un filo conduttore in una corrente ionica nel tessuto (elettrolita).

Supponiamo di immergere un elettrodo metallico (esempio di argento) in un elettrolita contenente cationi del metallo

$$\begin{array}{c|c} & C & C^{n+} & \text{elettrolita} \\ & C^{n+} & C^{n+} & \text{elettrolita} \\ & C^{n+} & C^{n+} & C^{n+} \\ & C^{n+} &$$

C = atomo neutro $C^{n+} = catione$

Gli Elettrodi

In questo caso supponiamo di immergere un elettrodo metallico in un elettrolita contenente Anioni del metallo

elettrodo metallico А А А

A^{m-} elettrolita (ionico)

Per neutralità carica in soluzione carica totale uguale a zero

C = atomo neutro $A^{m-} = anione$

Reazioni

Si instaurano le seguenti reazioni di ossido-riduzione

$$C \iff C^{n+} + ne^{-}$$

$$A^{m-} <=> A + me^{-}$$

e = elettroni, n = valenza di C, m = valenza di A

Nessun elettrone nell'elettrolita e nessun catione (anione) nel metallo

Potenziale di contatto

Quando si inserisce l'elettrodo nella soluzione all'inizio predominano le reazioni di **ossidazione** perché $[C] > [C^+]$.

n=1
$$e^{-} C C C^{+} C^{+}$$

$$e^{-} e^{-} C C^{+} C^{+}$$

$$e^{-} e^{-} C C^{+} C^{+}$$

$$e^{-} C^{-} C^{-} C^{+}$$

$$e^{-} C^{-} C^{-} C^{+}$$

$$e^{-} C^{-} C^{-} C^{-}$$

Si crea un campo elettrico 'E' che 'frena' la reazione fino a raggiungere un equilibrio elettrochimico. La ddp all'equilibrio è detta potenziale di contatto o di mezza cella (Half Cell Potential)

Potenziali di contatto

I potenziali di contatto non si possono misurare direttamente.

Per la lettura della ddp si deve inserire un secondo elettrodo nella soluzione che avrà un suo potenziale di contatto.

Per cui alla fine si misurerà la differenza tra il potenziale di contatto dei due elettrodi.

Per ovviare a questo inconveniente è stata adottata la convenzione di assegnare un potenziale di mezza cella pari a zero all'elettrodo di idrogeno

Il potenziale di mezza cella di tutti gli altri elettrodi è misurato utilizzando come secondo elettrodo quello di idrogeno




Table 5.1 Half-cell Potentials for Common Electrode Materials at 25 °C

The metal undergoing the reaction shown has the sign and potential E^0 when referenced to the hydrogen electrode

| Metal and Reaction | Potential E ⁰ (V) | |
|---|------------------------------|--|
| $Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^{-}$ | -1.706 | |
| $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$ | -0.763 | |
| $Cr \rightarrow Cr^{3+} + 3e^{-}$ | -0.744 | |
| $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$ | -0.409 | |
| $Cd \rightarrow Cd^{2+} + 2e^{-}$ | -0.401 | |
| $Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2e^{-}$ | -0.230 | |
| $Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e^{-}$ | -0.126 | |
| $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ | 0.000 by definition | |
| $Ag + Cl^{-} \rightarrow AgCl + e^{-}$ | +0.223 | |
| $2Hg + 2Cl^{-} \rightarrow Hg_{2}Cl_{2} + 2e^{-}$ | +0.268 | |
| $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^{-}$ | +0.340 | |
| $Cu \rightarrow Cu^+ + e^-$ | +0.522 | |
| $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$ | +0.799 | |
| $Au \to Au^{3+} + 3e^{-}$ | +1.420 | |
| $Au \rightarrow Au^+ + e^-$ | +1.680 | |

Source: Data from *Handbook of Chemistry and Physics*, 55th ed., Cleveland, OH: CRC Press, 1974–1975, with permission.

Presenza di una corrente

Se il verso della corrente è da sinistra verso destra si allontana dalla giunzione C⁺ per cui riprendono le **ossidazioni**

Presenza di una corrente

Se il verso della corrente è da destra verso sinistra si avvicinano dalla giunzione C⁺ per cui si attivano le **riduzioni**

7

Sovrapotenziale

Quando attraverso la giunzione scorre una corrente, al potenziale di contatto si somma un **sovra potenziale** dovuto a varie cause:


OHMICO: Resistenza elettrolita non lineare a basse concentrazioni ioniche

CONCENTRAZIONE: Cambiamenti nella concentrazione degli elettroliti vicini all'interfaccia

ATTIVAZIONE: Barriere di energia da superare da parte di atomi che diventano ioni (ossidazione) e da cationi che diventano atomi (riduzione) che possono essere diverse e variare al variare di I

il potenziale totale risulta: $V_T = E_{HC} + V_O + V_C + V_A$

Circuito equivalente elettrodo elettrolita



 E_{hc} è il potenziale di mezza cella; R_D e C_D sono resistenza e capacità associate all'interfaccia mentre R_S è la resistenza dell'elettrolita.

Tipi di Elettrodi

Gli elettrodi si dividono in POLARIZZABILI e NON POLARIZZABILI

POLARIZZABILI: Nessuna reazione di ossidoriduzione non può scorrere una corrente in continua. Negli elettrodi polarizzabili $R_{\rm d}$ = ∞

ELETTRODI NON POLARIZZABILI: grazie alle reazioni di ossidoriduzione può scorrere una corrente in continua senza nessun sovra potenziale. Negli elettrodi non polarizzabili $C_{\rm D}=0$

Tipi di Elettrodi

Non esistono elettrodi completamente non polarizzabili o polarizzabili.

Elettrodi assimilabili a polarizzabili sono gli elettrodi realizzati con metalli nobili inerti che non si ossidano

Elettrodi assimilabili a non polarizzabili sono quelli di argento-cloruro di argento

ELETTRODO Ag-AgCI

Gli elettrodi argento cloruro di argento possono essere facilmente fabbricati in laboratorio.

Si parte da un elettrodo di argento puro che viene immerso in una soluzione elettrolitica contenente ioni cloro (Cl⁻).

Nella soluzione si immerge un altro elettrodo inerte e si applica una ddp tra i due elettrodi con il potenziale positivo sull'elettrodo di argento.

In questo modo gli ioni cloro si legano all'argento e si forma uno strato di cloruro di argento AgCl sulla superficie dell'argento.

ELETTRODO Ag-AgCI


Facilmente fabbricabile

Basso rumore (5-10 μ V) (il solo Ag ne avrebbe ~ 100 μ V!)

Bassi artefatti da movimento

Stabile: mantiene costante il potenziale di ½ cella (AgCl poco solubile in acqua)

La pelle



La pelle consiste di vari strati di cui quello più importante, per le nostre applicazioni, è lo strato corneo che è composto da strati di cellule morte (strato cheratinoso) con uno spessore totale di circa $40~\mu m$.


Impedenza pelle

Misure di impedenza condotte su questo strato hanno evidenziato, per pelli non trattate, valori di impedenza per 1 cm² variabili tra 10 e 1000 k Ω a frequenze tra 1 e 10 Hz. Questi valori si riducono al crescere della frequenza arrivando ad 1 k Ω a 10 kHz e a 100 Ω ad 1 MHz.

L'impedenza della pelle varia anche molto in funzione dello stato della pelle stessa.

Ad esempio, se si applica sulla pelle un nastro adesivo e poi lo si rimuove, questa operazione riduce di circa il 50% l'impedenza della pelle.

Modello elettrico



 E_{se} ed E_{p} sono potenziali di Nernst R_{p} e C_{p} modellano i dotti


Elettrodi per elettrocardiografi

Sono realizzati con dischetti di gomma (foam) con un bottone (snap) per collegarli alla circuiteria elettronica ed un adesivo per migliorare il contatto con la pelle. La parte centrale, metallica (rivestita di argento), di questo contatto è coperta con un gel contenente cloro.



Elettrodi per elettrostimolazione

Sono realizzati con una gomma di silicone caricata con carbonio (povere di grafite). Questi elettrodi (tipicamente utilizzati per elettrostimolazione) presentano anche un connettore per il collegamento, tramite pin, alla circuiteria elettronica. Caratteristiche importanti di questi elettrodi sono la possibilità di riutilizzo ed il fatto che non causano irritazioni alla pelle.





Elettrodi per BIA

Sono realizzati con gel adesivi altamente conduttivi poggiati su di un supporto di alluminio










Operazionali



$$R_{IN} = \infty$$

$$V_D = V^+ - V^-$$

$$R_0 = 0$$

$$V_0 = A V_D$$


$$\infty = A$$

Per avere $V_0 \neq \infty$ deve essere $V_D = 0$ e quindi $V^+ = V^-$


Essendo
$$R_{IN} = \infty$$
 sarà $I^+ = I^- = 0$

MASSA VIRTUALE

Amplificatori operazionali: configurazione invertente e non invertente



Instrumentation Amplifier Amplificatore da strumentazione



I primi due operazionali i ingresso (A1 e A2) operano da buffer mentre quello di uscita (A3) opera come amplificatore differenziale.

$$V_{1} = V_{1} - V_{2}$$

$$V_{1} - V_{R1} - V_{2} = 0$$

$$V_{1} - V_{2} = V_{R1} = R_{1} I_{1} = V_{IN}$$

$$V_{2} = V_{R1} = \frac{V_{IN}}{R_{1}}$$

$$V_{2} = V_{R1} = \frac{V_{IN}}{R_{1}}$$


$$V_{3} = V_{1} - V_{2} = 0$$

$$V_{4} - V_{2} = V_{R1} = R_{1} I_{1} = V_{IN}$$

$$I_{1} = \frac{V_{IN}}{R_{1}}$$

$$V_{2} = V_{2} =$$

 $V_C = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{V_A + V_B}{2}$




Per le non idealità c'è una dipendenza dal modo comune

$$V_3 = A_D V_{IN} + A_C V_C$$

$$CMRR = \frac{A_D}{A_C}$$
 Rejezione di modo comune






$$V_4 = V_3 \frac{R_5}{R_5 + \frac{1}{j\omega C_1}} (1 + \frac{\frac{R_7}{j\omega C_2}}{R_7 + \frac{1}{j\omega C_2}} \frac{1}{R_6})$$

$$= V_3 \frac{j\omega C_1 R_5}{1 + j\omega C_1 R_5} \quad (1 + \frac{\frac{R_7}{R_6}}{1 + j\omega C_2 R_7})$$

ECG 0.05 - 150 Hz

passa alto passa basso
$$f_t = \frac{1}{2\pi C_1 R_5} \qquad f_t = \frac{1}{2\pi C_2 R_7}$$

Interferenze campo elettrico 50 Hz



 R_0 = resistenza elettrodo pelle. Con I_D = 0.2 μA e R_0 = 50 $k\Omega$ V_C = 10 mV ma si ottengono anche valori maggiori se la rete elettrica è progettata male

Driven Leg Circuit Circuito per il pilotaggio gamba destra (si usa la destra perché la sinistra serve per le altre derivazioni)


$$V_C = I_D R_0 + V_F$$

$$V_F = -\frac{R_F}{R} (V_A + V_B) = -\frac{R_F}{R} 2V_C$$

$$V_C = I_D R_0 - \frac{R_F}{R} 2V_C$$

$$V_C(1+\tfrac{2R_F}{R})=I_DR_0$$

$$V_C = \frac{I_D R_0}{\left(1 + \frac{2R_F}{R}\right)}$$



$$con \; R_F >> R \;\; -> \; V_C << I_D \; R_0$$

Si riduce l'effetto della caduta su R₀

Circuito con AD620





Figure 39. A Medical ECG Monitor Circuit

$$G = \frac{49.4}{R_G(k\Omega)} + 1$$

Interferenze campo magnetico 50 Hz


In presenza di corrente





Tensione indotta proporzionale all'intensità del campo magnetico e all'area della spira


Possibili soluzioni:

- √riduzione del campo magnetico tramite l'uso di opportuni schermi
- ✓allontanare i cavi e l'elettrocardiografo dalla sorgente di campo magnetico
- √ridurre l'area effettiva della spira intrecciando i cavi











Recupero isoelettrica



Un'altra sorgente di artefatti sono I potenziali che nascono all'interfaccia elettrodo pelle.


A causa di questi potenziali variabili si determina una deriva dell'isoelettrica che può portare in saturazione gli amplificatori.

Per eliminare il problema si induce la scarica del condensatore (C1) tramite il FET che viene portato in corto dall'impulso di reset.



Isolamento elettrico

Serve per evitare il passaggio di correnti dallo strumento al paziente. Si può ottenere elettricamente con dei trasformatori o otticamente introducendo degli accoppiatori ottici.




I trasformatori si utilizzano per trasferire il segnale dall'amplificatore da strumentazione collegato al paziente verso la parte di controllo e visualizzazione.


Una portante viene modulata in ampiezza dal segnale dell'ECG, passa attraverso il trasformatore e poi viene demodulata ad esempio tramite un rivelatore di cresta.

Analogamente il segnale di rete a 50 Hz passa attraverso il trasformatore e va ad alimentare i circuiti collegati al paziente.

Si noti la differenza fra massa e terra



Ottico



Il segnale è convertito in luce da un LED e trasmesso ad un fotodiodo (o fototransistor)

Il segnale ottico è modulato ad impulsi per ovviare alle non linearità del gruppo LED-fotodiodo





Applicazioni

Torace: monitoraggio attività respiratoria e cardiaca anche continuativo

Braccia-Gambe: Monitoraggio massa magra massa grassa del corpo (Body Impedance Analysis (BIA))

Gambe: Trombi Venosi

Frequenze Utilizzate: 1 kHz - 1 MHz Ampiezze corrente da normative: 0.1 mA a 1 kHz, 1 mA a 10 kHz, 10 mA a 100 kHz, 100 mA a 1 MHz

Modello Tessuti membrana densità di corrente

- APANOSSINAZIONÈ

$$Z_{N} = R_{1} + R_{2} \frac{1}{JuC_{2}}$$

$$R_{2} + \frac{1}{JuC_{2}}$$


$$= R_{1} + \frac{R_{2}}{J+JuC_{2}R_{2}}$$

$$= R_{2} + \frac{R_{2}}{J+JuC_{2}R_{2}}$$

$$= R_{3} + \frac{R_{2}}{J+JuC_{2}R_{2}}$$

$$= R_{4} + \frac{R_{2}}{J+JuC_{2}R_{2}}$$


$$= R_{5} + \frac{R_{5}}{J+JuC_{2}}$$




I tessuti del corpo umano presentano dei valori di conducibilità a bassa frequenza che, come ordine di grandezza, sono:

 $\begin{array}{lll} \text{sangue} & \sigma = 0.67 \text{ S/m } (0.65 \div 0.7 \text{ S/m}) \\ \text{muscolo cardiaco} & \sigma = 0.45 \text{ S/m } (0.05 \div 0.73 \text{ S/m}) \\ \text{muscolo} & \sigma = 0.35 \text{ S/m } (0.2 \div 0.65 \text{ S/m}) \\ \text{osso} & \sigma = 0.02 \text{ S/m } (0.01 \div 0.08 \text{ S/m}) \\ \text{grasso} & \sigma = 0.03 \text{ S/m } (0.01 - 0.05 \text{ S/m}) \\ \text{polmone fine espirazione} & \sigma = 0.25 \text{ S/m } (0.12 - 0.27 \text{ S/m}) \\ \text{polmone fine inspirazione} & \sigma = 0.10 \text{ S/m } (0.04 - 0.11 \text{ S/m}) \\ \end{array}$

Sistemi a 4 elettrodi



 Nei sistemi a 4 elettrodi se ne usano due per iniettare la corrente e due per leggere la tensione. In questo modo, se si utilizza un buon generatore di corrente (alta impedenza interna) ed un buon misuratore di tensione (alta impedenza di ingresso) si riesce a valutare correttamente sia la corrente che scorre nel tessuto che la caduta di potenziale e poiché nel misuratore di tensione non scorre corrente la misura è poco influenzata dal contatto elettrodo pelle.



SORGENTI

Scheda DAQ (Labview)


(NI6361 2 MS/s, 16 AI, 2 AO, Resolution 16 bits, input range $\pm 0.1 \pm 10$ V)


Direct Digital Synthesizer DDS (AD9837)

speed: 16 MHz, 28-bit resolution, 16 MHz reference clock, sinusoidal, triangular, and square wave outputs with arbitrary phases












Convertitore V/I

Convertitore V/I standard





Howland Pump



La corrente sulle 2 res R₁ è la stessa e quindi anche le 2 tensioni V₁ saranno uguali

La tensione sulla R_2 a destra è ancora V_1 (un nodo in comune e massa virtuale in comune

Maglia ingresso: $-V_{IN} + V_1 - V_2 = 0$

Nodo di uscita: $I_2 = I_3 + I_L$

Combinando le due equazioni:

$$V_1/R_2 = V^+/R_2 + I_L$$

$$V_1/R_2 = (V_1 - V_{IN})/R_2 + I_L \rightarrow I_L = V_{IN}/R_2$$

Amplificatore per strumentazione





Figure 2. Three Op Amp IA Designs vs. AD620

The gain equation is then

$$G = \frac{49.4k\Omega}{R_G} + 1$$

$$R_G = \frac{49.4k\Omega}{G-1}$$

Superdiodo




Quando la tensione in ingresso V_{in} diventa maggiore di zero (anche di pochissimo) questa viene amplificata ed invertita dall'operazionale e diventa, in uscita, una grande tensione negativa che spinge il diodo D2 in conduzione e D1 in interdizione portando l'uscita a zero (massa virtuale). Quando l'ingresso diventa minore di zero, D2 è subito interdetto e D1 va in conduzione e l'uscita assume il valore dell'entrata moltiplicata per -(R2/R1).


Il diodo D2 viene aggiunto per evitare che l'operazionale finisca in saturazione profonda e quindi rallenti il passaggio tra gli stati ON e OFF del diodo.

Quando la tensione in ingresso $V_{\rm in}$ è maggiore di zero in uscita si ha una tensione negativa che spinge il diodo D2 in conduzione per cui l'operazionale è contro reazionato negativamente


Rivelatore di ampiezza



$\begin{array}{c} \textbf{Demodulatore} \\ \hline \hline V_1' = V_1 \cos \omega t & V_1' \\ V_2' = V_2 \cos (\omega t + \phi) & V_1'' \\ V_{IF}' = (K \ V_1 \ V_2 \ /2) \cos (\phi) & V_2' \\ \cos \alpha \cos \beta = (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) /2 \\ \hline V_1'' = V_1 \sin \omega t & V_1'' \\ V_2' = V_2 \cos (\omega t + \phi) & V_1'' \\ V_{IF}'' = (K \ V_1 \ V_2 \ /2) \sin (\phi) & V_2' \\ \sin \alpha \cos \beta = (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)) /2 \\ \hline V_{IF}'' / V_{IF}' = \sin (\phi) / \cos (\phi) = \tan g (\phi) \\ \phi = \arctan g (V_{IF}'' / V_{IF}') \\ \hline \end{array}$



Filtri del secondo ordine SALLEN KEY



Filtri del secondo ordine


$$\frac{V_{IN} - V_x}{Z_1} = \frac{V_x - V_0}{Z_2} + \frac{V_x - V_0}{Z_3}$$

$$\frac{V_x - V_0}{Z_2} = \frac{V_0}{Z_4} \rightarrow \frac{V_x}{Z_2} = \frac{V_0}{Z_2} + \frac{V_0}{Z_4} \rightarrow V_x = V_0 \left(1 + \frac{Z_2}{Z_4}\right)$$

$$\frac{V_{IN} - V_0 \left(1 + \frac{Z_2}{Z_4}\right)}{Z_1} = \frac{V_0 \left(1 + \frac{Z_2}{Z_4}\right) - V_0}{Z_2} + \frac{V_0 \left(1 + \frac{Z_2}{Z_4}\right) - V_0}{Z_3}$$

$$\frac{V_0}{V_{IN}} = \frac{Z_3 Z_4}{Z_3 Z_4} + Z_3 \left(Z_1 + Z_2\right) + Z_1 Z_2$$

Filtri Passa Basso




$$\frac{V_0}{V_{IN}} = \frac{\frac{1}{sC_3} \frac{1}{sC_4}}{\frac{1}{sC_3} \frac{1}{sC_4} + \frac{1}{sC_3} (R_1 + R_2) + R_1 R_2}$$


$$\frac{V_0}{V_{IN}} = \frac{1}{1 + sC_4(R_1 + R_2) + s^2(R_1R_2C_3C_4)}$$

$$= \frac{1}{1 + 2\frac{\xi}{\omega_0} s + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{(R_1 R_2 C_3 C_4)}$$
 $2\frac{\xi}{\omega_0} = C_4 (R_1 + R_2)$







$$\frac{V_0}{V_{IN}} = \frac{R_3 R_4}{R_3 R_4 + R_3 (\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2}) + (\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2})}$$


$$\frac{V_0}{V_{IN}} = \frac{s^2(C_1C_2R_3R_4)}{1 + sR_3(C_1 + C_2) + s^2(C_1C_2R_3R_4)}$$

$$= \frac{s^2}{s^2 + \frac{sR_3(C_1 + C_2)}{C_1C_2R_3R_4} + \frac{1}{(C_1C_2R_3R_4)}} = \frac{s^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{(C_1 C_2 R_3 R_4)} \qquad 2\xi \omega_0 = \frac{(C_1 + C_2)}{C_1 C_2 R_4}$$

Anello di guardia

- A causa dell'effetto ai bordi degli elettrodi (fringing) la corrente si distribuisce in tutto il torace mentre noi siamo interessati essenzialmente a monitorare la regione dei polmoni.
- Per risolvere questo problema si possono utilizzare sistemi con elettrodi di guardia.
- Gli elettrodi convenzionali presentano un forte effetto di fringing anche se si aumenta la superficie degli elettrodi (Fig. a e b)
- Se si usano elettrodi doppi (disco centrale ed anello) cortocircuitati tra di loro le cose non cambiano (Fig. c). Tuttavia, se si mantiene equipotenziale l'elettrodo centrale con quello esterno (Guard Ring), ad esempio sfruttando al massa virtuale di un operazionale, si riescono focalizzare le correnti in particolare per l'elettrodo centrale (Fig. d).



L'effetto dell'anello di guardia equipotenziale si evidenzia con un forte aumento di resistenza misurata tra gli elettrodi dovuto al fatto che si riduce la sezione S attraverso la quale scorre la corrente

Corso di Strumentazione e Tecniche per la Diagnostica

PULSOSSIMETRO

Nel sangue è presente sia emoglobina libera (HB) (ridotta) che emoglobina legata all'ossigeno (HBO2) (ossiemoglobina).

Il pulsossimetro misura la percentuale di emoglobina legata (SO2) presente nel sangue arterioso (esclude il sangue venoso in quanto legge il sangue che pulsa)

La percentuale di emoglobina legata è valutata come:

$$S02 = \frac{C(HbO2)}{C(HbO2) + C(Hb)}$$

Valori fisiologici sono tra il 95% e il 100%

Valori compresi tra il 95% ed il 90 indicano una parziale assenza di ossigeno (lieve ipossia)

Valori sotto il 90% indicano una severa deficienza di ossigeno (grave ipossia)

Quando la radiazione luminosa viaggia attraverso un mezzo, l'intensità della luce trasmessa è legata a quella entrante dalla relazione

$$I_T = I_0 \exp(-hL)$$
 h = coefficiente di assorbimento


$$\frac{I_T}{I_O} = \exp(-hL) = T$$
 Transmittanza

$$d = ln (1/T) = ln(exp(hL)) = hL$$
 Assorbanza

Il coefficiente di assorbimento dell'Hb e dell'Hb02 è uguale a 805 nm

L'emoglobina libera (Hb) assorbe di più dell'ossiemoglobina (HbO2) nella banda del rosso

L'ossiemoglobina (HbO2) assorbe di più dell'emoglobina (Hb) nella banda dell'infrarosso (850-1000 nm)



Per l'assorbanza «d» in presenza di due elementi assorbenti vale la seguente relazione (legge di Bern)

d = L [h(Hb)C(Hb) + h(HbO2) C(HbO2)]

C = Concentrazione

h = Coefficiente di assorbimento

L = Lunghezza percorsa dalla luce

d = L [h(Hb)C(Hb) + h(HbO2) C(HbO2)d = L [h1C1 + h2 C2]

Effettuando misure a due diverse lunghezze d'onda ($\lambda 1$ e λ 2) si ottiene il seguente sistema di due equazioni lineari

$$h11C1 + h21 C2 = d1/L$$


 $h12C1 + h22 C2 = d2/L$

Risolvendo il sistema con la regola di Cramer si ha:

$$C_{1} = \frac{\begin{bmatrix} \frac{d_{1}}{L} & h_{21} \\ \frac{d_{2}}{L} & h_{22} \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} \\ h_{12} & h_{22} \end{bmatrix}} \qquad C_{2} = \frac{\begin{bmatrix} h_{11} & \frac{d_{1}}{L} \\ h_{12} & \frac{d_{2}}{L} \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} \\ h_{12} & h_{22} \end{bmatrix}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{d_1}{L}h_{22} - \frac{d_2}{L}h_{21}}{h_{11}h_{22} - h_{21}h_{12}} \qquad C_2 = \frac{\frac{d_2}{L}h_{11} - \frac{d_1}{L}h_{12}}{h_{11}h_{22} - h_{21}h_{12}}$$

$$SO2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C(HBO2)}{C(HBO2) + C(HB)}$$



Fisica del LED

Quando un diodo è polarizzato in diretta attraverso la giunzione fluiscono elettroni e lacune.

Quando un elettrone incontra una lacuna passa ad un livello energetico più basso. Se il salto avviene tra bande dirette (stessa quantità di moto k=mv) si ha il rilascio di un fotone con energia: $\Delta E = hf$

Nelle giunzioni realizzate con il silicio o con il germanio si hanno delle transizioni indirette che non sono radiative.

Altri semiconduttori hanno dei band-gap diretti ed emettono luce che può andare dall'infrarosso all'ultravioletto a seconda dell'altezza della banda proibita

A seconda del materiale utilizzato, i LED producono i seguenti colori:

AlGaAs - rosso ed infrarosso

GaAIP - verde

GaAsP - rosso, rosso-arancione, arancione, e giallo

GaN - verde e blu

GaP - rosso, giallo e verde

ZnSe - blu

InGaN - blu-verde, blu

InGaAIP - rosso-arancione, arancione, giallo e verde


Diamante (C) - ultravioletto


Fisica del Fotodiodo


Si realizzano dei diodi con la regione p stretta e molto più drogata di quella n. In questo modo la regione di svuotamento risulta molto grande.


Per effetto della radiazione luminosa si generano delle coppie lacuna elettrone.

Queste coppie sono accelerate dal campo presente nella regione di svuotamento.









Vantaggi del fotodiodo pin

Fotodiodi con giunzione p-n



molte coppie elettrone-lacuna vengono dissociate dai fotoni incidenti al di fuori della zona in cui vi è il campo elettrico (zona di svuotamento meno estesa della zona di assorbimento). Queste cariche normalmente si ricombinano perchè non vengono subito separate dal campo elettrico. Esse, quindi, non danno contributo alla corrente del fotodiodo.


L'efficienza quantica del dispositivo è bassa.

Fotodiodi con giunzione p-i-n




la zona di svuotamento (in cui vi è un campo elettrico alto) è più estesa della zona di assorbimento. Quindi le coppie generate (per assorbimento dei fotoni) **non si ricombinano** perchè vengono subito separate dal campo elettrico.

Il dispositivo ha un'efficienza quantica maggiore.



Il circuito è costituito da un riferimento di tensione ed un deviatore con il timing riportato in figura



Il segnale è poi inviato ad un gruppo operazionale mosfet che fornisce la corrente al LED.

Poiché $I^+ = I^- = 0$ in R_2 non scorre corrente e la corrente in R_3 , che è la stessa che scorre nel LED, sarà:


$$\mathsf{I}=\mathsf{V}_\mathsf{R}/\mathsf{R}_3$$

La resistenza R₁ serve per prevenire possibili oscillazioni del circuito e per attenuare le risposte transienti del MOSFET a svuotamento a canale N

La resistenza R₂ limita la corrente che scorre nell'ingresso invertente dell'amplificatore operazionale

Il condensatore C_1 da 22 pF serve per migliorare la stabilità dell'operazionale.

Circuito lettura fotodiodo




Con l'operazionale ideale tutta la corrente del fotodiodo scorre in R'.

Se facciamo R'= 1 M Ω con I = 1 μ A si ha V_u = -R'I = -1 V

Il led trasmittente ed il fotodiodo sono usualmente montati su di una pinza che viene applicata al dito del paziente. In questa configurazione il led si trova da una parte del dito ed il fotodiodo dall'altra parte








Corso di Strumentazione e Tecniche per la Diagnostica

Sfigmomanometro elettronico




Le arterie agiscono come un serbatoio che dilatandosi immagazzina sangue durante la sistole per poi restituirlo durante la diastole.

Così facendo non si ha mai un arresto del flusso sanguigno neanche quando la valvola aortica è chiusa.

L'elasticità fa si che l'impulso di pressione generato dal cuore propaghi attraverso le arterie sotto forma di un rigonfiamento detto «bolo».


Modello matematico



R rappresenta la resistenza offerta dai vasi al flusso sanguigno

L corrisponde all'inerzia del sangue

C corrisponde all'elasticità della parete arteriosa




Pressione media = $\frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{valore \ sistolico + 2 \ valore \ diastolico}{3}$


L'area che compete alla sistole è circa 1/3 del totale mentre quella della diastole è 2/3


Pressure Sensor Theory

Piezoresistive Sensors

- Work based on the piezoresistive properties of silicon and other materials.
- Piezoresistivity is a response to stress.
- Some piezoresistive materials are Si, Ge, metals.
- In semiconductors, piezoresistivity is caused by 2 factors: geometry deformation and resistivity changes.









Misura pressione con metodo oscillometrico

L'apparecchio procede sgonfiando la cuffia a gradini successivi di circa 5 mmHg.

La sequenza prevede che la pressione nella cuffia scenda di un gradino quando l'apparecchio abbia rilevato due pulsazioni successive di eguale ampiezza.






Ad ogni gradino il microprocessore acquisisce :

Il valore della pressione di gonfiaggio del bracciale mediante una catena di amplificazione in continua in quanto la pressione resta costante nell'intervallo di misura; L'ampiezza delle pulsazioni mediante un filtro passa banda che elimina sia la componente continua (pressione di gonfiaggio del bracciale) sia componenti indesiderate a frequenze elevate (Rumori).


Quest'ultimo segnale viene amplificato da un amplificatore Logaritmico al fine di incrementarne la dinamica.




Entrambi questi valori sono inviati all'unità di elaborazione.

Man mano che la cuffia si sgonfia aumenta l'ampiezza delle oscillazioni fino a raggiungere un massimo (MAP) per poi diminuire definitivamente.


Nei sistemi in commercio i valori della pressione sistolica (P_5) e diastolica (P_D) vengono dedotti da quello del MAP per via empirica.



In particolare P_S è individuata dal valore della pressione di gonfiaggio della cuffia, precedente al raggiungimento del MAP, per cui si rileva un'ampiezza della pulsazione pari al 45% del massimo.



La P_D è individuata dal valore della pressione di gonfiaggio della cuffia, successiva al raggiungimento del MAP, per cui si rileva un'ampiezza della pulsazione pari al 75% del massimo.



Il segnale del sensore di pressione è inviato ad uno stadio di buffer ed inseguito è inviato, in parallelo, a due stadi differenziali.

Il primo è un passa basso ed estrae l'informazione in continua

Il secondo è un passa banda ed estrae le variazioni del segnale pressorio




Misura pressione con pulse transit time

Un altro metodo per valutare la pressione è quello di valutare il tempo che il sangue impiega a percorrere un tratto di lunghezza nota del sistema arterioso. ad esempio dal cuore fino alla punta delle dita

Questa misura può essere effettuata misurando l'attività elettrica del cuore con un elettrocardiografo e l'arrivo dell'impulso di pressione al dito con un pulsossimetro

Il tempo che intercorre tra il punto R del tracciato cardiaco e il punto in cui la traccia del pulsosimetro raggiunge il 25% del suo valore massimo si indica con PTT



$$P_s = -0.425 \times PTT + 214 \text{ (mm Hg)} - \text{\rightarrow pressione sistolica}$$

SV (mL) = -6.6 +0.25
$$\times$$
(ET-35) -0.62 \times HR + 40.4 \times BSA -0.51 \times Age

SV = Stroke volume

ET = Ejection time

BSA = body surface area

BSA = $0.007184 \times Weight^{0.425} \times Height^{0.725}$

Pulse pressure

$$P_p = \frac{SV}{(0.013 \times Wt - 0.007 \times age - 0.004 \times HR) + 1.307}$$
(8)

C. Diastolic Pressure

Having obtained P_s and P_p , the diastolic pressure (P_d) was calculated from the following equations [11].

$$P_s = P_m + \frac{2}{3}P_p \tag{9}$$

$$P_d = P_m - \frac{P_p}{3} \tag{10}$$

Subtracting Equation 10 from 9 and rearranging, we get

$$P_d = P_s - P_p \tag{11}$$

Hence using the preprocessed heart beat and finger pulse signals systolic and diastolic pressure values were calculated using the equations described in this section.

