Explicación de Código - Comunicación OpenMV y Teensy

Código de OpenMV

Este código se ejecuta en la cámara OpenMV y está diseñado para detectar el color amarillo en la imagen capturada, y enviar un dato por UART a otro microcontrolador (como Teensy).

- 1. Importaciones de librerías necesarias:
- `sensor`, `image`, `time` son módulos propios de OpenMV para procesamiento de imagen.
- `pyb.UART` es el módulo de comunicación serie.
- 2. Configuración de la cámara:
- `sensor.reset()` reinicia la cámara.
- `sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)` establece el formato de color.
- `sensor.set_framesize(sensor.QVGA)` define resolución 320x240.
- `sensor.skip_frames(time = 2000)` espera 2 segundos para estabilizar imagen.
- Se desactiva el auto-gain y auto-whitebalance para una detección de color más precisa.

3. UART:

- `uart = UART(3, 19200)` inicializa UART3 con velocidad de 19200 baudios (P4=TX, P5=RX).
- 4. Detección de amarillo:
- Se define un umbral de color amarillo en RGB565: `(30, 100, -10, 40, 40, 100)`.
- `img.find_blobs(...)` busca zonas (blobs) que cumplan con ese umbral.
- 5. Comunicación:
- Si encuentra amarillo: se envía '1' por UART.
- Si no: se envía '0'.
- Además se imprimen mensajes para depuración en OpenMV IDE.
- 6. Dibujo:
- Se dibujan rectángulos y cruces sobre los blobs detectados.

Explicación de Código - Comunicación OpenMV y Teensy

Código en Teensy con zirconLib

Este código se ejecuta en un microcontrolador Teensy y está diseñado para recibir datos de la cámara OpenMV por UART, interpretarlos y controlar un motor usando la librería Zircon.

1. Librerías:

- `Arduino.h`: funciones básicas de Arduino.
- `zirconLib.h`: contiene funciones específicas para controlar hardware (como motores).

2. setup():

- `InitializeZircon()` inicializa la plataforma Zircon.
- `Serial.begin(9600)` inicializa comunicación con la PC.
- `Serial1.begin(19200)` configura UART1 para comunicar con OpenMV.

3. loop():

- Verifica si hay datos disponibles en Serial1 (UART con OpenMV).
- Si recibe '1': se detectó amarillo, se imprime el mensaje y activa el motor con `motor1(100, 0)`.
- Si recibe '0': no se detectó amarillo, detiene el motor con `motor1(0, 0)`.
- Si recibe otro dato: lo imprime como "dato no esperado".

Este código permite tomar decisiones en tiempo real según la información visual detectada por la cámara.