UPUTE ZA SPOJ PUNOG BINARNOG ZBRAJALA

Napisao Ivan Jonjić Pavin (IJPantic na github-u),
24. listopada, 2026.

KRATKE UPUTE:

Isarani obli kvadrat koji se nalazi na nekoj rupi
predstavlja da ta prikljucnica treba ici na uzemljenje:

Emiter od tranzistora,
Katoda od ispravljacke diode,
Katoda od LED zarulje,
Prikljucnica uzemljenja GND.

Isarani obli prvokutnik u donjem desnom uglu predstvalja dodatni,
neobavezni prostor koji se moze koristiti za korekcie gresaka

Prikljucnice:

ConnA predstavlja konekciju ulaza a binarnog zbrajala

ConnB predstavlja konekciju ulaza b binarnog zbrajala

ConnC predstavlja konekciju ulaza c binarnog zbrajala("Carry in", eng.)

ConnP predstavlja konekciju izlaza p binarnog zbrajala koji se koristi
za kaskadiranje vise binarnih zbrajala ("Propagate", eng.)

ConnY predstavlja konekciju izlaza y binarnog zbrajala
(Rezultat zbrajanja)

Conn5V predstavlja konekciju napajanja binarnog zbrajala (Idealno 5V)

ConnGND predstavlja konekciju uzemljenja binarnog zbrajala ("GND", eng.)

Varijacije plocice:

U kaskadi punih binarnih zbrajala, sve plocice u nizu osim zadnje,
trebaju na mjestu komponente LED P napraviti kratki spoj,
bilo vanjskom zicom ili tragom bakra

Dimenzije plocice:

Na plocicu se treba nacrtati resetku (Lagano olovkom)
dimenzija 25x13 polja, za velicinu stranica kvadrata preporuca se 4mm
(Potrebna plocica dimenzija 10x5cm)

KiCAD datoteke:

Za otvaranje KiCAD datoteka sheme spoja i pcb sheme preporucaje se
koristi kicad-10.0.3 verziju programa (KiCAD je FOSS)