

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte Génie Electrique **Département GE (A.U: 2022- 2023)**



MASTER PROFESSIONNEL RAIA

TRAVAUX PRATIQUES

Atelier Systèmes robotiques articulés

TPN°3 Génération d'une trajectoire d'un robot manipulateur par MATLAB

Classe: ----- Durée: 3h

_		Nom & Prénom :	AB/PR	Mot/Part	TP N°	Total
	1			/10	/10	/20
	2			/10	/10	/20
	3			/10	/10	/20

O bj	iectifs du TP :
✓	
✓	
✓	
	nditions de réalisation et moyens :
✓	
✓	
./	

Objectifs:

- > Générer une trajectoire d'un robot via Matlab.
- Maitriser les outils de base pour la conception d'un robot en utilisant : Robotics System Toolbox et SimScape Toolbox de MATLAB.

I- Génération d'une trajectoire pour un robot planaire à 2DDL :

On veut générer une trajectoire d'un parcours en carrée pour un robot planaire à 2DDL figure N°1 et figure N°2. La trajectoire du parcours se trouve dans la zone atteignable du robot.

Les coordonnées des corners du parcours en carré sont indiqués dans le repère 2D (x, y).




Figure 1: Robot planaire à 2DDL




Figure 2 : Coordonnées d'un parcours en carré dans l'espace de travail


- ⇒ Dans Matlab, Charger le schéma de la conception du robot (du TPN°1), puis l'exécuter.
- ⇒ Dans Matlab, lancer un nouveau Script, taper le code suivant, l'enregistrer puis l'exécuter.

Ts=0.001;%temps d'échantillonnage %Dans la fonction *importrobot* écrire le nom de votre fichier du %robot planaire à 2DDL déjà conçu avec le toolbox SimScape [DOF2_Arm,ArmInfo]=importrobot('deseignrobot1');


Après compilation, vérifier dans la fenêtre de Workspace que vous avez les informations présentées dans la figure suivante :




⇒ Charger le schéma de la commande du robot (du TPN°2) comme l'indique la figure suivante :




- ⇒ Enregistrer le schéma block de la commande du robot sous un autre nom.
- ⇒ Effacer les blocks de « SinWave » et les deux multiplexeurs « Joint1 » et « Joint2 »
- ⇒ Paramétrer l'oscilloscope pour une seule entrée.




⇒ Charger le Block « Signal Builder » dans la zone de travail de Simulink



⇒ Clique deux foix sur « Signal Builder »



⇒ La fenêtre du « Signal Builder » s'affiche.



al 1 (#1) [YMin YMax]


 ■ Signal Builder (robotDOF2Trajectoir/Signal Builder)
File Edit Group Signal Laxes Help File Edit Group Signal Axes Help 😅 🖫 🐰 🖦 🖷 New 🔷 2 = 💅 | 🕆 🛅 | 🛂 Active Group: Group 1 Active Group: Grou ~ **0**· = = v @- = = Hide Square... Sawtooth.. Replace with Sampled Sin.. Time values: [0 1 2 3 4 5] Line Style Sampled Gaussian Noise.. Pseudorandom Noise... Line Width. [0.45 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3] Poisson Random Noise Custom... 🖒 3 OK Cancel Output 0.2 Time (sec) Time (sec)

⇒ Pour créer un signal personnalisé, cliquer sur « Signal » puis « New » puis « Custom »


- La fenêtre du « Custom Wave » s'affiche.
 - Introduire dans « Times Values » les valeurs suivantes : [0 1 2 3 4 5]

Signal 1 (#1) [YMin YMax]

- Introduire dans « Y Values » les valeurs suivantes : [0.45 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3]
- Oue représente ses valeurs.
- ⇒ Effacer le « signal 1 »




Cliquer sur « Signal » puis « New » puis « Custom » pour créer le deuxième signal personnalisé,




Introduire dans « Times Values » les valeurs suivantes : [0 1 2 3 4 5]


- ⇒ Introduire dans « Y Values » les valeurs suivantes : [0 0.05 0.15 0.15 0.05 0.05]
- *⇒ Que représente ses valeurs.*
- ⇒ Renommer le « Signal 2 » en **X** et l'autre signal en **Y**




 \Rightarrow Ajouter le 3^{ieme} signal qui répresente l'axe **Z** et il est constant de valeur 0.1




⇒ Charger le block « Inverse Kinematics » dans Simulink.




⇒ Mettre le block « Coordinate Transformation Conversion » dans Simulink




- ⇒ Cliquer deux fois sur le block « Coordinate Transformation Conversion » dans Simulink
- ⇒ Faire le parametrage comme l'indique la figure suivante.




- ⇒ Ajouter un multiplexeur trois vert un et connecter les deux blocks « Coordinate Transformation Conversion » et « Signal Builder »
- ⇒ Ajouter deux blocks « Constant » et paramétrer le premier dans « constant Value » à [0 0 0 1 1 1], ce bloc sera connecté à l'entrée « Weights » du bloc « Inverse Kinematics »
- ⇒ Que représente ses valeurs [0 0 0 1 1 1].




- ⇒ Paramétrer le deuxième block « Constant » dans « constant Value » à [0 0]
- Que représente ses valeurs [0 0].




- ⇒ Cliquer deux fois sur bloc « Inverse Kinematics ».
- ⇒ Charger les configurations selon les figures qui suivent :





- ⇒ Ajouter un démultiplexeur un vers deux et connecter les deux blocs « Inverse Kinematics » et « Robot »
- ⇒ Fermer la sortie « Info » du bloc « Inverse Kinematics » par un bloc « Terminator ».



- ⇒ Lancer la simulation
- ⇒ Interpréter et conclure.
- ⇒ Essayer de réaliser une autre trajectoire pur un parcours diffèrent.

1. Bibliographie

- [1] «Mathworks,» [En ligne]. Available: https://fr.mathworks.com/products/simscape.html. [Accès le 10 10 2022].
- [2] «Mathworks, Inc,» [En ligne]. Available: https://fr.mathworks.com/products/robotics.html. [Accès le 10 10 2022].