

Ⓐ Elemento	Nombre de Componente	Nomenclatura
1	Indicador de Nivel	LI
2	Transmisor de Presión	PT
3	Interruptor/Seguridad de Presión	PS
4	Convertidor	IV
5	Tanque	
6	Valvula Solenoide	XU
7	Valvula de Caudal	FU
8	Valvula Manual	
9	Valvula de drenaje	V
10	Valvula Solenoide	XV
11	Transmisor de caudal	FT
12	Transmisor de Presión	PT
13	Bomba	
14	Valvula de Caudal	FV
15	Indicador de Nivel	LI
16	Tanque de almacenamiento	

Ⓑ

$\frac{FC}{110}$ = Controlador de Caudal Discreto Variable, accionable, Lazo 110

$\frac{FC}{111}$ = Controlador de Caudal, discreto, variable, accionable, Lazo 111

$\frac{FC}{112}$ = Controlador de Caudal, discreto, variable, accionable, Lazo 112

$\frac{FC}{114}$ = Controlador de Caudal, discreto, variable, accionable, Lazo 114

$\frac{FC}{118}$ = Controlador de Caudal, discreto, variable, accionable, Lazo 118


$\frac{FT}{110}$ = Transmisor de Caudal, discreto, Lazo 110

$\frac{FT}{111}$ = Transmisor de Caudal, discreto, Lazo 111

$\frac{FT}{112}$ = Transmisor de Caudal, discreto, Lazo 112

$\frac{FT}{114}$ = Transmisor de Caudal, discreto, Lazo 114

$\frac{FT}{118}$ = Transmisor de Caudal, discreto, Lazo 118

-  = Valvula de Caudal, discreto, lago 110
 = Valvula de Caudal, discreto, lago 111
 = Valvula de Caudal, discreto, lago 112
 = Valvula de Caudal, discreto, lago 114
 = Valvula de Caudal, discreto, lago 118
 = Transmisor de Nivel, discreto, lago 113
 = Transmisor de Nivel, discreto, lago 117
 = Control de Nivel, discreto, accionable, lago 113
 = Control de Nivel, discreto, accionable, lago 117
 = Transmisor de Temperatura, discreto, lago 116
 = Control de Temperatura, discreto, visible, accionable, lago 116
 = Control de Presión, discreto, visible, accionable, lago 115
 = Transmisor de Presión, discreto, lago 115
 = Valvula de Presión, lago 115
 = Intercambiador de Calor
 = Bomba