
# 现代通信原理

## 1. 通信系统的一般模型



信息源(简称信源): 把各种消息转换成原始电信号,如麦克风。信源可分为模拟信源和数字信源。

发送设备:产生适合于在信道中传输的信号。

信道:将来自发送设备的信号传送到接收端的物理媒质。分为有线信道和 无线信道两大类。


噪声源:集中表示分布于通信系统中各处的噪声。

接收设备:从受到减损的接收信号中正确恢复出原始电信号。

受信者(信宿):把原始电信号还原成相应的消息,如扬声器等。

### 2.模拟通信系统模型

模拟通信系统是利用模拟信号来传递信息的通信系统:



### 两种变换:

模拟消息 ⇔ 原始电信号(基带信号) 基带信号 ⇔ 已调信号(带通信号)

### 3.数字通信系统模型

数字通信系统是利用数字信号来传递信息的通信系统



信源编码与译码目的:提高信息传输的有效性;完成模/数转换

信道编码与译码目的:增强抗干扰能力

加密与解密目的: 保证所传信息的安全

数字调制与解调目的:形成适合在信道中传输的带通信号

同步目的: 使收发两端的信号在时间上保持步调一致

## 确知信号

是指在任何时候的取值都是确定的和可预知的信号(可分为周期信号和非周期信号)

### 确知信号的性质:

- 1. 频域性质: 频域是频率域的简称, 频域性质指信号的频率特性。
- 2. 时域性质

## 1代通信原理

mage-20201119200426268

mage-20201119200500256

mage-20201119200546339

#### 知信号

旨在任何时候的取值都是确定的和可预知的信号(可分为周期信号和非周期信号)

#### 田信号的性质:

- 1. 频域性质: 频域是频率域的简称, 频域性质指信号的频率特性。
- 2. 时域性质

在信息论中,消息所含的信息量1与消息x出现的概率P(x)的关系式为

$$I = \log_a \frac{1}{p(x)} = -\log_a p(x)$$

I代表两种含义:当事件X发生以前,表示事件x发生的不确定性;当事件x发生以后,表示事件x所含有(或所提供)的信息量。

# Zigbee 开发技术及实践--模拟记

一、埴空题↩

- 1、一个 ZigBee 网络由一个协调器节点、多个路由器和多个终端设施。
- 2、ZigBee 的安全性比较高,其加密技术采用 **128 位 AES 加密算**?

3、ZigBee 技术的网络拓扑结构主要有**星型网络、网状型网络、树** 

**4、ZigBee** 中每个协调点最多可连接 **255** 个节点,一个 ZigBee 网: 点。 *←* 

二、选择题 🗸

[例1.2]某信息源的符号集由A, B, C, D和E组成,设每一符号独立出现,其出现概率分别为1/4,1/8, 1/8,3/16和5/16。试求该信息源符号的平均信息量。

# 解:该信息源符号的平均信息量为

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

$$=-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-2\times\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-\frac{3}{16}\log_2\frac{3}{16}-\frac{5}{16}\log_2\frac{5}{16}=2.23bit/符号$$

以上我们讨论了离散消息的度量。类似,关 于连续消息的信息量可用概率密度来描述。可 以证明,连续消息的平均信息量(相对熵)为

$$H_c(x) = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \log_a f(x) \qquad (1.3)$$

式中,f(x)是连续消息出现的概率密度 有兴趣的读者,可参考信息论有关专著

## 数字通信系统的主要性能指标

1. 有效性指标 数字通信系统的有效性指标用传输速率和频带利用率来表征。

2. 传输速率

传输速率有两种表示方法:码元传输速率R和信息传输速率R。

码元传输速率R简称传码率,又称符号速率等。它表示单位时间内传输码元的数目,单位是波特(Baud)记为B。信息传输速率R,简称传信率,又称比特率等·它是指系统每秒钟传送的信息量,单位是比特/秒,常用符号bit/s.bps或b/s"表示。

在 N 进制下,设信息速率 涉。 (bit/s),码元速率为 R<sub>BN</sub> (Baud),由于每个码元或符号通常 都含有一定比特的信息量,因此码元 速率和信息速率有确定的关系,即

$$R_b = R_{BN}H(x) \qquad (bit/s) \qquad (1.5)$$

式中,H(x)为信源中每个符号所含的平均信息量(熵)。当离散信源的每一符号等概率出现时,熵有最大值为  $\log_2 N(bit/符号)$ 

信息速率也达到最大,即

$$R_b = R_{BN} \log_2 N \quad (bit/s) \tag{1.6}$$

$$R_{BN} = \frac{R_b}{\log_2 N} \qquad (Baud) \qquad (1.7)$$

码元频带利用率是指单位频带内的码元传输速率,即

$$\eta = \frac{R_B}{B} \qquad (Baud / Hz) \qquad (\textbf{1.8})$$

信息频带利用率是指每秒钟在单位频带上传输的信息量,即

$$\eta = \frac{R_b}{R} \qquad bit / (s \cdot Hz)$$
 (1.9)

[例1.3]设一信息源的输出由128个不同符号组成。其中16个出现的概率为1/32,其余112个出现概率为1/224·信息源每秒发出1000个符号,且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

## 解: 每个符号的平均信息量为

$$H(x) = 16 \times \frac{1}{32} \log_2 32 + 112 \times \frac{1}{224} \log_2 224$$
  
=**6.404bit/**符号

已知码元速率  $R_B$ =1000Baud 故该信息源的平均信息速率为

$$R_b = R_B \cdot H(x) = 6404bit/s$$

[例 1.4] 已知某八进制数字通信系统的信息速率为 3000bit/s,在收端 10 分钟内共测得出现 18个错误码元,试求该系统的误码率

 $R_b = 3000bit / s$ 

解:  $K_{B8}$   $= R_b / \log_2 8 = 1000 Baud$ 

则

由式(p**1\_10**)18得系统的误码率

## 1.7 通信系统运载信息的能力

信息是通过信道传输的,如果信道受到加 性高斯白噪声的干扰,传输信号的功率和带 宽又受到限制,这是信道的传输能力如何? 这个问题,香农在信息论中给出了回答:

$$C = B \log_2(1 + \frac{S}{N})(bit/s)$$
,其中 $N = n_0 B$ 

因此, 香农公式的另一种形式是:

$$C = B\log_2(1 + \frac{S}{n_0 B})(bit/s)$$


# 复习

## 填空:

1. 数字通信系统可进一步分为数字频带通信系统和数字基带通信系统。

## 简答:

## 1. 通信系统的一般模型



信息源(简称信源): 把各种消息转换成原始电信号,如麦克风。信源可分为模拟信源和数字信源。

发送设备:产生适合于在信道中传输的信号。

信道: 将来自发送设备的信号传送到接收端的物理媒质。分为有线信道和 无线信道两大类。

噪声源:集中表示分布于通信系统中各处的噪声。

接收设备:从受到减损的接收信号中正确恢复出原始电信号。

受信者(信宿):把原始电信号还原成相应的消息,如扬声器等。

### 通信系统的分类

信道中传输的信号是否经过调制:可将通信系统分为基带传输系统和频带(调制)传输系统。

信道中传输的信号特征:模拟调制系统,数字调制系统。

信道中传输的传输媒质:有线通信系统,无线通信系统

信源输出的信息业务:有话务通信和非话务通信

