

# OptoElec & ONIP-1 / TD Systèmes et Signaux

SÉANCE 1 / SYSTÈMES ASSERVIS

## Exercice 1 / Modélisation numérique d'un système / ALI

Soit un système  $A(j\omega)$  de type passe-bas, d'ordre 1, de gain statique  $A_0$  et de pulsation de coupure  $w_0$ .

- 1. Donner la fonction de transfert de ce système.
- 2. A l'aide de la bibliothèque **control** sous Python, définir la fonction de transfert de ce système à l'aide de la fonction tf.
- 3. Tracer la réponse en fréquence de ce système à l'aide de la fonction bode plot.
- 4. Tracer la **réponse indicielle** à l'aide de la fonction *step\_response*, puis **impulsionnelle** à l'aide de la fonction *impulse\_response*.
- 5. Calculer et afficher la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Que pouvez-vous en conclure ?

Applications Numériques :  $A_0 = 10^5$ ,  $f_0 = 30$  Hz.

# Exercice 2 / Rebouclage d'un système - Système asservi / ALI en régime "linéaire"

Il est possible de reboucler un système à l'aide d'un autre système. On parle alors d'un système asservi.

On prendra ici le système A pour la boucle d'action et un système  $B(j\omega) = 1/K$ , où K est une constante, comme système de contre-réaction.

- 1. Tracer le schéma bloc de ce système puis donner la fonction de transfert de ce système.
- 2. Que vaut le **produit** du gain statique par la fréquence de coupure de ce système ? Comparer cette valeur à celui du système A. Que pouvez-vous en conclure ?
- 3. Définir la fonction de transfert du système B à l'aide de la fonction tf.
- 4. Définir un système C qui est le système complet avec la rétro-action, à l'aide de la fonction feedback.
- 5. Tracer la **réponse en fréquence** des systèmes A et C à l'aide de la fonction bode\_plot sur un même graphique.
- 6. Tracer la **réponse indicielle** des systèmes A et C à l'aide de la fonction  $step\_response$  sur un même graphique.

Applications Numériques :  $A_0 = 10^5$ ,  $f_0 = 30$  Hz et K = 1 puis K = 10.

#### Exercice 3 / Système du second ordre

On se propose de simuler un système du second ordre dont la fonction de transfert peut être mise sous la forme suivante :

$$H(j\omega) = \frac{A_0 \cdot (\frac{j \cdot \omega}{\omega_0})^2}{1 + 2 \cdot m \cdot \frac{j \cdot \omega}{\omega_0} + (\frac{j \cdot \omega}{\omega_0})^2}$$

- 1. Définir ce système.
- 2. Tracer la réponse en fréquence de ce système pour m = [0.1, 0.5, 0.7, 1.0, 2] sur un même graphique.
- 3. Tracer la réponse indicielle de ce système pour m = [0.1, 0.5, 0.7, 1.0, 2] sur un même graphique.

Applications Numériques :  $A_0 = 10$ ,  $f_0 = 1000 \,\mathrm{Hz}$ .

# BIBLIOTHÈQUE CONTROL

Plus d'aide sur la bibliothèque control : https://python-control.readthedocs.io/en/0.10.1/

Pour importer la bibliothèque control :

```
1 import control as ct
```

#### Définir un système

La définition d'un système par l'intermédiaire d'une fonction de transfert se fait à l'aide de la fonction tf:

## Tracer la réponse en fréquence d'un système

Il est possible de tracer la réponse en fréquence d'un système à l'aide de la fonction bode plot :

```
1 ct.bode_plot(sys1)
2 plt.show()
```

Attention : cette fonction se base sur la bibliothèque Pyplot de Matplotlib. Il est indispensable de l'importer et de faire appel à la fonction show() pour visualiser les graphiques.

Il est également possible de passer une liste de système en argument de la fonction bode\_plot afin de comparer plusieurs systèmes entre eux.

#### Tracer la réponse indicielle d'un système

Il est possible de tracer la réponse à un échelon d'un système à l'aide de la fonction step\_response :

```
1 time = np.arange(0, 0.1, 0.0001)
2 T, yout = ct.step_response(sys1, time)
```

Cette fonction renvoie deux vecteurs : un vecteur temps (T) et le signal de sortie de la réponse à l'échelon (yout). Le vecteur time n'est pas indispensable. S'il n'est pas fourni, il est automatiquement calculé par la fonction  $step\_response$ .

Pour pouvoir afficher le graphique associé, il est indispensable d'utiliser une bibliothèque graphique de type Pyplot de Matplotlib.

# Tracer la réponse impulsionnelle d'un système

Il est possible de tracer la réponse à une impulsion d'un système à l'aide de la fonction impulse response :

```
1 time = np.arange(0, 0.1, 0.0001)
2 T, yout = ct.impulse_response(sys1, time)
```

Cette fonction renvoie le même type de données que step\_response

#### Reboucler un système

Il est possible de reboucler un système par un autre système à l'aide de la fonction feedback :

```
1 sys = ct.feedback(sys1, sys2)
```