

LEnsE Institut d'Optique Graduate School 2 avenue Fresnel 91123 PALAISEAU

Maquette Filtre Numérique - dsPIC30F2011 - Programmation

Pré-requis et matériel

Vous devez disposer:

- + d'un programmateur ICD 3 de Microchip
- + un cable USB
- + du logiciel MPLAB X (installé driver inclus) de Microchip
- + du programme FiltreFIR.X (fichier zip fourni)

Connexion du programmateur au microcontroleur


- 1. Brancher le programmateur ICD3 au PC via un cable USB.
- 2. Connecter ensuite les broches suivantes entre l'ICD3 et le microcontroleur dsPIC30F2011.

Les voyants POWER et ACTIVE du programmateur devraient alors s'allumer. Si ce n'est pas le cas, recommencer les étapes précédentes.

ATTENTION Les jumpers J1 et J2 doivent être dans la position indiquée sur l'image de droite.

Logiciel MPLAB X / Compilation / Téléversement

1. Lancer le logiciel MPLAB X de Microchip.



- 2. Ouvrir le projet Test_Carte_IOGS.X (après l'avoir au préalable décompresser et copier dans un répertoire adéquat):
 - (a) Cliquer sur File / Open Project
 - (b) Chercher ensuite le répertoire dans lequel se trouve le projet Test_Carte_IOGS.X
 - (c) Sélectionner alors le projet Test_Carte_IOGS.X
 - (d) Cliquer sur Open Project
- 3. Placer ce projet comme **projet principal** en cliquant droit sur le nom du projet dans la zone des fichiers du projet et en cliquant sur Set As Main Project. Le nom du projet passe alors en gras.
- 4. Compiler le projet en cliquant sur l'une des deux icônes suivantes
 - .

5. Implémenter le programme en cliquant ensuite sur l'icône suivante

Lors de l'étape de compilation, un message de type Build Successful.

Lors de l'étape de téléversement, si une boite de dialogue de warning apparait, cliquer sur OK.

Lorsque l'implémentation sur le microcontroleur est terminée, un message de type *Programming / Program Successfull* apparait dans la fenêtre de compte-rendu de compilation.

Programme de test

Le programme de test :

- + affiche un message sur la première ligne de l'écran LCD
- + allume la LED centrale
- + fait clignoter les deux autres LEDs de manière complémentaire

Lors de l'appui sur les **deux bouton-poussoirs**, un message indiquant que ceux-ci ont été enfoncés apparait alors sur l'écran LCD.

La valeur affichée en haut à gauche de l'écran LCD correspond à la valeur binaire de la tension convertie du **potentiomètre POT1**. En le faisant bouger à l'aide d'un tournevis, cette valeur doit aller de 0 à 255.

La carte est alors opérationnelle.