② ¿QUÉ HACE ESTE CÓDIGO?

Imagina que tienes varios sensores de temperatura en diferentes silos. Este código convierte un ESP32-C3 en el "JEFE" que:

- Pregunta a todos los sensores "¿Quién está conectado?"
- Les pide que midan temperatura y humedad
- Recoge todos los datos y los organiza
- Envía la información por radio (LoRa) a otro dispositivo

ANALOGÍA SIMPLE:

text

FÁBRICA DE SENSORES:

SENSORES (ESP8266) \rightarrow SUPERVISOR (ESP32-C3) \rightarrow GERENTE (Gateway)

 \downarrow \downarrow \downarrow

Trabajadores Jefe de planta Director general

(Miden temperatura) (Recoge datos) (Recibe reportes)

🔌 CONEXIONES FÍSICAS - PASO A PASO

MATERIALES NECESARIOS:

- 1x ESP32-C3-DevKitM-1
- 1x Módulo MAX485 (RS485)
- 1x Módulo LoRa SX1278
- Cables dupont
- Fuente 3.3V

CONEXIÓN RS485 (Para hablar con los sensores):

Módulo MAX485 ESP32-C3 Color Sugerido

RO GPIO4 Amarillo

Módulo MAX485	ESP32-C3	Color Sugerido
DI	GPIO5	Verde
DE/RE	GPIO6	Azul
VCC	3.3V	Rojo
GND	GND	Negro

¿Para qué sirve cada pin?

- RO (Receive Out): Para ESCUCHAR lo que dicen los sensores
- DI (Data In): Para HABLAR con los sensores
- **DE/RE:** Como un **INTERRUPTOR** que cambia entre hablar/escuchar
- VCC/GND: Alimentación eléctrica

CONEXIÓN LoRa (Para enviar datos lejos):

Módulo LoRa	ESP32-C3	Función
SCK	GPIO2	Reloj
MISO	GPIO3	Recepción
MOSI	GPIO4	Transmisión
CS	GPIO7	Selección
RST	GPIO8	Reinicio
DIO0	GPIO9	Interrupción

© CÓMO FUNCIONA EL CÓDIGO - PARTES PRINCIPALES

1. O CONFIGURACIÓN INICIAL (Líneas 1-25)

```
срр
#define ENDPOINT_ID "EP01"
#define CICLO_COMPLETO 120000 // 2 minutos
¿Para qué sirve?
    • ENDPOINT_ID: Como ponerle nombre a este dispositivo
    • CICLO_COMPLETO: Cada cuánto tiempo hace todo el proceso
2. ALMACENAMIENTO DE DATOS (Líneas 33-41)
срр
struct SensorData {
String address; // Dirección del sensor (ej: "01")
 String location; // Ubicación (ej: "Silo_Norte")
float temperature; // Temperatura medida
float humidity; // Humedad medida
};
Como una TABLA donde guarda información de cada sensor
3.  FUNCIONES IMPORTANTES
ejecutarDiscovery() - El "LLAMADO A LISTA"
срр
void ejecutarDiscovery() {
broadcastRS485("DISCOVERY"); // Grita: "¡Respondan todos!"
// Espera respuestas por 10 segundos
}
Acción: Pregunta "¿Quién está conectado?" y guarda quién responde
ejecutarLecturaSensores() - El "TOMA DE DATOS"
срр
void ejecutarLecturaSensores() {
 for (cada sensor conectado) {
  enviarComandoRS485(sensor, "READ_SENSOR"); // "Mide ahora"
  // Espera la respuesta con los datos
```

```
}
}
Acción: Le pide a cada sensor que mida y le envíe los datos
enviarDatosLoRa() - El "REPORTE FINAL"
срр
void enviarDatosLoRa() {
   // Junta todos los datos en un paquete JSON
   // Lo envía por radio LoRa
}
Acción: Prepara un reporte con todos los datos y lo envía por radio
 CICLO DE TRABAJO (2 MINUTOS)
 TOTAL SERVICIOS : 10 PER 10 P
text
00:00 - 00:10 \rightarrow \square "LLAMADO A LISTA" (Discovery)
00:10 - 00:40 \rightarrow \emptyset "TOMA DE DATOS" (Lectura sensores)
00:40 - 00:55 \rightarrow 2 "ENVÍO POR RADIO" (LoRa)
00:55 - 02:00 → 

"DESCANSO" (Espera próximo ciclo)
CÓMO SE COMUNICA CON LOS SENSORES
Cuando el ESP32-C3 pregunta:
text
"ADDR:BROADCAST|CMD:DISCOVERY"
(Significa: "¡Oigan todos! ¿Quién está conectado?")
Los sensores responden:
text
"ADDR:01|CMD:DISCOVERY_RESP|LOC:Silo_Norte|TEMP:25.5|HUM:60.2"
(Significa: "Yo soy el sensor 01, estoy en Silo Norte, mido 25.5°C y 60.2% humedad")
```

K CONFIGURACIÓN PARA TU PROYECTO

CAMBIOS QUE PUEDES HACER:

Tiempos del ciclo (en milisegundos):

срр

#define CICLO_COMPLETO 900000 // 15 minutos (en producción)
#define CICLO_COMPLETO 120000 // 2 minutos (para pruebas)

Identificación:

срр

#define ENDPOINT_ID "EP01" // Cambiar por "EP02", "EP03", etc.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Problema: No detecta sensores

Posibles causas:

- X Conexiones RS485 incorrectas
- X Sensores no alimentados
- X Pines RO/DI intercambiados

Solución:

- 1. Verificar que el MAX485 tenga 3.3V
- 2. Revisar cables RO y DI
- 3. Probar con un solo sensor primero

Problema: Error en LoRa

Solución:

- 1. Verificar que el módulo LoRa esté bien conectado
- 2. Confirmar que la antena esté conectada
- 3. Revisar pines SCK, MISO, MOSI

Problema: El ciclo no avanza

Solución:

• Revisar el Monitor Serial para ver en qué fase está

• Verificar que el código se esté ejecutando

III QUÉ VER EN EL MONITOR SERIAL

Cuando funciona correctamente:

text

- Nicializando RS485... ✓ OK
- ֲ Inicializando LoRa... 🗹 OK
- RS485 >>> ADDR:BROADCAST | CMD:DISCOVERY
- AS485 <<< ADDR:01 CMD:DISCOVERY_RESP...
- Sensor: 01 Silo_Norte
- INICIANDO LECTURA...
- ENVIANDO POR LoRa...
- ✓ Datos enviados Sensores: 1

O PRÓXIMOS PASOS

- 1. CONECTAR LOS SENSORES ESP8266 al bus RS485
- 2. ALIMENTAR TODO EL SISTEMA con 3.3V estable
- 3. VERIFICAR COMUNICACIÓN en Monitor Serial
- 4. Repara Gateway para recibir datos LoRa