DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: GATEWAY MQTT/WEB SOCKETS ESP32

ÍNDICE

- 1. Descripción General
- 2. Arquitectura del Sistema
- 3. Configuración y Conexiones
- 4. Flujo de Operación
- 5. Mensajes MQTT
- 6. Estados del Sistema
- 7. Configuración Técnica

Q DESCRIPCIÓN GENERAL

¿Qué es este sistema?

Este código implementa un **Gateway IoT inteligente** basado en ESP32 que se conecta a servidores MQTT a través de **WebSockets**, permitiendo la comunicación bidireccional de dispositivos IoT con sistemas backend.

Características Principales

- Conexión MQTT sobre WebSockets (puerto 8083)
- Modo AP para configuración inicial WiFi
- Reconexión automática inteligente
- Gestión de estados robusta
- Publicación periódica de datos y estado
- Interfaz LCD para feedback visual
- Configuración persistente en memoria flash

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Componentes Principales

The text | WebSockets | WebSockets | ESP32 Gateway | ← → | Broker MQTT |

Tecnologías Utilizadas

• ESP32: Microcontrolador principal

• WebSockets: Protocolo de comunicación

• MQTT: Protocolo de mensajería IoT

• WiFi: Conexión de red

• **Preferences**: Almacenamiento persistente

• ArduinoJson: Manipulación de JSON

CONFIGURACIÓN Y CONEXIONES

Configuración WiFi

El sistema soporta dos modos de operación:

1. Modo Estación (STA)

- Conecta a red WiFi existente
- Requiere SSID y password preconfigurados
- IP asignada por DHCP

2. Modo Punto de Acceso (AP)

- Crea red "ESP32-Gateway"
- Sin password por defecto
- IP: 192.168.4.1
- Duración: 3 minutos máximo

Configuración MQTT/WebSockets

срр

// Configuración por defecto

```
String mqttServer = "broker.emqx.io";
int mqttPort = 8083;
String clientId = "ESP32-Gateway";
```

Brokers MQTT Compatibles

- EMQX Cloud: <u>broker.emqx.io</u>:8083
- **HiveMQ**: <u>broker.hivemq.com</u>:8083
- Mosquitto: <u>tu.dominio.com</u>:8083

S FLUJO DE OPERACIÓN

Secuencia de Inicio

text

- 1. 4 POWER ON
 - \downarrow
- 2. Cargar configuración WiFi desde memoria
 - \downarrow
- 3. ? ¿Configuración existe?
 - ✓ SI → Conectar WiFi → Paso 4
 - $\begin{tabular}{ll} & \searrow & \mathsf{NO} \to \mathsf{Modo} \ \mathsf{AP} \to \mathsf{Esperar} \ \mathsf{configuración} \ \end{tabular}$
 - \downarrow
- 4. O Conectar WebSocket al broker
 - \downarrow
- 5. **Section 1** Establecer conexión MQTT
 - \downarrow
- 6. Sistema operativo

Diagrama de Estados

text

ESTADO_AP (Configuración)

↓ (WiFi configurado)

```
ESTADO_CONECTANDO_WIFI

↓ (WiFi conectado)

ESTADO_CONECTANDO_WS

↓ (WebSocket conectado)

ESTADO_CONECTANDO_MQTT

↓ (MQTT autenticado)
ESTADO_OPERATIVO <

↓ (Desconexión)

ESTADO_RECONECTANDO
MENSAJES MQTT
Topics de Publicación
1. Estado del Gateway
json
 "id": "ESP32-Gateway",
"ip": "192.168.1.100",
"rssi": -65,
 "reconexiones": 2,
 "heapLibre": 195232,
"estado": "OPERATIVO"
}
     Topic: gateway/estado
   • Frecuencia: 30 segundos
2. Datos de Sensores
json
 "sensor": "DHT22",
 "temperatura": 23.5,
```

• **Topic**: gateway/heartbeat (implícito via PING)

• Frecuencia: 25 segundos

Topics de Suscripción

1. Comandos de Control

- Topic: gateway/control
- Mensajes aceptados:
 - o "reset" → Reinicia el gateway

2. Datos de Sensores

• Topic: sensors/+/data

• Carácter comodín: + para cualquier tipo de sensor

III ESTADOS DEL SISTEMA

Descripción de Estados

Estado Descripción Duración Acciones

ESTADO_AP Modo configuración 3 min Servir portal web

Estado	Descripción	Duración	Acciones
ESTADO_CONECTANDO_WIFI	Conectando a WiFi	10 seg	Intentar conexión
ESTADO_CONECTANDO_WS	Conectando WebSocket	Variable	Esperar conexión WS
ESTADO_CONECTANDO_MQTT	Autenticando MQTT	Variable	Esperar CONNACK
ESTADO_OPERATIVO	Sistema listo	Continuo	Publicar datos
ESTADO_RECONECTANDO	Recuperando conexión	10 seg	Reintentar conexión

Indicadores Visuales (LCD)

Cada estado muestra información específica en pantalla:

• AP: "MODO CONFIGURACIÓN" + IP del AP

• Conectando: Progreso de conexión

• Operativo: IP local y estado

O CONFIGURACIÓN TÉCNICA

Parámetros de Tiempo

срр

const unsigned long RECONNECT_INTERVAL = 10000; // 10 segundos const unsigned long STATUS_INTERVAL = 30000; // 30 segundos const unsigned long HEARTBEAT_INTERVAL = 25000; // 25 segundos const unsigned long AP_TIMEOUT = 180000; // 3 minutos

Configuración de Memoria

• **Buffer MQTT**: 512 bytes

• Client ID: "ESP32-Gateway" + ID único

• Preferences: Namespace "gateway"

Manejo de Errores

• Reconexión automática después de 10 segundos

- Contador de reconexiones para diagnóstico
- Timeout de AP después de 3 minutos
- Reinicio automático en fallos críticos

PERSONALIZACIÓN

Adaptar para Sensores Reales

```
Reemplazar en publicarDatosSensor():
срр
// Ejemplo con sensor DHT real
#include <DHT.h>
DHT dht(D4, DHT22);
float temperatura = dht.readTemperature();
float humedad = dht.readHumidity();
publicarDatosSensor("DHT22", temperatura, humedad);
Cambiar Broker MQTT
срр
// En cargarConfigWiFi() o hardcodeado
String mqttServer = "tu.broker.com";
int mqttPort = 8083;
Agregar Nuevos Comandos
En processMessage(), agregar:
срр
if (String(msg) == "update") {
  // Lógica de actualización
```



}

Primera Configuración

- 1. Conectar al AP "ESP32-Gateway"
- 2. Configurar credenciales WiFi via portal web
- 3. El sistema se reinicia y conecta automáticamente

Monitoreo

- Serial: 115200 baudios para logs detallados
- MQTT: Suscribirse a gateway/estado para monitoreo
- LCD: Feedback visual en tiempo real

Mantenimiento

- Reinicio remoto: Publicar "reset" en gateway/control
- Estadísticas: Revisar contador de reconexiones
- Diagnóstico: Monitorear RSSI y heap libre

SOPORTE Y TROUBLESHOOTING

Problemas Comunes

- X No conecta a WiFi: Verificar SSID/password
- X No conecta a MQTT: Verificar broker y puerto
- X Desconexiones frecuentes: Verificar señal WiFi
- X Memory leaks: Monitorear heap libre

Logs de Diagnóstico

Los logs seriales incluyen emojis para fácil identificación:

- Operaciones exitosas
- X Errores críticos
- Reconexiones
- A Publicaciones
- Recepciones