Descargar e instalar Arduino en Windows

En este tutorial, te mostraré cómo descargar e instalar Arduino IDE 2 en tu computadora con Windows.

- 1. Visita la página de software de Arduino en tu navegador web.
- 2. En la página de software de Arduino, encontrarás la opción de descargar el Arduino IDE 2. Haz clic en el enlace de descarga correspondiente a la versión de Windows.
- 3. Una vez que se haya descargado el archivo de instalación, ábrelo haciendo doble clic en él.
- 4. Se abrirá una ventana de instalación. Sigue las instrucciones del asistente de instalación para completar el proceso. Asegúrate de leer y aceptar los términos y condiciones de uso.
- 5. Durante la instalación, puedes elegir la ubicación de instalación y seleccionar los componentes adicionales que deseas instalar. Si no estás seguro, puedes dejar las opciones predeterminadas.
- 6. Una vez que la instalación haya finalizado, podrás encontrar el Arduino IDE 2 en el menú de inicio o en el escritorio de tu computadora. Haz clic para abrirlo.

¡Felicidades! Ahora tienes instalado el Arduino IDE 2 en tu computadora con Windows y estás listo para comenzar a programar tus proyectos con Arduino.

Recuerda que para utilizar Arduino IDE 2, es posible que necesites instalar los controladores USB específicos para tu placa Arduino. Puedes encontrar más información y los controladores en la página oficial de Arduino.

¡Disfruta programando con Arduino!