La **Programación Orientada a Objetos** (**POO**) es un **paradigma de programación**, es decir una <u>forma de programar basada en **objetos** y sus interacciones</u>.

Los *objetos* son *elementos* que agrupan valores – *atributos*– y funcionalidades – *métodos*– y son creados (generalmente) a través de unas *plantillas* de software denominadas **clases**.

Cuando nos iniciamos en la **POO** es mejor dejar las definiciones formales de lado y utilizar un ejemplo práctico para entender que son y para que sirven las **clases** y los **objetos**. Para ello vamos a programar el encendido de un LED con el *microcontrolador* ESP32.

Como habíamos dicho, el *módulo* <u>machine</u> de MicroPython, que es la "biblioteca" de funciones y *clases*, para controlar el *hardware* del microcontrolador.

EL MÓDULO «MACHINE»

El *módulo machine* dispone de 12 **funciones** y 12 **clases**:

- Funciones: reset(), reset_cause(), enable_irq(), disable_irq(), freq(), idle(), time_pulse_us(), sleep(), lightsleep(), deepsleep(), wake_reason() y unique_id().
- Clases: Timer(), WDT(), Pin(), Signal(), TouchPad(), ADC(), DAC(), I2C(), PWM(), RTC(), SPI() y UART()).

Podemos ver este listado en *Thonny* utilizando la función help(), después de importar el *módulo*:

```
Thonny - <untitled> @ 1:1
File Edit View Run Device Tools Help
<untitled> ×
  1
 Shell ×
MicroPython v1.10-298-g47e76b527 on 2019-04-18; ESP32 module with ESP32
 Type "help()" for more information. [backend=GenericMicroPython]
 >>> import machine
 >>> help (machine)
  object <module 'umachine'> is of type module
    __name__ -- umachine
mem8 -- <8-bit memory>
                              WDT -- <class 'WDT'>
                                                              HARD RESET -- 2
    mem16 -- <16-bit memory> SLEEP -- 2
mem32 -- <32-bit memory> DEEPSLEEP -
freq -- <function>
                                                              PWRON_RESET -- 1
   DEEPSLEEP -- 4
Pin -- <class 'Pin'>
    time_pulse_us -- <function> UART -- <class 'UART'>
    Timer -- <class 'Timer'>
                               reset cause -- <function>
 >>>
```

De entre las clases del módulo, la clase Pin () se utiliza para crear **objetos** para las entradas/salidas del microcontrolador (General Purpose Input/Output -GPIO-), permitiendo tanto leer presencia/ausencia la tensión de entrada como suministrar una tensión (voltaje) de salida de 3.3V, que nos servirá para encender el LED. pedimos información Adicionalmente Sİ sobre <u>la clase Pin ()</u> podemos ver que <u>ti</u>ene métodos -Pin.init(), Pin.value(), Pin.off(), Pin.on() y Pin.irg()—:

```
The Thonny - <untitled> @ 1:1
                                                                                   П
File Edit View Run Device Tools Help
<untitled>
  1
MicroPython v1.10-298-g47e76b527 on 2019-04-18; ESP32 module with ESP32
 Type "help()" for more information. [backend=GenericMicroPython]
>>> import machine
>>> help (machine.Pin)
  object <class 'Pin'> is of type type
                         IN -- 1
    init -- <function>
                                                              PULL HOLD -- 4
    value -- <function>
                              OUT -- 3
                                                              IRQ_RISING -- 1
    off -- <function>
                                                              IRQ FALLING -- 2
                              OPEN_DRAIN -- 7
    on -- <function>
                              PULL_UP -- 2
                                                              WAKE_LOW -- 4
    irq -- <function>
                                                             WAKE_HIGH -- 5
                              PULL_DOWN -- 1
>>>
```

La documentación completa y actualizada sobre la **clase** Pin () la podemos localizar en el apartado de las librerías específicas de *MicroPython*: http://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.Pin.html.

LA CLASE «PIN()»

Para poder usar esta **clase**, necesitamos saber como funcionan su **constructor** y sus **métodos**.

El **constructor** <u>es la subrutina cuya misión</u> <u>es inicializar el **objeto** (crear el objeto y establecer sus valores —atributos— y funcionalidades —métodos—iniciales mediante los argumentos). El **constructor** de la **clase** Pin es:</u>

class machine.Pin(id, mode, pull, *, alt)
Los argumentos del constructor son:

• id: es del <u>número</u> del <u>pin</u> del <u>microcontrolador</u> ESP32 <u>con el que se asocia el objeto</u>. Los <u>pines</u> dispones son los de los siguientes rangos: 0-19, 21-23, 25-27, 32-39, pero no es recomendable el uso de los pines 1 y 3 porque se utilizan en el puerto de comunicaciones <u>UART</u>, tampoco los <u>pines</u> 6, 7, 8, 11, 16 y 17 que se utilizan

- para conectar la *memoria flash*. Por último, el rango de pines 34-39 son únicamente entradas. En consecuencia los pines aconsejables para encender un LED son los siguientes: **2**, 4-5, 9-10, 12-15, 18-19, 21-23, 25-27 y 32-33.
- mode: se refiere al modo en el que se puede configurar el pin. Los argumentos pueden ser Pin.IN –pin de entrada, para leer la tensión, Pin.OUT –pin de salida, par suministrar una tensión o Pin.OPEN_DRAIN –pin de entrada o salida con colector abierto-.
- pull: se refiere a la posibilidad de configurar resistencias para evitar errores en las lecturas por factores externos. Los argumentos pueden ser None sin resistencias-, Pin.PULL_UP -con resistencia pull-up habilitada- o Pin.PULL_DOWN -con resistencia pull-down habilitada-.
- * (value): permite establecer tensión de salida. Los argumentos pueden ser «0» apagado -sin tensión-(0.0V) y «1» encendido -con tensión- (3.3V). Se pueden utilizar booleanos como argumentos.
- alt: identidad de una función alternativa.
 - Los argumentos para encender el LED azul integrado en la placa **DOIT ESP32 DEVKIT V1** serán los siguientes:
- id «2» ya que el LED está conectado con pin 02 (GPIO 02).
- mode «Pin.OUT» para hacer que el pin 02 se convierta en un pin de salida de tensión.
- pull «None» para no configurar resistencias pullup o pull-down (solo son útiles en el caso de ser un pin de entrada –Pin.IN-). No es necesario definir este argumento.

 value «1» para encender el LED -salida de tensión de 3.3V-.

Utilizaremos el siguiente código en el caso de que queramos importar el **módulo** *machine* completo: **import** machine

```
pin_02 = machine.Pin(2, mode=machine.Pin.OUT, pull=None, value=1) # pin_02 = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT, value=1) es equivalente
```

o el siguiente, si únicamente queremos importar la **clase** *Pin()* del **módulo** *machine*: **from** machine **import** Pin

pin_02 = Pin(2, mode=Pin.OUT, pull=None, value=1) # pin_02 = Pin(2, Pin.OUT, value=1) es equivalente

Una vez ejecutado el código habremos inicializado un objeto, al que se le ha asignado el nombre pin 02, cuyos valores iniciales convierten el pin 2 (GPIO 02) en un pin de salida y su estado es encendido (3.3V de tensión).

Los **métodos** que podemos utilizar una vez creado el **objeto** nos permiten *manipular* (modificar) sus funcionalidades. En la **clase** *Pin* tenemos los siguientes:

- Pin.init(): modifica los argumentos iniciales del constructor. Se pueden modificar los argumentos mode, pull, *(value) y alt cuando se definen nuevos valores.
- Pin.value(): permite leer la presencia/ausencia de tensión de entrada del pin (sin no se proporciona un argumento) o establecer una tensión de salida en

- el pin proporcionando el argumento. Los argumentos pueden ser «**0**» apagado (0.0V) y «**1**» encendido (3.3V). Se pueden utilizar booleanos como argumentos.
- Pin.off(): establece una tensión de salida del pin de 0.0V -apagado-.
- Pin.on(): establece una tensión de salida del pin de 3.3V -encendido-.
- **Pin.irq()**: <u>habilita interrupciones externas en</u> el *pin*, siempre y cuando se trate de <u>un *pin* de entrada</u>.

Podemos utilizar los **métodos** anteriores para apagar y volver a encender el LED de varias formas diferentes:

 Modificando los argumentos iniciales del constructor con el método Pin.init():

```
pin_02.init(value=0)
pin_02.init(value=1)
```

 Estableciendo la tensión de salida del pin con el método Pin.value():

```
pin_02.value(0)
pin_02.value(1)
```

Utilizando los métodos Pin.off() y Pin.on():


```
pin_02.off()
pin_02.on()
```

La ejecución en **Thonny** del **constructor** para inicializar del **objeto** desde el **editor de código** se visualizará así:



Una vez *inicializado* se encenderá el LED. Haciendo uso en el *intérprete activo* (Shell) de los diferentes **métodos**, a medida que los ejecutemos

podremos apagar y encender el LED:



Hemos visto de una forma práctica que:

- Las clases son las plantillas de software que se utilizan para crear objetos.
- Podemos crear tantos objetos con una clase como sean necesarios.
- Los métodos son las funciones de la clase que nos permiten:
 - Cuando se inicializa el objeto, establecer sus funcionalidades iniciales (comportamiento).
 - Una vez inicializado el objeto, manipularlo (modificar sus funcionalidades).

- El constructor de la clase es la subrutina cuya misión es inicializar el objeto, es decir, crearlo y establecer sus valores –atributos– y funcionalidades –métodos– iniciales.
- Los *objetos*, por lo tanto, son los *elementos* que agrupan valores y funcionalidades.