

TP#20. Trabajo Practico

Objetivos:

- Familiarizarse con las tecnologías de los módulos de comunicación incorporados en el ESP32.
- Conocer las librerías asociadas a cada modulo de comunicación para el ESP32 incluidas en el framework Arduino.

Realizar los siguientes ejercicios según se solicita a continuación, dejar los registros de desarrollo en el repositorio personal de la materia, con la estructura ABP de trabajo habitual.



Serie de Prácticas Wi-Fi con el ESP32

Práctica 1: Conexión Básica a una Red Wi-Fi y Monitorización de Estado

Objetivo

Aprender a conectar el ESP32 a una red Wi-Fi en modo Estación (STA), monitorear el estado de la conexión y manejar la reconexión automática en caso de pérdida de la red.

Librerías Necesarias

WiFi.h: Librería estándar de Arduino para manejo de Wi-Fi.



Pasos a Seguir

1. Configuración del Entorno de Desarrollo

Φ o Configura un nuevo proyecto en PlatformIO para el ESP32 utilizando framework Arduino.

Implementar Conexión Wi-Fi

- Define las credenciales de la red Wi-Fi (SSID y contraseña).
- Implementa la lógica para conectar el ESP32 a la red Wi-Fi.
- Agrega un bucle que monitorice la conexión Wi-Fi.

3. Monitorizar Estado de Conexión

- Imprime el estado de la conexión en el Monitor Serie.
- Implementa la reconexión automática si se pierde la conexión.



4. Prueba de Funcionamiento

- Prueba el programa con credenciales correctas e incorrectas.
- Deshabilita el Wi-Fi del router para comprobar la reconexión automática.

Herramientas Externas

- Un router Wi-Fi.
- Monitor Serie de VSCode.

Recomendaciones

Implementa un tiempo de espera razonable para la reconexión para evitar bloqueos.



Práctica 2: Configurar el ESP32 como Punto de Acceso (AP)

• Objetivo

Configurar el ESP32 como un punto de acceso (AP) para que otros dispositivos se conecten a él.

Librerías Necesarias

WiFi.h: Librería estándar para manejar la conexión Wi-Fi en modo AP.



Pasos a Seguir

1. Configuración del Modo AP

- Configura el ESP32 para que funcione en modo Punto de Acceso.
- Define el SSID y la contraseña de la red que creará el ESP32.

2. Iniciar el Punto de Acceso

Implementa la lógica para iniciar el punto de acceso y mostrar la dirección IP asignada en el Monitor Serie.

3. Monitorear Conexiones

 Implementa una función que muestre la cantidad de dispositivos conectados al punto de acceso.



4. Prueba de Funcionamiento

- o Conéctate a la red creada por el ESP32 desde un smartphone o PC.
- Verifica en el Monitor Serie el número de dispositivos conectados.

Herramientas Externas

Un smartphone o PC con Wi-Fi.

Recomendaciones

Usa una contraseña segura para evitar conexiones no autorizadas.



Práctica 3: Servidor Web Simple con Wi-Fi

- Objetivo
- Crear un servidor web en el ESP32 para controlar un LED desde un navegador web.
- Librerías Necesarias
- WiFi.h: Para la conexión Wi-Fi.
- WebServer.h: Para implementar el servidor web.



Pasos a Seguir

1. Configurar Conexión Wi-Fi

Conecta el ESP32 a una red Wi-Fi.

2. Implementar el Servidor Web

- Configura un servidor web que escuche en el puerto 80.
- Crea una página web simple con dos botones para encender y apagar un LED.

3. Controlar el LED

- Define rutas para encender y apagar el LED.
- Implementa la lógica para cambiar el estado del LED según las peticiones recibidas. 0



4. Prueba de Funcionamiento

- Accede a la página web alojada por el ESP32 desde un navegador.
- Interactúa con los botones y observa el comportamiento del LED.

Herramientas Externas

- Un navegador web.
- Un LED conectado al ESP32 (o usar el LED integrado).

Recomendaciones

Mejora la interfaz de la página web para obtener una experiencia más interactiva.



Práctica 4: Cliente HTTP para Enviar Datos a un Servidor

- Objetivo
- Configurar el ESP32 como cliente HTTP para enviar datos a un servidor remoto.
- Librerías Necesarias
- WiFi.h: Para la conexión Wi-Fi.
- **HTTPClient.h:** Para realizar solicitudes HTTP.



Pasos a Seguir

1. Configurar Conexión Wi-Fi

Conecta el ESP32 a una red Wi-Fi.

2. Configurar Cliente HTTP

- Configura el ESP32 para que realice solicitudes HTTP POST a un servidor.
- Envía un conjunto de datos (por ejemplo, valores de sensores) al servidor.

3. Manejar Respuestas del Servidor

 Implementa la lógica para recibir y mostrar la respuesta del servidor en el Monitor Serie.



4. Prueba de Funcionamiento

- Configura un servidor web o usa una API pública para recibir los datos.
- Observa la respuesta del servidor y verifica que los datos se envíen correctamente.

Herramientas Externas

- Un servidor web o servicio API REST.
- Alternativamente, usa herramientas como httpbin.org para pruebas

Recomendaciones

- Asegúrate de manejar los errores de conexión y respuesta del servidor.
- Considera el uso de HTTPS para mayor seguridad si el servidor lo soporta.



Serie de Prácticas Bluetooth con el ESP32

Práctica 1: Comunicación Serial con Bluetooth Clásico (SPP)

- Objetivo
- Configurar el ESP32 para que funcione como un dispositivo Bluetooth Serial
- Permitir la comunicación bidireccional entre el ESP32 y un dispositivo externo (como un smartphone o PC) usando Bluetooth Clásico.

Librerías Necesarias

BluetoothSerial.h: Librería de Arduino para manejar la comunicación Bluetooth Clásica en el ESP32.



Pasos a Seguir

1. Configurar Bluetooth Clásico

- Configura el ESP32 para que funcione en modo Bluetooth Clásico con el perfil de puerto serie (SPP).
- Define un nombre de dispositivo Bluetooth para el ESP32.

Implementar Comunicación Serial

- Configura el ESP32 para que pueda enviar y recibir datos a través del puerto serie Bluetooth.
- Envía mensajes recibidos por Bluetooth al Monitor Serie y viceversa.

3. Emparejamiento

 Haz que el ESP32 sea detectable para otros dispositivos Bluetooth para permitir el emparejamiento.



4. Prueba de Funcionamiento

- Desde un smartphone o PC, empareja el dispositivo con el ESP32.
- Utiliza una aplicación de terminal Bluetooth (como "Serial Bluetooth Terminal" en Android) para enviar y recibir datos.
- Observa el intercambio de datos en tiempo real.

Herramientas Externas

- Una aplicación de terminal Bluetooth en un smartphone o PC.
- Monitor Serie de VSCode para observar los datos recibidos.

Recomendaciones

Asegúrate de manejar correctamente la desconexión y reconexión de dispositivos Bluetooth.



Práctica 2: Comunicación BLE Básica - Anunciado y Conexión

- Objetivo
- Configurar el ESP32 como un dispositivo Bluetooth Low Energy (BLE).
- Implementar el anunciado de un dispositivo BLE y permitir que otros dispositivos se conecten a él.
- Librerías Necesarias
- BLEDevice.h, BLEServer.h, BLEUtils.h: Librerías de Arduino para manejar BLE en el ESP32.



Pasos a Seguir

1. Configurar BLE

- Configura el ESP32 como un periférico BLE.
- Define un nombre de dispositivo BLE para el ESP32.

. Anunciado

 Implementa el anunciado para que el ESP32 sea visible para otros dispositivos BLE cercanos.

3. Prueba de Conexión

Permite que un dispositivo externo, como un smartphone, se conecte al



4. Prueba de Funcionamiento

- Utiliza una aplicación BLE en un smartphone (como "nRF Connect") para escanear dispositivos BLE y encontrar el ESP32.
- Conéctate al ESP32 y observa el estado de la conexión.

Herramientas Externas

Aplicación BLE en un smartphone, como "nRF Connect" o "BLE Scanner".


Recomendaciones

Usa un identificador único (UUID) para el dispositivo BLE para identificarlo claramente entre otros dispositivos.



Práctica 3: Comunicación BLE - Servicios y Características

- Objetivo •
- Configurar el ESP32 para que actúe como un servidor GATT BLE.
- Definir servicios y características para permitir la lectura y escritura de datos desde un dispositivo externo.
- Librerías Necesarias
- BLEDevice.h, BLEServer.h, BLEUtils.h, BLECharacteristic.h: Librerías de Arduino para manejar BLE GATT.



Pasos a Seguir

1. Configurar el Servidor GATT

Configura el ESP32 para que actúe como un servidor GATT.

2. Definir Servicios y Características

 Crea un servicio BLE y define al menos una característica que permita la lectura y la escritura de datos.

Implementar Funciones de Lectura y Escritura

 Implementa funciones de callback para manejar las operaciones de lectura y escritura en la característica definida.



4. Prueba de Funcionamiento

- Utiliza una aplicación BLE en un smartphone para escanear el ESP32.
- Conéctate al dispositivo, encuentra el servicio y la característica, y realiza operaciones de lectura y escritura.

Herramientas Externas

Aplicación BLE en un smartphone, como "nRF Connect" o "BLE Scanner".

Recomendaciones

- Usa UUIDs personalizados para los servicios y características.
- Implementa la lógica para manejar correctamente las solicitudes de lectura y escritura.



Práctica 4: Notificaciones BLE

Objetivo

Configurar el ESP32 para enviar notificaciones BLE a dispositivos conectados cuando cambie el valor de una característica.

Librerías Necesarias

BLEDevice.h, BLEServer.h, BLEUtils.h, BLECharacteristic.h: Librerías de Arduino para manejar BLE y notificaciones.



Pasos a Seguir

1. Configurar el Servidor GATT y Características

- Configura el ESP32 como un servidor GATT.
- Crea una característica que permita el envío de notificaciones.

Implementar Notificaciones

 Implementa la lógica para actualizar el valor de la característica y enviar una notificación a los dispositivos conectados cuando el valor cambie.

3. Prueba de Funcionamiento

- Utiliza una aplicación BLE en un smartphone para conectarte al ESP32.
- Activa las notificaciones en la característica y observa cómo se reciben automáticamente las actualizaciones de valor. 0



Herramientas Externas

Aplicación BLE en un smartphone, como "nRF Connect".

Recomendaciones

Asegúrate de enviar las notificaciones en intervalos razonables para evitar el agotamiento de la batería.



Práctica 5: Comunicación Bidireccional BLE - Control Remoto

Objetivo

Configurar el ESP32 como un servidor BLE que permita recibir comandos para controlar un LED y enviar el estado del LED de vuelta al cliente.

Librerías Necesarias

BLEDevice.h, BLEServer.h, BLEUtils.h, BLECharacteristic.h: Librerías de Arduino para manejar BLE.



Pasos a Seguir

1. Configurar el Servidor BLE

Configura el ESP32 como un servidor BLE con dos características: una para recibir comandos de control (escritura) y otra para enviar el estado del LED (lectura).

2. Implementar Control del LED

Implementa la lógica para cambiar el estado del LED según los comandos recibidos.

3. Implementar Lectura del Estado del LED

o Implementa la lógica para leer el estado del LED y enviar este estado a los dispositivos conectados.



4. Prueba de Funcionamiento

- Utiliza una aplicación BLE en un smartphone para enviar comandos y recibir el estado del LED.
- Observa cómo el LED cambia de estado según los comandos enviados.

Herramientas Externas

Aplicación BLE en un smartphone, como "nRF Connect".

Recomendaciones

Implementa mecanismos de seguridad, como la autenticación, si se usa en un entorno real.

