
# TP #6 -Practica con P16F84A-

# Objetivos:

- 1. Familiarizarse con la programación en ensamblador en un microcontrolador.
- 2. Configurar y utilizar los registros especiales del PIC16F84A.
- 3. Implementar y probar un programa sencillo que controle LEDs con interruptores.
- 4. Comprender el funcionamiento básico de un microcontrolador.

# **EJEMPLO 1**



```
47
   ; CODE SEGMENT
49
50
   org 5 ; El programa inicia en la dirección de memoria 5 inicio ; Etiqueta para el comienzo del programa principal
51
52
53
54 bsf STATUS, 5 ; Banco 1 de registros (para configurar puertos)
    movlw 0f0h ; Configura Puerto A como salida (0=salida, 1=entrada)
56
   movwf TRISA
                   ; Configura Puerto B como entrada
57
   movlw Offh
    movwf TRISB
   bcf STATUS, 5 ; Banco 0 de registros (para trabajar con los puertos)
59
60
61
    ciclo
                     ; Etiqueta para el bucle principal del programa
    btfss PORTB, 0 ; ¿Está el Interruptor 1 (RB0) presionado (1)?
63
    bcf PORTA, 0 ; Si no, apaga el LED 1 (RA0)
btfsc PORTB, 0 ; ¿Está el Interruptor 1 (RB0) sin presionar (0)?
    bsf PORTA, 0 ; Si sí, enciende el LED 1 (RAO)
68
   goto ciclo
                    ; Salta de nuevo al inicio del bucle para verificar continuamente
69
70 END
                   ; Fin del programa
71
```

# 1. Inicio del programa:

- org 0x05: Indica que el programa comenzará a cargarse en la memoria del microcontrolador a partir de la dirección 0x05. En el PIC16F84A, las primeras posiciones de memoria están reservadas para vectores de interrupción y configuraciones especiales.
- inicio: Es una etiqueta que marca el punto de inicio del programa principal.

#### 2. Puertos:

- bsf STATUS, 5: Esta instrucción cambia al Banco 1 de registros del PIC16F84A.
   Los PIC tienen una arquitectura de bancos de memoria, y algunos registros solo son accesibles en bancos específicos. En este caso, necesitamos acceder a los registros TRISA y TRISB, que controlan la dirección (entrada/salida) de los pines de los puertos A y B, y estos registros están ubicados en el Banco 1.
- mov1w 0f0h: Carga el valor hexadecimal 0f0h (11110000 en binario) en el registro de trabajo W. Este valor se utilizará para configurar los pines del Puerto A. En este caso, queremos que el pin RA0 sea una salida (para controlar el LED), y los demás pines del Puerto A sean entradas (no se usan en este ejemplo).
- movwf TRISA: Transfiere el valor del registro W (0f0h) al registro TRISA. Esto configura el pin RA0 como salida y los demás pines del Puerto A como entradas.
- mov1w 0ffh: Carga el valor hexadecimal 0ffh (11111111 en binario) en el registro W.
   Este valor se utilizará para configurar los pines del Puerto B como entradas (para leer el estado del interruptor).
- movwf TRISB: Transfiere el valor del registro W (0ffh) al registro TRISB. Esto configura todos los pines del Puerto B como entradas.
- bcf STATUS, 5: Cambia de nuevo al Banco 0 de registros, donde se puede trabajar con los valores de los puertos (PORTA y PORTB).

#### 3. Bucle Principal (ciclo):

- btfss PORTB, 0: Esta instrucción ("Bit Test File, Skip if Set") verifica si el bit 0 del registro PORTB (que corresponde al pin RB0, donde está conectado el interruptor) está en estado alto (1). Si el bit está en alto (interruptor presionado), la siguiente instrucción se salta.
- bcf PORTA, 0: Si el bit RB0 no está en alto (interruptor no presionado), esta instrucción ("Bit Clear File") pone a 0 el bit 0 del registro PORTA (que corresponde al pin RA0, donde está conectado el LED), apagando el LED.
- btfsc PORTB, 0: Esta instrucción ("Bit Test File, Skip if Clear") verifica si el bit 0 del registro PORTB está en estado bajo (0). Si el bit está en bajo (interruptor no presionado), la siguiente instrucción se salta.
- bsf PORTA, 0: Si el bit RB0 está en alto (interruptor presionado), esta instrucción
   ("Bit Set File") pone a 1 el bit 0 del registro PORTA, encendiendo el LED.
- goto ciclo: Esta instrucción crea un bucle infinito. El programa salta de nuevo a la etiqueta ciclo para repetir el proceso de verificación del interruptor y control del LED.

## 4. Fin del Programa:


• END: Marca el final del programa en ensamblador.

#### **Funcionamiento General:**

Este programa crea un bucle infinito que hace lo siguiente:

- 1. **Lee el estado del interruptor:** Verifica si el pin RB0 (conectado al interruptor) está en alto (1) o bajo (0).
- 2. Controla el LED:
  - Si el interruptor está presionado (RB0 = 1), enciende el LED conectado a RA0.
  - Si el interruptor no está presionado (RB0 = 0), apaga el LED.
- 3. **Repite:** Vuelve al paso 1 para verificar nuevamente el estado del interruptor y actualizar el LED en consecuencia.

# **EJEMPLO 2**



```
; CODE SEGMENT
48
49
50
                 list p=16f84a ;Directiva que indica el microcontrolador a usar
include <p16f84a.inc> ;Incluir archivo de cabecera
52
                                             ; El programa inicia en la dirección de memoria 5
54
                  org 0x05
55
                 cio ; Etiqueta para el comienzo del programa principal
bsf STATUS,RP0 ; Cambio al banco 1
movlw b'01110000' ; Configura Puerto A como salida (0=salida, 1=entrada)
56
57
58
59
                  movlw b'11111111'
60
                                                            ; Configura Puerto B como entrada
61
                  bcf STATUS,RP0 ; Cambio aL banco 0
63
                                        ; Etiqueta para el bucle principal del programa
65
                  ; Verificar Interruptores 1 y 2 para LED1
movf PORTB, W ; Lee et valor det Puerto B y lo guarda en W
andlw 0x03 ; Máscara para aislar Los bits 0 y 1 (interruptores 1 y 2)
xorlw 0x03 ; XOR para verificar si ambos bits están en 1
btfsc STATUS, Z ; Si Z=1 (resultado XOR es 0), ambos interruptores presionados
67
69
70
                 bsf PORTA, 0 ; Enciende LED1 btfss STATUS,Z ; Si Z=0 (resultado XOR no es 0), al menos un interruptor no presionado bcf PORTA, 0 ; Apaga LED1
71
72
73
74
                 ; Verificar Interruptores 3 y 4 para LED2
movf PORTB, W ; Lee et valor det Puerto B y Lo guarda en W
andlw ΘΧΘC ; Máscara para aislar Los bits 2 y 3 (interruptores 3 y 4)
xorlw ΘΧΘC ; XOR para verificar si ambos bits están en 1
btfsc STATUS, Z ; Si Z=1 (resultado XOR es θ), ambos interruptores presionados
bsf PORTA, 1 ; Enciende LED2
btfss STATUS, Z ; Si Z=θ (resultado XOR no es θ), al menos un interruptor no presionado
bcf PORTA, 1 ; Apaga LED2
75
76
77
78
80
82
84
          goto ciclo
                                           ; Salta de nuevo al inicio del bucle para verificar continuamente
85
                             ; Fin del programa
86 END
```

#### EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE PASO A PASO

#### 1. Inicio del programa:

- list p=16f84a: Esta directiva le indica al ensamblador que estamos trabajando con el microcontrolador PIC16F84A. Esto es importante porque cada microcontrolador tiene un conjunto específico de registros y características.
- include <p16f84a.inc>: Esta directiva incluye un archivo de encabezado específico para el PIC16F84A. Este archivo define nombres simbólicos para los registros y bits especiales del microcontrolador, lo que hace que el código sea más legible y fácil de mantener. Por ejemplo, en lugar de usar números hexadecimales para los registros, podemos usar nombres como TRISA, PORTB, STATUS, etc.

#### 2. Puertos:

- org 0x05: Indica que el programa se cargará en la memoria de programa a partir de la dirección 0x05.
- inicio: Etiqueta que marca el comienzo del programa principal.
- bsf STATUS, RP0: Cambia al banco 1 de registros. Los microcontroladores PIC tienen múltiples bancos de registros para acceder a todos sus registros internos. Algunos registros, como TRISA y TRISB, solo se pueden configurar en el banco 1.
- movlw b'01110000': Carga el valor binario 01110000 en el registro de trabajo W. Este valor configura los pines RA0 y RA1 del Puerto A como salidas (para los LEDs) y los demás pines como entradas.
- movwf TRISA: Transfiere el valor de W al registro TRISA, que controla la dirección (entrada/salida) de los pines del Puerto A.
- movlw b'111111111': Carga el valor binario 11111111 en W. Este valor configura todos los pines del Puerto B como entradas (para los interruptores).
- movwf TRISB: Transfiere el valor de W al registro TRISB.
- bcf STATUS, RP0: Cambia de nuevo al banco 0 de registros, donde se puede trabajar con los valores de los puertos (PORTA y PORTB).

# 3. Bucle Principal (ciclo):

- movf PORTB, W: Lee el estado actual de los interruptores del Puerto B y lo almacena en el registro W.
- andlw 0x03: Realiza una operación AND lógica entre el valor en W y el valor hexadecimal 0x03 (00000011 en binario). Esto enmascara todos los bits excepto los dos bits menos significativos, que corresponden a los interruptores 1 y 2.
- xorlw 0x03: Realiza una operación XOR lógica entre el valor en W (después de la máscara)
   y el valor 0x03. Si ambos interruptores 1 y 2 están presionados (1), el resultado de la operación XOR será 0, lo que establecerá la bandera Zero (Z) en el registro STATUS.
- btfsc STATUS, Z: Comprueba si la bandera Z está establecida (1). Si es así, significa que ambos interruptores 1 y 2 están presionados, por lo que salta a la siguiente instrucción.
- bsf PORTA, 0: Si la bandera Z está establecida, esta instrucción enciende el LED1 (conectado a RA0).
- btfss STATUS, Z: Comprueba si la bandera Z está borrada (0). Si es así, significa que al menos uno de los interruptores 1 o 2 no está presionado, por lo que salta a la siguiente instrucción.

- bcf PORTA, Ø: Si la bandera Z está borrada, esta instrucción apaga el LED1.
   El código luego repite el mismo proceso para los interruptores 3 y 4 y el LED2 (conectado a RA1), utilizando la máscara 0x0C (00001100 en binario).
- goto ciclo: Esta instrucción crea un bucle infinito. El programa salta de nuevo a la etiqueta ciclo para repetir el proceso de lectura de los interruptores y control de los LEDs continuamente.

## 4. Fin del Programa:

• END: Marca el final del programa en ensamblador.