# **ELECTRONICA MICROCONTROLADA**

Profesor Gonzalo A. Vera.

Estudiante Macarena A. Carballo

#### TP semana 10: Entrenador Básico

## **Objetivos**

- Familiarizarse con un entorno de desarrollo de bajo nivel.
- Introducir las primeras practicas con micros PIC de 8 bit.
- Introducción a las primeras instrucciones en assembler.
- Realizar desarrollos básicos con el PIC16F648.

## Desarrollo

- 1) Identificar la palabra de configuración y explicar que representa cada fusible.
- 2) Completar el código provisto en el entrenador básico PIC16f648, de manera que el display haga el conteo de 0 a 9. Se permite utilizar como delay la instrucción nop.

Esta práctica se debe desarrollar y presentar en el monorepositorio del alumno establecido en la organización de la materia, como TP10 respetando la estructura ABP:

#### TP10

_	Α		requisitos;		acá	va		est	e do	documento	
_	В		investigación;	hoja	de	datos	del		pic16f648,	otros	
<u> </u>		С	prototipo;		desarro	llo	de		esta	practica	
<u> </u>	D		presentación;	vide	o pr	esentan	do	la	solución	(3m)	
_ README.md; Readme acorde											



Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL Ministerio de **EDUCACIÓN** 





Estas configuraciones son directivas de compilación usadas en los microcontroladores PIC para definir cómo se comportarán ciertos aspectos del hardware del microcontrolador.

\_\_CONFIG \_CP\_OFF & \_CPD\_OFF & \_LVP\_OFF & \_BODEN\_ON & \_MCLRE\_OFF & \_PWRTE\_ON & \_WDTE\_OFF & \_INTOSC\_OSC\_NOCLKOUT

-----CONFIG Options -----

\_INTOSC\_OSC\_NOCLKOUT EQUH'3FFC'; INTOSC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN

\_WDTE\_OFF EQUH'3FFB'; WDT disabled

\_PWRTE\_ON EQUH'3FF7'; PWRT enabled

\_MCLRE\_OFF EQUH'3FDF'; RA5/MCLR/VPP pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD

\_BODEN\_ON EQUH'3FFF'; BOD enabled

\_LVP\_OFF EQUH'3F7F'; RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming

\_CPD\_OFF EQUH'3FFF'; Data memory code protection off

\_CP\_OFF EQUH'3FFF'; Code protection off

#### \_CP\_OFF (Code Protection Off):

Propósito: Deshabilita la protección de código.

<u>Función</u>: Permite que el código almacenado en la memoria del programa sea leído y copiado. Sin esta protección, el código del microcontrolador puede ser copiado, lo que puede ser útil durante el desarrollo, pero inseguro para productos finales.

#### CPD OFF (Data EEPROM Code Protection Off):

Propósito: Deshabilita la protección de código de la EEPROM de datos.

<u>Función:</u> Permite que el contenido de la memoria EEPROM de datos sea leído y copiado. Similar a la protección de código, pero para la memoria de datos.



Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL Ministerio de **EDUCACIÓN** 



# \_LVP\_OFF (Low Voltage Programming Off):

Propósito: Deshabilita la programación en baja tensión.

<u>Función:</u> La programación del microcontrolador debe hacerse a un voltaje más alto, lo que es más común en entornos de producción y menos propenso a errores.

#### \_BODEN\_ON (Brown-Out Detect Enable):

Propósito: Habilita la detección de caídas de tensión (brown-out).

<u>Función:</u> Resetea el microcontrolador si la tensión de alimentación cae por debajo de un umbral específico, evitando comportamientos erráticos debido a insuficiente energía.

## \_MCLRE\_OFF (Master Clear Reset Pin Disable):

Propósito: Deshabilita el pin MCLR como reset.

<u>Función:</u> El pin MCLR puede ser utilizado como un pin de entrada/salida general en lugar de ser usado exclusivamente para reiniciar el microcontrolador.

#### \_PWRTE\_ON (Power-Up Timer Enable):

Propósito: Habilita el temporizador de encendido.

<u>Función</u>: Introduce un retraso durante el encendido del microcontrolador, permitiendo que la tensión de alimentación se estabilice antes de comenzar a ejecutar el código.

## \_WDTE\_OFF (Watchdog Timer Enable Off):

Propósito: Deshabilita el temporizador Watchdog.

<u>Función:</u> El temporizador Watchdog no está habilitado, por lo que no reiniciará el microcontrolador automáticamente en caso de que se cuelgue.

#### \_INTOSC\_OSC\_NOCLKOUT (Internal Oscillator, No Clock Out):

<u>Propósito:</u> Selecciona el oscilador interno como la fuente de reloj, sin salida de reloj externo.

<u>Función</u>: El microcontrolador usará su oscilador interno para generar el reloj, y no se producirá una señal de reloj en los pines externos.

Estas configuraciones permiten personalizar el comportamiento del microcontrolador para adaptarse a las necesidades específicas de una aplicación.



Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL Ministerio de EDUCACIÓN



2

```
; Main o Principal
                             ( Desde el Vector de Reset)
;-----
Principal
; Setup
   ;bcf STATUS, RP0
                               ; selecciono el banco 0
   ;CLRF PORTA
   ;MOVLW 0x07 ;Turn comparators off and
   ;MOVWF CMCON ;enable pins comparator function
   clrf PORTB
   bsf STATUS, RP0
                              ; Seleccionar banco 1
   movlw b'000000000'
                               ; Configurar todos los pines del puerto B como entrada
   movwf TRISB
   ;movlw b'00000000'
                               ; Configurar todos los pines del puerto A como salida
   ;movwf TRISA
   bcf STATUS, RP0
                               ; Seleccionar banco 0
;Loop
Loop
   movlw h'BF'
                              ; cargo w con el digito '0'
   movwf PORTB
   ;call delay
   nop
   movlw h'86'
                               ; cargo w con el digito '1'
   movwf PORTB
   nop
                               ; cargo w con el digito '2'
   movlw h'DB'
   movwf PORTB
   nop
   movlw h'CF'
                               ; cargo w con el digito '3'
   movwf PORTB
```



#### Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

# Ministerio de EDUCACIÓN



```
movlw h'E6'
                                   ; cargo w con el digito '4'
   movwf PORTB
   nop
                                   ; cargo w con el digito '5'
   movlw h'ED'
   movwf PORTB
   nop
                                  ; cargo w con el digito '6'
   movlw h'FD'
   movwf PORTB
   nop
                                  ; cargo w con el digito '7'
   movlw h'87'
   movwf PORTB
   nop
   movlw h'FF'
                                   ; cargo w con el digito '8'
   movwf PORTB
   nop
   movlw h'EF'
                                  ; cargo w con el digito '9'
   movwf PORTB
   nop
                                  ; Leer el valor del puerto B (estado de los switches DIP)
   ;movf PORTB, W
   ;movwf PORTA
                                   ; Escribir el valor en el puerto A (control de los LEDs)
   ;goto $
   goto Loop
                                  ; Repetir el loop
; Librerias .INC
```