



TECNICATURA SUPERIOR EN



Telecomunicaciones Electrónica Microcontrolada

Optimización 2: Comunicación y Preprocesamiento



Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL





Profesor: Vera Gonzalo

Alumno: Jara Raúl

CONFIGURACION DEL ESP32 COMO PUNTO DE ACCESO (AP)

Explicación del código

1. Crear un Proyecto en PlatformIO

Paso 1: Abre VSCode con la Extensión de PlatformIO

Paso 2: Crea un Proyecto Nuevo

Paso 3: Configura el platformio.ini

[env:esp32dev]

platform = espressif32

board = esp32dev

framework = Arduino

2. Configurar el ESP32 como Punto de Acceso (AP)

#include <WiFi.h>

// Definir el SSID (nombre de la red) y la contraseña del punto de acceso

const char* ssid = "MiRedESP32"; // Nombre de la red WiFi creada por el ESP32

```
const char* password = "123456789"; // Contraseña de la red WiFi (mínimo 8 caracteres)

void setup() {

// Iniciar el monitor serie para ver la información en el PC

Serial.begin(115200);

// Configurar el ESP32 en modo AP (Punto de Acceso)

WiFi.mode(WIFI_AP);

WiFi.softAP(ssid, password); // Iniciar el punto de acceso con SSID y contraseña

// Obtener la dirección IP asignada al punto de acceso

IPAddress IP = WiFi.softAPIP();

Serial.print("Dirección IP del AP: ");

Serial.println(IP); // Mostrar la IP del AP en el monitor serie
}

void loop() {

// Puedes agregar más lógica si lo necesitas
}
```

3. Explicación del Código

- WiFi.mode(WIFI_AP): Configura el ESP32 en modo "Access Point" (AP).
- WiFi.softAP(ssid, password): Inicia el punto de acceso con el nombre de red (SSID) y la contraseña especificada.
- WiFi.softAPIP(): Obtiene la dirección IP asignada al ESP32 como punto de acceso y la imprime en el monitor serie.

4. Compilar y Subir el Código al ESP32

Paso 1: Conectar el ESP32 al PC

• Conecta tu ESP32 al puerto USB de tu computadora.

Paso 2: Compilar el Código

- En **PlatformIO**, haz clic en el ícono de "check" (✓) en la barra inferior de VSCode para compilar el código.
- Si la compilación es exitosa, verás un mensaje de éxito en la consola.

Paso 3: Subir el Código al ESP32

 Haz clic en el botón de "flecha hacia la derecha" (→) en la barra inferior para subir el código a tu ESP32.

5. Monitorear el Punto de Acceso

Paso 1: Abrir el Monitor Serie

- Haz clic en el ícono de monitor serie (el símbolo del enchufe) en la barra inferior de VSCode.
- Asegúrate de que la velocidad del monitor serie esté configurada en 115200 baudios (coincidiendo con lo especificado en Serial.begin(115200)).

Paso 2: Verificar la IP del AP

• En el monitor serie, verás un mensaje como este:

Dirección IP del AP: 192.168.4.1

6. Prueba de Funcionamiento

- Conéctate a la red Wi-Fi creada por el ESP32 desde tu smartphone o PC utilizando el SSID y la contraseña que definiste (en este caso, "MiRedESP32" y "123456789").
- Abre las configuraciones Wi-Fi de tu dispositivo y busca la red "MiRedESP32".
- Conéctate utilizando la contraseña definida.
- Una vez conectado, tu dispositivo estará conectado al ESP32 como punto de acceso.

7. Monitorear Conexiones

 Para monitorear cuántos dispositivos están conectados al AP, puedes agregar el siguiente código al loop():

```
void loop() {
   // Imprimir la cantidad de dispositivos conectados al punto de acceso
   Serial.print("Dispositivos conectados: ");
   Serial.println(WiFi.softAPgetStationNum()); // Devuelve el número de dispositivos conectados
   delay(5000); // Actualizar cada 5 segundos
}
```

Este fragmento imprime en el monitor serie cuántos dispositivos están conectados al ESP32.

Resumen de los Pasos:

1. Configurar un proyecto nuevo en PlatformIO para ESP32.

- 2. Modificar platformio.ini con la placa ESP32.
- 3. Escribir el código para configurar el ESP32 como un Punto de Acceso.
- 4. Compilar y subir el código al ESP32.
- 5. Monitorear el AP y probar la conexión de dispositivos.