Manual de Pruebas: Conexión de ESP32 a una API

Introducción

Este documento describe el procedimiento para conectar un ESP32 a una API RESTful, utilizando el módulo WiFi para enviar datos de sensores en formato JSON a un servidor. Se utilizará un ejemplo básico que envía datos de temperatura y humedad.

Requisitos Previos

Hardware Necesario

- Placa ESP32 DevKit v1.
- Cable USB para conectar el ESP32 a un ordenador.
- Sensor de temperatura y humedad (opcional, se pueden simular los datos).

Software Necesario

- Arduino IDE (o PlatformIO).
- Bibliotecas de ESP32 y WiFi.
- Acceso a la API RESTful (en este caso,

https://api.gonaiot.com/plata/datos dispositivos).

Configuración del Entorno

- 1. Instalación del Arduino IDE:
 - Descarga e instala el Arduino IDE desde aquí.
- 2. Configuración del ESP32 en Arduino IDE:
 - Abre el Arduino IDE.
 - Ve a Archivo > Preferencias y en "Gestor de URLs adicionales de tarjetas", agrega:

```
arduino
Copiar código
https://dl.espressif.com/dl/package esp32 index.json
```

- Luego, ve a Herramientas > Placa > Gestor de placas, busca "ESP32" e instala el paquete correspondiente.
- 3. Instalación de Bibliotecas:
 - Asegúrate de que las bibliotecas WiFi y HTTPClient estén disponibles (vienen preinstaladas con el soporte de ESP32).

Configuración del Código

Código de Ejemplo

```
Copiar código
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
// Definir las credenciales Wi-Fi
const char* ssid = "tu SSID"; // Reemplaza con tu SSID
const char* password = "tu PASSWORD"; // Reemplaza con tu contraseña
// URL del servidor donde se envían los datos
const char* serverName =
"https://api.gonaiot.com/plata/datos dispositivos";
// Variables de prueba (simulando datos de sensores)
float temperatura = 24.5; // Ejemplo de valor de temperatura
float humedad = 60.2;  // Ejemplo de valor de humedad
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("Conectando a WiFi...");
  while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
   delay(1000);
   Serial.println("Intentando conectarse...");
  Serial.println("Conectado a la red WiFi");
void loop() {
  if (WiFi.status() == WL CONNECTED) {
   HTTPClient http;
   http.begin(serverName);
   http.addHeader("Content-Type", "application/json");
   ", \"humedad\":" + String(humedad) + "}";
   int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);
   if (httpResponseCode > 0) {
     String response = http.getString();
     Serial.println(httpResponseCode);
     Serial.println(response);
    } else {
     Serial.print("Error en la solicitud POST: ");
     Serial.println(httpResponseCode);
   http.end();
  } else {
```

```
Serial.println("Error en la conexión Wi-Fi");
}
delay(10000); // Esperar antes de la siguiente solicitud
}
```

Instrucciones de Configuración

1. Modificar Credenciales Wi-Fi:

o Cambia tu_SSID y tu_PASSWORD en el código por tus credenciales de red Wi-Fi.

2. Subir el Código:

- o Conecta el ESP32 a tu ordenador mediante un cable USB.
- o Selecciona la placa ESP32 adecuada en **Herramientas > Placa**.
- Selecciona el puerto correcto en Herramientas > Puerto.
- o Haz clic en el botón de subir (Upload) en el Arduino IDE.

Ejecución y Pruebas

1. Abrir el Monitor Serial:

o Abre el Monitor Serial en el Arduino IDE (Ctrl + Shift + M) para visualizar la salida.

2. Comprobar Conexión:

o Observa el mensaje "Conectado a la red WiFi" en el Monitor Serial, lo que indica que el ESP32 se ha conectado correctamente a tu red.

3. Verificar Envío de Datos:

- o El ESP32 enviará datos de temperatura y humedad cada 10 segundos.
- Observa los códigos de respuesta y cualquier mensaje de error en el Monitor Serial.

Verificar Almacenamiento en la Base de Datos

Para confirmar que los datos enviados se almacenan correctamente en la base de datos de la API, sigue estos pasos:

1. Acceso a la API:

o Asegúrate de que tienes acceso a la API de gonaiot.com y los permisos necesarios para realizar consultas a la base de datos.

2. Consulta de Datos:

- Realiza una consulta a la API para recuperar los datos almacenados. Esto puede hacerse mediante una solicitud GET a la misma URL utilizada para enviar los datos.
- Puedes usar herramientas como Postman, curl o un navegador web para enviar la solicitud.

Ejemplo de solicitud GET (usando curl):

```
bash
Copiar código
curl -X GET "https://api.gonaiot.com/plata/datos dispositivos"
```

3. Verificación:

- Revisa la respuesta de la API para asegurarte de que los datos de temperatura y humedad coincidan con los que enviaste desde el ESP32.
- Si los datos aparecen en la respuesta, significa que se almacenaron correctamente.

Manejo de Errores

Errores de Conexión

- Problemas de Conexión Wi-Fi:
 - Si el ESP32 no puede conectarse a la red Wi-Fi, verifica:
 - Que las credenciales de Wi-Fi sean correctas.
 - Que el ESP32 esté dentro del rango de la red.

Errores de Respuesta de la API

- Códigos de Respuesta HTTP:
 - o Un código de respuesta mayor que 0 indica éxito. Los códigos de error deben ser manejados adecuadamente (por ejemplo, 400, 401, 404, 500).
 - o En el código de ejemplo, se implementa un manejo básico de errores de respuesta, que proporciona información específica según el código recibido.