


Sensores y Actuadores



TRABAJO PRACTICO N°3

GRUPO 8. ALUMNO: VERA EMILIO ANDRÉS.

Profesores:

Ing. JORGE E. MORALES
Tec. Sup. C. GONZALO VERA



SENSORES Y ACTUADORES

Prácticas de Sensores

La modalidad será la siguiente:

Cada practica se desarrollará en forma grupal, debiendo subir el desarrollo de la misma al repositorio establecido por grupo. Los ejercicios serán realizados de forma que a cada integrante le corresponda 1 o más tareas (issues); por lo que deberán crear el proyecto correspondiente, con la documentación asociada si hiciera falta, y asignar los issues por integrante. De esta forma quedara documentada la colaboración de cada alumno.

Ejercicio #1

- a) ¿Qué es un sensor generado
- b) ¿Cuáles son los tipos de sensores generadores?
- c) Mencione 5 características del sensor termopar.
- d) Defina: sensor piezoeléctrico y mencione 3 limitaciones
- e) Explique el funcionamiento del sensor piroeléctrico.
- f) Mencione los tipos de sensores fotovoltaicos y defina 2.
- g) ¿Qué es un sensor electroquímico?

Ejercicio #2

- a) Implemente un control de velocidad, posición y sentido de giro utilizando un motor con encoder incremental, el control del motor se debe realizar con pwm.
- b) Explique que es el código gray y como se utiliza en los encoders absoluto.
- c) Como implementaría el circuito de acondicionamiento de un fotodiodo utilizado para detectar contraste en un auto robot seguidor de línea.
- d) Implemente el controlador para un auto seguidor de línea utilizando el circuito del punto anterior.




Materia: Sensores y Actuadores. Alumno: Emilio A. Vera

Trabajo Practico N°2

A) Implemente un control de velocidad, posición y sentido de giro utilizando un motor con encore incremental, el control del motor se debe realizar con pwm.

Un Encoder (codificador) funciona a través de la detección de los cambios en el campo magnético creado por un imán conectado al eje del motor. A medida que el motor gira, las salidas del Encoder se dispararán periódicamente.


Generalmente contamos con 2 sensores que transforman el giro del motor (trasductor) a 2 señales cuadradas que presentan un desfase de 90°. Gracias a este desfase, a estos codificadores se les denomina como **encoders en cuadratura**, ocupando un cuadrante del círculo de 360°



Cuando el imán gira en el **sentido de las agujas del reloj**, la salida del sensor A se activará primero. Cuando se **gira en sentido antihorario**, por otro lado, la salida del sensor B se activará primero

Este efecto lo podemos ver facilmente en nuestro Arduino, para eso implementamos el siguiente circuito.








Medir la velocidad y posición motor DC

El hecho de disponer el encoder acoplado al rotor del motor de corriente continua, nos brinda la posibilidad de poder medir su posición y velocidad para ser empleado en muchas aplicaciones de robótica.

Para esta práctica, vamos a modificar levemente el circuito presentado anteriormente, donde solo dejaremos un solo pulsador y agregaremos un potenciometro.



De esta manera con el pulsador podemos seleccionar el modo de operación: Modo de regulación de velocidad, o modo de posición.



```
Codigo#include <util/atomic.h>
#define ENCODER_A
                        2 // Amarillo
#define ENCODER_B
                        3 // Verde
#define BUTTON_MOD
// Pin del Potenciometro
const int pot = A0;
// Pines de Control Shield
const int E1Pin = 10;
const int M1Pin = 12;
const int E2Pin = 11;
const int M2Pin = 13;
//Variable global de posición compartida con la interrupción
volatile int theta = 0;
//Variable global de pulsos compartida con la interrupción
volatile int pulsos = 0;
unsigned long timeold;
float resolution = 374.22;
//Variable Global Velocidad
int vel = 0;
//Variable Global Posicion
int ang = 0;
//Variable Global MODO
bool modo = false;
//Estructura del Motor
typedef struct{
 byte enPin;
 byte directionPin;
}Motor;
//Creo el motor
const Motor motor = {E1Pin, M1Pin};
//Constantes de dirección del Motor
const int Forward = LOW;
```



```
const int Backward = HIGH;
void setup(){
// set timer 1 divisor to 1024 for PWM frequency of 30.64 Hz
TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000101;
Serial.begin(9600);
//Encoders como entradas
pinMode(ENCODER_A, INPUT);
pinMode(ENCODER_B, INPUT);
//Pulsadores
pinMode(BUTTON_MOD, INPUT_PULLUP);
//Configura Motor
pinMode(motor.enPin, OUTPUT);
pinMode(motor.directionPin, OUTPUT);
//Configurar Interrupción
timeold = 0;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCODER_A),leerEncoder,RISING);
}
void loop(){
float posicion;
float rpm;
int value, dir=true;
//Lee el Valore del Potenciometro
value = analogRead(pot);
//Cambia de Modo Velociadad o Posición
if(debounce(BUTTON_MOD)){
  modo = !modo;
 theta = 0;
}
if(modo){
 //Transforma el valor del Pot a velocidad
  vel = map(value,0,1023,0,255);
```



```
//Activa el motor dirección Forward con la velocidad
 setMotor(motor, vel, false);
 //Espera un segundo para el calculo de las RPM
 if (millis() - timeold >= 1000)
  //Modifica las variables de la interrupción forma atómica
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
   //rpm = float(pulsos * 60.0 / 374.22); //RPM
   rpm = float((60.0 * 1000.0 / resolution ) / (millis() - timeold) * pulsos);
   timeold = millis();
   pulsos = 0;
  Serial.print("RPM: ");
  Serial.println(rpm);
  Serial.print("PWM: ");
  Serial.println(vel);
 }
}
else{
 //Transforma el valor del Pot a ángulo
 ang = map(value, 0, 1023, 0, 360);
 //Modifica las variables de la interrupción forma atómica
 ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
  posicion = (float(theta * 360.0 /resolution));
 }
 //Posiciona el ángulo con tolerancia +- 2
 if(ang > posicion+2){
  vel = 200;
  dir = true;
 else if(ang < posicion-2){
  vel = 200;
```



```
dir = false;
  }
  else{
   vel = 0;
  }
  setMotor(motor, vel, dir);
 }
}
//Función para dirección y velocidad del Motor
void setMotor(const Motor motor, int vel, bool dir){
 analogWrite(motor.enPin, vel);
 if(dir)
  digitalWrite(motor.directionPin, Forward);
 else
  digitalWrite(motor.directionPin, Backward);
}
//Función anti-rebote
bool debounce(byte input){
 bool state = false;
 if(! digitalRead(input)){
  delay(200);
  while(! digitalRead(input));
  delay(200);
  state = true;
 }
 return state;
}
//Función para la lectura del encoder
void leerEncoder(){
 //Lectura de Velocidad
 if(modo)
  pulsos++; //Incrementa una revolución
```



```
//Lectura de Posición
else{
  int b = digitalRead(ENCODER_B);
  if(b > 0){
    //Incremento variable global
    theta++;
  }
  else{
    //Decremento variable global
    theta--;
  }
}
```

