ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

SENSORES Y ACTUADORES


Actividad 3ra Semana

<u>Docentes:</u> Ing. Jorge E. Morales, Téc. Sup. Mecatrónica Gonzalo Vera

Grupo: 8

Actividad 2. A:

"Implemente un control de velocidad, posición y sentido de giro utilizando un motor con encoder incremental, el control del motor se debe realizar con pwm.




Un Encoder (codificador) funciona a través de la detección de los cambios en el campo magnético creado por un imán conectado al eje del motor. A medida que el motor gira, las salidas del Encoder se dispararán periódicamente.

Generalmente contamos con 2 sensores que transforman el giro del motor (trasductor) a 2 señales cuadradas que presentan un desfase de 90°. Gracias a este desfase, a estos codificadores se les denomina como encoders en cuadratura, ocupando un cuadrante del círculo de 360°



Cuando el imán gira en el sentido de las agujas del reloj, la salida del sensor A se activará primero. Cuando se gira en sentido antihorario, por otro lado, la salida del sensor B se activará primero

Este efecto lo podemos ver facilmente en nuestro Arduino, para eso implementamos el siguiente circuito.






Medir la velocidad y posición motor DC

El hecho de disponer el encoder acoplado al rotor del motor de corriente continua, nos brinda la posibilidad de poder medir su posición y velocidad para ser empleado en muchas aplicaciones de robótica.

Para esta práctica, vamos a modificar levemente el circuito presentado anteriormente, donde solo dejaremos un solo pulsador y agregaremos un potenciometro.





De esta manera con el pulsador podemos seleccionar el modo de operación: Modo de regulación de velocidad, o modo de posición.

```
#include <util/atomic.h>
#define ENCODER_A 2 // Amarillo
#define ENCODER_B
                       3 // Verde
#define BUTTON_MOD 4
// Pin del Potenciometro
const int pot = A0;
// Pines de Control Shield
const int E1Pin = 10;
const int M1Pin = 12;
const int E2Pin = 11;
const int M2Pin = 13;
//Variable global de posición compartida con la interrupción
volatile int theta = 0;
//Variable global de pulsos compartida con la interrupción
volatile int pulsos = 0;
unsigned long timeold;
float resolution = 374.22;
```



```
//Variable Global Velocidad
int vel = 0;
//Variable Global Posicion
int ang = 0;
//Variable Global MODO
bool modo = false;
//Estructura del Motor
typedef struct{
 byte enPin;
 byte directionPin;
}Motor;
//Creo el motor
const Motor motor = {E1Pin, M1Pin};
//Constantes de dirección del Motor
const int Forward = LOW;
const int Backward = HIGH;
void setup(){
// set timer 1 divisor to 1024 for PWM frequency of 30.64 Hz
 TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000101;
 Serial.begin(9600);
 //Encoders como entradas
 pinMode(ENCODER_A, INPUT);
```



```
pinMode(ENCODER_B, INPUT);
//Pulsadores
 pinMode(BUTTON_MOD, INPUT_PULLUP);
//Configura Motor
 pinMode(motor.enPin, OUTPUT);
 pinMode(motor.directionPin, OUTPUT);
//Configurar Interrupción
timeold = 0;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCODER_A),leerEncoder,RISING);
}
void loop(){
float posicion;
float rpm;
int value, dir=true;
//Lee el Valore del Potenciometro
value = analogRead(pot);
//Cambia de Modo Velociadad o Posición
if(debounce(BUTTON_MOD)){
 modo = !modo;
 theta = 0;
}
 if(modo){
 //Transforma el valor del Pot a velocidad
 vel = map(value,0,1023,0,255);
```



```
//Activa el motor dirección Forward con la velocidad
 setMotor(motor, vel, false);
 //Espera un segundo para el calculo de las RPM
 if (millis() - timeold >= 1000)
  //Modifica las variables de la interrupción forma atómica
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
   //rpm = float(pulsos * 60.0 / 374.22); //RPM
   rpm = float((60.0 * 1000.0 / resolution ) / (millis() - timeold) * pulsos);
   timeold = millis();
   pulsos = 0;
  Serial.print("RPM: ");
  Serial.println(rpm);
  Serial.print("PWM: ");
  Serial.println(vel);
 }
}
else{
 //Transforma el valor del Pot a ángulo
 ang = map(value, 0, 1023, 0, 360);
 //Modifica las variables de la interrupción forma atómica
 ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
  posicion = (float(theta * 360.0 /resolution));
 }
 //Posiciona el ángulo con tolerancia +- 2
```



```
if(ang > posicion+2){
   vel = 200;
   dir = true;
  else if(ang < posicion-2){
   vel = 200;
   dir = false;
  }
  else{
   vel = 0;
  setMotor(motor, vel, dir);
 }
}
//Función para dirección y velocidad del Motor
void setMotor(const Motor motor, int vel, bool dir){
 analogWrite(motor.enPin, vel);
 if(dir)
  digitalWrite(motor.directionPin, Forward);
 else
  digitalWrite(motor.directionPin, Backward);
}
//Función anti-rebote
bool debounce(byte input){
 bool state = false;
 if(! digitalRead(input)){
  delay(200);
```



```
while(! digitalRead(input));
  delay(200);
  state = true;
 return state;
}
//Función para la lectura del encoder
void leerEncoder(){
 //Lectura de Velocidad
 if(modo)
  pulsos++; //Incrementa una revolución
 //Lectura de Posición
 else{
  int b = digitalRead(ENCODER_B);
  if(b > 0){
   //Incremento variable global
   theta++;
  }
  else{
   //Decremento variable global
   theta--;
  }
 }
}
```