### Sensores y Actuadores - TST - 2022

Grupo # 2 - Alfredo Palacios



6) Como implementaría un sensor inteligente de posicionamiento global.

¿Que es un gps?

**GPS Global Positioning System**. Es un sistema que permite determinar en toda la <u>Tierra</u> la posición de cualquier objeto

### ¿Como funciona?

El GPS funciona mediante una red de como mínimo 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a aproximadamente 20.000 km de altura, con órbitas distribuidas para que en todo momento haya al menos 4 satélites visibles en cualquier punto de la tierra.

### Determinación de la posición

Para determinar su posición, se necesita 4 o más satélites y utiliza la trilateración. La trilateración es un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación.

#### Modulo

El modulo posee u-blox neo 6M, una memoria EEPROM en la cual vienen datos con las configuraciones necesarias para utilizar el modulo u-blox neo 6M. Además de una antena cerámica.

### Características principales

• Precisión: Posición: 2.5m. velocidad 0,1m/s. Orientación 0.5°. Lo suficientemente bueno para obtener una posición global aceptable.

Alimentación: 3.3v - 5VComunicación: UART


### Material


- Arduino Uno
- Cables dupond M-H
- Módulo GPS Neo GPS6MV2

Grupo # 2 - Alfredo Palacios



# Diagrama de conexión





## **Desarrollo**

El modulo utiliza el protocolo UART por lo que para conectar el modulo con el micro solo hace falta simular un puerto serial con la librería **SoftwareSerial.h** que viene instalada en arduino por defecto.



**NOTA**: Para mejor recepción y conexión con los satélites es recomendable dejar el sensor en un lugar abierto o cerca de una ventana para mejorar la recepción de la señal satelital. Cuando tenga la suficiente señal un led encenderá.



```
/*
Ejemplo para obtener lectura en crudo u-blox NEO-6M protocolo NMEA
*/
#include <SoftwareSerial.h>

const byte RX = 2;
const byte TX = 3;

SoftwareSerial gps(RX, TX);
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    gps.begin(9600);
}

void loop()
{
    if (gps.available())
    {
        char data;
        data = gps.read();
        Serial.print(data);
    }
```

Cuando abrimos el monitor serial podemos observar todos los datos que el gps esta mandando cada segundo. Los datos se encuentran interpretados en un protocolo **NMEA** (National Marine Electronics Asociation).

### Interpretación de datos

Name	Garmin	Magellan	Lowrance	SiRF	Notes:
GPAPB	N	Y	Y	N	Auto Pilot B
GPBOD	Y	N	N	N	bearing, origin to destination - earlier G-12's do not transmit this
GPGGA	Y	Y	Y	Y	fix data
GPGLL	Y	Y	Y	Y	Lat/Lon data - earlier G-12's do not transmit this
GPGSA	Y	Y	Y	Y	overall satellite reception data, missing on some Garmin models
GPGSV	Y	Y	Y	Y	detailed satellite data, missing on some Garmin models
GPRMB	Y	Y	Y	N	minimum recommended data when following a route
GPRMC	Y	Y	Y	Y	minimum recommended data
GPRTE	Y	U	U	N	route data, only when there is an active route. (this is sometimes bidirectional)
GPWPL	Y	Y	U	N	waypoint data, only when there is an active route (this is sometimes bidirectional

Podemos ver que GPGLL nos entrega Latitud y longitud pero el mas utilizado es el GPRMC el cual nos entrega información bastante útil.

### Sensores y Actuadores - TST - 2022

Grupo # 2 - Alfredo Palacios



**Ejemplo** 

```
SGPGGA,185841.00,2045.31591,N,10322.04436,W,2,10,0.92,1583.6,M,-16.8,M,,0000*56
$GPGSA, A, 3, 22, 46, 31, 01, 26, 16, 03, 11, 14, 23, , , 1.66, 0.92, 1.38*07
SGPGSV, 4, 1, 15, 01, 28, 241, 26, 03, 46, 320, 37, 04, 23, 312, 23, 11, 08, 224, 34*7B
$GPGSV,4,2,15,14,31,065,28,16,53,147,32,18,22,215,28,22,69,300,40*7A
$GFGSV,4,3,15,23,19,309,34,26,60,090,33,27,04,162,18,31,31,032,35*7F
$GPGSV, 4, 4, 15, 32, 14, 089, , 46, 52, 233, 44, 51, 65, 191, 32*40
SGPGLL, 2045.31591, N, 10322.04436, W, 185841.00, A, D*74
$GPVTG,,T,,M,0.025,N,0.047,K,D*22
$GPGGA,185842.00,2045.31591,N,10322.04437,W,2,10,0.92,1583.6,M,-16.8,M,,0000+54
SGPGSA, A, 3, 22, 46, 31, 01, 26, 16, 03, 11, 14, 23, , , 1.66, 0.92, 1.38*07
$GPGSV,4,1,15,01,28,241,26,03,46,320,37,04,23,312,23,11,08,224,34*7B
$GPGSV, 4, 2, 15, 14, 31, 065, 28, 16, 53, 147, 32, 18, 22, 215, 28, 22, 69, 300, 40 * 7A
$GPGSV,4,3,15,23,19,309,34,26,60,090,33,27,04,162,18,31,31,032,35*7F
$GPG$V, 4, 4, 15, 32, 14, 089, , 46, 52, 233, 44, 51, 65, 191, 33*41
SGPGLL, 2045.31591, N, 10322.04437, W, 185842.00, A, D*76
Autoscroll Show timestamp
```

### \$GPRMC,185842.00,A,2045.31591,N,10322.04437,W,0.025,,100120,,,D\*6A

## Desglose del mensaje

- 185842.00 Indica la Hora GMT 18:58:42
- A significa que la información es correcto, de otra forma seria V
- 2045.31591 significa la longitud 20°45.31591
- N Norte
- 10322.04437 significa la latitud 103°22.04347
- W Oeste
- 0.025 Velocidad en nudos
- 100120 -Fecha 10/enero/20

### Utilizando la librería TinyGPS.

```
/*
 * Ejemplo obtención de posición con gps
 * Taloselectronics.com
 * Rafael Lozano Rolon
 */
#include <SoftwareSerial.h>//incluimos SoftwareSerial
#include <TinyGPS.h>//incluimos TinyGPS

const byte RX = 2;
const byte TX = 3;

SoftwareSerial serialgps(RX, TX);
TinyGPS gps;//Declaramos el objeto gps

//Declaramos la variables para la obtención de datos
int year;
byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
unsigned long chars;
```

unsigned short sentences, failed\_checksum;

Grupo # 2 - Alfredo Palacios



```
void setup()
 Serial.begin(9600);//Iniciamos el puerto serie
 serialgps.begin(9600);//Iniciamos el puerto serie del gps
}
void loop()
 while (serialgps.available())
  int c = serialgps.read();
  if (gps.encode(c))
    float latitude, longitude;
    gps.f get position(&latitude, &longitude);
    Serial.print("Latitud/Longitud: ");
    Serial.print(latitude, 5);
    Serial.print(", ");
    Serial.println(longitude, 5);
    gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths);
    Serial.print("Fecha: "); Serial.print(day, DEC); Serial.print("/");
    Serial.print(month, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(year);
    Serial.print(" Hora: "); Serial.print(hour, DEC); Serial.print(":");
    Serial.print(minute, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(second, DEC);
    Serial.print("."); Serial.println(hundredths, DEC);
    Serial.print("Altitud (metros): ");
    Serial.println(gps.f_altitude());
    Serial.print("Rumbo (grados): "); Serial.println(gps.f_course());
    Serial.print("Velocidad(kmph): ");
    Serial.println(gps.f_speed_kmph());
    Serial.print("Satelites: "); Serial.println(gps.satellites());
    Serial.println();
    gps.stats(&chars, &sentences, &failed_checksum);
  }
 }
}
```



## **Monitor Serial**

