
Traffic circuit procedures C-152





Täysi teho Nopeus 80-85 kts

MATKALENTO

Teho 2350 rpm 95 kts

Laihenna tarvittaessa

 $V_x = 55 \text{ kts}$ $V_y = 67 \text{ kts}$ $V_{L/D \text{ max}} = 60 \text{ kts}$

LENTOON LÄHTÖ

Laipat ylös Täys teho Rotaatio 50 kts Nousu 70 kts

Muista tarkistaa:

Moottorin valvontamittarit,

polttoaine sekä sähköjen kuorma

KYNNYKSELLÄ

Teho tyhjäkäynnille Nopeus 45-55 kts

LOPPUOSA

Nopeus: 70 kts (laipat 0°-10°) 65 kts (laipat 10°-20°) 60 kts (laipat 30°)

Säilytä 3° liukupolku Teho ~1300-1500 rpm

Lasku laipat

KYNNYS

Speed 55-65 kts Height 50 ft

MYÖTÄTUULI

(kynnyksen tasalla) Etulämpö PÄÄLLE Teho ~1800 rpm Laipat 10° (max 85 kts) Nopeus 75 kts

PERUSOSA

Laipat 20° Nopeus 65 kts

Aloita liuku välittömästi ollessasi oikeassa liukupolussa

"Ennen lentoon lähtöä ja kiitotielle menemistä"

- -Checklista kädessä, muut tavarat pois (kartat, OFP jne)
- Ennen lentoonlähtöön kerrataan listan kohdat (jota tulet tekemään ennen kiitotielle rullaamista) Aseteta lista luettuasi se mittaritaulun päälle. Tee lentoonlähtö brief
- Varmista että kiitotie on vapaa ennen sille rullaamista. "vasen vapaa, oikea vapaa", checklistan kohdat tehdään ulkomuistista rullatessa lentoonlähtöpaikalle (huom lista on vielä kesken joten se on koetaulun päällä)
- Rullaa tarkasti keskilinjalle (valkoiset katkoviivat), tarkasteta kiitotien suunta sekä asetetaan suuntahyrrä sen mukaan. Tämän jälkeen checklista asetetaan sille varattuun paikkaan ja todetaan: **ennen lentoonlähtöä checklista luettu.** (**HUOM.** Kiitotiensuunta ei välttämättä ole sama kuin kiitotien magn.suunta (esim.EFJY) joten **TARKASTA** se kartasta ennen kuin ilmoitat olevasi valmis lentoonlähtöön

Lentoonlähtö:

- Lentoonlähtöaika katsotaan kellosta. Aika merkitään OFP:lle myöhemmin lähdön jälkeen
- Lisää täysi teho rauhallisesti ~3sek. kuluessa (vapautetaan jarrut, jos kiitotiellä on oltu pysähdyksissä)
- Polkimilla pidetään kone keskilinjalla sekä kompensoidaan mahdollinen sivutuulen vaikutus pitämällä sauvaa tuulensuuntaan. Ilmanopeuden kasvaessa poikkeutusta pienennetään. Koneen noustessa ilmaan siivekkeet keskitetään. Alkunousussa tuulenvaikutus kompensoidaan tuulikorjauksella.
- Kaasu täysin auki asennossa tarkastetaan RPM, öljynpaine ja todetaan: "**Teho asetettu"** (Käsikirjan mukainen minimi RPM lentoonlähdössä on 2280, tarkasta kuitenkin aina kyseisen koneyksilön minimi RPM joka saattaa poiketa "normaalista" johtuen esim. potkurityypistä)
- Todetaan nopeusmittarin näytön normaali kasvu: "Nopeus kasvaa"
- Kun saavutetaan nopeus 50 kts "Rotaatio".
- Sauvasta vetämällä lisätään kohtauskulmaa (sen verran että nokka pyörä tuntuu "kevyeltä")
- Vedon tulee olla useamman sekunnin kestävä toimenpide tasaisella voimalla, eikä nopea nykäisy
- Alkunousukulman tulee olla sellainen että nopeus on KIIHTYVÄ alkunousunopeudelle (muista säätää nopeus nokan asennolla horisontissa tavoitteeseen 70kt.)

LASKUKIERROS

- laskukierroksessa ei käytetä tarkistuslistoja vaan ne tehdään muistista
- suurin kallistuskulmat 30°, suositus 20°
- lentoonlähdön jälkeen säilytetään kiitotien jatkeen suunta tuulikorjauksella ja noustaan suoraan 500ft maanpinnasta laskettuna
- ennen kaartoa sivutuuliosalle lasketaan hiukan koneen nokkaa ja varmistetaan vapaa ilmatila etusektorista. sekä sivuilta. Ota kiintopiste sivutuuliosalta jonka olet biefannut jo aikaisemmin itsellesi. Jatka nousua laskukierroskorkeuteen
- saavuttuasi sivutuulen suuntaan, oikaise siivet hetkellisesti vaakaan ja tarkastetaan vapaa ilmatila oikealta sekä vasemmalta. Jos kukaan ole liittymässä siihen, otetaan kiintopiste myötätuulen suunnasta ja aloitetaan kaarto.(Jotta laskukierroskuvio säilyy suorakaiteen muotoisena on tärkeätä muistaa ottaa tuulikorjauskulma mahdollisen sortumisen välttämiseksi. Voit käytää myös tukena suuntahyrrää kaartaessa uuten suuntaan mutta älä tukeudu mittariin pelkästään.
- anna nopeuden kiihtyä 90 kts ennen kuin vähennät tehon,
- myötätuulessa pyri muodostamaan selkeä kuva liikennetilanteesta laskukierroksessa sekä visuaalisesti tarkkaile muuta liikennettä Tarkasta ulkomuistista moottorinvalvontamittarit, polttoainemittarit sekä sähköjärjestelmä
- älä turhaan "kasvata" laskukierroskuviota, vaan lennä karttaan piirrettyjen viivojen suuntaisesti.
- aloita toimenpiteet laskua varten myötätuulessa kosketuskohtamerkkien tasalla. Sovita askelmerkkisi kuitenkin muuhun liikenteeseen.
- valitse carb.heat päälle ja kierrokset. n.1800 + laskusiivekkeet 10° (kun nopeus valkoilsella kaarella)
- nopeuden pienentyessä moottorin kierrosluku laskee, kompensoi menetetty nostovoima sauvaa vetämällä.
- nopeuden lähestyessä 75 kts lisää tehoa pysayttääksesi nopeuden alenemisen. Trimmaa kone uuteen nopeuteen
- perusosalla laipat 20°, hidasta nopeus 65 kts. Trimmaa kone uuteen nopeuteen
- käytä aktiivisesti tehoa jotta laskukierroskorkeus ja nopeus säilyvät
- tarkkaile korkeuden ja suunnan lisäksi oikeaa liukupolkua.
- arvio liukuunlähtö ajankohta perustuen visuaaliseen arvioon liukupolusta (papi-valot) Papi-valojen tullessa näkyviin saat välittömästiu tietoa korkeudestasi suhteessa oikeaaan liukupolkuun.
- loppuosalle kaarrettaessa, pidä katse valitsemallasi kosketuskohdassa ja tarkkaile nopeutta muista tuulikorjaus jotta pysytään keskilinjalla. Älä oikeise vaan korjaa isesi välittömästi suoraan oikealle linjalle jos olet siitä poikkeutuneena.
- säilytä nopeus 65 kts sekä valitse "tähtäyspiste" kiitotieltä
- tee final checks ulkomuistista
- liussa säädä nopeus (nokanasentoa säätämällä) ja vajomisnopeus (tehon käytöllä), muista trimmata jos nopeutesi on poikennut edellisestä trimmaamisesta.
- vastatuulen vaikutus vajoamisnopeuteen näkyy tehon käytössä. Kova vastatuuli = normaalia enemmän tehoa. Tyyntä vähemmän tehoa
- loppulähestymisen aikana säilytä kiitotien keskilinja tuulikorjauskulmalla



- -kynnyksellä (n.5m) pienennä tehoa jotta saat oikean kynnys nopeuden. (liukunopeus 5kt.) Säilytä vakio liukukulma kosketuskohtaan
- lennä konetta teholla kosketuskohtaan tai laita teho tyhjäkäynnille rauhallisesti. (riippuu harjoituksesta)
- älä aloita loppuloivennusta kynnyskorkeudella, muuten jäät korkealle.
- kallista siivekkeillä konetta tuulen tuulensuuntaan, kompensoi kaartopyrkimys vastajalalla sekä aseta kone keskilinjan suuntaiseksi. Kiitotien pinnassa ohjaat konetta siivekkeillä keskilinjalle ja jaloilla pidät koneen runkon keskilinjan suuntaisena
- vähennä tehoa rauhallisesti. Älä anna katseen jumittua kosketuskohtaan, vaan siirrä katse kiitotien loppupäähän (siirtämällä katseen pidemmälle pystyt paremmin pitämään keskilinjan sekä suorittamaan loppuloivennuksen oikeaan aikaan) älä kuitenkaan vain tuijota kiitotien loppupäätä vaan anna silmien "elää" kiitotiellä. Koita painaa mieleen se näky jolloin renkaat saa kosketuksen kiitotiehen.
- aloittaessa loppuloivennuksen n.1-1.5m korkeudella hitaasti tehoa vähentäen tyhjäkäynnille, käytä nokan asentoa refrenssinä kiitotien loppupäähän
- kosketus kiitotiehen selkeästi päätelineille. Jos vallitsee sivutuuli, pidä huota että tuulenpuoleinen teline saa ensimmäisen kosketuksen. Muista pitää sauva poikkeutettuna tuulen suuntaan laskukiidon aikana



LÄPILASKU

Tee toimenpiteen moottorin ollessa joutokäynnillä tai jos kyseessä on lasku pysähtymiseen asti tee toimenpiteen koneen ollessa paikoillaan. Läpilaskun suorittamiseksi on lennonsuunnittelussa välttämätöntä huomioida tarvittavat kiitotietarkastelut Ennen läpilaskun tehonlisäystä ohjaajan tulee silmämääräisellä tarkastelulla varmistua kiitotien riittävyydestä.

Tee seuraavat toimenpiteen läpilaskussa kiitotiellä:

- jätä sauva tuulikorjaukseen
- liikeradan suunta tulee tarvittaessa korjata kohti keskilinjaa ennen muita toimenpiteitä
- valitse siiveke ylös ja tarkastetaan siivekkeen todellinen asento ikkunasta
- säädetään etulämpö kylmälle
- säädä trimmaus lentoonlähtöä varten ja totea "trimmi asetettu"
- varmista visuaalisesti että suuntahyrrä osoittaa oikein (Älä turhaan yritä säätää asteen tarkkuudella) totea:

"Suuntahyrrä asetettu"

- lisätään täysi teho rauhallisesti
- pidä siivekeohjaus sivutuuleen poikkeutettuna ja korjaa tarvittava suuntaohjaus sivuperäsinohjauksella
- todetaan tarvittava teho (2280rpm) ja tarkastetaan moottorinvalvontamittarit (öljynpaine ja lämpö) "Teho asetettu"
- todetaan nopeuden kasvu "Nopeus kasvaa"
- "Rotaatio" irrotus kiitotieltä



YLÖSVETO JA MATALALÄHETYMINEN

Sakkaamisessa käytetään samoja "callout":eja

Menetelmät aloitetaan täyden tehon lisäyksellä (muista painaa oikeata jalkaa pitääksesi kuula keskellä)

Kun teho on asetettu laita etulämpökylmälle

Ottaessasi siivekkeitä sisään muista nostaa hieman nokan asentoa ettei kone lähde vajoamaan.

Siiveke otetaan 10° :sta $\rightarrow 0^{\circ}$: vasta kun este on ohitettu (miniminopeus 60kt)

LASKUN JÄLKEEN

- poistuttuasi kiitotieltä, tee listan mukaiset toimenpiteet ulkomuistista.
- Ennen "pysähtymis"-listaa muista lukea "laskun jälkeen" -lista