

淘宝店铺

## 优秀不够,你是否无可替代

知识从未如此性感。 烂程序员关心的是代码,好程序员关心的是数据结构和它们之间的关系 --QQ群: 607064330 --本人 QQ:946029359 --淘宝 https://shop411638453.taobao.com/ 随笔 - 751, 文章 - 0, 评论 - 317, 阅读 - 183万

#### 导航

博客园

首页

新随笙

联系

订阅 🎹

管理

#### 公告

#### 渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 03:41

渡我不渡她

小镇姑娘

PDD洪荒之力

## ⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年10个月 粉丝: 637 关注: 1

#### 搜索

找找看

谷歌搜索

#### 我的标签

8266(88)

MQTT(50)

**GPRS(33)** 

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

#### 随笔分类

Air724UG学习开发(2)

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(17)

CH579M学习开发(7)

ESP32学习开发(15)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

## ESP8266 SDK开发: 网络篇-TCP客户端(espconn) (NONOS 2.2.0)

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/Learn8266ForSDK"</p> frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

#### ESP8266:SDK开发(源码见资料源码)

开发板购买链接:开发板购买链接

资料源码: https://github.com/yangfengwu45/learn-esp8266-sdk.git

件: https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/Learn8266ForSDK/AiThinkerIDE V0.5

## 点击加入群聊【ESP8266开发交流群】: 🚨 加入QQ群

- 基础开源教程:ESP8266:LUA脚本开发
- 基础开源教程:ESP8266 AT指令开发(基于51单片机)
- 基础开源教程:Android学习开发
- 基础开源教程:C#学习开发
- 基础开源教程:微信小程序开发入门篇 需要搭配的Android, C#等基础教程如上,各个教程正在整理。
- 1.01-准备工作-硬件说明
- 1.02-整体运行测试-APP使用SmartConfig配网绑定ESP8266,并通过MQTT远程 通信控制,采集DHT11温湿度数据
- 2.01 开发环境搭建(RTOS 2.2.0)(建议只参考这篇文章搭建即可,教程以NONOS版 本为主!)
- 2.01 开发环境搭建(NONOS 2.2.0)
- 2.02-外设篇-GPIO输出高低电平
- 2.03-外设篇-GPIO输入检测
- 2.04-外设篇-GPIO中断检测
- 2.05-外设篇-定时器,延时
- 2.05-外设篇-系统任务(消息队列,通知)
- 2.06-外设篇-串口
- 2.07-外设篇-PWM,呼吸灯(RTOS 2.2.0)
- 2.08-外设篇-SPI(RTOS 2.2.0)
- 2.09-外设篇-温湿度传感器-DHT11
- 2.11-外设篇-时钟芯片DS1302使用和拓展知识time.h的使用
- 2.12-外设篇-内存分布说明及Flash读写
- 3.02-网络篇-8266TCP服务器(espconn实现) (NONOS 2.2.0)
- 3.03-网络篇-8266连接路由器
- 3.04-网络篇-TCP客户端(espconn) (NONOS 2.2.0)
- 3.10-网络篇-UDP通信 微信小程序篇-微信小程序通过UDP实现和ESP8266局 域网通信控制
- 4.01-自建MQTT服务器篇-安装MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现通 信控制
- 4.02-自建MQTT服务器篇-ESP8266配网 SmartConfig
- 4.03-自建MQTT服务器篇-APP使用SmartConfig配网绑定ESP8266,并通过 MQTT远程通信控制
- 4.05-自建MQTT服务器篇-编写微信小程序连接MQTT服务器程序

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22)

ESP8266 SDK开发(33)

ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11)

HC32F460(华大) +

BC260Y(NB-IOT) 物联网开发(5)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43)

STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)

STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(21)

STM32+ESP8266(ZLESP8266/物联网开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 远程升级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/30% 终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(64)

STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25)

STM32+W5500+AIR202/302

远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列

电路模块使用说明(11) 感想(6)

软件安装使用: MQTT(8) 更多

#### 最新评论

1. Re:(一)Lua脚本语言入门 楼主可以分享一下这本电子 书吗?

--戢思

2. Re:学习C语言-学习指针 学到了学到了,很清晰的思路,给博主赞赞赞

--\*夏日么么茶

#### 阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(172849)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(99170)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(64823)
- 4. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇) (64354)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(385 49)

- 4.10 阿里云物联网平台篇-测试MQTT调试助手和ESP8266连接阿里云物联网平台
- <u>4.11-阿里云物联网平台篇-ESP8266连接阿里云物联网平台使用自定义Topic实</u> 现自定义数据的上报和数据下发
- 4.12-阿里云物联网平台篇-ESP8266连接阿里云物联网平台使用物理模型Topic 实现温湿度数据显示
- 4.13-阿里云物联网平台篇-阿里云物联网平台加入规则引擎(云产品流转),让 MQTT设备之间实现通信
- 4.14-阿里云物联网平台篇-Android和ESP8266连接阿里云物联网平台,并通过云平台实现远程温湿度采集和继电器控制

- 6.01-综合实战篇-C#上位机串口通信控制ESP8266(RTOS 2.2.0)
- <u>6.02-综合实战篇-8266TCP服务器(LWIP,RAW模式,PCB控制块实现)(RTOS</u> 2.2.0)与C#TCP客户端实现无线网络通信控制
- <u>6.03-综合实战篇-8266TCP服务器(espconn实现)(NONOS 2.2.0)与Android TCP客户端实现无线网络通信控制</u>
- 9.01-常见问题及程序BUG修复

## 前言

关于网络通信:

每一台电脑都有自己的ip地址,每台电脑上的网络应用程序都有自己的通信端口,

张三的电脑(ip:192.168.1.110)上有一个网络应用程序A(通信端口5000),

李四的电脑(ip:192.168.1.220)上有一个网络应用程序B(通信端口8000),

张三给李四发消息,首先你要知道李四的ip地址,向指定的ip(李四ip:192.168.1.220)发信息,

信息就发到了李四的电脑。

再指定一下发送的端口号(通信端口8000),信息就发到了李四电脑的网络应用程序B上。

TCP--一种网络通信方式而已。分为服务器(网络应用程序)和客户端(网络应用程序).

- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(35982)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(33340)
- 8. C#中public与private与stat ic(32611)
- 9. android 之TCP客户端编程 (31968)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系 统(31338)

#### 推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇)(8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

## 让电脑和WIFI,模块处于统一局域网内进行TCP 通信

## 1.按照上一节,加上连接路由器程序

```
🖟 uart.c 🖟 user_main.c 🛭 🖟 uart.h 🕩 osapi.h 🔎 user_main.c
                                                      ☑ TcpServerCmd.c
                                                                      h wifi.h
 1189 /***9
 119 * · 连接/断开路由器回调函数 9
 120 -*/9
 121@ void wifiConnectCb(uint8_t status)
 122 { 9
 123 ····if(status·==·STATION_GOT_IP){
    .....os_printf("\nConnect AP Success\n");
 125 ····}·else·{9
           ···os_printf("\nDisConnect AP\n");
 126 ....
 127 ····}¶
 128 }
 129 ¶
 1300 /****************
 131 ·* · FunctionName · : · user init¶
 132 -*-Description--:-entry-of-user-application,-init-user-function-here ¶
 133 ·*·Parameters···: none
 134 * Returns · · · · : · none
 135 ****
 136@void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void){
 137 »
         uart_init(BIT_RATE_115200,BIT_RATE_115200); 9
 138 9
 139 »
         system_os_task(os_task_t_callback, TaskPrio, os_event_t_buff, os_eve
         system_os_post(TaskPrio, 0, 0);
 140 »
 141 ¶
 142 »
         //路由器名称,密码,连接/断开回调函数。
         WIFI_Connect("QQQQQ", "11223344", wifiConnectCb);
 143 »
 144 }9
145 9
```

## 2.打开电脑网络调试助手

```
E世

A

A


C#MQTT调试助手(含源码)

AndroidTools.apk

COMNET.exe

XCOM(ALIENTEK官方推荐).zip
```

## 3.开启TCP服务器



## 4.查看电脑IP地址



## 5.以上部分说明

通过以上的步骤,电脑端的网络应用程序开启了TCP服务器

服务器监听的端口号为 8888

服务器的IP地址为电脑的IP地址:192.168.0.100

其它客户端只要和该电脑在一个局域网内,然后作为TCP客户端

设置下连接的IP:192.168.0.100 端口号:8888 就可以连接上上面的服务器

# 6.把本节里面的user\_tcpclient文件放到工程里面(替换原先工程里面的文件)

user\_tcpclient.h
user\_tcpclient.c


```
> III Archives
> 🛍 Includes
🗸 🔑 app
  > ᇋ driver
  🗸 📂 include
     > 📂 driver
     > 🗁 ssl
     > h user_config.h
     > h user_devicefind.h
     > h user_esp_platform_timer.h
     > li user_esp_platform.h
     > In user_iot_version.h
     > li user json.h
     > 🖟 user_light_adj.h
     > li user_light.h
     > 🚹 user_plug.h
     > h user_sensor.h
     > h user_tcpclient.h <
     > In user_webserver.h
  🗸 🗁 user
     > 🖟 user_devicefind.c
     > 🖟 user_esp_platform_timer.c
     > 🖟 user_esp_platform.c
     > c user_json.c
     > @ user_light_adj.c
     > c user light.c
     > lc user_main.c
     > 🖟 user_plug.c
     > c user_sensor.c
     > ic user_tcpclient.c
     > 🕝 user_webserver.c
        🚵 Makefile
```

```
139 void WifiConnectCal
140 {9
         if(status == -51
142 »
       » os_printf('
       }9
143 »
       else·{¶
» os_printf('
145 »
146 » }¶
147 }9
148 ¶
149 ¶
1500 /************
151 * FunctionName : . .
152 ·*·Description··∶·€
153 ·* · Parameters · · · : · r
154 · * · Returns · · · · : · r
155 ************
156 g
157 ¶
1580 void ICACHE_FLASH_/
159 user_init(void)¶
160 {¶
161 »
         BufferManageCre
 162 ¶
         uart_init_2(BI)
 163 »
164 ¶
165 » //配置定时器¶
166 » os_timer_setfn(
 167 »
        //使能定时器
 168 »
        os_timer_arm(&c
 169 ¶
 170 »
         /*设置连接的路由器*/
 171 »
         WIFI Connect("(
```


## 7.调用函数连接服务器

```
© user_main.c ♡ 🕩 uart.h
                                   h osapi.h
    32 #endif¶
    33 #include "driver/uart.h" ¶
    34 ¶
    35 #include · "espconn.h" ¶
    36 #include · "mem.h" ¶
    37 ¶
    38 #include "driver/wifi.h" 9
  40 9
    41 /*********任务*************/⑤
42 #define os_event_t_buff_len 255 /*消息队列长度;
132 ** Description · : · entry · of · user · application, · init · user · function · here ¶
  133 * Parameters · · : · none
  136@ void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void){
  system_os_task(os_task_t_callback, TaskPrio, os_event_t_buff, os_event_t_buff_len);
system_os_post(TaskPrio, 0, 0);
system_os_post(TaskPrio, 0, 0);
  141 ¶
  141 5
142 » //路由器名称,密码,连接/断开回调函数 1
143 » WIFI_Connect("QQQQQ", "11223344", wifiConnectCb); ¶
  144 ¶
  145 » user_tcp_init("192.168.0.100",8888);
 147 }¶
        user_tcp_connect();¶
 148 9
   #include "user_tcpclient.h"
   user_tcp_init("192.168.0.100",8888);
     user_tcp_connect();
```

## 8.下载运行以后




## 9.服务器发送数据给wifi模块



## 10.调用TCP发送函数把串口接收的数据发给服务器

```
  Let uart.c
  Let user_main.c
  Image: Let user_main.c
  Let 
                                                                                                                                                                                        h wifi.h
      43 os_event_t ··· os_event_t_buff[os_event_t_buff_len]; · //存储消息的数组』
      44 #define TaskPrio 0 //任务等级(0,1,2(最高))
      45 uint32 os_task_t_delay=0;//在任务里面做延时¶
      47 uint8 uart_buf[UART_RX_BUFFER_SIZE]={0};
      48 uint16·len·=·0;¶
      49 4
      50 uint32 priv_param_start_sec;
      52 user_rf_cal_sector_set(void)
    1020 void ICACHE_FLASH_ATTR
    103 user_rf_pre_init(void){}
    104 9
    105<sup>©</sup> void os_task_t_callback(os_event_t *events){¶
    106 ····if(events->sig·==·0·&&·events->par·==0){¶
                                 system_os_post(TaskPrio, 0, 0);¶
    107
     108
     109 ····os_task_t_delay++;¶
     110
               ····if(os_task_t_delay>3000){//大约10ms¶
     111 ····» os_task_t_delay=0;¶
                                 len·=·rx_buff_deq(uart_buf,·128·);//尝试从缓存中获取128字节串口数据『
user_tcp_send_data(uart_buf,len);』
    112
    113 · · · · »
    114 ····}¶
   115 }9
   116 ¶
117 ¶
```



## 其它

1.TCP接收数据的函数位置

```
☑ user_tcpclient.c 🏻 🕩 user_tcpclient.h
c user_main.c
                                       h espconn.h h ip_addr.h
                                                            user_webserver.c
 20
 21 LOCAL os_timer_t test_timer;¤9
 22 LOCAL os timer t acto timer; #9
 23 ¤¶
 24 ¤9
 25 ¤9
 26 LOCAL·struct·espconn·user_tcp_conn;¤¶
 27 LOCAL struct espconn *user_tcp_send; #9
 28 LOCAL ip_addr_t tcp_server_ip;¤¶
 29 m
 30 ¤¶
 32 * FunctionName : user_tcp_recv_cb¤¶
 33
    * Description · : receive callback.¤9
    * Parameters · · · : arg · - · · Additional · argument · to · pass · to · the · callback · function
 35
                ····: none¤¶
    ***************************
 37
     ·void·ICACHE_FLASH_ATTR¤
    user_tcp_recv_cb(void *arg, char *pusrdata, unsigned short length)
 38
 39
    {¤¶
 40
     ··//received-some-data-from-tcp-connection¤¶
    n¶
 41
       ··os_printf("Received-data-string:-%s-\r\n",-pusrdata);¤¶
 42
 43
 446
    *-FunctionName-:-user_tcp_sent_cb¤9
 45
    * Description · : data sent callback.¤9
 46
 47 * Parameters · · · : · arg · - · · Additional · argument · to · pass · to · the · callback · function
 48 * Returns · · · · : · none¤¶
```

## 2.程序内部支持断线重连(3S)

```
172 mg
 1739 void TCACHE ELASH ATTRES
 174 acto_timer_cb(void * arg) [9]
 175 {¤¶
 176 ····struct·espconn·*pespconn·=·arg;¤¶
 177
     ....if(ConnectState ==0)¤¶
 178
     ····{¤¶
 179
             if(DnsEn)¤¶
 180
             {¤¶
 181 · · · · »
                 if(DnsSuccessFlag)¤¶
 182
 183 »
                     espconn_regist_connectcb(&user_tcp_conn, user_tcp_connect_cb); //
 184 »
                      espconn_regist_reconcb(&user_tcp_conn, user_tcp_recon_cb); // reg
                     espconn_connect(&user_tcp_conn);¤¶
 185 »
 186 ....»
 187 »
             }¤¶
 188 »
             else¤¶
 189 »
             {¤¶
             » espconn_regist_connectcb(&user_tcp_conn, user_tcp_connect_cb); // reg.
 191 »
                 espconn_regist_reconcb(&user_tcp_conn, user_tcp_recon_cb); // registe
 192 »
                 espconn_connect(&user_tcp_conn);
 193 »
             }¤¶
 194 ····}¤¶
 195 }¤¶
196 ¤¶
```

#### 分类: ESP8266 SDK开发



«上一篇: 90-STM32+ESP8266+AIR202基本控制篇-功能扩展-网页js实现MQTT通信

» 下一篇: 71-STM32+ESP8266+AIR202基本控制篇-移植使用-移植微信小程序MQTT底层包到自己的工程项目

posted on 2020-08-20 18:57 杨奉武 阅读(651) 评论(0) 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

#### 发表评论

## 提交评论 退出

#### [Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云2021普惠上云节:新用户首购云服务器低至0.7折 【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年 【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

## 编辑推荐:

- · C# 10 完整特性介绍
- · 不是技术也能看懂云原生
- ·记一次接口慢查排查
- ·一个故事看懂HTTPS
- · 人人都能看懂系列:分布式系统改造方案之数据篇

加州大学伯克利哈斯商学院 | 高管教育 大数据与数据科学实战

#### 最新新闻:

- · 你还抢购华为吗?门店可能没有存货了
- ·字节新消费版图大起底:投资自营双管齐下
- ·上市破发、资金受困,理想"勇争第一"空成口号
- ·百度二季度财报点评:以更高维的ESG识别其价值
- ·锂电专利战争:欧美、日韩围剿,中国换道超车
- » 更多新闻...

#### 历史上的今天:

2019-08-20 17-网页,网站,微信公众号基础入门(使用Adobe Dreamweaver CS6 制作网页/网站) 2019-08-20 捷配制作PCB流程

## Powered by:

博客园

Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。