## BLE安全研究的基础设施建设

李海粟(BACKAHASTEN)

# 通信安全研究我们需要什么?

- •无障碍接收数据包
- •无障碍发射数据包

# BLE特性

- 跳频 ------最大困难
- 进入数据信道后,所有的常规信息全部消失 -----信息恢复
- 基带封闭 ------使用GNU RADIO

## GNU RADIO的一些小窍门 (流图,代码讲解)

- GFSK DEMOD
- 动态参数
- 异步消息
- 外部流图调用

# BLE跳频规则(P 2206)

| LLData     |            |           |            |            |            |            |            |          |          |  |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--|
| AA         | CRCInit    | WinSize   | WinOffset  | Interval   | Latency    | Timeout    | ChM        | Нор      | SCA      |  |
| (4 octets) | (3 octets) | (1 octet) | (2 octets) | (2 octets) | (2 octets) | (2 octets) | (5 octets) | (5 bits) | (3 bits) |  |

Figure 2.11: LLData field structure in CONNECT\_REQ PDU's payload

AA

--目标地址

• CRCINIT

--校验初始化

• WINSIZE

- --窗口大小
- WINOFFSET
- --使用时间段

• INTERVAL

--频道时长

- LATENCY
- --连接数

TIMEOUT

--超时

• CHM

--信道质量

HOP

--跳频参数

• SCA

--时钟精度

### 信息恢复的一般思路(流图代码讲解)

- 通过前导码初步获取一个包的位置
- 使用RUF过滤
- 使用两次ACCESS ADDRESS确定ACCESS ADDRESS
- 使用PDU和CRC恢复出CRCINIT

# 信道信息恢复(约束性编程讲解,代码讲解)

- CRCINIT
- ACCESS ADDRESS
- HOP (TODO)

# 信道信息恢复(广播开启)

| <b>P.nbr.</b> 4 | Time (us)<br>+555020<br>-1657561 | Channel 0x26 | Access Address            | Adv PDU Type ADV DISCOVER IND | Adv PDU Header Type TxAdd RxAdd PDU-Length 6 1 0 37 | AdvA<br>0xEF29EEC7F967          | AdvData 02 01 04 1B FF 57 01 00 B1 3B AD EC 39 BF BB B7 | CRC<br>0xD8FB1C | RSSI<br>(dBm) | CS<br>OK |
|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|---------------|----------|
| <b>P.nbr.</b> 5 | Time (us)<br>+550020<br>-2207581 | Channel 0x26 | Access Address 0x8E89BED6 | Adv PDU Type ADV DISCOVER IND | Adv PDU Header Type TxAdd RxAdd PDU-Length 6 1 0 37 | AdvA<br>0xEF29EEC7F967          | AdvData 02 01 04 1B FF 57 01 00 B1 3B AD EC 39 BF BB B7 | CRC<br>0xD8FB1C | RSSI<br>(dBm) | CS<br>OK |
| <b>P.nbr.</b> 6 | Time (us)<br>+526<br>-2208107    | Channel 0x26 | Access Address 0x8E89BED6 | Adv PDU Type ADV SCAN REO     | Adv PDU Header TXAdd RXAdd PDU-Length 1 1 12        | <b>ScanA</b><br>902FA3468D8 0xE | AdvA  |                 |               |          |
| <b>P.nbr.</b> 7 | Time (us)<br>+325<br>-2208432    | Channel 0x26 | Access Address 0x8E89BED6 | Adv PDU Type ADV SCAN RSP 4   | Adv PDU Header  TxAdd RxAdd PDU-Length 1 0 29 0xE   | AdvA 0A 0A 0.2                  | 09 4D 49 20 42 61 66 64 20 32 03                        | FCS<br>OK       |               |          |
| <b>P.nbr.</b> 8 | Time (us)<br>+547919<br>-2756351 | Channel 0x26 | Access Address 0x8E89BED6 | Adv PDU Type ADV DISCOVER IND | Adv PDU Header Type TxAdd RxAdd PDU-Length 6 1 0 37 | AdvA<br>0xEF29EEC7F967          | AdvData 02 01 04 1B FF 57 01 00 B1 3B AD EC 39 BF BB B7 | CRC<br>0xD8FB1C | RSSI (dBm)    | CS<br>OK |
| <b>P.nbr.</b> 9 | Time (us)<br>+546272             | Channel 0x26 | Access Address 0x8E89BED6 | Adv PDU Type ADV DISCOVER IND | Adv PDU Header Type TxAdd RxAdd PDU-Length 6 1 0 37 | AdvA<br>0xEF29EEC7F967          | AdvData 02 01 04 1B FF 57 01 00 B1 3B AD EC 39 BF BB B7 | CRC<br>0xD8FB1C | RSSI<br>(dBm) | OK       |

### 实习成果:

- ①GNURADIO OOT模块
- ②发表文章,复杂GNU RADIO OOT模块的设计(DOING)
- ③发表文章,如何嗅探数据信道的BLE数据包(DOING)

#### TODO

- 完美跟踪一个设备的跳频(蓝牙中继攻击)
- 蓝牙自组网安全性研究

### 未来

- •MESH(协议于7月13日颁布)
- •蓝牙5.0 (芯片开始大规模出货)