Основы автоматизированного проектирования: Тема № 2

Лабораторная работа № 3


Построение и исследование математических моделей систем управления

Часть 3

Сравнительный анализ моделей редуктора


Для системы с параметрами из предыдущих частей данной работы собрать модели редуктора и сравнить погрешности упрощения модели

Базовая модель (№ 1)




Упрощенная Модель (№ 2)

Равны нулю: момент трения в упругом элементе (My=0), момент трения, пропорциональный передаваемому усилию $(k_{c.H}=0)$



Упрощенная Модель (№ 3)

Равны нулю: момент трения в упругом элементе (My=0), момент трения, пропорциональный передаваемому усилию $(k_{c.H}=0)$ момент сухого трения $(M^{\circ}c.T=0)$ люфт элементарного звена $(2\sigma=0)$



Формулы, соответствующие моделям редуктора Базовая модель (№ 1)

$$M_{\Sigma 2}(t) = M_{B2}(t) + M_2(t)$$
 (1)

$$M_{c2}(t) = -F_2 p \alpha_2(t) - M_{c,T}^0 sign p \alpha_2(t) - k_{C,H} \left| J_2 p^2 \alpha_2(t) - M_{\Sigma 2}(t) \right| sign p \alpha_2(t)$$
(2)

$$M_{v}(t) = F_{v}p\varphi(t) + M_{v,T}^{0}signp\varphi(t)$$
 (3)

$$\theta(t) = \alpha_1(t)/i - \alpha_2(t)$$
 (4)

$$\varphi = f_3(\theta)$$
 (5)

$$f_3(\theta) = \begin{cases} 0, |\theta| \le \theta_H \\ \theta - \theta_H, |\theta| > \theta_H \\ \theta + \theta_H, |\theta| < -\theta_H \end{cases}$$
 (6)

$$\dot{f}_3(\theta) = \frac{f_3(\theta)}{d\theta} = \begin{cases} 0, |\theta| \le \theta \\ 1, |\theta| > \theta_H \end{cases}$$
(7)

$$M_{y}(t) = \dot{f}_{3}(\theta)[F_{y}p\theta(t) + M_{y,T}^{0}signp\theta(t)]$$
 (8)

$$iM_1(t) = f_3(\theta)c + M_{v}(t)$$
 (9)

$$f_3(\theta)c + M_y(t) + (-M_{\Sigma 2}(t)) + (-M_{c2}(t)) = J_2 p^2 \alpha_2(t)$$
 (10)

Упрощенная Модель (№ 2)

Равны нулю: момент трения в упругом элементе (My=0), момент трения, пропорциональный передаваемому усилию ($k_{c,H}=0$)

$$M_{\Sigma 2}(t) = M_{B2}(t) + M_{2}(t)$$
 (1)

$$M_{c2}(t) = -F_{2}p\alpha_{2}(t) - M_{c,O}^{0}sign p\alpha_{2}(t)$$
 (2)
HET (3)

$$\theta(t) = \alpha_{1}(t)/i - \alpha_{2}(t)$$
 (4)

$$\varphi = f_{3}(\theta)$$
 (5)

$$f_{3}(\theta) = \begin{cases} 0 & , |\theta| \le \theta_{H} \\ \theta - \theta_{H} & , |\theta| > \theta_{H} \\ \theta + \theta_{H} & , |\theta| < -\theta_{H} \end{cases}$$
 (6)

$$\dot{f}_{3}(\theta) = \frac{f_{3}(\theta)}{d\theta} = \begin{cases} 0 & , |\theta| \le \theta \\ 1 & , |\theta| > \theta_{H} \end{cases}$$
 (7)
HET (8)

$$iM_{1}(t) = f_{3}(\theta)c \qquad (9)$$

 $f_3(\theta)c + (-M_{\Sigma 2}(t)) + (-M_{c2}(t)) = J_2 p^2 \alpha_2(t)$

(10)

Упрощенная Модель (№ 3)

Равны нулю: момент трения в упругом элементе (My=0), момент трения, пропорциональный передаваемому усилию $(k_{c.H}=0)$ момент сухого трения $(M^{\circ}c.T=0)$ люфт элементарного звена $(2\sigma=0)$

$$M_{\Sigma 2}(t) = M_{B2}(t) + M_{2}(t) \qquad (1)$$

$$M_{c2}(t) = -F_{2}p\alpha_{2}(t) \qquad (2)$$

$$\text{HET} \qquad (3)$$

$$\theta(t) = \alpha_{1}(t)/i - \alpha_{2}(t) \qquad (4)$$

$$\varphi = f_{3}(\theta) \qquad (5)$$

$$f_{3}(\theta) = \theta \qquad (6)$$

$$\text{HET} \qquad (7)$$

$$\text{HET} \qquad (8)$$

$$iM_{1}(t) = f_{3}(\theta)c \qquad (9)$$

$$f_{3}(\theta)c + (-M_{\Sigma 2}(t)) + (-M_{c2}(t)) = J_{2}p^{2}\alpha_{2}(t) \qquad (10)$$