

Îndepărtarea asfaltului în jurul serviciilor utilitare superficiale

- 1. Înainte de orice excavare sau tăiere de podea, zona va fi supravegheată ca de obicei folosind toate desenele disponibile și instrumentele de evitare a cablurilor. (CAT4 + și Generator de semnal de radiodetecție ca standard minim).
- 2. Găurile de încercare vor fi săpate manual pentru a determina grosimea asfaltului și pentru a confirma, de asemenea, adâncimile utilității unde au fost identificate.





- 3. La determinarea adâncimii asfaltului, ferăstrăul de podea va fi setat la adâncimea reală a asfaltului și nu mai adânc
- 4. Atunci când serviciile au fost identificate ca fiind superficiale sau cu un risc de a fi superficiale, acestea trebuie marcate cu o zonă roșie (o zonă de 50 mm de fiecare parte a serviciului).
- 5. În cazul în care serviciile din zona roșie sunt identificate pe traseul șanțului, adâncimea ferăstrăului de podea va fi crescută cu 50% din adâncimea determinată a asfaltului. Lungimea acestei tăieturi superficiale va fi necesară numai în zona roșie, lama poate fi coborâtă la adâncimea inițială a asfaltului odată ce serviciul a fost trecut.
- 6. După tăierea șanțului, asfaltul poate fi îndepărtat folosind mijloace adecvate. Zonele roșii de asfalt reduse cu 50% din adâncimea de asfalt ar trebui să fie rupte cu unul dintre mijloacele adecvate de mai jos. Ar trebui acordată prioritate în partea de sus a listei, dar aceasta va depinde de sol și de adâncimea rămasă a asfaltului
 - Ridicaţi şi rupeţi asfaltul folosind unelte izolate (cel mai preferabil)
 - Utilizaţi cupa excavatorului pentru a ridica şi rupe asfaltul (potrivit pentru orice zonă prea adâncă pentru unelte izolate)
 - Folosind un accesoriu de pecker pentru a face mici indentări / impact de aproximativ 2cm-3cm în asfalt cu peckerul la 45 de grade față de sol. (numai pentru a fi utilizat în situații cu asfalt deosebit de adânc)



7. Orice servicii identificate de mică adâncime identificate utilizând acest proces vor fi fotografiate și raportate prin intermediul formularului de raportare a utilităților de mică adâncime de pe Fastfield.

Dacă aveti dubii, vă rugăm să cereti sfatul conducerii sau al echipei de asistentă Avonline SHEQ