## Tổng kết các Giao thức Đa truy cập

- ☐ Phải làm gì với Môi trường dùng chung?
  - O Phân chia Kênh truyền (theo thời gian, tần số hay mã)
    - Time Division, Code Division, Frequency Division
  - Phân chia Ngẫu nhiên (động),
    - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
    - Cảm nhận sóng mang: Hữu tuyến đơn giản, Vô tuyến phức tạp
    - CSMA/CD được sử dụng trong Ethernet
  - O Lần lượt
    - Thăm dò từ một trạm trung tâm,
    - Chuyển Thẻ bài


## Công Nghệ Mạng cục bộ (LAN)

#### Về tầng Liên kết Dữ liệu:

O Dịch vụ, Phát hiện/ Sửa Lỗi, Đa truy cập

Tiếp theo: Công nghệ LAN

- Địa chỉ
- Ethernet
- o hubs, bridges, switches
- **o** 802.11
- o PPP



#### Địa chỉ LAN và Giao thức ARP

#### 32-bit Địa chỉ IP:


- □ Địa chỉ tầng Mạng
- □ Được sử dụng để chuyển datagram tới máy nhận (nhớ lại định nghĩa mạng IP)

#### Địa chỉ LAN (hay địa chỉ MAC, Vật lý):

- ☐ Được sử dụng để chuyển datagram từ interface này sang interface khác (2 interface trên cùng một mạng)
- ☐ Địa chỉ MAC 48 bit được ghi trên ROM

### Địa chỉ LAN và Giao thức ARP

#### Mỗi card mạng có một địa chỉ LAN duy nhất



# Địa chỉ LAN (tiếp)

- □ Không gian địa chỉ MAC được IEEE quản trị
- ☐ Các nhà sản xuất phải mua một phần không gian địa chỉ (để đảm bảo tính duy nhất)
- □ Tương tự:
  - (a) Địa chỉ MAC: Giống số CMT Nhân dân
  - (b) Địa chỉ IP: Giống Địa chỉ nhà riêng
- ☐ Không gian địa chỉ MAC phẳng => khả chuyển
  - O Có thể di chuyển card mạng giữa các LAN
- □ Địa chỉ IP phân cấp => không khả chuyển
  - O Phụ thuộc vào mạng IP kết nối tới


### Nhớ lại Vấn đề Định tuyến

frame

Khởi đầu từ A, với địa chỉ đích là 223.1.1.1 IP của B: 223.1.2 223.1.1.2 Kiểm tra địa chỉ của B, thấy rằng B 223.1.2.9 nằm trên cùng một mạng với A 223.1.2 Tầng liên kết dữ liệu gửi datagram 223.1.3.27 223.1.1.3 tới B bên trong frame của tầng liên 223.1.3.2 223.1.3.1 kết dữ liệu Địa chỉ đích nguồn Địa chỉ đích nguồn của frame của datagram B's MAC A'S MAC A's IP B's IP IP payload addr addr addr addr datagram

#### ARP: Giao thức Giải mã Địa chỉ

Vấn đề: Làm sao biết được Địa chỉ MAC của B khi biết Địa chỉ IP của B?




- ☐ Mỗi IP nút (Host, Router) trên mạng LAN có module ARP
- Bång ARP Table: IP/MAC address mappings for some LAN nodes
  - < IP address; MAC address; TTL>
    - TTL (Time To Live): Thời gian để xoá đi một ánh xạ (thường là 20 phút)

····· >

## Giao thức ARP

- □ A biết Địa chỉ IP của B, A muốn biết Địa chỉ Vật lý của B
- ☐ A Quảng bá thông điệp truy vấn ARP, chứa địa chỉ IP của B
  - Tất cả máy tính trên mạng LAN nhận được truy vấn này
- □ B nhận được truy vấn, sẽ trả lời A địa chỉ Vật lý của mình
- □ A ghi tạm ánh xạ Địa chỉ IP Địa chỉ Vật lý trong một khoảng thời gian
  - O Tai sao?

## Ví du ARP



#### Khuôn dạng gói tin ARP

Hardware Type		Protocol Type	
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2	
Sender hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet)			
Sender protocol address (For example, 4 bytes for IP)			
Target hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet) (It is not filled in a request)			
Target protocol address (For example, 4 bytes for IP)			


Hardware Type - Ethernet is type 1

Protocol Type-IPv4=x0800

Hardware Length:length of Ethernet Address (6)

Protocol Length:length of IPv4 address (4)


#### Bao bọc Gói tin ARP



Thông điệp ARP được đặt trong frame Ethernet

## **RARP**


- □B nhận được truy vấn, sẽ trả lời A địa chỉ Vật lý của mình
- RARP được sử dụng để xác định Địa chỉ Logic từ Địa chỉ Vật lý.
- Thường gặp trên các Hệ thống thin-client. Máy tính không có ổ đĩa cứng. Khi khởi động, máy tính cần biết địa chỉ IP (người ta không muốn ghi IP vào ROM)
- □Thông điệp yêu cầu RARP được gửi Quảng bá, Thông điệp trả lời RARP được gửi tới một đích.
- □Cần phải biết thêm về subnet mask, Địa chỉ router, DNS address, ... : DHCP thay thế RARP.




## RARP – Khuôn dạng

Hardware type		Protocol type	
Hardware length	Protocol length	Operation Request 3, Reply 4	
Sender hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet)			
Sender protocol address (For example, 4 bytes for IP) (It is not filled for request)			
Target hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet) (It is not filled for request)			
Target protocol address (For example, 4 bytes for IP) (It is not filled for request)			


#### RARP – Bao Boc



#### RARP và ARP




#### Vi trí RARP và ARP




Nằm cùng với IP ở tầng Mạng. Bổ trợ cho IP

## Định tuyến sang mạng LAN khác


#### Gửi từ A tới B qua R



- ☐ A tạo ra một IP packet với địa chỉ Gửi là A, Nhận là B
- ☐ A sử dụng ARP để xác định Địa chỉ Vật lý ứng với IP 111.111.110
- ☐ A tạo ra Ethernet frame có đích là Địa chỉ Vật lý của R, frame này chứa IP datagram
- □ Tầng Liên kết dữ liệu của A gửi đi Ethernet frame
- ☐ Tầng Liên kết dữ liệu của R nhận được Ethernet frame
- R lấy ra IP datagram từ Ethernet frame, thấy Địa chỉ IP đích là B
- □ R sử dụng ARP để xác định Địa chỉ Vật lý của B
- R tạo ra frame chứa IP datagram Gửi-A-Nhận-B rồi gửi tới B




# Công nghệ Kết nối Ethernet



### **Ethernet**

Là Công nghệ hiện nay *Thống trị* thị trường LAN:


- ☐ Hiện tại 5USD (năm 2006)
- ☐ Là công nghệ LAN được sử dụng rộng rãi đầu tiên
- ☐ Đơn giản, Rẻ tiền hơn so với token LANs và ATM
- ☐ Liên tục nâng cao tốc độ: 10, 100, 1000 Mbps



Thủ bút của Metcalfe

## Cấu trúc Frame Ethernet

Adapter phía Gửi đặt IP datagram (hay bất kỳ gói tin ở tầng Mạng nào) bên trong Ethernet frame




#### Preamble:

- ☐ 7 bytes có giá trị 10101010 sau đó là 1 byte có giá trị 10101011
- □ Để đồng bộ hóa tốc độ đồng hồ bên Gửi, bên Nhận

#### **Ethernet Frame Structure (more)**

- ☐ Addresses: 6 bytes, frame được tất cả các adapter trong LAN nhận, nhưng bỏ qua nếu địa chỉ không phù hợp
- Type: Chỉ ra giao thức nào ở tầng mạng sẽ nhận dữ liệu, chủ yếu là IP nhưng có thể có một vài giao thức khác (như Novell IPX hay AppleTalk)
- □ CRC: Được kiểm tra ở phía nhận, nếu phát hiện được lỗi, frame sẽ bị loại bỏ



#### Ethernet: Sử dụng CSMA/CD

```
A: Cảm nhận Kênh truyền, if Rỗi
    then {
            Truyền và Cảm nhận Kênh truyền;
            If Phát hiện ra có một cuộc truyền khác
              then {
                 Hủy bỏ và Gửi thông điệp báo tắc nghẽn;
                Cập nhật # collisions;
                Làm trễ theo thuật toán exponential backoff;
                goto A
             else {truyền xong frame; đặt biến collisions=0}
    else {Đợi cuộc truyền kia truyền xong và goto A}
```

## Ethernet: CSMA/CD (tiếp)


Tín hiệu báo tắc nghẽn (Jam Signal): đảm bảo tất cả các nút đang truyền nhận biết được Tắc nghẽn; 48 bits;

#### **Exponential Backoff:**

- □ Mục tiêu: Việc truyền lại thích nghi với tải hệ thống
  - O Tải nhiều: Khoảng thời gian đợi ngẫu nhiên sẽ dài hơn
- □ Lần xung đột thứ nhất: chọn K trong khoảng {0,1}; độ trễ là K x 512 thời gian truyền đi 1 bit
- □ Sau lần xung đột thứ 2: chọn ngẫu nhiên K trong {0,1,2,3}...
- ☐ Sau lần xung đột thứ 10, chọn K trong {0,1,2,3,4,...,1023}


#### **Công nghệ Ethernet : 10Base2**

- □ 10: 10Mbps; 2: Khoảng cách tối đa của cáp là 200m
- □ Cáp gầy, Hình trạng (topo) BUS




- ☐ Có thể sử dụng Bộ tiếp sức (repeater) để mở rộng
- □ Repeater sao chép các tín hiệu từ một interface ra tất cả các interface khác (Chỉ là thiết bị ở tầng Vật lý)

# Lắp đặt



#### 10BaseT và 100BaseT

- ☐ Tốc độ 10/100 Mbps rate; 100Mbps còn được gọi là "fast ethernet"
- ☐ T là viết tắt của Twisted Pair
- ☐ Các nút kết nối tới Hub tthông qua cáp đồng trục, Topo Hình sao
- □ CSMA/CD cài đặt tại hub




## 10BaseT và 100BaseT (tiếp)

- ☐ Khoảng cách cực đại từ nút tới Hub là 100m
- Hub có thể phong tỏa các adapter gây nhiễu (jabbering)
- ☐ Hub có thể giúp người quản trị mạng LAN thu thập các thông tin mang tính kiểm soát, các thông tin thống kê

#### **Gbit Ethernet**


- ☐ Sử dụng khuôn dạng Ethernet frame chuẩn
- ☐ Cho phép kênh truyền Điểm-nối-Điểm và kênh truyền Dùng chung chia sẻ
- ☐ Trong chế độ dùng chung, sử dụng CSMA/CD; để có hiệu suất cao, khoảng cách giữa các nút phải nhỏ
- ☐ Cơ chế truyền song công ở tốc độ 1 Gbps cho kênh truyền Điểm nối Điểm

## Ví dụ về Switch Ethernet 1G




#### Chuyển Thẻ bài: Chuẩn IEEE802.5

- □ 4 Mbps
- Thời gian cực đại giữ token: 10 ms, kích thước frame bị hạn chế



- SD, ED: Đánh dấu Khởi đầu và Kết thúc của packet
- ☐ AC: Byte điều khiển (Access Control):
  - o token bit: giá trị 0 có nghĩa là có thể lấy token, giá trị 1 nghĩa là dữ liệu đi sau FC
  - o priority bits: Độ ưu tiên của packet
  - reservation bits: Trạm có thể thiết lập những bit này để ngăn ngừa những trạm có độ ưu tiên thấp hơn chiếm token khi token rỗi

### Chuyển Thẻ bài: Chuẩn IEEE802.5




- ☐ FC: frame control được sử dụng để kiểm soát và bảo trì
- □ source, destination address: 48 bit địa chỉ Vật lý giống như trong Ethernet
- data: packet từ tầng Mạng
- □ checksum: CRC
- ☐ FS: frame status: Được phía Nhận đặt, phía Gửi sẽ đọc
  - O Được thiết lập để xác nhận nút Đích đã nhận frame từ Vòng
  - O Biên nhận ở mức Liên kết Dữ liệu

## Kết nối nhiều mạng LAN

- Q: Tại sao không có một mạng LAN lớn duy nhất?
- ☐ Hạn chế băng thông: trên mạng LAN duy nhất, tất cả các trạm chia sẻ môi trường truyền dẫn chung
- □ Độ dài hạn chế: 802.3 xác định độ dài cực đại của cáp
- "miền xung đôt" lớn (Có thể xung đột với nhiều trạm khác)
- □ Hạn chế số lượng trạm: 802.5 chuyển thẻ bài có độ trễ ở mỗi trạm

## **Hubs**

- ☐ Thiết bị ở Tầng Vật lý: Chủ yếu là repeater hoạt động ở mức bit: mỗi bit nhận được trên một interface sẽ được gửi ra trên tất cả các interface khác
- □ Hub có thể được sắp xếp có thứ bậc (Thiết kế nhiều tầng), với hub trục chính (backbone) ở vị trí cao nhất



# Hubs (tiếp)

- □ LAN **segment**: phân đoạn mạng LAN. Là miền xung đột
- Hub Không cô lập các miền xung đột: 2 nút ở hai LAN segment khác nhau vẫn có thể bị xung đột



#### Uu điểm của Hub:

- □Đơn giản, Rẻ tiền
- ☐ Kết nối nhiều mức : Khả năng chống chọi lỗi
- Có thể mở rộng khoảng cách bằng cách lắp thêm Hub

## Hub: Han chế

- ☐ Miền xung đột duy nhất không thể tăng thông lượng toàn bộ Hệ thống
  - Thông lượng trên cả hệ thống bằng thông lượng trên một phân đoạn
- ☐ Hạn chế về số lượng nút trong một phân mạng
- □ Không thể kết nối các kiểu công nghệ Ethernet khác nhau (ví dụ 10BaseT và 100baseT)

### **Bridges**

- □ Thiết bị ở tầng Liên kết Dữ liệu: thao tác trên Ethernet frames, lấy ra tiêu đề gói tin và chuyển tiếp frame một cách có chọn lọc căn cứ theo địa chỉ đích
- ☐ Bridge cô lập các miền xung đột vì lưu tạm (buffer) các frame
- ☐ Khi cần chuyển frame vào segment nào, bridge sử dụng CSMA/CD để truy cập và truyền trên segment


# Bridges (tiếp)

- ☐ Uu điểm của Bridge:
  - Cô lập các miền xung đột nên tổng dung lượng cả hệ thống được nâng cao và không hạn chế số lượng nút trong mạng
  - Có thể Kết nối nhiều kiểu công nghệ Ethernet khác nhau vì Hành vi Giữ và Chuyển
  - Trong suốt: Không cần thay đổi các LAN adapter


# Bridges: Loc và Chuyển các frame

- □ bridges LOC các packet
  - Frame mà nút gửi và nhận trên cùng LAN segment không cần chuyển qua LAN segment khác
- ☐ CHUYỂN:
  - Làm thế nào để xác định interface có thể chuyển gói tin đến đúng đích?
  - O Có vẻ giống Định tuyến?

### **Backbone Bridge**



# Kết nối không cần Backbone



- ☐ Không được sử dụng do hai nguyên nhân sau:
  - Nếu hub ở Computer Science hỏng thì mạng sụp đổ
  - Tất cả truyền thông qua EE và SE phải chuyển qua CS segment

#### **Bridge: Loc (Filtering)**


- □ bridge *Học* có thể gửi đến máy tính nào qua interfave nào: Xây dựng Bảng lọc
  - Khi nhận được frame, bridge "học" được vị trí của máy gửi:
     LAN segment đến
  - Ohi lại vị trí nút gửi trong bảng Lọc
- ☐ Các mục trong bảng Lọc:
  - (Địa chỉ logic của nút, Bridge Interface, Time Stamp)
  - TTL : 60 phút sẽ xóa đi mục tương ứng

### Bridge: Chức năng Lọc

```
Thuật toán Lọc:
if Đích của frame nằm trong cùng một phân đoạn nơi gửi frame tới
then Loại bỏ frame
else { Tìm kiếm trên bảng Lọc
if Tìm thấy mục ứng với đích trong bảng Lọc
then Chuyển tiếp frame trên cổng ra tương ứng;
else Gửi tràn ngập; /* Gửi đi tất cả các
interface ngoại trừ interface đến của frame*/
}
```


#### Bridge: Ví dụ Chức năng Học

Giả sử C gửi frame tới D và D gửi frame trả lời C



- ☐ C gửi frame, bridge chưa có thông tin gì về D, do vậy gửi tràn ngập trên toàn bộ mạng LAN
  - o bridge nhận thấy C được gửi từ port 1
  - Mạng LAN ở phía trên bỏ qua frame này
  - O Cuối cùng D nhận được frame


#### Bridge Learning: example



- □ D tạo ra câu trả lời gửi cho C, sau đó gửi
  - o bridge nhìn thấy frame đến từ D
  - o bridge ghi nhớ D nằm trên interface 2
  - Vì bridge biết C nằm trên interface 1, do vậy chuyển tiếp *có chọn lọc* frame qua interface 1

#### **Bridges: Spanning Tree**


- □ Để tăng cường tính tin cậy, người ta mong muốn giữa hai điểm có nhiều tuyến đường khác nhau
- □ Với nhiều tuyến đường, có thể nảy sinh chu trình các frame luân lưu mãi mãi trong mạng
- ☐ Giải pháp: Sắp xếp các bridges thành cây spanning bằng cách cấm một số interface



5: DataLink Layer 5a-47

#### So sánh Bridges và Routers

- □ Đều là Thiết bị *Lưu giữ và Chuyển tiếp* 
  - o router: Thiết bị ở tầng Mạng (Kiểm tra tiêu đề ở tầng Mạng)
  - o bridges: Thiết bị ở tầng liên kết dữ liệu
- □ Router sử dụng Thuật toán Định tuyến để xây dựng Bảng Định tuyến
- ☐ Bridge chạy các Thuật toán Học, Lọc, Chuyển tiếp để xây dựng Bảng Lọc



#### So sánh Bridges và Routers

#### Bridges + và -

- + Bridge: Thao tác Đơn giản hơn
- Topo Mạng bị hạn chế vì phải xây dựng cây spanning để tránh chu trình
- Bridges không có khả năng chống chọi với tấn công kiểu flood (tín hiệu đến từ 1 cổng sẽ được sao chép đến tất cả các cổng khác


#### So sánh Bridges và Routers

#### Routers + and -

- + Hình trạng tuỳ ý (Chu trình được khắc phục nhờ TTL và giao thức định tuyến tốt)
- + Có firewall để chống tấn công gửi tràn ngập
- Yêu cầu phải cấu hình địa chỉ IP (not plug and play)
- Tốn năng lực xử lý hơn
- ☐ Bridges : Mạng vài trăm máy
- □ Router : Mạng vài nghìn máy


#### **Ethernet: Switch**

- ☐ Là Thiết bị ở tầng 2, Lọc và Chuyển tiếp frame trên cơ sở địa chỉ MAC
- ☐ Switching: A-tới-B và A'-tới-B' đồng thời, không bị xung đột
- □ Nhiều interface
- ☐ Thường các máy tính kết nối trực tiếp vào switch theo cấu hình sao
  - Ethernet, nhưng không có xung đột!




#### **Ethernet Switches**


- ☐ Chuyển xuyên suốt: frame có thể chuyển ngay từ input port tới output port mà không cần nhận hết frame
  - Giảm đáng kể độ trễ
- ☐ Kết hợp Dùng chung\ Dùng riêng, Tốc độ 10/100/1000 Mbps



# Ethernet Switch (tiếp)





# Ethernet Switch (tiếp)



### IEEE 802.11: LAN không dây


- LAN không dây: thường dành cho máy tính xách tay (có khả năng di động)
- ☐ Chuẩn IEEE 802.11:
  - MAC protocol
  - O Phổ tần số: 900Mhz, 2.4Ghz





- ☐ Basic Service Set (BSS) bao gồm:
  - wireless hosts
  - access point (AP): base station
- ☐ Kết hợp các BSS thành hệ thống phân tán distribution system (DS)

## Ví du




#### Mang AdHoc


- ☐ Mạng Adhoc: IEEE 802.11. Các trạm có thế tự hình thành nên mạng *không cần có* AP
- □ Úng dụng:
  - O Các laptop trong phòng họp.
  - Kết nối các thiết bị cá nhân
  - Trên chiến trường
- ☐ IETF MANET

  (Mobile Ad hoc Networks)


  working group



### Trong tương lai



# So sánh: Có hạ tầng và Không có



#### **IEEE 802.11 : CSMA/CA**

#### 802.11 CSMA: Phía gửi

Nếu kênh truyền rỗi trong DISF sec.


thì truyền toàn bộ frame (không phát hiện xung đột)

Nếu kênh truyền bận
 thì binary backoff

802.11 CSMA Phía Nhận:

Nếu received OK


Biên nhận ACK sau SIFS



#### **IEEE 802.11 MAC Protocol**


# 802.11 Một số giao thức CSMA khác


- NAV: Network Allocation Vector
- 802.11 frame có trường *transmission time*
- ☐ Các trạm khác (khi nhận được frame) sẽ trì hoãn việc truyền trong NAV đơn vị thời gian




# Vấn đề: Trạm ẩn

- □ Trạm ẩn: A và C không thể "nghe" từ nhau
  - Có vật cản, tín hiệu không lan toả qua được
  - Có thể xung đột ở B
- ☐ Mục tiêu: Tránh xung đột ở B
- □ CSMA/CA: CSMA with Collision Avoidance








# Collision Avoidance: Trao đối RTS-CTS

- □ CSMA/CA: "đặt chỗ" sử dụng kênh truyền tường minh
  - O Gửi: gửi yêu cầu RTS: request to send
  - Nhận: chấp nhận CTS: clear to send
- □ CTS đặt chỗ cho phía gửi, báo cho các trạm khác (có thể trạm ẩn)
- ☐ Tránh xung đột do trạm ẩn



# Collision Avoidance: Trao đổi RTS-CTS


#### □ RTS và CTS:

O Giảm khả năng Xảy ra Xung source đột

 Kết quả tương ứng với Tránh xung đột



- O CSMA
- O CSMA/CA: "Đặt chỗ"
- O Thăm dò từ AP



# Giao thức kiểu Điểm nối Điểm

- ☐ Một bên gửi, một bên nhận, một đường truyền: Đơn giản hơn Kênh truyền Quảng bá:
  - Không cần Media Access Control
  - Không cần địa chỉ MAC tường minh
  - Ví dụ: Đường dial up, đường ISDN
- ☐ Một vài giao thức Điểm-nối-Điểm tiêu biểu:
  - PPP (point-to-point protocol)
  - OHDLC: High level data link control

# PPP [RFC1557] : Yêu cầu Thiết kế

- □ Đặt packet vào frame: Gói gói tin của tầng Mạng vào frame của tầng Liên kết dữ liệu
  - O Gửi đồng thời nhiều gói tin của các giao thức khác nhau ở tầng Mạng
- □ Trong suốt: Có thể chuyển bất kỳ khuôn dạng Dữ liệu nào
- □ Phát hiện Lỗi (Không phải Sửa)
- □ Kiểm soát kênh truyền: Phát hiện khi kênh truyền bị lỗi, báo lại cho tầng Mạng bên trên
- □ Thảo luận Địa chỉ tầng Mạng: Có thể xác định/ cấu hình địa chỉ IP cho các điểm đầu cuối


# PPP: Không cần phải

- ☐ Không có cơ chế Khắc phục / Sửa lỗi
- ☐ Không Điều khiển lưu lượng
- □ Không đảm bảo Gửi Nhận theo đúng thứ tự
- ☐ Không hỗ trợ đa điểm (Ví dụ thăm dò)

Khắc phục lỗi, Điều khiển lưu lượng, Thứ tự Gửi & Nhận Dữ liệu Đã được xử lý ở các tầng trên !!


#### **PPP Data Frame**

- ☐ Flag: Đánh dấu (mở đầu khung)
- □ Address: Chưa sử dụng
- ☐ Control: Chưa sử dụng, có thể sử dụng trong tương lai
- □ Protocol: Giao thức ở tầng Mạng bên trên lấy Dữ liệu (Ví dụ PPP-LCP, IP, IPCP, ...)



#### **PPP Data Frame**

- ☐ info: Chứa Dữ liệu của tầng trên
- check: Mã Kiểm tra Dư thừa vòng để Phát hiện




#### Chèn Byte

- □ Điều kiện "Trong suốt": Mẫu cờ <01111110> phải có trong trường dữ liệu
  - Q: <01111110> nhận được là Dữ liệu hay Cờ?

- □ GỬI: Chèn thêm byte dư thừa < 011111110> sau mỗi byte < 011111110> dữ liệu
- □ NHẬN:
  - OHai byte 01111110 liên tiếp: Loại bỏ byte đầu tiên, tiếp tục nhận dữ liệu
  - Một byte 01111110: byte cờ


#### Chèn Byte: Ví du



## PPP: Giao thức Kiểm soát Dữ liệu


Trước khi trao đổi dữ liệu của tầng Mạng, các thực thể Liên kết dữ liệu phải:

- □ Cấu hình Đường truyền PPP (Kích thước frame cực đại, Kiểm chứng người dùng)
- □ Học/ Cấu hình các thông tin tầng Mạng
  - Với IP: mang thông điệp IP Control Protocol (IPCP) (mã giao thức: 8021) để cấu hình địa chỉ IP



# Chương 5: Tổng Kết

- ☐ Các Nguyên lý Hoạt động của tầng Liên kết Dữ liệu:
  - O Phát hiện và Sửa Lỗi
  - Đa truy cập : Sử dụng chung kênh truyền
  - Địa chỉ tầng link, ARP
- ☐ Các Công nghệ khác nhau:
  - O Ethernet
  - o hub, bridge, switche
  - IEEE 802.11 LAN
  - o PPP



Hành trình qua các tầng đã KẾT THÚC!



# Lời Cuối ...

