實驗十二:PCM Encoder and decoding

陳孟勳、謝以恩

國立台北大學通訊工程學系 112 級通訊實驗第 14 組 s411086029@gm.ntpu.edu.tw, s411086035@gm.ntpu.edu.tw

摘要

學習並使用 NI ELVIS II 實現 PCM 訊號從模擬轉向二元制訊號,並嘗試再將其解碼,或者可以於過程中觀察量化誤差的影響。

關鍵字—Pulse code modulation \(\cdot\) quantization error \(\cdot\) PCM decoding \(\cdot\) frame

1. 簡介

1.1. 實驗目的、實驗器材

1.1.1 實驗目的:

使用 Emona DATEx 透過 PCM 調變技術,將原訊號取樣 及量化,轉換為二元制,由 0 跟 1 組成。然後再設定一個 解碼器,去還原一開始之訊號。觀察其操作是否被訊息的 「量化誤差」所影響。

1.1.2 實驗器材:

Computer with appropriate software installed, NIELVIS II plus USB cable and power pack, Emona DATEx experimental add-in-module two BNC to 2mm banana-plug leads, assorted 2mm banana-plug patch leads one set of headphones(stereo)

1.2 實驗原理

1.2.1 PCM encoder




如圖一所示,我們會知道想把原訊號(連續時間及連續數值)量 化為一系列的二元的訊號會有三步驟。


第一為取樣,在固定區間使用 pulse 對訊號去做 convolution, 得到取樣的訊號,這時還屬於類比的訊號,只是變為離散之時 間有連續之數值。

第二為量化,在有限的 bit 數下,將各值量化為最近的 bit 數,這時就會出現所謂的量化誤差,圖像化如圖二所示。這時訊號開始要轉為數位,另外,量化完的訊號為離散之時間有離散之數值。

最後,是編碼,對於輸入一系列之量化訊號,把它們轉為二元 制輸出。



圖二:量化示意圖,可以看到各個數據並不會完全對到 bit 的 level 值,導致誤差的出現



圖三:PCM 模組運作示意

我們從圖三可以得知的資訊是,想將 analog voltage (-2~+2) 轉 換為一個 8-bit binary 之數值。

我們這裡的 Quantization levels: 28= 256。

至於每個二元數在 frames 中為一系列傳輸,其順序依序為 most significant bit (bit 7) 到 least significant bit (bit 0)。

1.2.2PCM 解碼

我們從二進制數的一系列串列中恢復訊息稱為解碼,會友經歷 以下步驟:

第一步,先識別資料流中的每個 frame 的大小。

第二步,從每一 frame 中提取二進位數。

第三步,產生電壓,會正比於二進位數的大小。

下一步,保持輸出電壓,直到解碼下一 frame(PAM 版本的原始訊息訊號)。

最後,透過使 PAM 訊號通過低通濾波器的結果來重建原訊號。


Decimal Number	8-bit Representation	Output Voltage (V)
255	1111,1111	$+2-\frac{2}{128}$
:	i i	:
128	1000,0000	0
:	:	:
0	0000,0000	-2

圖四:配合 8-bits 二進值的解碼表

1.2.3 Experiment A


先使用 VPS 產出 DC 電壓,線路連接好的情況如圖五所示。 連接好可以調動 DC 的值,但不要超過 $\pm 2.5V$ 。

藉由調整 scope 的相關 scale,觀察輸出情形。



圖五:使用 DC 值並對其做出 PCM 調變


接者使用系統的 FGEN,也就是 Function generator,替換 DC 電壓。如此一來,輸入之電壓是連續在做變化的,帶動 PCM 的資料改變。



圖六:使用 Function generator 並對其做出 PCM 調變

1.2.4 Experiment B

將前一部分之線路再加上 Decoder,於設定好的 DSA 上輸出頻譜。因為 frame 為 100kHz,分成 8-bits,所以理論上相隔12.5kHz。




圖七:PCM 調變及解調變流程示意

接著轉換一下線路,用耳機接聽解調變訊號。

2.實驗內容

2.1 Experiment A

調整電源供應器至 0V,並連接圖八的線路,進行下一步的分析。其中,100kHz 訊號被我們當 CLK 使用。




圖八:前置線路,使用 VPS




圖九:實際線路

我們也可以將電壓逐步加大,看輸出的變化。 接著使用方波產生器,去對訊號做 PCM 調變,調整線路如圖 十。




圖十: 移除輸入的電壓, 改為方波




圖十一:將方波產生器連接 PCM encoder 實際的線路 經由對 scope 範圍上等設定做調整,輸出 PCM 調變訊號,並 觀察取樣樣式,這可從上次實驗去判定。

2.2 Experiment B

我們想將 PCM 訊號進行解碼,首先需按照圖十二,連接好線路,實際連接情況如圖十三。



圖十二:PCM encoder 接續連接解碼器



圖十三:PCM encoder 接續連接解碼器,實際線路

理論上,解碼後之成果應該類似於原訊號,但由於取樣過後的 訊息訊號是由不同弦波所組成,所以我們需要在頻域去做觀察 分析。

打開 DSA,一樣需要對範圍或 Channel 做設定。接著,使用 cursor 去進行頻率值的測量。


最後則是連接放大器,接上耳機(本次實驗使用喇叭代替),調整 Gain 旋鈕,得到舒適的解調變過後之訊號。

3. 實驗結果與討論

3.1 Experiment A

3.1.1 連接 VPS

首先是 VPS 輸出 0V 時。



圖十四:VPS 輸出 0V 時的時域圖(綠色為 CLK,藍色為訊息訊號)

接著逐次增加電壓



圖十五:VPS 輸出 1.5V 時的時域圖(綠色為 CLK,藍色為訊息訊號)




圖十六:VPS 輸出 2V 時的時域圖(綠色為 CLK,藍色為訊息訊號)

在調整電壓的過程,會發現若電壓值過大,輸出圖形會在 CLK 的地方有跳動,甚至被剪略為一直線,所以會趨近變為 一條完整直線。

3.1.2 連接方波產生器

改變線路後,輸出圖形如下。



圖十七: 可見當弦波震幅越大,持續時間越小(綠色為 CLK, 藍色為弦波訊號)。跟 FM 結果相反。

我們知道 PCM 的輸入是一弦波,進入模組的電壓值也連續不斷的變化。這也代表我們的 PCM 的輸出資料同樣為連續變化。

3.2 Experiment B

3.2.1 解碼

連同前面所連接線路,加以解碼器,觀察輸出。



圖十八: (綠色為輸入之弦波,藍色為取樣量化後的訊號)雖然 取樣起來有所偏移,但看的出來是有取樣成功。

3.2.2 回答問題一:

根據上一次的實驗,可以看到此次實驗是屬於 sample-and-hold 的取樣動作。取樣出來的波是隨著取樣時的弦波有所改變的振幅,同時取樣完持續一段時間,到下一次取樣才有所變化。

3.2.3 頻域分析

藉由調整 DSA 相關設定,包括輸出的 Channel 以及 dB,輸出圖形如下。




圖十九:解碼過後的訊號頻譜

前面的實驗內容有提過,取樣過後的訊息訊號是由不同弦波所 組成,所以從頻譜來看就很明顯。

至於是哪些多餘的頻率呢?其值又為和?原因是本次實驗使用 100kHz 當作 CLK 去存 8bits 的資訊,所以每個 bit 取樣會是 12.5kHz,換算為 $80 \mu s$ 。

所以其他明顯突出之頻率,應為 12.5kHz 之倍頻,但使用頻譜 分析時會被拆成兩個頻率,所以是觀測兩明顯波峰中間之頻率 值。



圖二十:若想濾除多餘的倍頻,可以使用低通濾波器進行處理

3.2.4 聆聽解碼過後之訊號

錄製影片如下:

https://www.youtube.com/watch?v=jZMZwVqRl6w

3.2.5 回答問題二:

在進行解碼訊號並輸出時,需要注意的是我們的 FS 以及 CLK 是否有有對應到,否則會有解碼錯誤。比如說本實驗使用 8bits 的量化,但 CLK 沒有對應到,這時就會有訊號失真的狀況。

4.問題之提出

無。

5.心得與感想

陳孟勳:

最後一次的實驗結束的也很快,沒有甚麼大問題,基本上都熟 練板子的操作了,遇到問題也有辦法快速解決,畢竟有經驗。 謝以恩:

這次實驗,操作上也是沒有太大的問題,只是在 scope 的範圍調了一下,才有比較好的呈現。

而這次也為本課程最後一次實驗, 感謝教授及助教的教導。我 所學到的不只是單純接線, 還有一些報告及敘述上的技巧。

6.參考文獻

[1] Emona DATEx Lab Manual, available at https://www.ni.com/zh-tw/support/model.emona-datex-telecommunications-board-for-ni-elvis-ii.html.