PRÁCTICA 1: P1_A

ENTRADA/SALIDA PROGRAMADA (ENCUESTA)

Descripción: En esta práctica vamos a programar los pulsadores y los leds conectados al microcontrolador en la placa Explorer16 para entender bien su funcionamiento.

Objetivo:

- Aprender el funcionamiento de los pines de entrada/salida de propósito general (GPIO) con un ejemplo muy sencillo.
- Profundizar en el funcionamiento del entorno MPLAB.

Previo a la realización de la práctica: Tenemos que analizar la estructura de los pines de E/S del PIC24 (véase Manuales PIC24H: 10_*Ports*_70230), y las conexiones de éstos existentes en la Explorer16 (ver Documentación Explorer 16.pdf). En concreto:

- 1. Estudia los bits (registros) asociados a los puertos de entrada salida.
- 2. ¿Cómo se programa una pata de entrada o de salida?
- 3. Identifica las patas asociadas a los pulsadores y qué tipo de conexión tienen: .H o .L (en alta o en baja). Es decir, cuando se pulsa un pulsador ¿qué tensión hay en el pin: alta o baja?
- 4. ¿Cómo hay que programar en el PIC24 las patas asociadas a los pulsadores: como entrada o como salida?
- 5. Identifica las patas asociadas a los leds y qué tipo de conexión tienen: .H o .L (en alta o en baja). Es decir, para encender un led, ¿qué tensión hay que llevar al pin: alta o baja?
- 6. ¿Cómo hay que programar las patas asociadas a los leds: como entrada o como salida?

Realización:

- 1. En la carpeta de DSE crea una nueva carpeta con el nombre P1_A_v1.
- 2. Conecta la placa Explorer 16 y el emulador REAL ICE on el PC.
- 3. Abre la aplicación MPLAB X y crea un proyecto nuevo de nombre P1_A_v1 en la carpeta del mismo nombre.
- 4. Hay que crear un fichero fuente nuevo de extensión .c, y existen dos opciones:
 - En la ventana 'Projects' seleccionar con el botón derecho del ratón 'Source Files' y elegir 'New' y 'C Main File...'. Dar un nombre al fichero creado (por ejemplo main_P1_A_v1.c).
 - Generar un nuevo fichero: File → New File . Seleccionar el tipo de fichero: 'C Main File...' y darle un nombre (por ejemplo: main_P1_A_v1.c).
- 5. En la ventana de la derecha se abre el editor y debes escribir el código correspondiente al programa principal (tendrás que copiar el código propuesto al final).
- 6. Compila en modo 'Debug' y verifica que no hay errores ().
- 7. Programa en modo 'Debug' y ejecuta el programa (🦺).
- 8. Verifica el funcionamiento del programa paso a paso ().

DSE Práctica P1_A

- 9. Analiza el valor de los bits que corresponden a los pulsadores y a los leds. Para ello:
 - Selectiona en el menu superior: 'Debug' → New Watch.
 - En la ventana nueva que se abre selecciona SFR's → LATA
- 10. Incluye un punto de ruptura en la primera instrucción Nop. Para ello, coloca el cursor sobre el número de línea y pulsa el botón izquierdo del ratón. La línea queda marcada con el icono . Continúa la ejecución en modo continuo: 'Continue' .
- 11. Si el programa no se para en el punto de ruptura incluído otra opción es seleccionar la opción 'Pause' , y verificar en qué línea está.
- 12. Modifica el programa para generar un error de compilación. Por ejemplo, borra el punto y coma ';' de la segunda instrucción Nop().
- 13. Compila de nuevo y analiza el mensaje de error: su detección e identificación.

```
* Fichero: main_P1_1_v1.c
 * Comentarios: resumen del contenido del fichero (objetivos...)
  Creado por:
 * Fecha:
#include "p24HJ256GP610A.h"
main(void)
    // inicializaciones: definir los pines como entrada o salida
    // 1 = IN (entrada) ; 0 = OUT (salida)
    // Los pines conectados a leds en el puerto A, salidas (0): RA7-RA0;
    // El resto como entradas (1): RA15-RA8
    TRISA = 0XFF00;
    // Los pulsadores como pines de entrada
    TRISDbits.TRISD6 = 1;
                            //RD6 = pulsador S3
    TRISDbits.TRISD7 = 1;
                            //RD7 = pulsador S6
    TRISDbits.TRISD13 = 1; //RD13 = pulsador S4
    //;ATENCION! El siguiente pin (RA7) es especial ya que tiene conectados
   // tanto el pulsador S5 como el led D10
   TRISAbits.TRISA7 = 1; //RA7 = pulsador S5
    // bucle principal
    while(1)
     while (!PORTDbits.RD6)
      Nop();
      Nop();
      LATAbits.LATA0 = 1;
      Nop();
      Nop();
     LATAbits.LATA0 = 0;
     LATAbits.LATA2 = 1;
     LATAbits.LATA2 = 0;
    LATAbits.LATA2 = 1;
    LATAbits.LATA2 = 0;
}
```

DSE Práctica P1_A

Estos son los siguientes apartados para finalizar la práctica P1_A (cada apartado un proyecto):

- **P1_A_v2**: Siguiendo los siguientes pasos o una variante de los mismos pero permitiendo que cualquiera de los 4 pulsadores se active en cualquier momento (¡¡no es una secuencia!!)
 - Inicialmente los leds D4, D6, D8 y D10 encendidos.
 - Mientras se pulsa S4 apagar D4 y encender D3.
 - Al soltar S4 volver a encender D4 y apagar D3.
 - Mientras se pulsa S5, apagar D6 y encender D5.
 - Al soltar S5 apagar D5 y encender D6.
 - Mientras se pulsa S6 apagar D8 y encender D7.
 - Al soltar S6 volver a encender D8 y apagar D7.
 - Mientras se pulsa S3 apagar D10 y encender D9.
 - Al soltar S3 apagar D9 y encender D10.
- **P1_A_v3**: Inicialmente solo el led D10 encendido. Mientras se mantiene pulsado S5 apagar D10 y encender cualquier otro led. Al soltar S5, encender D10 y apagar el otro led.
- **P1_A_v4**: Lo contrario de la anterior, es decir, mientras el pulsador S5 permanece pulsado, se enciende el led D10, y al soltar el pulsador, se apaga.

DSE Práctica P1_A