


AS-35905 - Enchufe de parada de emergencia externo

AS-35905 (External Estop plug)



Description	BOM ID	Qty
AS16883 External Estop plug	1	1

Tiempo estimado: 3 minutos

Preparativos:


Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]

Retire AS-35905 - Tapón de parada de


emergencia externo

Procedimiento:

1. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hacia un lado, como se muestra en el dibujo.



2. En la parte posterior de la caja de interfaz AS-30810 (1): retire el enchufe de parada de emergencia externo AS-16883 (2).



Instalar AS-35905 - Enchufe de parada de

emergencia externo


Procedimiento:

1. En la parte posterior de la caja de interfaz AS-30810 (1): inserte el enchufe de parada de emergencia externo AS-16883 (2).



Nota

Asegúrese de que la conexión sea firme.



2. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hacia la parte delantera de la abertura del carrusel del puerto 4.0.
3. Cierre la solapa delantera (2) y coloque el kit de cubierta de escotilla AS-30870 (3) en su lugar.

