微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

# HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

### 感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

## 致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

# 打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn


RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)

 RFEDA 微波社区
 --- 专业微波通信射频仿真论坛
 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

### 第六节 介质谐振器

- ▶ 这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析一个屏蔽的圆柱形介质谐振器。
- ▶ 介质谐振器被设计工作在给定的频率范围,并且谐振器附近的电磁场应该只有预期中特定的几种模。然而,使用了谐振回路后,异常模频繁地干扰正常模。
- ▶ 通过大量的实践能够确定存在一个给定结构中模的耗损功率、谐振器的频率、模和能量, 因此谐振器的工作和耦合情况也能够确定。



Substrate with ground plane

F.6.6.1

WANTED RESERVED TO THE PARTY OF THE PARTY OF

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

#### 一、Ansoft HFSS 设计环境

使用下面的 HFSS 环境特点来创建这个无源器件的模型:

- 1. 三维几何模型
  - ▶ 基本模型 (Primitives): Cylinders (圆柱体)
  - > 变量(Variables): Project and model variables(工程变量和模型变量)
- 2. 材质/边界/端口激励
  - → 材质(Materials): Defining custom materials(用户自定义材质) → 边界(Boundaries): Perfect E 分析设置 → 参扫(Parametric sweep) 吉果
- 3. 分析设置
- 4. 结果
  - ▶ 本征模数据-单个模的收敛 (Eigenmode Data convergence of the individual modes)
  - ▶ 绘图格式 (Formatting plots)
  - ▶ 场: 电场和磁场(E- & H-Field)
  - ▶ 场:在自定义的切面上绘图(Plotting on custom cut-planes)

#### 二、设计检查

一)本例来自 Tatsuo Itoh 的书《微波工程的有限元软件》

"Finite Element Software for Microwave Engineering" by Tatsuo Itoh, Giuseppe elosi and Peter P. Silvester, 1996, John Wiley & Sons ISBN 0-471-12636-5 (page 62 onwards)

- 二)本仿真的目的是查看介质谐振器随周围几何形状改变时,响应模如何建立。重点 考察的是介质谐振器顶部到腔体顶部距离的变化。
  - 三)下面介绍2种可行的方法来分析这个问题:

★法 1: 定义一个微带传输线穿过腔体,并激励微带传输线。微带线对腔体起负载 效果,这与传输线的位置、终端等有关。因此,使用这个方法进行研究取决于反馈结构, (文模式可能被遗漏。

方法 2: 使用本征模式(Eigenmode)计算得到圆柱形介质谐振器的自身响应。


四)根据参考书的进程,我们使用第二种方法。由于本征模算法不需要端口激励,只 要设定好几何模型和边界条件。我们只计算出现在这个结构中的前6个模。

#### 三、模型的详细资料

微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

- 一)在圆柱介质中能够起振的通常表示为 $TE_{0,m,\delta}$ , $TM_{0,m,\delta}$ 和 $HEM_{n,m,\delta}$ ,分别为横电模,横磁模和混合模。下标m,n 和  $\delta$  分别表示方位角上,径向和轴向上的波数。
  - 二)模型的尺寸如下面的图表所示。



#### 四、开始

### 一)运行 Ansoft HFSS

1. 要打开 Ansoft HFSS 软件,点击 Windows 的**开始**菜单,选择**程序**,然后选中 **Ansoft HFSS 10** 程序组。点击 **HFSS 10**.

微波仿真论坛 组织翻译

第 298 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 <u>http://www.rfeda.cn</u> <u>http://bbs.rfeda.cn</u> <u>http://blog.rfeda.cn</u>

### 原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第六章 微波实例 Ansoft on the Web 掛HFSS 10.₽ MFSS 10 m HFSS 9



F.6.6.4


#### 二)设置工具选项

- 1. 具体操作步骤:
- 注:要跟着这个例子步骤做下去,先确定工具选项设置和下面的一致:
  - 1) 选择菜单项 Tool > Options > HFSS Options
  - 2) 在 HFSS 选项窗口:
    - a. 单击 General 属性页

勾选"创建新边界时使用向导输入数据".(Use Wizards for data entry when creating new boundaries)

勾选"复制几何模型边界". (Duplicate boundaries with geometry)

b. 点击 Ok 按钮



F.6.6.5

- 3) 选择菜单项 Tool > Options > 3D Modeler Options.
- 4) 在三维模型选项窗口:
  - a. 单击 Operation 属性页

微波仿真论坛 组织翻译

第 299 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

勾选"自动闭合多边线"(Automatically cover closed polylines)。

b. 单击 Drawing 属性页

勾选"编辑新原始模型的属性"(Edit property of new primitives)。也就 是画完一个形状或物体,会自动弹出它的属性框让你修改。

c. 单击 OK 按钮



#### 三)新建一个工程

- - 1) 在 HFSS 窗口,单击标准工具栏的  $\Box$  ,或者选择菜单项 File > New .

F.6.6.6




F.6.6.7

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频||仿真|通信|电子||EMC||天线|雷达||数值 欢迎您第六章 微波实例

#### 四)设置解决方案类型

- 1. 具体操作步骤:
  - 1) 选择菜单 *HFSS* > *Solution Type*
  - 2) 在解决方案类型设置窗口:
    - a. 选中 Eigenmode
    - b. 单击 OK 按钮




F.6.6.8

### 五、创建三维模型

#### 一)设置模型单位

- 1. 具体操作步骤:
  - 1) 选择菜单 3D Modeler > Units
  - 2) 单击 OK 按钮, 🏠



F.6.6.9

#### 二)设置默认材质

- 1. 具体操作步骤:
  - 1) 在三维模型材质工具栏上,选择 Vacuum



F.6.6.10

#### 三) 创建一个空腔

微波仿真论坛 组织翻译

第 301 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

- 1. 创建圆柱体:
  - 1) 从 3D 模型工具栏上选择圆柱体图标




F.6.6.11

- 2) 使用坐标输入框,输入中心基点坐标 X: 0.0, Y: 0.0, Z:0.0, 按 Enter 键结束
- 3) 确认在 3D 模型工具栏上的坐标平面设置为 xy。然后在 x 输入框设置腔体 的半径,在 z 输入框设置腔体高度。注意:不能直接使用坐标输入框中的 Ltp.//bbs.rfeda.cm

dX:15.0, dY: 0.0, dZ:10.0, 按 Enter 键结束


- 2. 参数化腔体高度:
  - 1) 在高度(Height)输入框填上参数名'Hwall'
  - 2) 单击 Enter 键 HFSS 会要你填写参数值
  - 3) 写上'10mm'-不要忘了写上单位!



F.6.6.12

- 从属性窗口选择 Attribute 属性页
- 2) 在 Name 栏输入: Cavity
- 4. 设置显示方式为 Wireframe:
  - 4) 从属性窗口选中 Attribute 属性页
  - 5) 勾选"显示金属丝框架"(Display Wireframe)
  - 6) 单击 **OK** 按钮

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



- 5. 设置最佳观看:

### 四) 创建一个新的材质并设为置默认材质

- 1. 创建新材质:



- 2) 单击 'Add Material' 按钮
- 设置材质名为subs
- 设置介质的介电常数 ε r 为 9.6, 其余为默认不变
- 单击/OK'
- 增加一个名为**DielRes**的新材质,  $\varepsilon_{r}=36$
- 2. 设置默认材质:

现在你可以通过选择列表中的 subs 并单击 OK 来设置默认材质

### 创建基层

- 1. 创建圆柱体:
  - 1) 从 3D 模型工具栏上选择圆柱体图标
  - 2) 使用坐标输入框,输入中心基点坐标 X: 0.0, Y: 0.0, Z:0.0, 按 Enter 键结束
  - 3) 设置坐标平面为 xy。然后在 x 输入框设置腔体的半径, 在 z 输入框设置腔

dX:15.0, dY: 0.0, dZ:-1.0, 按 Enter 键结束


- 2. 更改名字:
  - 1) 从属性窗口选择 Attribute 属性页

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 303 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

- 2) 在 Name 栏输入: Substrate
- 3. 你现在可以设置你喜欢的颜色和透明度



F.6.6.15

### 六)设置默认材质

- 1. 具体操作步骤:
  - 1) 在 3D 模型材质工具栏上选择前面对建的 DielRes 材质

### 七) 创建介质谐振器

- 1. 创建表示谐振器的圆柱体:
  - 1) 从 3D 模型工具栏上选择圆柱体图标
  - 2) 使用坐标输入框火输入中心基点坐标 X: 0.0, Y: 0.0, X:0.0, 按 Enter 键结束
  - 3) 设置坐标等面为 xy。然后在 x 输入框设置腔体的半径, 在 z 输入框设置腔 体高度。

dX:5.0, dY: 0.0, dZ:5.0, 按 Enter 键结束

2. 更改 2字:


从属性窗口选择 Attribute 属性页

- 4) 在 Name 栏输入: DielRes
- 3. 你现在可以设置你喜欢的颜色和透明度

微波仿真论坛 组织翻译

第 304 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



F.6.6.16

### 八)设置边界条件

- 1. 我们已经建立了完整的模型,在分析之前唯一没做的就是设定边界条件,边界应该 应用到腔体和基层的其它部分。
- 2. HFSS 给每个可见的模型指定默认的边界'Reffect Electrical Conductor'(PEC)。 如果你想让谐振器嵌套在一个铝制腔体中,你可以设定边界来取代 HFSS 默认指定 的边界。这样做会影响谐振器的品质因繁和共振模。到底有多少影响我们可以使用 本征模解算起容易地得到。
- 3. 但是这个例子将坚持使用 HFSS 默认的边界条件, 因此我们把谐振器有效地封装在 理想导体腔中。

#### 六、分析设置


- 一)创建一个分析设置
  - 1. 具体操作步骤:
    - ,选择菜单 HFSS > Analysis Setup > Add Solution Setup
    - 在解决方案设置窗体中:
      - 单击 General 属性页:
        - 最小频率: 3GHz
        - 模式数目: 6
        - 最大步数: 14
        - 频率每步最大变化: 2.5%
      - b. 在 Options 属性页中:
        - 最小收敛步数: 3

微波仿真论坛 组织翻译

第 305 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频||仿真|通信|电子||EMC||天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



七、保存工程

一)具体操作步骤:

- 1. 在 HFSS 窗口,选择菜单 File > Save As.
- 2. 在 Save As 对话框中,输入文件名: hfss diel res
- 3. 单**式 ave** 按钮

八、分根〉

~ 确认模型

1. 具体操作步骤:

在执行求解之前你可以检查模型的有效性,这在运行大型仿真中非常有用。

- 1) 选择菜单 HFSS > Validation Check
- 2) 单击 **Close** 按钮 注:要查看错误和警告信息,使用信息管理器。

#### 二) 执行仿真求解:

1. 选择菜单 HFSS > Analyze All

微波仿真论坛 组织翻译

第 306 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 <u>http://www.rfeda.cn</u> <u>http://bbs.rfeda.cn</u> <u>http://blog.rfeda.cn</u>

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

× □ hfss\_diel\_res - HFSSDesign1 - Setup1; Adaptive Pass #4 - Refining Mesh -- Completed on Local Machine - RUNNING Abort

F.6.6.18


#### 三) 计算数据

- 1. 查看计算后的数据:
  - 1) 选择菜单 HFSS > Results > Solution Data
    - 查看 Profile (概况: 内存的使用, 计算的时间, 剖分的四面体数目):

      ▶ 単击 Profile 属性页

      查看 Convergence (收敛性):

      ▶ 単击 Convergence 属性页
    - 查看 Convergence (收敛性):



F.6.6.19

注:收敛性的查看方式默认为表格(Table),选择绘图(Plot)选项可以通过图形方 式查看收敛性数据。

- 查看本征模数据:
  - 单击 Eigenmode Data 属性页

Solved Modes		
	Eigenmode	Frequency (GHz)
	Mode 1	4.9715
	Mode 2	4.9748
	Mode 3	5.2965
	Mode 4	5.5421
	Mode 5	7.1173
	Mode 6	7.1192

微波仿真论坛 组织翻译

第 307 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

#### F.6.6.20

你能看到这些模成对出现——它们是衰减模。在本例后面绘出的 结构内部场图中你也能看出这点。


注:要查看本征模的实时更新数据,选择 Simulation:

#### Setup1, LastAdapitive

- 单击 Close 按钮
- 2. 接下来我们通过单个模查看收敛性,而不是通过 HFSS 的 $\triangle f$  百分比收敛标准来 查看。
  - 选择菜单 HFSS > Results > Create Report 1)
  - 在建立报告(Create Report)窗口:

    - 显示类型 Display Type: Rectangular (直角)
  - 在迹线(Traces)窗口:

    - b. 单击 Y 属性页
    - c. 设置类别 Category: Eigen Modes
- では ・ では (本体) を数) ・ では (本体) をすな (本体) をす Quantity: Mode (1), Mode (2), Mode (6).使用 CTRL 键进 行多选。
  - e. Function: Re
  - 单击 Add Trace 按钮
  - 单击 Done 按钮
  - 下面我们设定颜色使尽形曲线更清晰。 4)
    - 双击 y 轴上的数字,将弹出如下对话框:




F.6.6.21


- 单击 Scaling 属性页 b.
- 勾选 'Scientific Notation' (科学表示法)
- 在 'Label' 文本框写上 'Resonant Frequency [Hz]'
  - ▶ 注:要查看本征模的实时更新数据,选择 Simulation: Setup1, LastAdapitive
- 5) 单击 Close 按钮

第 308 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



F.6.6.22 (译者计算线果图)



F.6.6.23 (原图)

正如你看到的那样,在第七步后 HFSS 得到的模的频率趋于常数。容易证明模 5 和 6 以及模 1 和 2 实际上是同一个模。模 5 在第 4 步和第 6 步之间出现一点小问题是因为模 5 在第 4 步 没有描绘好。然而,由于模 5 是衰减模,在第 4 步我们可以通过画出模 6 的场分布图来代替 它,运用我们所学的知识知道衰减模的场是正交的。


微波仿真论坛 组织翻译

第 309 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

#### 四) 场覆盖图

- 我们现在有机会看看 HFSS 计算得到的本征模。这个章节将展示 HFSS 拥有的几种 不同的绘图技术。
  - 1. 创建场覆盖图:
    - 1) 选择模型目录树下的 Planes 中的 Global: XZ 平面
    - 2) 选择菜单 HFSS > Fields > Fields > E > Mag\_E
    - 3) 在创建场图(Create Field Plot)窗口:
      - a. 设置解算方案 (Solution): Setup1: LastAdaptive
      - b. 参量 (Quantity): Mag\_E
      - c. 范围 (In Volume): All
      - d. 单击完成(Done) 按钮
    - 现在你能看到模型在 XZ 平面上的电场幅度分布图。



F.6.6.24 (模 1: 电场幅度分布)

注: HFSS 默认显示结构中第一个模

选择菜单 HFSS > Fields > Edit Sources

- 在编辑源(Edit Sources)窗口:
  - 设置源(Set Source): **EigenMode\_1** 幅度(magnitude)0,相位(phase)
  - **EigenMode\_2** 幅度 (magnitude) 1,相位 (phase) 0
- 3) 单击 OK 按钮


#### 五) XZ 平面上的电场幅度图

1. 下面显示的是 XZ 平面上不同模的电场分布图。

微波仿真论坛 组织翻译

第 310 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频||仿真|通信||电子||EMC||天线||雷达||数值 欢迎您



### 六) 平面上的磁场幅度图

(1. 下面显示的是 XZ 平面上不同模的磁场分布图。


2. 注: HFSS 以默认激励(phase=0)给出磁场分布模式,有时看起来并不提供场(取决于设置)。(我的相位为 0 时,磁场全为 0,改成 90 度后,和教程一致——dfmt注)

F.6.6.25

微波仿真论坛 组织翻译

第 311 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



七) 在自定义剖面上绘制场图

可以在自定义剖面上绘制场图,下面将演示如何操作:

- 1. 创建一个包含想要的剖面的新坐标系统
  - 1) 选择菜单 3D Modeler > Coordinate System > Create > Relative CS > Both
  - 在坐标输入区输入数据,把原点设定在谐振器中心:
     X: 0.0, Y:0.0, Z: 5.0/2, 按 Enter 键结束
  - 3) 设置 x 轴的位置
    - X: 5.0, Y:0.0, Z: -5.0/2, 按 Enter 键结束
  - 4) 设置 XY 平面(注意在坐标栏选择绝对参考系) X: 0.0, Y:-5.0, Z: 0.0, 按 **Enter** 键结束

微波仿真论坛 组织翻译

第 312 页


原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



F.6.6.27

5) 你现在能看到一个名为 **RelativeCS1** 的新坐标系。可以在模型目录树下的 **Planes** 中选择这个坐标系中的平面作为剖面。




X: 0.0, Y:5.0, Z: 0.6 按 Enter 键结束

- 6) 选择 RelativeC XX
- 7) 选择 *HFSS* Fields > Fields > H > Mag\_H, 设置相位为 180 度, 其余默认。 对 Vector H 进行相同的操作。

所有相關機構

微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您第六章 微波实例



#### 八) 优化设置-参扫

- 1. 下面我们来看看改变腔体高度Hwall时,谐振频率如何变化。使用HFSS优化。
- 2. 由于前面我们也经给结构设置了参数**H**wall,下面只要创建一个参数扫描。然后 我们可以产生模变化的趋势线。
- 注: 这种加练会花费相当一段时间,这完全取决于你的计算机性能。在 2.2GHz,130M 内存的计算机上需要花费大约 3.5 小时。(我的计算机 3.2GHz, 2G 内存,总共花了 22 分 35 秒——译者注)因此,如果你想做这部分练习,你可能要分配更多的时间到 HFSS Ansoft 训练课。不管如何,想学习在 HFSS 中结合本征模解算进行参数分析,这部分练习对你来说是个重要的见识。因此,你也许需要考虑一下:
  - 1) 把最大计算步数减少到8
  - 2) 减少 HWall 步数到 4(在分析设置中使用'Linear Count')
  - 3) 减少计算得到模的数目到 4 (  $TE_{0,m,\delta}$  ,  $TM_{0,m,\delta}$  和  $HEM_{n,m,\delta}$  模+1 衰减模)

### 九)增加一个参数扫描

- 1. 选择菜单 HFSS > Optimetrics Analysis > Add parametric
- 2. 在扫描分析(Sweep Analysis)窗口:

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 314 页

原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

### 原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

- 点击 Sweep Definitions 属性页:
  - 单击 Add 按钮 a)
  - 在 Add/Edit Sweep 对话框:
    - 设置变量 Variable: HWall
    - 选择 Select Linear Step
    - > Start: 6mm
    - > Stop: 15mm
    - Step: 1mm
    - ▶ 单击 Add>>按钮
    - ▶ 单击 OK 按钮
- 2) 点击 General 属性页:
  - a) 勾选 'Save Fields' 复选项

a) 勾远 Save Fields 复选项
(应该是 Options 属性页中的'Save Fields and Meshes'复数项-3) 单击 OK 按钮
操作步骤:
在 HFSS 窗口,选择菜单 File > Save .

3) 单击 **OK** 按钮

#### 九、保存工程

- 一) 具体操作步骤:
  - 1. 在 HFSS 窗口,选择菜单 File > Save.

#### 十、分析

- 一) 执行仿真求解:
  - 1. 选择菜单 HFSS > Analyze
    - 这步将花费几个小时来计算,取决于你的求解设置。 1) 正如前面所提到的,

#### 一、创建报告

- 一)创建模随Hwall变化的图表
  - 1.操作步骤:
    - 选择菜单 HFSS > Results > Create Report
    - ,在建立报告(Create Report)窗口:
      - 设置报告类型 Report Type: Eigenmode Parameters (本征模参数)
        - 显示类型 Display Type: Rectangular (直角)
        - 单击 OK 按钮
    - 在迹线(Traces)窗口:
      - 设置解算方案 Solution: Setup1: LastAdaptive
      - b. 单击 Sweep 属性页
        - ▶ 单击 Sweep Design and Project Variable Values 选项,使扫描参数 可见而不仅仅是名义上的设计
        - ▶ 确定H<sub>Wall</sub>出现在表格中Name栏顶部
      - c. 单击 **Y** 属性页
        - **▶** 设置类别 Category: Eigen Modes
        - > 参量 Quantity: Mode (1), Mode (2), ...Mode (6).
        - > Function: Re

#### 微波仿真论坛 组织翻译


第 315 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您第六章 微波实例

单击 Add Trace 按钮

#### d. 单击 Done 按钮

4) 可以得到如下图表所示结果,参考书上的结果见 F.6.6.31





Modes found by Itoh et al.

微波仿真论坛 组织翻译

育 316 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

F.6.6.31

#### 十二、模随Hwall变化的参量研究

- 一)从上面模的研究看,结果在定性上看起来是相同的。但是被认为是 $TM_{01}$   $\mathfrak{s}$  的'Mode 1'看起来朝 4.92GHz接近而不是在Hwall=15mm时升至 5.72GHz。这似乎是个错误的结果, 但事实上不是。这是由于下面的情况引起的:
  - 1. HFSS 在给模排序时,总是把最低的谐振频率作为'Mode 1',次低的谐振频率 总是'Mode 2', 等等, 如下:

$$f_{Model} < f_{Mode2} < f_{Mode3} < \dots < f_{Mode[n]}$$

- 二)因此与结果相关联时要把这个情况考虑在内,看下面
  - 1. TE<sub>01</sub> 模在Hwall=12mm之前被表示成Mode 4,在这之后被表示成Mode 3
  - 2. TM<sub>01</sub> <sup>8</sup> 模在HWall=8mm之前被表示成Mode 1, 然后直到 12mm被表示成Mode 3, 最 后直到16mm被表示成Mode 4
  - 3. 混合模 HEM, 在 HWall=8mm 之前被表示成 Mode 3, 然后是 Mode 1/Mode 2 (将
- 三)如果我们要不对照原参考书得到上面的结论人可以通过 HFSS 画出的场图来得出是 哪种模。但是当你发现这是一个多么简单容易的问题时,就不需要在整个模型范围或部分 模型范围的某个平面上绘制电场和/或磁场幅度分布图了。

如幅度 如幅度 White All Reserved to the second of the second

微波仿真论坛 组织翻译

# 完整版 目录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss\_full\_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 № 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📔 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **自 238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例 

B 致 谢.pdf