微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn


RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)

原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)—专业微波工程师社区 RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波射频/仿真通信/电子/EMC/天线/雷达数值 欢迎您 第六章 微波实例

第五节 微波端口

该例子是为了说明在Ansoft HFSS V10 设计环境中波端口的尺寸对仿真结果的影响。



微波仿真论坛 组织翻译

第 278 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

Ansoft设计环境

以下介绍的Ansoft HFSS Design Environment的一些特性将用在创建这个无源器件模型

- 一)3维立体建模(3D Solid Modeling)
 - ▶ 原始模型 (Primitives): **Boxes**, **Rectangle**
 - ➤ 布尔运算 (Boolean Operations): Duplicate Along Line
- 二)边界和激励(Boundary/Excitation)
 - ▶ 端口 (Ports): Wave Ports and Integration Lines
- 三)分析(Analysis)
 - ➤ 解 (Solution): Ports Only
 - ➤ 扫频 (Sweep): Interpolating(插值)
- 四)结果(Results)
 - ➤ Cartesian plotting(笛卡尔坐标图)
- 五)场图 (Fields Overlays)
 - ▶ Port Field Display (端口场显示)

二 . 开始

一) 运行 Ansoft HFSS

1. 要打开 Ansoft HFSS, 点击"**开始**"键,选择 "**所有程序**"栏并选择 Ansoft>HFSS 10。点击 **HFSS 10**

二)设置工具选项

说明: 为了实现该例子所概述的步骤,检查以下工具选项是否被设置:

- 1. 选择菜单栏选项工具(**Yook**)>选项(**Options**)>HFSS 选项(**HFSS Options**)
- 2. HFSS 选项 (HFSS Options) 窗口:
 - 1) 点击通用(General)标签
 - a. Use Wizards for data entry when creating new boundaries: 选中
 - b. Duplicate boundaries with geometry: 选中
 - 2) 点表**OK** 按键
- 3. 选择某单栏选项工具(Tools)>选项(Options)>3D 模型选项(3D Modeler Options)
- ▶3D模型选项(3D Modeler Options)窗口:
 - 1) 点击操作(Operation)标签

Automatically cover closed polylines: 选中

- 2) 点击画图 (Drawing) 标签
 - Edit property of new primitives: 选中
- 3) 点击 **OK**

三)设计回顾


1. 一般来说,将一个端口设成是微带线或是其他传输准TEM的线时,我们需要一个区域将实际 的传输线的周围包围起来。关键问题就是: "这个区域该是多大呢?"

微波仿真论坛 组织翻译


第 279 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

2. 下图是微带线交界处的一些标号的约定



- F 6.5.2
- 3. 作为一种经验性的做法,仿真时我们通常为这种类型的结构创建一个2维的矩形来代表波端口。矩形的尺寸大约是传输线的5倍宽,衬底的高高(见上图)
- 4. 谨记: 这些只是大概指导
- 5. 端口的设高度取决于衬底的介电常数。介色常数越高,能量泄漏得越少,端口高度就可以设得低一点。
- 6. 端口设的宽度会影响端口的阻抗和高次模。宽度越窄,越多的场能量会耦合到端口的旁壁上(如下图所示)。该效果可能就非实际情况。宽度越宽,越有可能传播更高次的模。



F 6.5.3

四) 打开一个新的工程


新建一个工程:

微波仿真论坛 组织翻译

第 280 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例


- 1. Ansoft HFSS窗口中,在标准工具栏点击,或者选择菜单栏选项文件(File)>新建(New)
- 2. 在工程(Project)菜单下选择插入HFSS设计(Insert HFSS Design)



五)设置求解类型

设置求解类型:

- 1. 选择菜单栏选项HFSS>求解类型(Solution Type)
- 2. 求解类型 (Solution Type) :
 - 1) 选择模式驱动(Driven Modal)
 - 2) 点击**OK**按键✓



F 6.5.5

微波仿真论坛 组织翻译

第 281 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

建立3D模型

一) 设置模型单位

设置单位:


- 1. 选择菜单栏选项 3D 模型 (3D Modeler) >单位 (Units)
- 2. 设置模型单位:
 - 1) 选择单位: mil
 - 2) 点击 OK 按键



二)添加新材料

设置默认材料:

1. 使用3D模型材料工具栏,选择Select




- 2. 选择定义(Select Definition)窗口,点击Add Material按钮。
- 3. 查看编辑材料(View/Edit Material)窗口

Material Name: My_Rogers

- 2) Relative Permittivity: **3.38**
- 3) 点击OK按钮
- 点击OK按键

微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



三) 创建衬底

创建衬底:

- 1. 选择菜单栏目录画图《**Praw**》>长方体(**Box**)
- 2. 在坐标输入区,键入长方体起点位置 X: 0.0, Y: -400.0, Z: 0.0, 点击确定(Enter)键
- 3. 在坐标输入 键入长方体底面对角点的相对值 dX: 200.0 cY: 800.0, dZ: 8.0, 点击确定(Enter)键

确定各字:

文本道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签

№2. 将名字(Name)的值改为: Substrate

3. 点击 OK 键


变成合适的视角:

1. 选择菜单栏目录视角(View)>全屏视角(Fit All)>激活视角(Active view)或者按CTRL+D键

微波仿真论坛 组织翻译

第 283 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



四) 设置默认材料

设置默认材料:

1. 使用3D模型材料工具栏,选择Select



2. 选择定义(Select Definition) 窗口

1) 在按名字查找(Search by hame)区域输入pec

2) 点击OK按钮

五) 创建条带

创建条带:

- 2. 在坐标输送, 键入长方体起点位置 X: **0.0** 2. -9.25, Z: **8.0**, 点击确定(**Enter**)键
- 3. 在坚标输入区,键入长方体底面对角点的相对值

X dX: 200.0, dY: 18.5, dZ: 1.4,点击确定(Enter)键

确定名字:

- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 将名字(Name)的值改为: Trace
- 3. 点击 OK 键

变成合适的视角:

1. 选择菜单栏目录视角(View)>全屏视角(Fit All)>激活视角(Active view)


微波仿真论坛 组织翻译

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权

http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

第 284 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



六) 创建地

创建地:


- 1. 选择菜单栏目录画图 (*Draw*) >长方体 (*Box*)
- 2. 在坐标输入区, 键入长方体起点位置
 - X: 0.0, Y: -400.0, Z: 0.0, 点击确定(Enter)键
- 3. 在坐标输入区,键入长方体底面对角点的相对值 dX: 200.0, dY: 800.0, dZ: -1.4, 点击确定(Enter)键

确定名字:

- 1. 在道具(Properties)窗口中选择文性(Attribute)标签
- 2. 将名字(Name)的值改为:¿Cround
- 3. 点击 OK 键

变成合适的视角:

1. 选择菜单栏目录视角(View)>全屏视角(Fit All)>激活视角(Active view)



F 6.5.12

七) 设置默认材料

设置默认材料:

1. 使用3D模形材料工具条(3D Modeler Materials toolbar),选择真空(vacuum)

八) 创建空气

创建空气:

微波仿真论坛 组织翻译

第 285 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第六章 微波实例

- 1. 选择菜单栏目录画图 (*Draw*) >长方体 (*Box*)
- 2. 在坐标输入区,键入长方体起点位置

X: 0.0, Y: -400.0, Z: -1.4, 点击确定(Enter)键

3. 在坐标输入区, 键入长方体底面对角点的相对值 dX: 200.0, dY: 800.0, dZ: 200.0, 点击确定(Enter)键

确定名字:

- 1. 在图形浏览界面中单击右键并选择设置边界
- 2. 将名字(Name) 改为: Rad1
- 3. 点击 OK 按键

十) 设置网格平面

设置网格平面:

1. 选择菜单项3D Modeler> Grid Plane> YZ

创建波端口

创建一个代数端口的矩形:

- 1. 选择菜单栏目录画图(Draw)>矩形(Rectangle)
- 2. 本坐标输入区, 键入矩形起点位置

X: 0.0, Y: -200.0, Z: 0.0,点击确定(Enter)键

3. 在坐标输入区,键入矩形对角点的相对值

dX: 0.0, dY: 400.0, dZ: 50.0, 点击确定(Enter)键

设置对象的参数

- 1. 在道具(Properties)窗口中选择命令(Command)标签
- 2. Position填上0mil, -Port Width/2, 0mil, 点击Tab键以确认
 - 1) 添加变量Port Width: 400mil, 点击OK按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 286 页


原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权 http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

3. YSize填上Port_Width,点击Tab键以确认

改变名字

- 1. 在道具(Properties)窗口中选择属性(Attribute)标签
- 2. 将名字 (Name) 的值改为: Port1
- 3. 点击 OK 键



十二) 设置激励1

选择对象p1:

- 1. 选择菜单项编辑(Edit 选择(Select)按名字(By Name)
- 2. Select Object 对话框;
 - 1) 选择对象名字为: Port1
 - 2) 点击 **OK 投**键

设置波端中激励:

1. 选择菜单项HFSS>激励(Excitations)>设置(Assign)>波端口(Wave Port)

X. Wave Port: General

1) Name: **p1**

- 2) 点击Next按钮
- 3. Wave Port: Modes
 - 1) Number of Modes: 5
 - 2) 对模1 (Mode 1) 点击None并选择新积分线 (New Line)
 - 3) 在坐标输入区, 键入顶点位置

X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 点击确定(Enter)键

4) 在坐标输入区, 键入顶点位置

微波仿真论坛 组织翻译


第 287 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第六章 微波实例

dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 8.0, 点击确定(Enter)键

- 5) 对Mode 1,点击Zpi并选成Zpy,点击Next按钮
- 4. Wave Port: Post Processing
 - 1) 点击Next按钮
- 5. 点击Finish按钮



十三) 设置波端口激励 2

选择对象Port1:

- 1. 选择菜单项编辑 (Select) 按名字 (By Name)
- 2. Select Object 对话框:
 - 1) 选择对象名字为: Port1
 - 2) 点击**%** 按键

复制端口

L、选择菜单项编辑(Edit)>复制(Duplicate)>以线对称(Along Line)

2. 在坐标输入区,键入复制的第一个顶点位置

X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 点击确定(Enter)键

3. 在坐标输入区, 键入第二点的位置


dX: 200.0, dY: 0.0, dZ: 0.0, 点击确定(Enter)键

- 4. 以线对称复制(Duplicate Along Line)窗口
 - 1. Total Number: 2
 - 2. 点击OK按钮
- 5. 点击Done按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 288 页


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



十四) 边界显示

更改边界设置:

- 1. 选择目录项*HFSS*>边界显示(*Boundary Display(Solver View)*)
- 2. 在 Solver View of Boundaries 窗口中,你可以钩选你想看到的边界
 - 1) 说明: 地(理想导体) 显示为外部(Outer)边界
 - 2) 说明: 理想导体着显示为smetal边界
 - 3) 说明:在菜单项中选择View>Visibility可以隐藏所有的物体。这样可以更方便地看边界
- 3. 要结束点击Close按钮



F 6.5.16

微波仿真论坛 组织翻译

第 289 页

原创:微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn)-

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

四. 分析设置

一) 创建一个解析设置

创建一个解析设置:

- 1. 选择菜单项 HFSS>解析设置(Analysis Setup)>增加解析设置(Add Solution Setup)
- 2. 解设置 (Solution Setup) 窗口:

二)增加一个频扫

- 增加一个频扫:

 1. 选择菜单项 HFSS>分析(Analysis)>增加频扫(Add Sweep)比比1)

 1. 选择菜单项 HFSS>分析(Analysis)>增加频扫(Add Sweep)比比1)

 2. 点击 OK 按键

 2. 编辑扫频(Edit Sweep)窗口:

 1) Frequency Setup Type: Linear Step
 a) Start: 0.1GHz
 b) Stop: 50.1GHz
 c) Count: 81
 设置基础插值(Edit Setup Inter1) 点击 Setup Intera) S-
- - - a) Sweep Type: **Interpolating**
 - b) Error Tolerance: 0.5%
 - c) Max Solutions:
 - 2) 点击 OK 按键
- 4. 点击 OK 按键

五.

上 在 Ansoft HFSS 窗口中,选择菜单项文件(File)>另存为(Save as)

- 2. 在另存为(Save As)窗口中,键入文件名: hfss_waveports
- 3. 点击保存(Save) 按键

六. 分析


一) 模型生效

使模型生效:

- 1. 选择菜单项 HFSS>有效性检查 (Validation Check)
- 2. 点击 **Close** 按键


微波仿真论坛 组织翻译

第 290 页



微波仿真论坛 组织翻译

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



七. 创建报告

一) 传输常数随频率变化

创建一个报告:

1. 选择文单项 *HFSS*>结果(*Results*)>创建报告(*Create Report*)

2、创建报告(Create Report)窗口

1) Report Type: Modal S Parameters

2) Display Type: Rectangular

3) 点击 OK 按钮

1. 绘线 (Traces) 窗口

1) Solution: Setup1: Sweep1

2) 点击Y 标签

a) Domain: Sweepb) Category: Gamma

c) Quantity: Gamma(p1:1), Gamma(p1:2), Gamma(p1:3), Gamma(p1:4), Gamma(p1:5)

d) Function: im


微波仿真论坛 组织翻译

第 292 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

e) 点击Add Trace 按钮

3) 点击Done按钮



二)讨论

- 1. 该图形告诉了我们什么?
- 2. 给所建立的波端口设定物理尺寸,其本征模式是由直流激励而起的准 TEM 模(P2:1)。
- 3. 还可以看到一个足够高的频率可以传输更高的模式。比如第二个模在 14GHz 以上传输。
- 4. 因此,如果我们仿真频率只到**CNCHz** 就不需要更改端口的尺寸。但是如果我们要仿真到 50GHz,那就必须更改尺寸**以**消除高次模的影响。
- 5. 练习的最后一部分将进大发探讨。

三)远场波瓣图

通过观察远场波瓣图可以更清楚地了解哪些模被激发了要显示模式的场波瓣图:


- 1. 在工程管理(Project manager)中,展开端口场显示(Port Field Display)
- 2. 展开**介** 选择 **Mode 2**

为波瓣图会覆盖 3D mode1。在以下的图中可见,Mode 2 明显不是微带线的模,而是一个类似于 TE10 的波导模式

微波仿真论坛 组织翻译

第 293 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



八 . 优化参数设置——扫参

- 一)添加一个参数扫描
 - 1. 选择菜单项 HFSS>Optimetrics Analysis>Add Parametric
 - 2. 设置扫描分析(Setup Sweep Analysis)窗口

泛点击 Sweep Definitions 标签

- ②)点击 Add 按钮,出现 Add/Edit Sweep 窗口:
 - a) Variable: Port_Width
 - b) 选择 Linear Step
 - c) Start: 200mil
 - d) Stop: 600mil
 - e) Step: 100mil
 - f) 点击 Add 按钮
 - g) 点击 OK 按钮
- 3) 点击 OK 按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 294 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第六章 微波实例

二)保存工程

要保存工程:

1. 在 Ansoft HFSS 窗口中,点击菜单项 File>Save

九. 分析2

一)模型生效


使模型生效:

- 1. 选择菜单项 HFSS>有效性检查(Validation Check)
- 2. 点击 Close 按键
- 3. 说明: 使用信息管理器 (Message Manager) 来查看错误和警告信息

二)分析

要开始解析进程:

- 1. 展开工程树(Project Tree)显示 Optimetrics 下拉项
- 2. 右键单击 ParametricSetup1 并选择 Analyze



F 6.5.22

创建传输常数 vs. 频率 vs. 端口宽度报告

创建一个报告:

- 1. 选择菜单项 *HFSS*>结果 (*Results*) >创建报告 (*Create Report*)
- 2. 创建报告(Create Report)窗口
 - 1) Report Type: Modal S Parameters
 - 2) Display Type: Rectangular
 - 3) 点击 OK 按钮
- 2. 绘线 (Traces) 窗口

微波仿真论坛 组织翻译

第 295 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第六章 微波实例

1) Solution: Setup1: Sweep1

2) 点击Sweeps标签

a) 选择Sweep Design and Project Variable Values按钮

3) 点击Y 标签


a) Domain: Sweep b) Category: Gamma

c) Quantity: Gamma(p1:2)

d) Function: im

e) 点击Add Trace 按钮

4)点击Done按钮



二) 讨论

- 1. 该图形告诉了我们什么?
- 2. 图中显示减少端口的宽度, 更高次模的截至频率提高了。
- 3. 因此如果你想不考率高次模的存在,可以通过适当地选取端口尺寸来抑制它们的传输。
- 4. 当份产非常高的频率如毫米波波段而又无法保证端口足够小时,你应该保持谨慎甚至放弃尝

微波仿真论坛 组织翻译

第 296 页

完整版 目录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss_full_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 - 1 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📄 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 📑 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例

B 致 谢.pdf