微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

# HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

### 感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

## 致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

# 打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)


RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

### 第二节 圆波导管喇叭天线

### 双模式喇叭型波导管

这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析一个圆波导管喇叭天线。

KREEDA. CT



湖港街道

F. 5.2.1

微波仿真论坛 组织翻译

第 122 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

#### 一. Ansoft HFSS 设计环境

Ansoft HFSS 的以下特性将会应用到此无源器件的模型中

- 1. 3D 立体建模
  - ▶ 原始结构: 圆柱体 (Cylinders)
  - ▶ 布尔运算:结合(Unite),相减(Subtract),连接(Connect)
- 2. 边界条件和激励
  - ▶ 端口:波端口 (Wave ports)
  - ▶ 边界:辐射
- 3. 结果:
  - ➤ 辐射图 (Radiation Pattern)

#### 二. 设计回顾

一)端口尺寸/类型

由于端口位于模型外部,我们可以用波端口。端口的尺寸被投段口的物理尺寸决定。因为波段口是圆形的,我们必须为端口定义极化电场。

#### 二) 自由空间

- 1. 由于要评估辐射结构,我们需要为该辐射器件建立一个自由空间。可以用辐射边界(Radiation Boundary)或完美匹配层(PML)来实现,由于其表面是圆柱形的,我们将采用辐射边界。
- 2. 辐射边界要设定在辐射器件至少 $\lambda/4$ 处,对于我们这个例子,取 $\sim \lambda/4$ (0.6in)

### 三. 开始

一) 启动 Ansoft HFSS

1. 点击微软的**开始**按钮,选择程序,然后选择 **Ansoft**,**HFSS10 程序组**,点击 **HFSS10**,进入 **Ansoft** HFSS。

#### 二)设置工具选项

注意: 为了按照本例中概述的步骤,应核实以下工具选项已设置:

- 1. 选择菜单户的工具(Tools)>选项(Options)>HFSS 选项(HFSS Options)
- 2. HFSS 选项窗口:

12. 凉击常规(General)标签

- a. 建立新边界时,使用数据登记项的向导(Use Wizards for data entry when creating new boundaries):**勾上**。
- b. 用几何形状复制边界(Duplicate boundaries with geometry): 勾上。
- 2) 点击 OK 按钮。
- 3. 选择菜单中的工具(Tools)>选项(Options)>3D 模型选项(3D Modeler Options)
- 4. 3D 模型选项(3D Modeler Options)窗口:
  - 1) 点击**操作(Operation)** 标签 自动覆盖闭合的多段线(Automatically cover closed polylines): **勾上**。
  - 2) 点击**画图(Drawing)**标签 编辑新建原始结构的属性(Edit property of new primitives)**. 勾上**。

微波仿真论坛 组织翻译


第 123 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

3) 点击 OK 按钮

#### 三) 打开一个新工程


- 1. 在Ansoft HFSS窗口,点击标准工具栏中的新建图标,或者选这菜单中文件(File )新建(New )。
- 2. 从*工程(Project)*菜单中选择*插入HFSS设计(Insert HFSS Design)*。



F. 5.2.2

### 四)设置解决方案类型(Set Solution Type)

- 1. 选择菜单中的 HFSS>解决方案类型(Solution Type)
- 2. 解决方案类型窗口:
  - 1) 选择模式驱动(Driven Model)



F. 5.2.3

#### 四. 建立 3D 模型

- 一)设置模型的单位
  - 1. 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) >单位 (Units)

微波仿真论坛 组织翻译

第 124 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 2. 设置模型单位:
  - 1) 选择单位: 英寸 (in)
  - 2) 点击 OK 按钮



F. 5.2.4

#### 二)设置缺省材料

1. 利用 3D 模型的材料工具栏,选择**真空(Vacuum)** 



#### 三)建立圆形波导

- 1. 建立波导
  - 1) 选择菜单中的**画图 (Draw) > 圆柱 Cylinder**
  - 2) 利用坐标输入栏,输入圆柱的位置: X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 按回车键
  - 3) 利用坐标输入栏,输入半径:

dX: 0.838, dY: 0.0, d之: 0.0, 按回车键


- 4) 利用坐标输入栏,输入高度:
  - dX: 0.0, dY: 0.6 dZ: 3.0, 按回车键
- 2. 设置名称:
  - 1) 在性质 (Properties) 窗口选择属性 (Attribute) 标签.
  - 2) 在名称值 (Value of Name) 处输入: Waveguide
  - 3) 点去 OK 按钮
- 3. 使模型适合视图:

《选<mark>择</mark>菜单中的*视图(View)>适合所有(Fit All)>当前视图(Active View)*。或者按 CTRL+D

微波仿真论坛 组织翻译

第 125 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例



F. 5.2.6

- 4. 建立偏移坐标
  - エー 周19 王が 1) 选择菜单中的 **3D 模型 (3D Modeler) > 坐标系 (Goo**rdinate System) > **建立 (Creat)** > 相对坐标系 (Relative CS) >偏移 (Offset)
  - 2) 利用坐标输入栏,输入起点: X: 0.0, Y: 0.0, Z: 3.0, 按回车键
- 5. 建立转换区
  - 1) 建立过渡波导
    - a. 选择菜单中的*画图(Draw)。圆锥(Cone)*
    - b. 利用坐标输入栏,输入中心的位置: X: 0.0, Y: 0.0, Z; 0.0, 按回车键
    - c. 利用坐标输入栏、输入下部半径:
      - dX: 0.838, dY: 0.0, dZ: 0.0, 按回车键
    - d. 利用坐标输入栏,输入上部半径:
      - dX: 0.709, dY: 0.0, dZ: 0.0, 按回车键
    - e. 利用坐标输入栏,输入高度:
      - dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 1.227, 按回车键
  - 设置名称:
    - a. 在**性质(Properties)**窗口选择**属性(Attribute)**标签.
    - b. 在**名称值(Value of Name)**处输入: Taper
    - c. 点击 OK 按钮
- 6. 建立偏移坐标
  - 1) 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) >坐标系 (Coordinate System) >建立 (Creat) > 相对坐标系(Relative CS)>偏移(Offset)
  - 2) 利用坐标输入栏,输入起点:
    - X: 0.0, Y: 0.0, Z: 1.227, 按回车键
- 7. 建立入口
  - 1) 建立入口

微波仿真论坛 组织翻译


第 126 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- a. 选择菜单中的*画图 (Draw) > 圆柱 Cylinder*
- b. 利用坐标输入栏,输入圆柱的位置:
- X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 按回车键
- c. 利用坐标输入栏,输入半径:
- dX: 1.547, dY: 0.0, dZ: 0.0, 按回车键
- d. 利用坐标输入栏,输入高度:
- dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 3.236, 按回车键
- 2) 设置名称:
  - a. 在性质(Properties)窗口选择属性(Attribute)标签.
  - b. 在**名称值 (Value of Name)** 处输入: Throat
  - c. 点击 OK 按钮
- 3) 使模型适合视图:

选择菜单中的视图(View)>适合所有(Fit All)>当前视图(Active Niew)。或者按CTRL+D键。

- 8. 组合对象
  - 1)选择菜单中的**编辑 (Edit) >选择所有可见 (Select All Visible )**。或者按 CTRL+A 键。
  - 2) 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) > 布尔运算 Apolean ) > 结合 (Unite)
- 9. 改变名称
  - 1)在模型(Model)树中,选择所显示唯一的水流
  - 2) 点击**属性 (Properties)** 按钮
    - a. 在名称栏(Value of Name)输入,Horn\_Air
    - b. 点击 **OK** 按钮
  - 3) 点击**完成(Done)** 按钮
- 10. 设置缺省材料:
  - 1)利用 3D 模型的材料工具建,点击选择(Select)
  - 2) 选择定义窗口:
    - a. 在以名称搜索公Search by name) 栏输入 pec
    - b. 点击 **OK** 按钮



F. 5.2.7

- 11. 建立喇叭壁
  - 1) 选择菜单中的*画图 (Draw) > 圆柱 Cylinder*
  - 2) 利用坐标输入栏,输入圆柱的位置:

X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 接回车键

- 3) 利用坐标输入栏,输入半径:
  - dX: 1.647, dY: 0.0, dZ: 0.0, 接回车键
- 4) 利用坐标输入栏,输入高度:

dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 7.463, 按回车键


微波仿真论坛 组织翻译

第 127 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- 5) 设置名称:
  - a. 在性质(Properties)窗口选择属性(Attribute)标签.
  - b. 在名称值(Value of Name) 处输入: Horn
  - c. 点击 OK 按钮
- 6) 使模型适合视图:

选择菜单中的*视图(View)>适合所有(Fit All)>当前视图(Active View)*。



F. 5.2.8

- 12. 完成喇叭
  - 1)选择菜单中的**编辑(Edit)>选择所有可见(Select All Visible)**。或者按 CTRL+A 键
  - 2) 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) >布尔运算 (Boolean) >相减 (Subtract)
  - 3) 相减窗口:
    - a. 被减部分: **Horn**
    - b. 减掉部分: Horn Air
    - c. 在相减前克隆被减部分: 不选
    - d. 点击 **OK** 接钮
- 13. 设置缺省材料:

利用 3D.模型的材料工具栏,选择真空(Vacuum)

14. 建立室气

1),选择菜单中的*画图(Draw)>圆柱Cylinder* 

2) 利用坐标输入栏,输入圆柱的位置:

X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 按回车键

3) 利用坐标输入栏,输入半径:

dX: 2.2, dY: 0.0, dZ: 0.0, 按回车键

4) 利用坐标输入栏,输入高度:

dX: 0.0, dY: 0.0, dZ: 8.2, 按回车键

- 5) 设置名称:
  - a. 在性质(Properties)窗口选择属性(Attribute)标签.
  - b. 在**名称值(Value of Name)**处输入: Air
  - c. 点击 **OK** 按钮

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 128 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例


6) 使模型适合视图:

选择菜单中的视图(View)>适合所有(Fit All)>当前视图(Active View)。

- 15. 建立辐射边界
  - 1) 选择菜单中的**编辑 (Edit) >选择 (Select) >通过名称 (By Name)**
  - 2) 选择对象对话框
    - a. 选择对象名称: Air
    - b. 点击 **OK** 按钮
  - WANTER ARTEDA. CT 3) 选择菜单中的 HFSS>边界 (Boundaries) >指定 (Assign) >辐射 (Radiation)
  - 4)辐射边界窗口
    - a. 名称: Rad1
    - b. 点击 **OK** 按钮
- 16. 建立波端口
  - 1)建立一个代表端口的圆
    - a. 选择菜单中的*画图(Draw)>圆(Circle)*
    - b. 利用坐标输入栏,输入圆心位置
    - X: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.0, 接回车键 c. 利用坐标输入栏,输入圆的半径

dX: 0.838, dY: 0.0, dZ: 0.0, 按回车键

- 2) 设置名称:
  - a. 在性质(Properties)窗口选择属性《Attribute)标签.
  - b. 在名称值(Value of Name)处输入: p1
  - c. 点击 OK 按钮
- 3) 选择对象 p1:
  - a. 选择菜单中的**编辑 (Edit) >选择 (Select) >通过名称 (By Name)**
  - b. 选择对象对话框
    - a) 选择对象名称: p1
    - b) 点击 **OK** 接钮



F. 5.2.9


- 4) 指定波端口激励
  - a. 选择菜单中的 HFSS>激励 (Excitations) >指定 (Assign) >波端口 (Wave Port)
  - b. 波端口: 常规
    - a) 名称: **p1**

微波仿真论坛 组织翻译

第 129 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

- b) 点击**下一步 (Next)** 按钮
- c. 波端口: 模式
  - a) 模式数目: 2
  - b)对于模式 1,点击无 (None) 栏并选择新线 (New Line)
  - c) 利用坐标输入栏,输入向量位置 X: -0.838, Y: 0.0, Z: 0.0, 按回车键
  - d) 利用坐标输入栏,输入向量的顶点 dX: **1.676**, dY: **0.0**, dZ: **0.0**, 按**回车**键
  - e) 极化电场: 勾上
  - f) 点击下一步 (Next) 按钮
- d. 波端口: 后加工
- e. 点击完成 (Finish) 按钮



17. 建立偏移坐标系 🚕

- 1) 选择菜单中的 3D 模型 (3D Modeler) > 坐标系 (Coordinate System) > 建立 (Create)
- 2) 利用坐标输入栏,输入原点
  - X: 0.0, Y: 0.0, Z: 7.463, 按回车键
- 18. 建立辐射设置

近 選择菜单中的 HFSS>**辐射(Rad**iation)>**插入远区场(In**sert Far Setup)>**无限大空间** (Infinite Sphere)

- 2) 远区场设置对话框
  - a. 无限大空间(Infinite Sphere)标签
  - a) 名称: ff\_2d
  - b) Phi: (开始: 0,结束: 90,步长: 90)
  - c) Theta: (开始: -180, 结束: 180, 步长: 2)
  - b. 坐标系 (Coordinate System) 标签
  - a) 选择使用本地坐标系(Use local coordinate system)
  - b) 选择 RelativeCS3
  - c. 点击 **OK** 按钮

微波仿真论坛 组织翻译

第 130 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

#### 五. 分析设置

- 一)建立分析设置
- 1. 选择菜单中的 HFSS>分析设置 (Analysis Setup) >添加解决方案设置 (Add Solution Setup)
- 2. 解决方案设置窗口
- 1) 点击**常规(General)**标签
- a. 求解频率 (Solution Frequency): 5.0GHz
- b. 最大迭代次数 (Maximum Number of Passes): 10
- c. 每次迭代允许的最大 Delta S (Maximum Delta S per Pass): 0.02
- 2) 点击 OK 按钮

#### 六. 保存工程


- 一)在 Ansoft Hfss 窗口,选择菜单中的*文件(File)>另存为(Save As)*
- 二)在另存为窗口,输入文件名: hfss\_chorn
- 三)点击**保存(Save)**按钮

#### 七. 分析

- 一)模型验证
  - 1. 选择菜单中的 HFSS> 验证检查 (Validation Check)
  - 2. 点击**关闭(Close)**按钮 **注意**: 利用信息管理器可按任意错误或报警信息。

#### 二)分析

选择菜单中的 HFSS>分析所有(Analyze All)



F. 5.2.11

### 八. 创建报告

#### ~~~ 查看数据

- . 选择菜单中的 HFSS>结果(Results)>计算结果数据(Solution Data)
  - 1) 查看概况 (Profile):

点击概况 (Profile) 标签

2) 查看收敛情况(Convergence)

点击收敛情况(Convergence)标签

**注意**: 收敛情况的缺省方式为表格,选择**画图(Plot)**单选按钮来查看收敛数据的绘图表示。

3) 查看矩阵数据(Matrix Data)

### 微波仿真论坛 组织翻译

第 131 页


原创: 微波仿真论坛(<u>http://bbs.rfeda.cn</u>) 协助团队 HFSS 小组 --- <u>RFEDA.cn</u> 拥有版权

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例

#### 点击矩阵数据标签(Matrix Data)

注意: 查看矩阵数据的实时更新,要建立最近合适(Last Adaptive)的 Setup1 的仿真

2. 点击**关闭 (Close)** 按钮



F. 5.2.12

#### 二)远区场覆盖图

- 1. 修改终端激励
  - 1) 选择菜单中的 HFSS 场 (Fields ) > 编辑源 (Edit Sources )
  - 2)编辑源窗口
    - a. 源: p1: m
      - a) 比例因数: 1
      - b) 偏移: 0
    - b. p1: m2
      - √a) 比例因数: **1**
      - b) 偏移: 90
    - c. 点击 **OK** 按钮
  - 建立远区场覆盖图
  - 1) 建立 2D 远区场极坐标图:
    - a. 选择菜单中的HFSS>结果(Results)>建立报告(Create Report)
    - b. 建立报告窗口:
      - a) 报告类型: 远区场 (Far Fields)
      - b) 显示方式: 辐射图 (Radiation Pattern)
      - c) 点击 **OK** 按钮
    - c. 轨迹窗口

微波仿真论坛 组织翻译

第 132 页

RFEDA 微波社区 --- 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第五章 天线实例


- a) 解决方案: Setup1: 最新的(LastAdaptive)
- b) 几何形状 (Geometry): ff\_2d
- c) 在扫频(Sweeps) 标签 主扫描:在名称栏选择 Phi,并在下拉菜单中选择 Theta。
- d) 在 Mag 标签中

种类 (Category): 增益 (Gain)

质量 (Quantity): GainHCP, GainRHCP

函数 (Function): dB

e)点击完成(Done)按钮。



微波仿真论坛 组织翻译

第 133 页

F. 5.2.13

# 完整版 目录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss\_full\_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 № 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📔 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **自 238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 📑 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例 

B 致 谢.pdf