微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

# HFSS FULL BOOK v10 中文翻译版 568 页(原 801 页)

(分节 水印 免费 发布版)

微波仿真论坛 --组织翻译 有史以来最全最强的 2955 中文教程

## 感谢所有参与翻译,投对,整理的会员

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(bbs.rfeda.cn)所有. 分节版可以转载. 严禁转载 568 页完整版.



推荐: EDA问题集合(收藏版) 之HFSS问题收藏集合 → http://bbs.rfeda.cn/hfss.html

- Q: 分节版内容有删减吗? A: 没有, 只是把完整版分开按章节发布, 免费下载. 带水印但不影响基本阅读.
- Q: 完整版有什么优势? A:完整版会不断更新,修正,并加上心得注解.无水印.阅读更方便.
- Q: 本书结构? A: 前 200 页为使用介绍.接下来为实例(天线,器件, BMC, SI 等).最后 100 页为基础综述
- 0: 完整版在哪里下载? A: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454)
- Q: 有纸质版吗? A:有.与完整版一样,喜欢纸质版的请联系站长邮寄rfeda@126.com 无特别需求请用电子版
- Q: 还有其它翻译吗? A: 有专门协助团队之翻译小组. 除 HFSS 外, 还组织了 ADS, FEKO 的翻译. 还有正在筹划中的任务!
- 0: 翻译工程量有多大? A: 论坛 40 位热心会员, 120 天初译, 60 天校对. 30 天整理成稿. 感谢他们的付出!
- Q: rfeda. cn 只讨论仿真吗?
- **A: 以仿真为主. 微波综合社区. 论坛正在高速发展. 涉及面会越来越广! 现涉及** 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC| 天线|雷达|数值|高校|求职|招聘
- Q: rfeda. cn 特色?
- A: 以技术交流为主,注重贴子质量,严禁灌水;资料注重原创;各个版块有专门协助团队快速解决会员问题;

http://bbs.rfeda.cn --- 等待你的加入

RFEDA. cn

rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)



微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 ---- 专业微波工程师社区: http://bbs.rfeda.cn

# 致谢名单 及 详细说明

http://bbs.rfeda.cn/read.php?tid=5454

一个论坛繁荣离不开每一位会员的奉献 多交流,力所能及帮助他人,少灌水,其实一点也不难

# 打造国内最优秀的微波综合社区

还等什么?加入 RFEDA. CN 微波社区

我们一直在努力

微波仿真论坛

bbs.rfeda.cn

RFEDA. cn


rf---射频(Radio Frequency)
eda---电子设计自动化(Electronic Design Automation)

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您第六章 微波实例

# 第六章 微波实例

# 第一节 魔 T

这个例子教你如何在 HFSS 设计环境下创建、仿真、分析一个魔 T 结构。魔 T 结构在 HFSS 设计各种微波器件环境中经常使用。



RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频||仿真|通信||电子||EMC||天线||雷达||数值 欢迎您第六章 微波实例

#### 一. Ansoft HFSS 设计环境

Ansoft HFSS 下面的特点是用来设计微波无源器件中使用的。

- 一) 3 维整体模型
  - ▶ 基本结构: 盒子
  - ▶ 布尔运算:联合、复制
- 二)激励
  - ▶ 端口:波端口
- 三) 分析
  - ▶ 扫猫:快速扫频
- 四) 结果
  - ▶ 卡迪尔坐标系画图
- 五)场
  - ▶ 3 维场图

#### 二. 开始

- 一)启动 Ansoft HFSS
  - 1. 点击微软的开始按钮,选择程序,然后选择 Ansoft, HFSS10 程序组,点击 HFSS10, 进入 Ansoft HFSS。
- 二)设置工具选项


注意: 为了按照本例中概述的步骤,应核实以下工具选项已设置:

- 1. 选择菜单中的工具(Tools)>选项(Options)>HFSS 选项(HFSS Options)
- 2. HFSS 选项窗口:
  - 1) 点击**常规(General)**标签
    - a. 建立新边界时,使用数据登记项的向导(Use Wizards for data entry when creating new boundaries): 勾上。
    - b. 用凡何形状复制边界(Duplicate boundaries with geometry): 勾上。
  - 2) 点击 OK 按钮。
- 3. 选择菜单中的工具 (Tools)>选项 (Options)>3D 模型选项 (3D Modeler Options)
- 4.3D 模型选项(3D Modeler Options)窗口:
  - 1)点击**操作(Operation)**标签 自动覆盖闭合的多段线(Automatically cover closed polylines)**: 勾上**。
  - 2) 点击**画图(Drawing)**标签 编辑新建原始结构的属性(Edit property of new primitives):勾上。
  - 3) 点击 OK 按钮
- 三) 打开一个新工程
  - 1.在窗口,点击标准工具栏中的新建图标,或者选这菜单中*文件(File)新建(New)*。
  - 2. 从*工程(Project)*菜单中选择*插入HFSS设计(Insert HFSS Design)*。

微波仿真论坛 组织翻译

第 218 页

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例



F 6.1.2

#### 四)设置解决方案类型(Set Solution Type)

- 1. 选择菜单中的 HFSS>解决方案类型(Solution Type)
- 2. 解决方案类型窗口:
  - 1) 选择模式驱动(Driven Modal)
  - 2) 点击 OK 按钮。



F 6.1.3

## 三. 建立 3D 模型

#### 一) .建立三维模型

1. 模型单位:

→ 选择菜单项: 3D Modeler > Units

- 2) 选择模型单位: mm
- 3) 点击确定



F 6.1.4

#### 二) 选择缺省材料

用三维模型材料工具栏,选择真空

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 219 页

WANTH REFERENCE

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您


第六章 微波实例



F 6.1.5

#### 三) 创建顶臂1

- 1. 建立顶臂:
  - 1) 选择菜单项: Draw > BoxDraw
  - 2) 选择起始位置: X: 25.0 Y: -25.0 Z:0.0 回车
  - 3) 选择相对**坐标:** dX50.0 Dy:75.0 Dz:25.0 回车
- 2. 重命名: 从材料窗口选择属性平台:
  - 1) 名字的命名类型: Arm
  - 2) 点击确定
- 3. 适合观看的调整:
  - 3) 选择菜单项: View > Fit All > Active View View。或者 Ctrl+D 键



F 6.1.6

### 四)建立波导端口激励400

- 1. 选择端口面:
  - 1) 选择菜单项: Edit > Select > Faces
  - ② 选择顶部的面: **Z=75mm** 的位置

#### ✓ 设计波端口激励:


- 1) 选择菜单项: HFSS > Excitations > Assign > Wave Port
- 2) 波端口: general 名字: p1; 点击 next 键
- 3) 波端口: models 点击 next 键
- 4) 波端口: Wave Port: Post Processing 点击结束键


微波仿真论坛 组织翻译

第 220 页

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您

第六章 微波实例






F 6.1.7

3. .选择物体: 选择菜单项: Edit > Select > Objects Edit

#### 五) 创建臂 2:

- 1. 选择菜单项: Edit > Select All Visible Edit 或者按 Ctrll+A
- 2. 选择菜单项: *Edit > Duplicate > Around Axis Edit* 选择以 X 为轴, 旋转 90 度, 数目 2, 点击**确定**键
- 3. 适合观看的调整:选择菜单项: View Fit All > Active View



F 6.1.8


### 六) 建立臂 3 和 4.

- 1. 选择物体臂 1: (1) 选择菜单项: Edit > Select > By Name 2. 选择物体对话框: (1) 选择物体臂 1; (2) 点击确定 3. 建立臂 3 和 4:
  - 1) Edit > Duplicate > Around Axis.
  - 2) 以 Z 为轴旋转 90 度, 总数为三个, 点击确定键
- 4. 调整观看:选择菜单项: View > Fit All > Active View.

微波仿真论坛 组织翻译

第 221 页

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频||仿真|通信||电子||EMC||天线||雷达||数值 欢迎您第六章 微波实例



F 6.1.9


#### 七) 连接各个臂:

- 1. 连接各个臂:
  - 3) 选择菜单项: Edit > Select All Visible; 或者按 Ctrl+A 建。
  - 4) 选择菜单项: 3D Modeler > Boolean > Unite
- 2. 调整观看:选择菜单项: View > Fit All > Active View.

#### 八) 边界显示:

选择菜单项: View > Fit All > Active View

- 1. 验证边界设置: 选择菜单项: HFSS > Boundary Display (Solver View)
- 2. 从边界的观看,你可以选择从可视的复选框里观看呈现的边界,选择菜单项 *View > Visibility* 可以隐藏几何物体,这样可以更容易的观看边界。
- 3. 点击**关闭**按钮



F 6.1.10

#### 四、分析设置:

#### 一) 建立分析设置

- 1. 建立一个分析设置:
  - 1) 选择菜单项; HFSS > Analysis Setup > Add Solution Setup
- 2. 完成设置窗口:点击综合表
  - 1) 设置频率:4.0GHZ
  - 2) 设置最多步数:5
  - 3) 设置步长为0.02.
- 3. 点击确定键

#### 微波仿真论坛 组织翻译

第 222 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

#### 二) 增加一个频率扫描

- 1. 选择菜单项: HFSS > Analysis Setup > Add Sweep
- 2. 选择设置: Setup1;
- 3. 点击确定建。

#### 三) 编辑扫频窗口:

- 1. 扫频类型: Fast
- 扫频设置类型: Linear Count。起始频率 3.4GHZ, 结束频率 4.0GHZ, 计数 1001 次,选上保存场。
- 3. 点击确定键。

#### 五. 保存工程

#### 一) 保存工程:

- 1. 在 HFSS 软件窗口选择菜单项 File > Save As.
- 2. 从 Save As 窗口键入文件名: hfss\_magic\_t
- 3. 点击保存键。


#### 六. 分析

#### 一) 模型确认

- 1. 选择菜单项: HFSS > Validation Check
- 2. b.点击关闭键。注意有任何错误和警告信息,请使用信息管理器。

#### 二) 分析

1. 选项菜单项: HFSS > Analyze



F 6.1.11

#### 三) 求解数据


观看求解数据:选择菜单项:HFSS > Results > Solution Data

- 1. 观看外形 Profile:: 点击外形表。
- 2. 观看收敛 Convergence: 点击收敛表。
- 3. 观看矩阵值 *Matix*:点击矩阵表。注意观看矩阵的实时更新数据,设置仿真为 Setup1, Last Adaptive
- 4. 点击关闭键。

微波仿真论坛 组织翻译

第 223 页

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例




F 6.1.12

#### 七. 生成报表

#### 一) 产生 S 参数图,和适应性传输

- 1. 注意报告在求解过程之前或者之中, 个实时的数据会呈现。
- 2. 产生报告:
  - 1) 选择菜单项: HFSS > Results > Create Report;
  - 2) 产生报告窗口:报告类型: Modal S Parameters;显示类型: Rectangula; 点击确定键。
- 3. 描述窗口:
  - 1) 求解: Setup! Adaptive!
  - 2) 点击 X 项 用原始扫描: Unchecked; 种类: Variables; 量: Pass。
  - 3) 点击**Y**项: 种类: *S Parameter*; 量: S(p1,p1), S(p1,p2), S(p1,p3), S(p1,p4); 单位: dB; 点击增添迹线。
  - 4) 《点击完成键。



微波仿真论坛 组织翻译

第 224 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权


http://www.rfeda.cn http://bbs.rfeda.cn http://blog.rfeda.cn

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频||仿真|通信||电子||EMC||天线||雷达||数值 欢迎您 第六章 微波实例

F 6.1.13

#### 二) 产生 S 参数图

- 1. 产生一个报告:
  - 1) 菜单项: HFSS > Results > Create Report
  - 2) 产生报告窗口:报告类型: *Modal S Parameters*;显示类型 *Rectangular*; 点击确定键。
  - 3) 描述窗口:求解: *Setup1: Sweep1*; 范围: 扫频; 选择 Y 项: 类型 S 参数、; 量: S(p1, p1), S(p1, p2), S(p1, p3), S(p1, p4); 单位: dB; 点击 Add Trace 键。
  - 4) 点击**完成**键



F 6.1.14

## 三) 产生场覆盖图

1、选择一个物体:

- 1) 选择菜单项: Edit > Select > By Name
- 2) 选择物体对话框:选择物体名称:Arm;点击确定键
- 3) 选择菜单项: HFSS > Fields > Fields > E > Mag E
- 4) 产生场图窗口:求解:Setup1: *LastAdaptive*;量:Mag\_E;体积:All; 点击完成键。
- 2. 修正场图的属性:
  - 1) 选择菜单项: *HFSS > Fields > Modify Plot Attributes*
  - 2) 选择场文件窗口:选择 E Field;点击确定键。
  - 3) E-Field 窗口:点击 Plot 项: *IsoValType: IsoValSurface*;点击 *Apply* 键。
  - 4) 点击 Close 键


微波仿真论坛 组织翻译

第 225 页

原创: 微波仿真论坛(http://bbs.rfeda.cn) 协助团队 HFSS 小组 --- RFEDA.cn 拥有版权

RFEDA 微波社区 专业微波通信射频仿真论坛 --- 微波|射频|仿真|通信|电子|EMC|天线|雷达|数值 欢迎您 第六章 微波实例

- 场图显示:显示一个全面的场图
  - 1) 选择菜单项: View > Animate
  - 在扫频变量项:选择默认设置:扫频变量:Phase;开始:Odeg;结 東: 180deg; 步数: 9
  - 点击确定键



微波仿真论坛 组织翻译

# 完整版 目 录

版权申明: 此翻译稿版权为微波仿真论坛(<u>bbs.rfeda.cn</u>)所有. 分节版可以转载. <u>严禁转载 568 页完整版</u> 如需<mark>纸质</mark>完整版(586 页),请联系 <u>rfeda@126.com</u> 邮购

由 ● hfss\_full\_book中文版.pdf **自 002-009 内容简介** 3 绪论 № 022-051 创建参数模型 📔 第一章 Ansoft HFSS参数化建模 - 1 052-061 边界条件 □ 062-077 激励 - 第二章 Ansoft HFSS求解设置 - 1 078-099 求解设置 - 第三章 Ansoft HFSS数据处理 **100-125 数据处理** 📔 第四章 Ansoft HFSS求解及网格设定 **126-137 求解循环** - 137-155 网格 第五章 天线实例 - 160-181 超高频探针天线 · 182-199 圆波导管喇叭天线 200-219 同轴探针微带贴片天线 220-237 缝隙耦合贴片天线 **238-259 吸收率** - 🕒 260-281 共面波导(CPW)馈电蝶形天线 - 1 282-303 端射波导天线阵 ■ 第六章 微波实例 · 🕒 306-319 魔T 320-347 同轴连接器 📭 348-365 环形电桥 📑 366-389 同轴短线谐振器 - 390-413 微波端口 - 14-435 介质谐振器 ■ 第七章 滤波器实例 - [3 438-457 帯通滤波器 - 1 458-483 微带带阻滤波器 🕒 第八章 信号完整性分析实例 - 🕒 526-567 分段回路 - 🕒 568-593 非理想接地面 **1** 594-623 回路 📄 第九章 电磁兼容/电磁干扰实例 - 624-643 散热片 - 644-665 屏蔽体 ■ 第十章 On-chip无源实例 

B 致 谢.pdf